

Agilent B1500A
半導体デバイス・
アナライザ

ユーザ・ガイド



Agilent Technologies

Notices

© Agilent Technologies 2005, 2006

No part of this manual may be reproduced in any form or by any means (including electronic storage and retrieval or translation into a foreign language) without prior agreement and written consent from Agilent Technologies, Inc. as governed by United States and international copyright laws.

Manual Part Number

B1500-97002

Edition

Edition 1, July 2005

Edition 2, December 2005

Edition 3, April 2006

Agilent Technologies, Inc.
395 Page Mill Road
Palo Alto, CA 94303 USA

Warranty

The material contained in this document is provided “as is,” and is subject to being changed, without notice, in future editions. Further, to the maximum extent permitted by applicable law, Agilent disclaims all warranties, either express or implied, with regard to this manual and any information contained herein, including but not limited to the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. Agilent shall not be liable for errors or for incidental or consequential damages in connection with the furnishing, use, or performance of this document or of any information contained herein. Should Agilent and the user have a separate written agreement with warranty terms covering the material in this document that conflict with these terms, the warranty terms in the separate agreement shall control.



defined in FAR 52.227-19(c)(1-2) (June 1987). U.S. Government users will receive no greater than Limited Rights as defined in FAR 52.227-14 (June 1987) or DFAR 252.227-7015 (b)(2) (November 1995), as applicable in any technical data.

Technology Licenses

The hardware and/or software described in this document are furnished under a license and may be used or copied only in accordance with the terms of such license.

Restricted Rights Legend

If software is for use in the performance of a U.S. Government prime contract or subcontract, Software is delivered and licensed as “Commercial computer software” as defined in DFAR 252.227-7014 (June 1995), or as a “commercial item” as defined in FAR 2.101(a) or as “Restricted computer software” as defined in FAR 52.227-19 (June 1987) or any equivalent agency regulation or contract clause. Use, duplication or disclosure of Software is subject to Agilent Technologies’ standard commercial license terms, and non-DOD Departments and Agencies of the U.S. Government will receive no greater than Restricted Rights as

 Agilent Technologies	DECLARATION OF CONFORMITY According to ISO/IEC Guide 22 and CEN/CENELEC EN 45014	
---	--	---

Manufacturer's Name: Agilent Technologies International sarl
Manufacturer's Address: Rue de la Gare 29
Supplier's Address: CH - 1110 Morges
Switzerland

Declares under sole responsibility that the product as originally delivered

Product Name: Semiconductor Device Analyzer
High Power Source/Monitor Unit Module
Medium Power Source/Monitor Unit Module
High Resolution Source/Monitor Unit Module
Multi Frequency Capacitance Measurement Unit Module

Model Number: Agilent B1500A
Agilent B1510A
Agilent B1511A
Agilent B1517A
Agilent B1520A

Product Options: This declaration covers all options of the above product(s)

complies with the essential requirements of the following applicable European Directives, and carries the CE marking accordingly:

Low Voltage Directive (73/23/EEC, amended by 93/68/EEC)
EMC Directive (89/336/EEC, amended by 93/68/EEC)

and conforms with the following product standards

EMC	Standard	Limit
	IEC 61326:2002 / EN 61326:02	
	CISPR 11:1999+A2 / EN 55011:1998+A1	Group 1 Class A
	IEC 61000-4-2:2001 / EN 61000-4-2:1995+A1+A2	4 kV CD, 8 kV AD
	IEC 61000-4-3:2002 / EN 61000-4-3:1996+A1+A2	3 V/m, 80-1000 MHz
	IEC 61000-4-4:1995+A1+A2 / EN 61000-4-4:1995+A1	0.5 kV signal lines, 1 kV power lines
	IEC 61000-4-5:2001 / EN 61000-4-5:1995+A1	0.5 kV line-line, 1 kV line-ground
	IEC 61000-4-6:2001 / EN 61000-4-6:1996+A1	3 V, 0.15-80 MHz
	IEC 61000-4-11:2001 / EN 61000-4-11:1994+A1	1 cycle, 100%

Canada: ICES-001:1998

Australia/New Zealand: AS/NZS 2064.1

The product was tested in a typical configuration with Agilent Technologies test systems.

Safety IEC 61010-1:2001 / EN 61010-1:2001
Canada: CSA C22.2 No. 1010.1:1992, NRTL/C

Supplementary Information:

This DoC applies to above-listed products placed on the EU market after:

Jun 14, 2005

Date

川路 利行

Toshiyuki Kawaji

QA Manager
Agilent Technologies



WEEE Directive (2002/96/EC) marking requirements に基づき、国内家庭廃棄物としての廃棄が禁止されている製品には、このラベルがついています。

製品カテゴリ：WEEE Directive Annex I 装置タイプ Monitoring and Control instrumentation

この製品を国内家庭廃棄物として廃棄しないでください。

不要となった製品を送り返すには、お近くのアジレント・テクノロジー営業所にご連絡ください。または www.agilent.com/environment/product/ を参照してください。

Microsoft、Windows および Visual Basic は米国およびその他の国における米国 Microsoft Corporation の登録商標または商標です。その他の社名および製品名は、それぞれの会社の登録商標または商標です。EasyEXPERT は Agilent Technologies の商標です。

使用上の安全について

本機器を正しく安全に使用していただくため、本機器の操作、保守、修理に当たっては下記の安全注意警告事項を必ずお守りください。なお、この注意に反したご使用により生じた損害については Agilent Technologies, Inc. ならびにアジレント・テクノロジー株式会社は責任を負いかねます。

NOTE

Agilent B1500 は、IEC 1010-1 で定められた INSTALLATION CATEGORIY II（メイン電源 の入力に対して）および INSTALLATION CATEGORIY I（測定入力端子に対して）ならびに POLLUTION DEGREE 2 に適合しています。

Agilent B1500 は INDOOR USE 製品です。

Agilent B1500 に使用されている LED は IEC 825-1 クラス 1 製品です。

- 機器は接地してください

本測定器は **Safety Class I** に適合しています。AC 電源による感電事故を防ぐために本機器の筐体を必ず接地してください。電源コンセントおよび電源ケーブルは必ず **International Electrotechnical Commission (IEC)** の安全規格に適合したものをご使用ください。

- 爆発の危険のあるところでは使用しないでください

可燃性のガスまたは蒸気のある場所では機器を動作させないでください。そのような環境下での電気製品の使用は大変危険です。

- 通電されている回路に触れないでください

使用者が機器のカバーを取り外すことはしないでください。部品の交換や内部調整については当社で認定した人以外に行わないでください。

電源ケーブルを接続したままで、部品交換をしないでください。また、電源ケーブルを取り外しても危険電圧が残っていることがあります。傷害を避けるため、機器内部に触れる前に必ず電源を切り回路の放電を行ってください。

- 一人だけで保守、調整をしないでください

機器内部の保守や調整を行う場合は、万一事故が発生した場合でもただちに救助できる人がいるところで行ってください。

- 部品を変更したり、機器の改造をしないでください

新たな危険の発生を防ぐため、部品の変更や、当社指定以外の改造を本機器に対して行わないでください。修理やその他のサービスが必要な場合は、最寄りの当社サービス / セールスオフィスにご連絡ください。

- 警告事項は必ずお守りください

この取扱説明書に記載されているすべての警告(例を下記に示します)は重大事故に結びつく危険を未然に防止するためのものです。記載されている指示は必ずお守りください。

WARNING

本機器の内部では感電死の恐れのある危険電圧が発生します。試験、調整、取扱時には細心の注意を払ってください。

安全上のシンボル

本機器や説明書で使用される安全上のシンボルの一般的定義を以下に示します。



取り扱い注意を示しています。取扱者または、機器を保護するために、取扱説明書やサービス・マニュアルを参照する必要がある場所に付いています。



感電注意を示しています。機器の電源が投入されている時に、このシンボルの示す端子を触らないで下さい。



保護接地端子を示しています。機器が故障した場合に、感電事故を防ぐための端子に付いています。機器を操作する前に、この端子をグラウンドに接続しなければなりません。



フレーム（またはケース）端子を示しており、通常露出した金属製の機器の外部フレームに接続しています。



アース（グラウンド）端子を示しています。



交流電流（電源ライン）を示しています。



直流電流（電源ライン）を示しています。



電源スタンバイ状態。

WARNING

機器の取り扱い方法や手順で、感電など、取扱者の生命や身体に危険が及ぶ恐れがある場合に、その危険を避けるための情報が記されています。

CAUTION

機器の取り扱い方法や手順で、機器を損傷する恐れがある場合に、その損傷を避けるための情報が記されています。

HIGH VOLTAGE SHOCK HAZARD

The Agilent B1500 can force dangerous voltages (200 V for HPSMU, and 100 V for MPSMU/HRSMU) at the force, guard, and sense terminals. To prevent electric shock hazard, the following safety precautions must be observed during the use of the Agilent B1500.

- Use a three-conductor AC power cable to connect cabinet (if used) and Agilent B1500 to an electric ground (safety ground).
- If you do not use Agilent 16442 Test Fixture, make sure to connect the Interlock terminal to a switch that turns off when the shielding box access door is opened.
- Confirm periodically that interlock function works normally.
- Before touching the connections of the force, guard, and sense terminals, turn the Agilent B1500 off and discharge any capacitors whenever possible. If you do not turn the Agilent B1500 off, complete "all" of the following items, regardless of any Agilent B1500 settings.
 - Terminate measurement by pressing Stop key, confirm that the Measurement status indicator is not lit.
 - Confirm that the High Voltage indicator is not lit.
 - Open the shielding box access door (open the Interlock terminal).
 - Discharge any capacitors if the capacitance is connected to an SMU.
- Warn workers in the vicinity of the Agilent B1500 about dangerous conditions.

高電圧感電注意

Agilent B1500 のフォース、ガード、センス端子には、危険電圧が出力されることがあります (HPSMU の場合は最大 ± 200 Vdc、MPSMU/HRSMU の場合は最大 ± 100 Vdc)。感電事故防止のため、必ず以下の事柄を守ってください。

- 3 極電源ケーブルを使用して Agilent B1500 を設置すること。
- Agilent 16442 テスト・フィクスチャ以外のフィクスチャ、あるいはプローバを使用する場合には、シールド・ボックスにインターロック回路を接続すること。インターロック回路とは、シールド・ボックスの蓋を開けた時に Agilent B1500 の Interlock 端子を開放にすることができる回路のことをいいます。
- インターロック機能が正常であることを定期的に確認すること。
- フォース、ガード、センス端子に繋がる接続部に触れる前には、測定器の電源を切ること。また、測定系にキャパシタが接続されている場合は、キャパシタを放電すること。電源を切らない場合は、以下の事項を全て実施すること。
 - Stop キーを押して Measurement インジケータが消灯したことを確認すること。
 - 高電圧警告 (High Voltage) インジケータが消灯していることを確認すること。
 - シールド・ボックスの蓋を開ける (Interlock 端子を開放する) こと。
 - キャパシタが SMU に接続されているならば、キャパシタを放電すること。
- 周囲のほかの作業者に対しても、高電圧危険に対する注意を徹底すること。

PRECAUTIONS POUR COMMOTION A HAUTE TENSION

Une tension dangereuse (max. \pm pour HPSMU; 200 Vdc, max. \pm pour MPSMU/HRSMU; 100 Vdc) émanant du dispositif Agilent B1500 peut être sortie aux bornes de force, d'appareil de protection ou de détection. Les précautions suivantes doivent être observées contre commotion électrique accidentelle:

- Mettre à la terre le dispositif Agilent B1500 au moyen du câble d'alimentation tripolair.
- En cas de hors service du dispositif d'essai, FIXTURE Agilent 16442, connecter les bornes de verrouillage (Interlock) de façon à ce que soit ouverte lorsque le couvercle de la boîte de blindage est ouvert.
- Essayer périodiquement le fonctionnement normal de verrouillage.
- Avant de toucher la partie connexion à partir des bornes de force, d'appareil de protection et de détection, mettre hors tension le dispositif Agilent B1500. Et, en cas de condensateurs connectés au circuit de mesure, décharger ces condensateurs. Lorsque l'alimentation n'est pas mise hors tension, les 4 instructions suivantes doivent être exécutées:
 - Finir la mesure en appuyant sur la touche "Stop"; vérifier que l'indicateur "Measurement" n'est pas allumé.
 - S'assurer que soit allumé l'indicateur d'alarme de la haute tension.
 - Ouvrir le couvercle de la boîte de blindage (Ouvrir les bornes de verrouillage).
 - En cas de condensateurs connectés à SMU, décharger les condensateurs.
- Alerter d'autres personnes autour de vous contre le danger de haute tension.

Achtung! Gefährliche Spannung

Von den Geräten Agilent B1500 können Spannungen an den Anschlüssen "Force, Guard und Sense" von bis zu 200 V ausgehen. Um elektrischem Schlag vorzubeugen, ist bei der Benützung der Geräte Agilent B1500 folgendes zu beachten:

- Erden Sie das Kabinett (falls verwendet) sowie die Geräte Agilent B1500 mittels dreiadriger Netzleitungen.
- Wenn die Meßfassung, Agilent 16442, zwar angeschlossen, jedoch nicht verwendet wird, schließen Sie die Verriegelungsklemme (Interlock) so an, daß bei geöffnetem Deckel die Stromzuführung zu Agilent 16442 auf jeden Fall unterbrochen wird.
- Vergewissern Sie sich regelmäßig daß die Verriegelungsfunktion korrekt arbeitet.
- Schalten Sie die Geräte Agilent B1500 aus, und entladen Sie alle Kapazitäten bevor Sie die Anschlüsse "Force, Guard und Sense" berühren. Falls Sie die Geräte Agilent B1500 nicht ausschalten, führen Sie unabhängig von den Geräteeinstellungen folgende Schritt durch:
 - Beenden Sie die gegenwärtige Messung durch Drücken der Stop Taste (die Measurement Leuchtdiode erlischt).
 - Vergewissern Sie sich daß die Hochspannungswarnlampe erloschen ist.
 - Öffnen Sie den Deckel der Meßfassung Agilent 16442 (die Verriegelungsklemme (Interlock) öffnen).
 - Entladen Sie alle an SMUs angeschlossenen Kondensatoren (falls vorhanden).
- Informieren Sie Personen in unmittelbarer Nähe der Geräte Agilent B1500 über die Gefährlichkeit der bestehenden Hochspannung, und sichern Sie den Zugang zum Prüfplatz zum Schutz Dritter.

使用上の注意

Agilent B1500 半導体デバイス・アナライザは Microsoft Windows XP Professional の環境下で動作する計測器です。Agilent B1500 の操作には、特別にデザインされた Windows アプリケーションプログラム、Agilent EasyEXPERT ソフトウェアを使用します。

- 保証・サポートについて

工場出荷時のプリロード状態の Agilent B1500 を、製品保証および製品サポートの対象とさせていただきます。

- Agilent EasyEXPERT、Windows XP のアップデートについて

Agilent EasyEXPERTのパッチプログラムや重要なWindowsセキュリティパッチについては、Agilent Technologies が動作確認を実施し、情報を提供いたします。必要なアップデートをご自身で行ってください。

- Windows XP 対応の市販ソフトウェア、周辺機器の使用について（必要ドライバのインストールを含む）

市販製品の使用は可能ですが、ご自身の判断に基づいてご使用ください。Agilent Technologies は、市販製品との適合性に関する情報提供を致しかねます。万一、動作が不安定になった場合は Agilent B1500 システムのリカバリを実施してください。

- 修理について

弊社サービス・センターにて引き取り修理を実施いたします。修理内容におきましては、サポートの都合上、告知なく、最新構成へのアップグレードがなされる場合があります。ご了承ください。

必要に応じてハードディスクの内容を工場出荷時の状態に戻してから修理を行います。周辺機器が接続されていた場合にはそれを外します。

返却の際には、ハードディスクの内容が初期化されている場合があります。また、周辺機器は接続を外した状態で返却いたします。

- その他の注意

- 故障や不慮の事故によってハードディスク上のデータを失うことのないよう、データのバックアップを行ってください。
- Agilent B1500 をコンピュータ ウィルスに感染させないでください。
- ネットワークに接続する場合は、Agilent B1500 をコンピュータ ウィルスに感染させることのないよう、ご注意ください。

快適に作業を行うには

作業環境を快適にし、生産性を高めるには、作業空間の正しいセットアップと計測器の正しい使用が重要となります。この観点から Agilent では、人間工学の原理に基づいてセットアップと使用法に関するアドバイスを行っています。キーボードや入力デバイスを長時間、正しくない操作方法で使用すると、手や腕の柔組織が反復運動損傷（RSI）を受けます。操作中に不快感や痛みを感じた場合は、直ちに使用を止め、早急に担当医に相談してください。RSI の詳細については、下記「反復運動損傷について」を参照し、記されているアドバイスをよくお読みください。ここには、ISO 9241 や European Community Display Screen Equipment 指令などの関連する国際標準、規制、ガイドラインに対するリファレンスもあります。会社に固有のガイダンスについては、会社の人事部あるいはその他の関連部門にお問い合わせください。

- 反復運動損傷について

Agilent では、快適さや安全を第一に考え、人間工学の原理およびアドバイスに従った使用を推奨しています。科学文献によれば、特に手や腕における柔組織の損傷は、手や前腕の反復運動を必要とするキーボードやその他の機器の不適切な長時間の使用と関わりがあります。この文献では、反復運動損傷と呼ばれるこうした損傷を増大させる危険な要因が、他にも多数存在することが指摘されています。

- RSI とは

RSI の原因は特定されていませんが、RSI の発生には、次に記す様々な危険要因が関係しています。

- 動作や移動を中断せずに長く繰り返すすぎた。
- 動作をぎこちない、無理な姿勢で実行した。
- 長時間、姿勢を変えずにいた。
- 短い休憩を頻繁にとらなかった。
- その他の環境および心理社会的要因

このほか、キーボード、マウスや他の入力デバイスの使用に伴う RSI の発生が報告されています。リウマチ性関節炎、肥満、糖尿病などの病気が原因で、こうした損傷にかかりやすくなる場合もあります。

- 不快を感じた場合の対処方法

何か不快を感じた場合は、すぐに専門家から医療アドバイスを受けてください。通常、診断および治療が早いほど、問題の解決も早まります。

- マウスおよびその他の入力デバイス

マウスやその他の入力デバイスを使用する場合、様々な状況から不快感や損傷の危険が増大します。下記アドバイスに従うことで、こうした危険を減らすことができます。

- マウスやその他の入力デバイスの使用中は、手、手首、前腕が楽な位置になるように心がけます。
- 親指でトラックボールやスペースボールのボールを転がす場合、親指はリラックスした自然な形にして、手、手首、前腕を楽な状態に保ちます。
- マウスは指で軽く握みます。手はリラックスさせ、指の力を抜きます。マウスをきつく握らないでください。
- マウスのボタンやスクロール ホイールをアクティブにしたり、マウス、トラックボールや他の入力デバイスをスクロールするときは、指にほとんど力を入れないようにします。力を入れすぎると、手、手首、前腕の腱や筋肉に不要な圧力がかかります。
- スクローリング マウスを使っている場合、スクロール ホイールを動かすときは、指や手をリラックスさせ、楽な状態に保ってください。この種のマウスには、マウスの動きやボタン クリックの回数を減らすソフトウェアが付属しています。
- マウス、トラックボールや他の入力デバイスを使用するときは、使用中に身体を伸ばさなくて済むよう、キーボードのなるべく近くと同じ高さの場所に置くようにします。
- 質の良いマウス パッドを使用することにより、マウスが効率良く働くようにして、手や手首の不要な動きを減らします。
- マウスとトラックボールを常に清潔にしておきます。溜まったほこりやごみを定期的に取り除くと、入力デバイスが動きに正しく追隨でき、手や手首の不要な動きを減らすことができます。

本書の構成

本書は Agilent Technologies B1500 の操作方法、設置方法、機能について説明しています。

- 使ってみましょう

Agilent B1500 の基本操作を説明しています。

- 概要

Agilent B1500 の製品概要、仕様、アクセサリを説明しています。

- 設置

Agilent B1500 の設置方法、ならびに測定デバイスの接続方法を説明しています。

- EasyEXPERT を使用する

Agilent EasyEXPERT ソフトウェアの機能と操作方法を説明しています。

- クラシック・テストの定義

クラシック・テスト設定用 GUI を説明しています。

- アプリケーション・テストの定義

アプリケーション・テスト定義作成用 GUI を説明しています。

- 機能の説明

Agilent B1500 が提供する様々な機能と初期設定を説明しています。

- プログラミング・ツール

Agilent B1500 に組み込まれている関数、リードアウト関数について説明します。

- 困ったときに見てみましょう

操作時に生じた問題の対処方法とエラー・コードを説明しています。また、システムのリカバリ、設定・測定データのバックアップリカバリについても説明しています。

NOTE

最新版マニュアルやサポート情報を入手するには、Agilent Technologies サポート サイト (<http://www.home.agilent.com>) にアクセスしてください。日本語を表示するには、**Select a Country or Area**、Asia-Pacific、Japan、No を選択し、**Submit** ボタンをクリックします。

電子計測 > パラメトリック・テストを選択し、パラメータ&デバイス・アナライザ、**B1500A** 半導体デバイス・アナライザを選択してください。

Agilent B1500A の製品紹介サイトに到達します。

オンライン・ドキュメント

Agilent B1500 に内蔵されたハードディスクドライブの中には、Agilent B1500 および Agilent EasyEXPORT ソフトウェアの使用方法を説明する電子ファイルが保管されています。

保管場所：C:\Program Files\Agilent\B1500\Documents

- B1500_help.chm

Agilent B1500A User's Guide（英文）の一部をオンライン ヘルプとしてご利用いただけます。EasyEXPORT メイン画面の Help メニューからオープンできます。

- B1500_Self_Trng.mht

Agilent B1500A Self-paced Training Manual（英文）をブラウザで開くことができます。

ユーティリティ

Agilent B1500 内蔵のハードディスク ドライブの中には、次のユーティリティが保管されています。詳細は「7. 機能の説明」を参照してください。

保管場所：C:\Program Files\Agilent\B1500\EasyEXPERT\Utilities

- ProberControl フォルダ

プローバーのチャック移動動作の制御に使用可能な Windows 実行ファイルを格納しています。フォルダ内の readme ファイルを参照してください。

- SetupFileConverter.exe

Agilent 4155/4156 セットアップ ファイル (.MES ファイル) を、Agilent B1500A/EasyEXPERT セットアップ ファイル (.XTS ファイル) に変換するために使用可能な Windows 実行ファイルです。

- sleep.exe

アプリケーション・テストの実行フローに待ち時間を挿入するために使用可能な実行ファイルです。

- XSLT フォルダ

テスト・レコードのエクスポートに使用可能な XSLT フィルタを格納しています。

NOTE

これら実行ファイルはサンプルです。これらサンプルの使用によって生じた損害について、Agilent Technologies は責任を負いかねます。


目次

1. 使ってみましょう



2. 概要

製品概要	2-3
Agilent EasyEXPERT ソフトウェア	2-5
フロント・パネル	2-6
リア・パネル	2-8
	2-9
	2-10
測定ユニット	2-11
GNDU - グランド・ユニット	2-11
SMU について	2-12
B1510A HPSMU	2-13
B1511A MPSMU	2-16
B1517A HRSMU	2-19
B1520A MFCMU	2-22
仕様	2-24
はじめに	2-24
ハードウェア	2-26
Agilent EasyEXPERT ソフトウェア	2-48
一般仕様	2-54
アクセサリとオプション	2-55

3. 設置

	3-2
設置前の準備	3-3
必要電源	3-3
動作環境	3-3

目次

保管および輸送時の環境	3-3
冷却に必要な空間	3-4
電源ケーブル	3-4
納入時の検査と設置	3-6
正しく届いていることを確認する	3-6
初期セットアップを行う	3-7
表示言語を変更する	3-9
GPIB アドレスを変更する	3-10
システム・コントローラを有効にする	3-11
プラグイン モジュールの装着	3-12
モジュールの種類と装着位置	3-13
作業手順	3-13
アクセサリの接続	3-16
16442B の接続	3-17
コネクタ・プレートの接続	3-19
 インターロック端子の接続	3-21
ASU の接続	3-22
SCUU/GSWU の接続	3-25
GNDU アダプタの接続	3-29
コネクタの取り付け	3-30
 インターロック回路の取り付け	3-32
GNDU から DUT の接続	3-35
SMU から DUT の接続	3-36
MFCMU から DUT の接続	3-42
測定デバイスの接続	3-43
テスト・フィクスチャを使用する	3-44
コネクタ・プレートを使用する	3-46
Agilent B2200A/B2201A 使用時の容量補正	3-50
必要条件	3-51

目次

補正データファイルの作成	3-53
メンテナンス	3-56
クリーニング	3-56
自己診断	3-56
校正	3-56

4. EasyEXPERT を使用する

Workspace Configurator	4-4
ワークスペースが存在しない場合	4-4
ワークスペースが 1 つだけ存在する場合	4-5
ワークスペースが 2 つ以上存在する場合	4-7
メイン画面	4-9
メイン画面の GUI	4-10
Test Result Editor	4-16
Test Results Data Filter	4-16
Export Using XSLT	4-17
Test Results Data Auto Export	4-18
Test Results Data Properties	4-19
Data Display Manager	4-20
Data Display Properties	4-21
Repeat Measurement Setup	4-22
Application Test	4-24
Data Display ウィンドウ	4-26
Data Display ウィンドウの GUI	4-27
ツールバー	4-34
データ ステータス	4-36
Display Setup	4-37
Graph Properties	4-38
List Display Properties	4-38

目次

Preview ウィンドウ	4-39
Preview ウィンドウの GUI	4-39
Preview Settings	4-41
Calibration ウィンドウ	4-42
SMU Calibration	4-42
SMU Zero Cancel	4-43
CMU Calibration	4-44
Configuration ウィンドウ	4-47
Main Frame	4-47
Modules	4-48
Switching Matrix	4-49
Event Log	4-50
ASU	4-50
Extended Configuration	4-51
Switching Matrix Operation Panel	4-52
Quick Test	4-55
Organize Preset Group	4-57
 5. クラシック・テストの定義	
I/V Sweep	5-3
Channel Setup	5-4
Measurement Setup	5-5
I/V-t Sampling	5-8
Channel Setup	5-9
Measurement Setup	5-10
C-V Sweep	5-12
Channel Setup	5-13
Measurement Setup	5-14

目次

Switching Matrix Control	5-16
Function Setup	5-18
Auto Analysis Setup	5-19
Display Setup	5-22
SMU Range Setup ウィンドウ	5-23
ADC and Integration Time Setup ウィンドウ	5-24
Advanced Setup ウィンドウ	5-25
 6. アプリケーション・テストの定義	
Test Definition ウィンドウ	6-3
Test Specification	6-5
Test Output	6-8
Analysis Parameter Definition	6-9
Test Contents	6-10
Test Contents の定義・編集	6-11
Test Contents のデバッグ	6-15
Variable Inspector	6-16
External Variable Setup	6-17
Local Variable Definition	6-18
Program Component	6-20
Auto Analysis	6-21
Data Display Control	6-24
Display Data Setup	6-25
GPIB I/O	6-26
Message	6-31

目次

Command Execution	6-32
Data Store Control	6-35
7. 機能の説明	
I/V Sweep 測定	7-3
使用可能なモジュール	7-3
出力レンジ	7-4
基本掃引測定	7-4
バイアス同期掃引測定	7-6
同期掃引測定	7-8
パルス掃引測定	7-9
I/V-t Sampling 測定	7-12
使用可能なモジュール	7-12
サンプリング動作	7-12
設定パラメータ	7-14
時間データとインデックス	7-16
複数の測定チャンネルを使用する	7-17
出力順序と時間原点	7-17
サンプリング測定の終了	7-17
C-V Sweep 測定	7-18
使用可能なモジュール	7-18
設定パラメータ	7-18
測定パラメータ	7-20
4 端子対構造と DUT 接続について	7-22
測定データの補正について	7-23
Sweep 停止機能	7-25
自動停止後の出力	7-25
バイアス保持機能	7-26
電流オフセット除去機能	7-27

目次

SMU CMU ユニファイ・ユニット (SCUU)	7-29
アト・センス／スイッチ・ユニット (ASU)	7-31
SMU レンジンング・モード	7-33
設定時の注意	7-33
オート・レンジンング	7-34
リミテッド・オート・レンジンング	7-35
固定レンジ	7-35
コンプライアンス・レンジ	7-35
電流測定オート・レンジンング拡張機能	7-36
SMU コンプライアンス	7-37
極性と出力値	7-37
パワー・コンプライアンス	7-38
設定時の注意	7-39
SMU パルス	7-40
パルス出力時の注意	7-40
SMU 測定時間	7-41
積分時間	7-41
オーバーヘッド時間	7-43
ソース印加時間の設定	7-43
ウエイト時間	7-44
SMU フィルタ	7-45
SMU 直列抵抗	7-46
インターロック機能	7-47
自動パワー・オフ機能	7-48
初期設定	7-49
ユーティリティ・プログラム	7-51
Prober Control	7-51
SetupFileConverter.exe	7-52

目次

sleep.exe	7-53
XSLT	7-54
デスクトップ EasyEXPERT	7-55
Desktop EasyEXPERT について	7-56
システム要求	7-57
インストール	7-58
実行モードと GPIB 設定を変更する	7-58
EasyEXPERT データベースを変更する	7-59
起動する前に	7-59
Desktop EasyEXPERT を起動する	7-59
Start EasyEXPERT ウィンドウ	7-60
Execution Mode ダイアログ ボックス	7-60
Database ダイアログ ボックス	7-60
8. プログラミング・ツール	
変数と数式	8-3
数式	8-4
組み込み関数	8-7
リードアウト関数	8-15
マーカ用関数	8-15
カーソル用関数	8-15
ライン用関数	8-16
2 ライン表示に有効な関数	8-17
プログラム・ステートメント	8-19
9. 困ったときに見てみましょう	
操作中のトラブル	9-3
電源が入らない	9-3
SCUU が認識されない	9-3
ASU が認識されない	9-4

目次

外部 GPIB 機器を認識できない	9-4
接続を簡単にするには	9-5
測定中のトラブル	9-6
測定時間が長い	9-6
ノイズの影響を受ける	9-7
高電流印加・測定で誤差が生じる	9-8
高周波デバイス測定で発振する	9-8
負性抵抗測定で発振する	9-9
熱ドリフトが発生する	9-10
デバイス破壊が起こる	9-10
長時間放置するとデバイスを破壊する	9-10
想定したサンプリング測定ができない	9-11
MFCMU がアンバランスを起こす	9-11
サービス・センターに送る前に	9-12
モジュール・スロットの確認	9-12
ASU/HRSMU の確認	9-12
データのバックアップ	9-12
B1500A システムのリカバリ	9-13
データのバックアップとリカバリ	9-14
バックアップするフォルダ	9-14
エラー・コード	9-15
Agilent EasyEXPERT 実行エラー	9-15
Agilent FLEX コマンド実行エラー	9-36
セルフテスト／キャリブレーション・エラー	9-47
セットアップ・ファイル・コンバータ実行エラー	9-54


1 使ってみましょう

使ってみましょう

この章では Agilent B1500A の基本操作を説明します。詳細機能、操作を学ぶ前に、まず使ってみてください。この操作では Agilent B1500A 本体、電源ケーブル、USB キーボードを使用します。できれば USB マウスとスタイラス ペンも使用します。操作中は測定端子を開放してください。

基本操作：

1. Agilent B1500A を起動する
2. Agilent EasyExpert ソフトウェアを使用する
3. ワークスペースを作成する
4. ワークスペースを選択する
5. テスト定義を選択する
6. テスト条件を変更する
7. 測定を開始する
8. テスト結果にフラグ、文字列を設定する
9. 解析ツールを使用する
10. Agilent B1500A を停止する



Agilent B1500A のフロントパネルには次のキーがあります。

- **Stop**
実行中の測定またはソース出力を直ちに停止します。
- **ロータリー ノブ**
ノブを回すとグラフ ウィンドウ上のマーカが動きます。またはアクティブな入力フィールドの値が変更されます。
ノブを押すと値の設定が確定されます。
- **ソフトキー**
7つのソフトキーが有効です。ダイアログ ボックスや入力フィールドへの候補を選択します。
- **Touch Panel Off**
タッチスクリーン操作を有効または無効にします。
- **Standby スイッチ**（フロントパネル右下の丸ボタン）
B1500A を起動します。動作中に押すことで B1500A をスタンバイ状態にします。
- **LCD Off**
LCD パネルを有効（LED 消灯）または無効（LED 点灯）にします。
- **Auto, -, +, Menu**
ディスプレイの調整用に 4 つのキーがあります。自動調整を行うには **Auto** を押します。マニュアル調整を行うには **-**、**+**、**Menu** を使用します。

Agilent B1500A を操作するには、上記のキー以外に、グラフィカル ユーザ インタフェースとして Agilent EasyEXPERT ソフトウェアを使用します。

Agilent EasyEXPERT の操作にはタッチスクリーンを使用します。タッチスクリーンの操作には、指もしくは、スタイラス ペンなどを使用します。また、USB キーボードと USB マウスを使用することも可能です。

使ってみましょう

NOTE**B1500A の電源をオンするには**

電源をオンする時には、測定端子からデバイスははずすか、デバイス側で測定端子をオープンします。また、測定を終了したら測定端子を開放するようにしてください。デバイスを接続したまま放置すると、不慮の操作・動作や測定ケーブルなどのチャージアップによってデバイスを破壊する可能性があります。

NOTE**初めて使用する場合には**

製品納入後、初めて電源をオンする場合は、初期セットアップを行う必要があります。「納入時の検査と設置 (p. 3-6)」を参照して初期セットアップを行ってください。初期セットアップの後、ユーザ追加をしていない場合は、ユーザ Agilent B1500 User（パスワードなし）で自動ログオン可能です。

NOTE**Start EasyEXPERT ボタンが表示されない場合には**

スタートメニューから All Programs > Start EasyEXPERT を選択することによって、Start EasyEXPERT ボタンを表示することができます。

Step 1. Agilent B1500A を起動する

1. 電源ケーブルを用いて Agilent B1500A を AC 電源に接続します。
2. USB キーボード（できれば USB マウスも）を B1500A に接続します。
3. Standby スイッチ（フロントパネル右下の丸ボタン）を押します。
Windows の起動、測定モジュールの初期化、セルフ・キャリブレーションが始まります。Windows の起動後、Windows にログオンします。

Windows にログオンしたら、Start EasyEXPERT ボタンをクリックし、EasyEXPERT ソフトウェアが起動するまで待ちます。




Step 2. Agilent EasyEXPERT ソフトウェアを使用する

1. 初めての起動時または、ワークスペースが1つもない場合はStep 5の画面が現れます。Step 5に進んでください。ワークスペースが自動的に作成されます。

ワークスペースは、Agilent B1500A に内蔵されているハードディスクドライブ内に作成するスペースであり、テストセットアップやテストレコードを保存する場所です。ユーザ毎の作成・割り当てが可能です。

2. ワークスペースが2つ以上ある場合は Step 4 の画面が現れます。Step 4に進んでください。
3. ワークスペースが1つだけある場合は、次の画面が現れます。



- a. ワークスペースの作成を希望しない場合は Yes ラジオ ボタンを選択して OK をクリックし、Step 5に進んでください。
- b. ワークスペースの作成を希望する場合はNoラジオ ボタンを選択して Next をクリックします。Step 3に進んでください。

使ってみましょう

Step 3. ワークスペースを作成する



1. 作成するワークスペース名を、上側の入力フィールドに入力します。

Public ワークスペース（全ユーザ使用可能）を作成する場合は Allow other users to access this workspace ボックスにチェックを付けます。


2. ユーザが既存ワークスペースのオーナーである場合は、既存ワークスペースの名前を変更することができます。

名前の変更を希望する場合は、新しい名前を下側の入力フィールドに入力します。

Public ワークスペース（全ユーザ使用可能）を作成する場合は Allow other users to access this workspace ボックスにチェックを付けます。

3. OK をクリックし、Step 5 に進んでください。

ワークスペースの作成をキャンセルするには Prev をクリックします。


Step 4. ワークスペースを選択する

上記のような画面に対して次の操作を行います。この例では、Demo Workspace という Public ワークスペースを選択します。

1. Public Workspaces owned by other users ラジオ ボタンをクリックします。
2. Demo Workspace をクリックし、選択します
3. Continue をクリックします。

使ってみましょう

Step 5. テスト定義を選択する



上記のような画面に対して次の操作を行います

1. **Category** エリアを設定します。これによって **Library** エリアにリストされるテスト定義が変更されます。例えば、**CMOS** にチェックを残します。
2. **Library** エリアからテスト定義を選択します。例えば、**Id-Vg** をクリックします。画面の表示が **Step 6** のように変更されます。


NOTE

テスト定義

テスト定義は、アプリケーション・ライブラリとして定義・保存されているテストセットアップです。EasyEXPERT には 100 個以上のテスト定義が含まれています。これらテスト定義に変更を施さなくてもテストを実行できます。また、テスト定義に変更を加えることによって新しいテスト定義を作成できます。

全てのテスト定義はサンプルです。これらサンプルの使用によって生じた損害について、Agilent Technologies は責任を負いかねます。

Step 6. テスト条件を変更する



テスト条件を変更するにはTest Parameters エリアの入力フィールドを使用します。例えば次の手順は、電圧出力の掃引範囲を変更します。

1. VgStart を 0 V、VgStep を 0.2 V に設定します。
2. VsubStep を -1.0 V に設定します。

値の入力には USB キーボードまたは、入力フィールド右横のボタンをクリックすることによって現れるウインドウ（スクリーン キーボード、または数値キーパッド）を使用します。


使ってみましょう

Step 7. 測定を開始する

1. Single ボタン（画面右上）をクリックします。




Data Display ウィンドウがオープンし、シングル掃引測定が開始されます。
このウィンドウは、リアルタイムで測定データを表示します。



Step 8. テスト結果にフラグ、文字列を設定する

測定が終了すると、Data Display ウィンドウに測定データが表示されます。Step 6 のような変更を施した場合は、Step 7 ようなテスト結果が表示されます。そして B1500 の画面下方に、次のようなダイアログボックスが現れます。このダイアログボックスを **Test Result Editor** と呼びます。



Test Result Editor には、次の GUI があり、テスト結果レコードにフラグや文字列を設定することができます。

- **Save ボタンと Delete ボタン**

テスト結果レコードを **Save** または **Delete** にグループ分けします。

Save グループのテスト レコードは、EasyEXPERT メイン画面下方に常に表示されます。

Delete グループのテスト レコードは、**Results > Filter > Show Deleted Data** がチェックされている場合にリスト表示されます。

- **Flags ボタンエリア**

次のボタンが有効です。テスト結果レコードに次のフラグのどれか 1 つをつけることができます。

- **Important ! ボタン**

テスト結果レコードに重要フラグ (!) を設定します。

- **Valid # ボタン**

テスト結果レコードに有効フラグ (#) を設定します。

- **Questionable ? ボタン**

テスト結果レコードに疑問フラグ (?) を設定します。

- **Remarks フィールド**

テスト結果レコードの **Remarks** に入力される文字列を設定します。

- **OK ボタン**

Test Result Editor 上の設定を確定し、ダイアログボックスを閉じます。


使ってみましょう

Step 9. 解析ツールを使用する

Graph Plot エリアには測定結果グラフが表示されます。また、マーカ、カーソル、ラインなどを有効にすると、それらパラメータの値も表示されます。

- View メニュー：スケールを調整するために使用します。
- Marker メニュー：マーカを表示、制御するために使用します。
- Cursor メニュー：カーソルを表示、制御するために使用します。
- Line メニュー：ラインを表示、制御するために使用します。

List Display エリアには測定データが数値でリストされます。



Step 10. Agilent B1500A を停止する

1. Standby スイッチ（フロントパネル右下の丸ボタン）を押します。

Windows が終了し、Agilent B1500A がスタンバイ状態になります。

概要

本章は Agilent B1500A 半導体デバイス・アナライザの概要、基本機能について記述しています。次のセクションで構成されています。

- 製品概要
- フロント・パネル
- リア・パネル
- 測定ユニット
- 仕様
- アクセサリとオプション

NOTE

アプリケーション・ライブラリ

Agilent B1500A はユーザインタフェースとして Agilent EasyEXPERT ソフトウェアを使用します。テストの実行を簡単にするために EasyEXPERT には 100 個以上のテスト定義が含まれています。テスト定義は、アプリケーション・ライブラリとして EasyEXPERT に定義・保存されているテストセットアップです。

すべてのテスト定義はサンプルです。実デバイス (DUT) の測定では、これらサンプルに、DUT にあわせた変更を施してから測定を実行することになります。これらサンプルの使用によって生じた損害について、Agilent Technologies は責任を負いかねます。

NOTE

ユーティリティ

フォルダ C:\Program Files\Agilent\B1500\EasyEXPERT\Utilities は、次のサンプルプログラムを格納しています。

- プローバコントロール プログラム
- 4155/4156 セットアップ ファイル コンバータ
- sleep.exe プログラム


詳細については、「7. 機能の説明」を参照してください。

製品概要

Agilent B1500A 半導体デバイス・アナライザは半導体デバイス DC/AC パラメトリック測定解析アプリケーション向け新世代ワンボックス ソリューションです。Agilent B1500A は Microsoft Windows 上の使いやすいグラフィカル ユーザ インタフェース、タッチパネル付き LCD、キーボード、マウスなどを用いた、容易かつ効率的な測定解析を実現します。

Agilent B1500A は DC 電圧／電流出力機能、DC 電圧／電流測定機能、AC 信号出力・インピーダンス測定機能を備えています。従って 1 台の計測器による電流－電圧掃引測定、容量－電圧掃引測定などを可能にします。またマーカ、カーソル、ラインなどの様々な解析ツールを使用して測定結果・特性グラフを解析することができます。

さらに GPIB リモート・コントロール・モードでは Agilent 半導体 DC パラメトリック計測器に共通の Agilent FLEX コマンドを用いて、外部コンピュータから B1500A を制御することが可能です。Agilent 4155/4156/E5260/E5270 のコントロール用に作成した測定プログラムを再利用することも可能です。



- **Agilent B1500A 半導体デバイス・アナライザ**
計測メインフレーム。計測用装備としてグラウンド・ユニット (GNDU) と計測モジュール用スロット 10 個、操作環境として Agilent EasyEXPERT ソフトウェアを提供します。EasyEXPERT は Microsoft Windows XP Professional 上で動作する GUI ベースの測定解析ソフトウェアです。
Agilent B1500A はタッチパネル付き 15 インチ LCD、HDD、DVD-ROM/CD-ROM/CD-RW ドライブ、USB/LAN/GP-IB などのインターフェースを装備しています。オプションで USB キーボード、USB マウス、スタイラス ペンを付属します。
- **Agilent B1510A HPSMU モジュール**
ハイ・パワー ソース/モニタ ユニット。2 スロットを占有。
- **Agilent B1511A MPSMU モジュール**
ミディウム・パワー ソース/モニタ ユニット。1 スロットを占有。
- **Agilent B1517A HRSMU モジュール**
高分解能ソース/モニタ ユニット。1 スロットを占有。aA レベルの電流測定を実行するには Agilent E5288A ASU が必要です。
- **Agilent B1520A MFCMU モジュール**
マルチ周波数容量測定 ユニット。1 スロットを占有。CMU と SMU の自動接続切替または、Agilent N1301A-200 GSWU の使用には Agilent N1301A-100 SCUU が必要です。
- **Agilent N1301A-100 SCUU**
SMU CMU ユニファイ・ユニット。DUT インタフェースに接続されるモジュール (CMU または SMU) の接続切替を行います。CMU 1 モジュールと SMU 2 モジュールに装着または接続します。MPSMU と HRSMU に有効です。
- **Agilent N1301A-200 GSWU**
ガード・スイッチ・ユニット。CMU high/low のガード間をデバイス近くで接続します。DUT インタフェースのガード端子と SCUU に接続して使用します。精度の良いインピーダンス測定に役立ちます。
- **Agilent E5288A ASU**
アト・センス/スイッチ・ユニット。aA レベルの電流測定用に 1 pA レンジを有効にします。また DUT インタフェースに接続されるモジュール (SMU または AUX) の接続切替を行います。HRSMU に有効です。

Agilent EasyEXPERT ソフトウェア

Agilent EasyEXPERT ソフトウェアは Agilent B1500A の制御用に特別にデザインされた Windows XP アプリケーション プログラムです。EasyEXPERT は使いやすいグラフィカル ユーザ インタフェース (GUI)、タッチパネル付き LCD、キーボード、マウスなどを用いた、容易かつ効率的な測定解析環境を提供します。EasyEXPERT の機能の一部を下にリストします。

- シングル測定、繰り返し測定、重ね書き測定の実行
- スイッチング・マトリクスの制御 (Agilent B2200A/B2201A)
- データ管理機能 (ワークスペース単位による測定・設定データの管理)
- グラフ表示、解析機能 (マーカ、カーソル、ライン、自動解析など)
- データ インポート/エクスポート機能、データ出力機能 (CSV/XML 形式によるデータ出力、EMF/BMP/GIF/PNG 形式によるグラフ出力)
- メンテナンス機能 (セルフテスト、セルフ・キャリブレーションなど)

Agilent EasyEXPERT には、次の測定実行環境があります。

- アプリケーション・テスト (Application Test)

CMOS デバイス、BJT、TFT、ダイオード、レジスタ、キャパシタ、バラクタ、メモリなど、様々なデバイスに対応可能なアプリケーション・ライブラリとして、100 個以上のテスト定義を付属しています。テスト定義は実測用セットアップのテンプレートであり、すべての付属テスト定義はサンプルです。

被測定デバイス (DUT) に最適なライブラリを選択、利用することで測定を行います。測定条件の設定は DUT 端子への電圧出力値などを変更するだけで完了します。変更を加えたセットアップは、自分専用のセットアップ (My Favorite Setup) として保存し、再利用します。

- クラシック・テスト (Classic Test)


Agilent 4155C/4156C など、従来の半導体パラメータ・アナライザと同様のユーザ インタフェースを用いて測定を実行します。測定モジュール制御用の設定テーブルに値を埋めることで、測定条件を設定します。設定条件は、自分専用のセットアップ (My Favorite Setup) として保存し、再利用します。I-V、C-V、サンプリング測定をサポートしています。

- クイック・テスト (Quick Test)

My Favorite Setup (プリセット グループ) に保存されたテスト セットアップをシーケンシャルに実行します。

フロント・パネル

Agilent B1500A のフロント・パネルについて説明します。



1. Standby スイッチ

B1500A を起動します。動作中に押すことで B1500A をスタンバイ状態にします。動作中は緑色 LED が点灯します。

NOTE

B1500A の電源をオンするには

電源をオンする時には、測定端子からデバイスをはずすか、デバイス側で測定端子をオープンします。また、測定を終了したら測定端子を開放するようにしてください。デバイスを接続したまま放置すると、不慮の操作・動作や測定ケーブルなどのチャージアップによってデバイスを破壊する可能性があります。

2. LCD パネル

15 インチ TFT XGA ディスプレイ、解像度 1024 × 768。Windows 画面、Agilent EasyEXPERT ソフトウェアなどを表示します。Touch Panel Off インジケータ消灯時に、タッチスクリーン操作が可能です。

3. Touch Panel Off キー

タッチスクリーン操作を有効または無効にします。緑色 LED 点灯時はタッチスクリーン操作が無効です。

4. Stop キー

実行中の測定またはソース出力を直ちに停止します。

5. High Voltage インジケータ

±42 V 以上の出力チャネルがあるときに、赤色 LED が点灯します。

6. Measurement インジケータ

測定実行中のチャネルがあるときに、緑色 LED が点灯します。

7. ロータリーノブ

Agilent EasyEXPERT 実行環境で有効です。ノブを回すとグラフ ウィンドウ上のマーカが動きます。またはアクティブな入力フィールドの値が変更されます。ノブを押すと値の設定が確定されます。

8. ソフトキー

Agilent EasyEXPERT 実行環境で 7 つのソフトキーが有効です。ダイアログ ボックスや入力フィールドへの入力値の選択などに使用します。

9. DVD-ROM/CD-ROM/CD-RW ドライブ

データ バックアップ、B1500A のアップデート、データ転送などに使用します。

10. USB インターフェース

USB、2 ポート。キーボード、マウスなどを接続します。オプションで USB キーボード、USB マウスが付属されます。

11. OSD ボタン

LCD Off は LCD パネルを有効または無効にします。緑色 LED 点灯時は LCD パネルが無効です。

ディスプレイの調整用に 4 つのキーがあります。自動調整を行うには Auto を押します。マニュアル調整を行うには -、+、Menu を使用します。

12. HDD アクセス インジケータ

HDD または DVD-ROM/CD-ROM/CD-RW ドライブのアクセス中に緑色 LED が点灯します。点灯中は B1500A の電源をオフしないでください。

リア・パネル

Agilent B1500A のリアパネルについて説明します。



1. シリアル番号

技術サポートを受ける際に必要な番号です。

2. GNDU 端子

0 V 定電圧出力源。測定グラウンドのリファレンスとして使用します。トライアキシャル・コネクタ。



3. Zero Check 端子

Agilent B1500A のグラウンド基準点。

CAUTION

Zero Check 端子は B1500A のサービスに使用されます。他の用途で使用してはいけません。通常使用時は、端子をオープンにしてください。何かを接続または接触させることによって B1500A にダメージを与える可能性があります。

4. Circuit Common とフレーム・グランド端子

Circuit Common () とフレーム・グランド () 端子は、通常はショート・バー (Agilent 部品番号 5000-4206) で短絡しておきます。フローティング測定には、ショート・バーをはずします。

CAUTION

フレーム・グランドに対して ± 42 V 以上の電圧を出力する場合には、Circuit Common とフレーム・グランドを短絡してください。ショート・バーをはずすと故障の原因となる恐れがあります。

WARNING

Circuit Common 端子とフレーム・グランド端子が接続されていない場合 (フローティング測定)、危険電圧が現れる恐れがあります。フローティング測定中はどの測定回路にも触れないでください。

5. SMU 端子

ソース／モニタ・ユニット (SMU) はケルビン接続を可能にするために 2 つのトライアキシャル・コネクタ、Force と Sense を持ちます。16442B テスト・フィクスチャを使用する場合には 3 つまでの SMU をケルビン接続することが可能です。

ハイ・パワー ソース／モニタ・ユニット (HPSMU) は 2 つのスロットを占有します。スロット 1～2、1～4 (2 モジュール)、1～6 (3 モジュール)、または 1～8 (4 モジュール) に装着可能です。GPIB リモートモードのチャンネル番号は常にスロット番号の低い方です。

ミディウム・パワー ソース／モニタ・ユニット (MPSMU) と高分解能 ソース／モニタ・ユニット (HRSMU) は 1 つのスロットを占有します。GPIB リモートモードのチャンネル番号は常にスロット番号と同じです。

HRSMU が存在する場合、HRSMU は HPSMU と MPSMU の間に装着されます。

NOTE

前図の Agilent B1500A はスロット 1～4 に HPSMU、スロット 5～6 に HRSMU、スロット 7～8 に MPSMU、スロット 9 に MFCMU を装着しています。

GPIB リモートモードで有効なチャンネル番号は 1、3、5～9 です。

6. CMU 端子

マルチ周波数容量測定ユニット (MFCMU) は 4 端子対接続用に、4 つの同軸コネクタ Lcur、Lpot、Hpot、Hcur を持ちます。Hcur と Hpot を非測定デバイス (DUT) の一端子で、Lcur と Lpot をもう一方の端子で、それぞれ接続します。この時、4 端子のガード・ラインを互いに接続する必要があります。

概要

リア・パネル

MFCMU は 1 つのスロットを占有します。SMU の次のスロットに装着されます。GPIB リモートモードのチャンネル番号は常にスロット番号であり、チャンネル番号に有効な番号の最大値となります。

7. ブランクパネル

モジュール未装着のスロットには、ブランクパネルがついています。

8. GPIB インタフェース・コネクタ

Agilent 82357A USB/GPIB インタフェースや Agilent 10833A/B/C/D GPIB ケーブルを使用して、外部コンピュータや外部機器と接続します。

9. 電源入力レセプタクル

AC 電源ケーブルを接続してください。

10. LAN インタフェース

RJ45 コネクタ。

11. USB インタフェース

USB、2 ポート。キーボード、マウスなどを接続します。オプションで USB キーボード、USB マウスが付属されます。

12. Ext Trig 端子

BNC コネクタ。トリガ入力とトリガ出力。プログラミング・ガイドを参照してください。

13. Digital I/O 端子

DSUB 25 ピン コネクタ。トリガ入出力端子として、あるいは外部リレー回路の制御用インタフェースとして使用することができます。プログラミング・ガイドを参照してください。

14. Interlock 端子

B1500A のインターロック機能を有効にするために使用します。この端子を開放すると SMU の出力電圧は ± 42 V に制限され、短絡すると最大出力電圧までの出力が可能です。測定を行う前に、Interlock 端子から 16442B テスト・フィクスチャやコネクタ・プレート等のインターロック回路に正しく接続してください。コネクタ・プレートを使用する際は、インターロック回路を必ず設置するようにしてください。詳細については インターロック回路の取り付け (P. 3-32) を参照してください。

WARNING

測定端子開放時は、SMU が最大出力電圧をフォース、ガード、センス端子に出力できないように、インターロック端子を開放してください。

測定ユニット

Agilent B1500A は次の測定モジュールを装着することが可能です。

- GNDU - グランド・ユニット
- B1510A HPSMU
- B1511A MPSMU
- B1517A HRSMU
- B1520A MFCMU


Agilent EasyEXPERT 使用時に有効な機能については、「EasyEXPERT を使用する (P. 4-1)」を参照してください。GPIB リモート・モードにおいて有効な機能については、プログラミング・ガイドを参照してください。

GNDU - グランド・ユニット

Agilent B1500A はグランド・ユニット (GNDU) を内蔵しています。GNDU は 0 V 定電圧源であり、測定グランドの基準として使用します。また、最大 ± 4.2 A までの電流を流せるので、HPSMU (ハイ・パワー SMU) を使用する際に有効です。GNDU の概略回路図を Figure 2-1 に示します。

Figure 2-1

GNDU 概略回路図



SMU について

ソース／モニタ・ユニット (SMU) は定電圧または定電流を出力し、DC 電圧または電流を測定することができます。

SMU の概略回路図を Figure 2-2 に記します。 SMU は次の動作を行うことができます。


- 電圧印加、電流測定
- 電圧印加、電圧測定
- 電流印加、電流測定
- 電流印加、電圧測定

NOTE

GPIB リモート状態で SMU の動作モードを選択するには CMM コマンドを実行します。

Figure 2-2

SMU 概略回路図



コンプライアンス

デバイス保護のために、SMU の出力電圧／電流を制限するコンプライアンス機能があります。SMU を電圧源として使用する場合は電流コンプライアンスを、電流源として使用する場合は電圧コンプライアンスを設定します。詳細については SMU コンプライアンス (P. 7-37) を参照してください。

B1510A HPSMU

B1500A 用ハイ・パワー SMU (HPSMU) の代表的な仕様を記します。

- 最大電圧、電流、消費電力： ± 200 V、 ± 1 A、20 W
- 最小レンジ：2 V、1 nA
- 出力・測定値、測定分解能：Table 2-1 から Table 2-4 を参照してください。

Figure 2-3 HPSMU 出力／測定範囲




Table 2-1 HPSMU 出力電圧値と分解能

レンジ	出力値	設定分解能	最大電流
2 V	$0 \leq V \leq 2 \text{ V}$	100 μV	$\pm 1000 \text{ mA}$
20 V	$0 \leq V \leq 20 \text{ V}$	1 mV	$\pm 1000 \text{ mA}$
40 V	$0 \leq V \leq 40 \text{ V}$	2 mV	$\pm 500 \text{ mA}$
100 V	$0 \leq V \leq 100 \text{ V}$	5 mV	$\pm 125 \text{ mA}$
200 V	$0 \leq V \leq 200 \text{ V}$	10 mV	$\pm 50 \text{ mA}$

Table 2-2 HPSMU 出力電流値と分解能

レンジ	出力値	設定分解能	最大電圧
1 nA	$0 \leq I \leq 1.15 \text{ nA}$	50 fA	$\pm 200 \text{ V}$
10 nA	$0 \leq I \leq 11.5 \text{ nA}$	500 fA	$\pm 200 \text{ V}$
100 nA	$0 \leq I \leq 115 \text{ nA}$	5 pA	$\pm 200 \text{ V}$
1 μA	$0 \leq I \leq 1.15 \mu\text{A}$	50 pA	$\pm 200 \text{ V}$
10 μA	$0 \leq I \leq 11.5 \mu\text{A}$	500 pA	$\pm 200 \text{ V}$
100 μA	$0 \leq I \leq 115 \mu\text{A}$	5 nA	$\pm 200 \text{ V}$
1 mA	$0 \leq I \leq 1.15 \text{ mA}$	50 nA	$\pm 200 \text{ V}$
10 mA	$0 \leq I \leq 11.5 \text{ mA}$	500 nA	$\pm 200 \text{ V}$
100 mA	$0 \leq I \leq 50 \text{ mA}$	5 μA	$\pm 200 \text{ V}$
	$50 \text{ mA} < I \leq 115 \text{ mA}$	5 μA	$\pm 100 \text{ V}$
1 A	$0 \leq I \leq 50 \text{ mA}$	50 μA	$\pm 200 \text{ V}$
	$50 \text{ mA} < I \leq 125 \text{ mA}$	50 μA	$\pm 100 \text{ V}$
	$125 \text{ mA} < I \leq 500 \text{ mA}$	50 μA	$\pm 40 \text{ V}$
	$500 \text{ mA} < I \leq 1 \text{ A}$	50 μA	$\pm 20 \text{ V}$

Table 2-3 HPSMU 測定電圧値と分解能

レンジ	測定値 ^a	測定分解能	
		高速 ADC	高分解能 ADC
2 V	$0 \leq V \leq 2.2 \text{ V}$	100 μV	2 μV
20 V	$0 \leq V \leq 22 \text{ V}$	1 mV	20 μV
40 V	$0 \leq V \leq 44 \text{ V}$	2 mV	40 μV
100 V	$0 \leq V \leq 110 \text{ V}$	5 mV	100 μV
200 V	$0 \leq V \leq 200 \text{ V}$	10 mV	200 μV

Table 2-4 HPSMU 測定電流値と分解能

レンジ	測定値 ^a	測定分解能	
		高速 ADC	高分解能 ADC
1 nA	$0 \leq I \leq 1.15 \text{ nA}$	50 fA	10 fA
10 nA	$0 \leq I \leq 11.5 \text{ nA}$	500 fA	10 fA
100 nA	$0 \leq I \leq 115 \text{ nA}$	5 pA	100 fA
1 μA	$0 \leq I \leq 1.15 \text{ }\mu\text{A}$	50 pA	1 pA
10 μA	$0 \leq I \leq 11.5 \text{ }\mu\text{A}$	500 pA	10 pA
100 μA	$0 \leq I \leq 115 \text{ }\mu\text{A}$	5 nA	100 pA
1 mA	$0 \leq I \leq 1.15 \text{ mA}$	50 nA	1 nA
10 mA	$0 \leq I \leq 11.5 \text{ mA}$	500 nA	10 nA
100 mA	$0 \leq I \leq 115 \text{ mA}$	5 μA	100 nA
1 A	$0 \leq I \leq 1 \text{ A}$	50 μA	1 μA

a. この列はオートまたはリミテッド・オート・レンジング・モードに適用します。固定レンジの場合、レンジ列の値が適用されません。

B1511A MPSMU

B1500A 用 ミディアム・パワー SMU (MPSMU) の代表的な仕様を記します。

- 最大電圧、電流、消費電力 : ± 100 V、 ± 100 mA、2 W
- 最小レンジ : 0.5 V、1 nA
- 出力・測定値、測定分解能 : Table 2-5 から Table 2-8 を参照してください。

Figure 2-4

MPSMU 出力／測定範囲




Table 2-5 MPSMU 出力電圧値と分解能

レンジ	出力値	設定分解能	最大電流
0.5 V	$0 \leq V \leq 0.5 \text{ V}$	25 μV	$\pm 100 \text{ mA}$
2 V	$0 \leq V \leq 2 \text{ V}$	100 μV	$\pm 100 \text{ mA}$
5 V	$0 \leq V \leq 5 \text{ V}$	250 μV	$\pm 100 \text{ mA}$
20 V	$0 \leq V \leq 20 \text{ V}$	1 mV	$\pm 100 \text{ mA}$
40 V	$0 \leq V \leq 20 \text{ V}$	2 mV	$\pm 100 \text{ mA}$
	$20 < V \leq 40 \text{ V}$	2 mV	$\pm 50 \text{ mA}$
100 V	$0 \leq V \leq 20 \text{ V}$	5 mV	$\pm 100 \text{ mA}$
	$20 < V \leq 40 \text{ V}$	5 mV	$\pm 50 \text{ mA}$
	$40 < V \leq 100 \text{ V}$	5 mV	$\pm 20 \text{ mA}$

Table 2-6 MPSMU 出力電流値と分解能

レンジ	出力値	設定分解能	最大電圧
1 nA	$0 \leq I \leq 1.15 \text{ nA}$	50 fA	$\pm 100 \text{ V}$
10 nA	$0 \leq I \leq 11.5 \text{ nA}$	500 fA	$\pm 100 \text{ V}$
100 nA	$0 \leq I \leq 115 \text{ nA}$	5 pA	$\pm 100 \text{ V}$
1 μA	$0 \leq I \leq 1.15 \mu\text{A}$	50 pA	$\pm 100 \text{ V}$
10 μA	$0 \leq I \leq 11.5 \mu\text{A}$	500 pA	$\pm 100 \text{ V}$
100 μA	$0 \leq I \leq 115 \mu\text{A}$	5 nA	$\pm 100 \text{ V}$
1 mA	$0 \leq I \leq 1.15 \text{ mA}$	50 nA	$\pm 100 \text{ V}$
10 mA	$0 \leq I \leq 11.5 \text{ mA}$	500 nA	$\pm 100 \text{ V}$
100 mA	$0 \leq I \leq 20 \text{ mA}$	5 μA	$\pm 100 \text{ V}$
	$20 \text{ mA} < I \leq 50 \text{ mA}$	5 μA	$\pm 40 \text{ V}$
	$50 \text{ mA} < I \leq 100 \text{ mA}$	5 μA	$\pm 20 \text{ V}$

Table 2-7

MPSMU 測定電圧値と分解能

レンジ	測定値 ^a	測定分解能	
		高速 ADC	高分解能 ADC
0.5 V	$0 \leq V \leq 0.55 \text{ V}$	25 μV	0.5 μV
2 V	$0 \leq V \leq 2.2 \text{ V}$	100 μV	2 μV
5 V	$0 \leq V \leq 5.5 \text{ V}$	250 μV	5 μV
20 V	$0 \leq V \leq 22 \text{ V}$	1 mV	20 μV
40 V	$0 \leq V \leq 44 \text{ V}$	2 mV	40 μV
100 V	$0 \leq V \leq 100 \text{ V}$	5 mV	100 μV

Table 2-8

MPSMU 測定電流値と分解能

レンジ	測定値 ^a	測定分解能	
		高速 ADC	高分解能 ADC
1 nA	$0 \leq I \leq 1.15 \text{ nA}$	50 fA	10 fA
10 nA	$0 \leq I \leq 11.5 \text{ nA}$	500 fA	10 fA
100 nA	$0 \leq I \leq 115 \text{ nA}$	5 pA	100 fA
1 μA	$0 \leq I \leq 1.15 \text{ } \mu\text{A}$	50 pA	1 pA
10 μA	$0 \leq I \leq 11.5 \text{ } \mu\text{A}$	500 pA	10 pA
100 μA	$0 \leq I \leq 115 \text{ } \mu\text{A}$	5 nA	100 pA
1 mA	$0 \leq I \leq 1.15 \text{ mA}$	50 nA	1 nA
10 mA	$0 \leq I \leq 11.5 \text{ mA}$	500 nA	10 nA
100 mA	$0 \leq I \leq 100 \text{ mA}$	5 μA	100 nA

a. この列はオートまたはリミテッド・オート・レンジング・モードに適用します。固定レンジの場合、レンジ列の値が適用されます。


B1517A HRSMU

B1500A 用高分解能 SMU (HRSMU) の代表的な仕様を記します。

- 最大電圧、電流、消費電力： ± 100 V、 ± 100 mA、2 W
- 最小レンジ：0.5 V、10 pA（E5288A ASU 使用時：1 pA）
- 出力・測定値、測定分解能：Table 2-5 から Table 2-8 を参照してください。

Figure 2-5

HRSMU 出力／測定範囲



NOTE

ASU を専用 HRSMU に接続してください

仕様の保証は ASU と HRSMU の唯一の組み合わせに対して行われます。シリアル番号を確認し、対となる ASU と HRSMU を接続してください。

Table 2-9

HRSMU 出力電圧値と分解能

レンジ	出力値	設定分解能	最大電流
0.5 V	$0 \leq V \leq 0.5 \text{ V}$	25 μV	$\pm 100 \text{ mA}$
2 V	$0 \leq V \leq 2 \text{ V}$	100 μV	$\pm 100 \text{ mA}$
5 V	$0 \leq V \leq 5 \text{ V}$	250 μV	$\pm 100 \text{ mA}$
20 V	$0 \leq V \leq 20 \text{ V}$	1 mV	$\pm 100 \text{ mA}$
40 V	$0 \leq V \leq 20 \text{ V}$	2 mV	$\pm 100 \text{ mA}$
	$20 < V \leq 40 \text{ V}$	2 mV	$\pm 50 \text{ mA}$
100 V	$0 \leq V \leq 20 \text{ V}$	5 mV	$\pm 100 \text{ mA}$
	$20 < V \leq 40 \text{ V}$	5 mV	$\pm 50 \text{ mA}$
	$40 < V \leq 100 \text{ V}$	5 mV	$\pm 20 \text{ mA}$

Table 2-10

HRSMU 出力電流値と分解能

レンジ	出力値	設定分解能	最大電圧
1 pA ^a	$0 \leq I \leq 1.15 \text{ pA}$	1 fA	$\pm 100 \text{ V}$
10 pA	$0 \leq I \leq 11.5 \text{ pA}$	5 fA	$\pm 100 \text{ V}$
100 pA	$0 \leq I \leq 115 \text{ pA}$	5 fA	$\pm 100 \text{ V}$
1 nA	$0 \leq I \leq 1.15 \text{ nA}$	50 fA	$\pm 100 \text{ V}$
10 nA	$0 \leq I \leq 11.5 \text{ nA}$	500 fA	$\pm 100 \text{ V}$
100 nA	$0 \leq I \leq 115 \text{ nA}$	5 pA	$\pm 100 \text{ V}$
1 μA	$0 \leq I \leq 1.15 \text{ } \mu\text{A}$	50 pA	$\pm 100 \text{ V}$
10 μA	$0 \leq I \leq 11.5 \text{ } \mu\text{A}$	500 pA	$\pm 100 \text{ V}$
100 μA	$0 \leq I \leq 115 \text{ } \mu\text{A}$	5 nA	$\pm 100 \text{ V}$
1 mA	$0 \leq I \leq 1.15 \text{ mA}$	50 nA	$\pm 100 \text{ V}$
10 mA	$0 \leq I \leq 11.5 \text{ mA}$	500 nA	$\pm 100 \text{ V}$
100 mA	$0 \leq I \leq 20 \text{ mA}$	5 μA	$\pm 100 \text{ V}$
	$20 \text{ mA} < I \leq 50 \text{ mA}$	5 μA	$\pm 40 \text{ V}$
	$50 \text{ mA} < I \leq 100 \text{ mA}$	5 μA	$\pm 20 \text{ V}$

a. E5288A アト・センス／スイッチ・ユニット (ASU) 使用時。

Table 2-11 HRSMU 測定電圧値と分解能

レンジ	測定値 ^a	測定分解能	
		高速 ADC	高分解能 ADC
0.5 V	$0 \leq V \leq 0.55 \text{ V}$	25 μV	0.5 μV
2 V	$0 \leq V \leq 2.2 \text{ V}$	100 μV	2 μV
5 V	$0 \leq V \leq 5.5 \text{ V}$	250 μV	5 μV
20 V	$0 \leq V \leq 22 \text{ V}$	1 mV	20 μV
40 V	$0 \leq V \leq 44 \text{ V}$	2 mV	40 μV
100 V	$0 \leq V \leq 100 \text{ V}$	5 mV	100 μV

Table 2-12 HRSMU 測定電流値と分解能

レンジ	測定値 ^a	測定分解能	
		高速 ADC	高分解能 ADC
1 pA ^b	$0 \leq I \leq 1.15 \text{ pA}$	100 aA	100 aA
10 pA	$0 \leq I \leq 11.5 \text{ pA}$	1 fA	1 fA / 400 aA ^b
100 pA	$0 \leq I \leq 115 \text{ pA}$	5 fA	2 fA / 500 aA ^b
1 nA	$0 \leq I \leq 1.15 \text{ nA}$	50 fA	10 fA
10 nA	$0 \leq I \leq 11.5 \text{ nA}$	500 fA	10 fA
100 nA	$0 \leq I \leq 115 \text{ nA}$	5 pA	100 fA
1 μA	$0 \leq I \leq 1.15 \text{ } \mu\text{A}$	50 pA	1 pA
10 μA	$0 \leq I \leq 11.5 \text{ } \mu\text{A}$	500 pA	10 pA
100 μA	$0 \leq I \leq 115 \text{ } \mu\text{A}$	5 nA	100 pA
1 mA	$0 \leq I \leq 1.15 \text{ mA}$	50 nA	1 nA
10 mA	$0 \leq I \leq 11.5 \text{ mA}$	500 nA	10 nA
100 mA	$0 \leq I \leq 100 \text{ mA}$	5 μA	100 nA

a. この列はオートまたはリミテッド・オート・レンジング・モードに適用します。固定レンジの場合、レンジ列の値が適用されます。

b. E5288A アト・センス／スイッチ・ユニット (ASU) 使用時。

B1520A MFCMU

B1500A 用マルチ周波数容量測定ユニット (MFCMU) の代表的な仕様を記します。MFCMU はインピーダンス測定を実行し、指定された測定データ、例えば Cp-G、を返します。

- 測定パラメータ : Table 2-14 を参照してください。
 GPIB リモート・モードでは全測定パラメータをサポートします。
 Agilent EasyEXPERT 環境では Cp-G、Cp-D、Cs-Rs、Z- θ をサポートします。
- AC 信号出力周波数 : 1 kHz ~ 5 MHz
 設定分解能 : 1 mHz (1 kHz ~)、10 mHz (10 kHz ~)、0.1 Hz (100 kHz ~) または、1 Hz (1 MHz ~ 5 MHz)。
- AC 信号出力レベル : 10 mVrms ~ 250 mVrms、分解能 1 mV
- DC バイアス :
 $0 \leq \text{DC バイアス} \leq \pm 25 \text{ V}$ 、分解能 1 mV
 $\pm 25 \text{ V} < \text{DC バイアス} \leq \pm 100 \text{ V}$ 、分解能 5 mV
 $\pm 25 \text{ V}$ を超える出力は、SMU CMU ユニファイ・ユニット (SCUU) 使用時に有効。
- 測定レンジ : Table 2-13 を参照してください。

Table 2-13

有効な測定レンジ

周波数	測定レンジ
$\leq 200 \text{ kHz}$	50 Ω , 100 Ω , 300 Ω , 1 k Ω , 3 k Ω , 10 k Ω , 30 k Ω , 100 k Ω , 300 k Ω
$\leq 2 \text{ MHz}$	50 Ω , 100 Ω , 300 Ω , 1 k Ω , 3 k Ω , 10 k Ω , 30 k Ω
$\leq 5 \text{ MHz}$	50 Ω , 100 Ω , 300 Ω , 1 k Ω , 3 k Ω

Table 2-14

測定パラメータ

第 1 測定パラメータ	第 2 測定パラメータ
R (レジスタンス、 Ω)	X (リアクタンス、 Ω)
G (コンダクタンス、S)	B (サセプタンス、S)
Z (インピーダンス、 Ω)	θ (位相角、ラジアン)
Z (インピーダンス、 Ω)	θ (位相角、度)
Y (アドミタンス、S)	θ (位相角、ラジアン)
Y (アドミタンス、S)	θ (位相角、度)
Cp (並列容量、F)	G (コンダクタンス、S)
Cp (並列容量、F)	D (損失係数)
Cp (並列容量、F)	Q (損失係数の逆数)
Cp (並列容量、F)	Rp (並列抵抗、 Ω)
Cs (直列容量、F)	Rs (直列抵抗、 Ω)
Cs (直列容量、F)	D (損失係数)
Cs (直列容量、F)	Q (損失係数の逆数)
Lp (並列インダクタンス、H)	G (コンダクタンス、S)
Lp (並列インダクタンス、H)	D (損失係数)
Lp (並列インダクタンス、H)	Q (損失係数の逆数)
Lp (並列インダクタンス、H)	Rp (並列抵抗、 Ω)
Ls (直列インダクタンス、H)	Rs (直列抵抗、 Ω)
Ls (直列インダクタンス、H)	D (損失係数)
Ls (直列インダクタンス、H)	Q (損失係数の逆数)

仕様

Agilent B1500Aの仕様と参考値を記します。仕様は製品の性能を保証する値です。工場出荷時や修理時の性能確認において、この値を満足することが保証されます。

参考値は製品の運用上で仕様に補う性能を表しますが、その値を保証されているものではありません。従って実使用時には値が異なる場合があります。

はじめに

Agilent B1500A 半導体デバイス・アナライザおよび EasyEXPERT ソフトウェアは、全てのユーザをパラメトリックテストのエキスパートにします。Microsoft Windows で動作する EasyEXPERT ソフトウェアのユーザ・インターフェースは、パラメトリックテスト機器をあまり使用したことのないようなエンジニアでも親しみやすいものです。そのユニークで直感的な手法により、ユーザは本来のデバイス評価に集中できます。また測定機器自体についての専門的な知識を必要としません。またタッチパネル操作によりラックに入れてもベンチトップの用途でも作業が簡単にできます。

10 スロットのモジュラー方式のメインフレームは、自由なモジュール構成および必要に応じてモジュールの追加が可能で、テストコストの低減になります。同様に容量測定モジュールもスロットに追加でき、自由度および拡張性の高い方式です。

また SMU CMU 統合ユニット (SCUU) は、SMU と CMU からウェハ・プローバ環境への複雑で煩わしいケーブル接続からユーザを解放します。ケーブルの繋ぎ変えにかかる時間や補正などの手間が省け、評価の効率や測定精度が改善されます。

また Agilent B1500A は、サブフェムトおよびマイクロボルトまでの高分解能の測定範囲までの拡張にも対応します。

基本機能

- EasyEXPERT ソフトウェアを搭載
- 高精度の IV および CV 測定
- 各種プラグイン・モジュール装着用の 10 のスロット
- 幅広い SMU タイプに対応：MPSMU、HPSMU、HRSMU
- マルチ周波数容量測定ユニット (1 kHz ～ 5 MHz)
- 全 SMU で共用される高分解能 A/D コンバータ（高分解能 ADC）
- 各 SMU に内蔵の高速測定用 A/D コンバータ（高速 ADC）
- グランド・ユニット（最大 4.2 A）
- アト・センス / スイッチ・ユニット (ASU) の SMU/AUX パス切り替え機能
- CMU アクセサリ (SMU CMU 統合ユニット (SCUU)、ガード・スイッチ・ユニット (GSWU))
- 容量測定用アクセサリの自動認識 (MFCMU)
- 外部コントロールのための GPIB インタフェース
- セルフ・キャリブレーション、自己診断

ハードウェア

- メインフレーム
- SMU 共通仕様
- MPSMU/HRSMU
- HPSMU
- SMU 参考値
- MFCMU
- SCUU/GSWU
- ASU

Agilent EasyEXPERT 使用時に有効な機能については、「EasyEXPERT を使用する (P. 4-1)」を参照してください。 GPIB リモート・モードにおいて有効な機能については、プログラミング・ガイドを参照してください。

設定および測定確度の規定条件

次の条件下で規定します。 SMU の設定および測定確度は Zero Check 端子を基準として各 SMU の接続端子にて規定します。

1. 温度範囲 : $23^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$
2. 湿度範囲 : 20 % から 60 %
3. ウォームアップ : 40 分以上。
4. セルフ・キャリブレーション実施後の周囲温度変化が $\pm 1^{\circ}\text{C}$ 以内であること。 MFCMU には適用されません。
5. セルフ・キャリブレーション実施後 1 時間以内であること。 MFCMU には適用されません。
6. 校正周期 : 1 年以内
7. MFCMU の測定時間 : 1 PLC 以上
8. SMU の積分時間 (高分解能 ADC) :
 - 1 PLC 以上 (1 nA から 1A レンジ、全電圧レンジ)
 - 20 PLC 以上 (100 pA レンジ)
 - 50 PLC 以上 (1 pA から 10 pA レンジ)
9. SMU フィルタ : ON
10. SMU 測定端子の接続 : ケルビン接続

メインフレーム

B1500A にはモジュール装着用に 10 のスロットがあります。装着可能なモジュールを以下に示します。

モジュール	必要 スロット数	動作範囲	測定分解能
B1510A HPSMU	2	-200 V ~ 200 V -1 A ~ 1 A	2 μ V, 10 fA
B1511A MPSMU	1	-100 V ~ 100 V -100 mA ~ 100 mA	0.5 μ V, 10 fA
B1517A HRSMU	1	-100 V ~ 100 V -100 mA ~ 100 mA	0.5 μ V, 1 fA
E5288A ASU ^a	-	-100 V ~ 100 V -100 mA ~ 100 mA	0.5 μ V, 0.1 fA
B1520A MFCMU	1	1 kHz ~ 5 MHz	0.035 fFrms ^b

- a. E5288A アト・センス／スイッチ・ユニット (ASU) は B1517A 高分解能 SMU (HRSMU) に接続して使用します。
- b. 周波数 1 MHz、信号レベル 250 mVac、測定時間 1 PLC において、測定端子面に DUT 10 pF を接続した時の測定値のばらつき。

- 最大出力
各モジュールの出力合計が 82 W まで。注：HPSMU は最大 4 つ、MPSMU または HRSMU は最大 10、MFCMU は 1 つで構成することが可能です。
- コモン・グランド間電圧
 ± 42 V 以下
- パルス測定
パルス幅 500 μ s ~ 2 s
パルス周期 5 ms ~ 5 s
パルス幅 ≤ 100 ms の場合、周期 \geq パルス幅 +2 ms
パルス幅 >100 ms の場合、周期 \geq パルス幅 +10 ms
設定分解能 100 μ s

概要
仕様

• グランド・ユニット（GNDU）

グランド・ユニットは B1500A メインフレームに標準で装備されています。

出力電圧 $0\text{ V} \pm 100\text{ }\mu\text{V}$

最大シンク電流 4.2 A

接続端子 トライアキシャル・コネクタ、ケルビン（リモート・センシング）

許容負荷容量 $1\text{ }\mu\text{F}$ （参考値）

許容ケーブル抵抗

端子	許容ケーブル抵抗（参考値）
センス	$\leq 10\text{ }\Omega$
フォース	$< 1\text{ }\Omega$ ($I_s \leq 1.6\text{ A}$) $< 0.7\text{ }\Omega$ ($1.6\text{ A} < I_s \leq 2.0\text{ A}$) $< 0.35\text{ }\Omega$ ($2.0\text{ A} < I_s \leq 4.2\text{ A}$) I_s は GNDU に流れる電流の値。

SMU 共通仕様

- 接続端子
デュアル・トライアキシャル・コネクタ、ケルビン（リモート・センシング）
- 電圧／電流コンプライアンス（リミット）

電圧コンプライアンス	0 V ～ ± 100 V (MPSMU, HRSMU) 0 V ～ ± 200 V (HPSMU)
電流コンプライアンス	± 10 fA ～ ± 100 mA（HRSMU ASU 付） ± 100 fA ～ ± 100 mA（HRSMU） ± 1 pA ～ ± 100 mA（MPSMU） ± 1 pA ～ ± 1 A（HPSMU）
コンプライアンス設定精度	電流／電圧の設定精度と同じ

測定精度について

- RF 電磁界と SMU 測定精度について
SMU の電圧・電流測定精度は、周波数範囲が 80 MHz から 1 GHz で強度が 3 V/m を超える RF 電磁界により影響を受ける場合があります。影響を受ける周波数とその度合は機器の設置状態にも左右されます。
- RF 伝導妨害雑音と SMU 測定精度について
SMU の電圧・電流測定精度は、周波数範囲が 150 kHz から 80 MHz で強度が 3 Vrms を超える RF 伝導妨害雑音により影響を受ける場合があります。影響を受ける周波数とその度合は機器の設置状態にも左右されます。

MPSMU/HRSMU

MPSMU: ミディアム・パワー・ソース／モニタ・ユニット

HRSMU: 高分解能ソース／モニタ・ユニット

- 電圧出力／測定レンジ、分解能および確度（高分解能 ADC 使用）

Table 2-15 を参照してください。

- 電流出力／測定レンジ、分解能および確度（高分解能 ADC 使用）

Table 2-16 を参照してください。測定分解能の限界値は測定可能なノイズの限界値により制限されます。各レンジで 6 桁の表示機能により、最小表示分解能は 1 pA レンジで 1 aA 表示。低いレンジでの測定時は、衝撃や振動の影響を強く受けます。測定時には衝撃や振動を与えないで下さい。

- 消費電力

電圧出力時

電圧レンジ	消費電力 ^a
0.5 V	$I_c \times 20 \text{ W}$
2 V	$I_c \times 20 \text{ W}$
5 V	$I_c \times 20 \text{ W}$
20 V	$I_c \times 20 \text{ W}$
40 V	$I_c \times 40 \text{ W}$
100 V	$I_c \times 100 \text{ W}$

a. I_c は電流コンプライアンス

電流出力時

電圧コンプライアンス ^a	消費電力 ^b
$V_c \leq 20 \text{ V}$	$I_o \times 20 \text{ W}$
$20 \text{ V} < V_c \leq 40 \text{ V}$	$I_o \times 40 \text{ W}$
$40 \text{ V} < V_c \leq 100 \text{ V}$	$I_o \times 100 \text{ W}$

a. V_c は電圧コンプライアンス

b. I_o は出力電流

Table 2-15 MPSMU/HRSMU 電圧出力／測定レンジ、分解能および確度

レンジ	設定分解能	測定分解能	設定確度 $\pm(\%+mV)^a$	測定確度 $\pm(\%+mV)^a$	最大電流
$\pm 0.5\text{ V}$	$25\text{ }\mu\text{V}$	$0.5\text{ }\mu\text{V}$	$\pm(0.018 + 0.15)$	$\pm(0.01 + 0.12)$	100 mA
$\pm 2\text{ V}$	$100\text{ }\mu\text{V}$	$2\text{ }\mu\text{V}$	$\pm(0.018 + 0.4)$	$\pm(0.01 + 0.14)$	100 mA
$\pm 5\text{ V}$	$250\text{ }\mu\text{V}$	$5\text{ }\mu\text{V}$	$\pm(0.018 + 0.75)$	$\pm(0.009 + 0.25)$	100 mA
$\pm 20\text{ V}$	1 mV	$20\text{ }\mu\text{V}$	$\pm(0.018 + 3)$	$\pm(0.009 + 0.9)$	100 mA
$\pm 40\text{ V}$	2 mV	$40\text{ }\mu\text{V}$	$\pm(0.018 + 6)$	$\pm(0.01 + 1)$	b
$\pm 100\text{ V}$	5 mV	$100\text{ }\mu\text{V}$	$\pm(0.018 + 15)$	$\pm(0.012 + 2.5)$	

a. \pm (設定値あるいは指示値の % + オフセット mV)b. 100 mA ($V_o \leq 20\text{ V}$)、50 mA ($20\text{ V} < V_o \leq 40\text{ V}$)、20 mA ($40\text{ V} < V_o$)、 V_o は出力電圧

Table 2-16 MPSMU/HRSMU 電流出力／測定レンジ、分解能および確度

レンジ	設定分解能	測定分解能	設定確度 $\pm(\%+A+A)^a$	測定確度 $\pm(\%+A+A)^a$	最大電圧
$\pm 1\text{ pA}^b$	1 fA	0.1 fA	$\pm(0.9+15E^{-15})$	$\pm(0.9+12E^{-15})$	100 V
$\pm 10\text{ pA}^c$	5 fA	$0.4\text{ fA}^b / 1\text{ fA}$	$\pm(0.46+3E^{-14}+V_o \times 1E^{-17})$	$\pm(0.46+15E^{-15}+V_o \times 1E^{-17})$	100 V
$\pm 100\text{ pA}^c$	5 fA	$0.5\text{ fA}^b / 2\text{ fA}$	$\pm(0.3+1E^{-13}+V_o \times 1E^{-16})$	$\pm(0.3+3E^{-14}+V_o \times 1E^{-16})$	100 V
$\pm 1\text{ nA}$	50 fA	10 fA	$\pm(0.1+3E^{-13}+V_o \times 1E^{-15})$	$\pm(0.1+2E^{-13}+V_o \times 1E^{-15})$	100 V
$\pm 10\text{ nA}$	500 fA	10 fA	$\pm(0.1+3E^{-12}+V_o \times 1E^{-14})$	$\pm(0.1+1E^{-12}+V_o \times 1E^{-14})$	100 V
$\pm 100\text{ nA}$	5 pA	100 fA	$\pm(0.05+3E^{-11}+V_o \times 1E^{-13})$	$\pm(0.05+2E^{-11}+V_o \times 1E^{-13})$	100 V
$\pm 1\text{ }\mu\text{A}$	50 pA	1 pA	$\pm(0.05+3E^{-10}+V_o \times 1E^{-12})$	$\pm(0.05+1E^{-10}+V_o \times 1E^{-12})$	100 V
$\pm 10\text{ }\mu\text{A}$	500 pA	10 pA	$\pm(0.05+3E^{-9}+V_o \times 1E^{-11})$	$\pm(0.04+2E^{-9}+V_o \times 1E^{-11})$	100 V
$\pm 100\text{ }\mu\text{A}$	5 nA	100 pA	$\pm(0.035+15E^{-9}+V_o \times 1E^{-10})$	$\pm(0.03+3E^{-9}+V_o \times 1E^{-10})$	100 V
$\pm 1\text{ mA}$	50 nA	1 nA	$\pm(0.04+15E^{-8}+V_o \times 1E^{-9})$	$\pm(0.03+6E^{-8}+V_o \times 1E^{-9})$	100 V
$\pm 10\text{ mA}$	500 nA	10 nA	$\pm(0.04+15E^{-7}+V_o \times 1E^{-8})$	$\pm(0.03+2E^{-7}+V_o \times 1E^{-8})$	100 V
$\pm 100\text{ mA}$	5 μA	100 nA	$\pm(0.045+15E^{-6}+V_o \times 1E^{-7})$	$\pm(0.04+6E^{-6}+V_o \times 1E^{-7})$	d

a. \pm (設定値あるいは指示値の % + オフセット (固定項 + 比例項) A)、 V_o は出力電圧 V

b. Agilent E5288A アト・センス／スイッチ・ユニット (ASU) を接続した HRSMU に有効

c. HRSMU に有効

d. 100 V ($I_o \leq 20\text{ mA}$)、40 V ($20\text{ mA} < I_o \leq 50\text{ mA}$)、20 V ($50\text{ mA} < I_o$)、 I_o は出力電流

HPSMU

HPSMU: ハイ・パワー・ソース／モニタ・ユニット

- 電圧出力／測定レンジ、分解能および確度（高分解能 ADC 使用）
Table 2-17 を参照してください。
- 電流出力／測定レンジ、分解能および確度（高分解能 ADC 使用）
Table 2-18 を参照してください。
- 消費電力

電圧出力時

電圧レンジ	消費電力 ^a
2 V	$I_c \times 20 \text{ W}$
20 V	$I_c \times 20 \text{ W}$
40 V	$I_c \times 40 \text{ W}$
100 V	$I_c \times 100 \text{ W}$
200 V	$I_c \times 200 \text{ W}$

a. I_c は電流コンプライアンス

電流出力時

電圧コンプライアンス ^a	消費電力 ^b
$V_c \leq 20 \text{ V}$	$I_o \times 20 \text{ W}$
$20 \text{ V} < V_c \leq 40 \text{ V}$	$I_o \times 40 \text{ W}$
$40 \text{ V} < V_c \leq 100 \text{ V}$	$I_o \times 100 \text{ W}$
$100 \text{ V} < V_c \leq 200 \text{ V}$	$I_o \times 200 \text{ W}$

a. V_c は電圧コンプライアンス

b. I_o は出力電流

Table 2-17 HPSMU 電圧出力／測定レンジ、分解能および精度

レンジ	設定分解能	測定分解能	設定精度 $\pm(\%+\text{mV})^a$	測定精度 $\pm(\%+\text{mV})^a$	最大電流
$\pm 2 \text{ V}$	100 μV	2 μV	$\pm(0.018 + 0.4)$	$\pm(0.01 + 0.14)$	1 A
$\pm 20 \text{ V}$	1 mV	20 μV	$\pm(0.018 + 3)$	$\pm(0.009 + 0.9)$	1 A
$\pm 40 \text{ V}$	2 mV	40 μV	$\pm(0.018 + 6)$	$\pm(0.01 + 1)$	500 mA
$\pm 100 \text{ V}$	5 mV	100 μV	$\pm(0.018 + 15)$	$\pm(0.012 + 2.5)$	125 mA
$\pm 200 \text{ V}$	10 mV	200 μV	$\pm(0.018 + 30)$	$\pm(0.014 + 2.8)$	50 mA

a. \pm (設定値あるいは指示値の % + オフセット mV)

Table 2-18 HPSMU 電流出力／測定レンジ、分解能および精度

レンジ	設定分解能	測定分解能	設定精度 $\pm(\%+A+A)^a$	測定精度 $\pm(\%+A+A)^a$	最大電圧
$\pm 1 \text{ nA}$	50 fA	10 fA	$\pm(0.1+3\text{E}^{-13}+\text{Vo}\times 1\text{E}^{-15})$	$\pm(0.1+3\text{E}^{-13}+\text{Vo}\times 1\text{E}^{-15})$	200 V
$\pm 10 \text{ nA}$	500 fA	10 fA	$\pm(0.1+3\text{E}^{-12}+\text{Vo}\times 1\text{E}^{-14})$	$\pm(0.1+25\text{E}^{-13}+\text{Vo}\times 1\text{E}^{-14})$	200 V
$\pm 100 \text{ nA}$	5 pA	100 fA	$\pm(0.05+3\text{E}^{-11}+\text{Vo}\times 1\text{E}^{-13})$	$\pm(0.05+25\text{E}^{-12}+\text{Vo}\times 1\text{E}^{-13})$	200 V
$\pm 1 \mu\text{A}$	50 pA	1 pA	$\pm(0.05+3\text{E}^{-10}+\text{Vo}\times 1\text{E}^{-12})$	$\pm(0.05+1\text{E}^{-10}+\text{Vo}\times 1\text{E}^{-12})$	200 V
$\pm 10 \mu\text{A}$	500 pA	10 pA	$\pm(0.05+3\text{E}^{-9}+\text{Vo}\times 1\text{E}^{-11})$	$\pm(0.04+2\text{E}^{-9}+\text{Vo}\times 1\text{E}^{-11})$	200 V
$\pm 100 \mu\text{A}$	5 nA	100 pA	$\pm(0.035+15\text{E}^{-9}+\text{Vo}\times 1\text{E}^{-10})$	$\pm(0.03+3\text{E}^{-9}+\text{Vo}\times 1\text{E}^{-10})$	200 V
$\pm 1 \text{ mA}$	50 nA	1 nA	$\pm(0.04+15\text{E}^{-8}+\text{Vo}\times 1\text{E}^{-9})$	$\pm(0.03+6\text{E}^{-8}+\text{Vo}\times 1\text{E}^{-9})$	200 V
$\pm 10 \text{ mA}$	500 nA	10 nA	$\pm(0.04+15\text{E}^{-7}+\text{Vo}\times 1\text{E}^{-8})$	$\pm(0.03+2\text{E}^{-7}+\text{Vo}\times 1\text{E}^{-8})$	200 V
$\pm 100 \text{ mA}$	5 μA	100 nA	$\pm(0.045+15\text{E}^{-6}+\text{Vo}\times 1\text{E}^{-7})$	$\pm(0.04+6\text{E}^{-6}+\text{Vo}\times 1\text{E}^{-7})$	b
$\pm 1 \text{ A}$	50 μA	1 μA	$\pm(0.4+3\text{E}^{-4}+\text{Vo}\times 1\text{E}^{-6})$	$\pm(0.4+15\text{E}^{-5}+\text{Vo}\times 1\text{E}^{-6})$	

a. \pm (設定値あるいは指示値の % + オフセット (固定項 + 比例項) A)、Vo は出力電圧 Vb. 200 V ($I_o \leq 50 \text{ mA}$)、100 V ($50 \text{ mA} < I_o \leq 125 \text{ mA}$)、40 V ($125 \text{ mA} < I_o \leq 500 \text{ mA}$)、
20 V ($500 \text{ mA} < I_o$)、 I_o は出力電流

SMU 参考値

- 許容ケーブル抵抗（ケルビン接続時）
センス：10 Ω
フォース：10 Ω ($I \leq 100$ mA)、1.5 Ω (100 mA $< I$)
- 電圧出力抵抗（フォース、非ケルビン接続時）
0.2 Ω (HPSMU)
0.3 Ω (MPSMU, HRSMU)
- 電圧測定時の入力抵抗： $\geq 10^{13}$ Ω
- 電流出力抵抗： $\geq 10^{13}$ Ω (1 nA レンジ)
- 設定した電流コンプライアンスの反対極性側に設定される電流コンプライアンスの設定確度

電流レンジ	設定確度
1 pA ~ 10 nA	電流設定確度 \pm レンジ値の 12 %
100 nA 以上	電流設定確度 \pm レンジ値の 2.5 %

- 許容負荷容量

電流レンジ	許容負荷容量
1 pA ~ 10 nA	1000 pF
100 nA ~ 10 mA	10 nF
100 mA 以上	100 μ F

- 許容ガード容量
900 pF (HPSMU, MPSMU, HRSMU)
660 pF (HRSMU ASU 付)
- 許容シールド容量
5000 pF (HPSMU, MPSMU, HRSMU)
3500 pF (HRSMU ASU 付)

- 最大ガード・オフセット電圧
 $\pm 1 \text{ mV}$ (HPSMU)
 $\pm 3 \text{ mV}$ (MPSMU, HRSMU)
 $\pm 4.2 \text{ mV}$ (HRSMU ASU 付, $I_{\text{out}} \leq 100 \mu\text{A}$)
- ノイズ特性 (フィルタ ON 時)
 電圧源: 電圧レンジの 0.01 % (rms)
 電流源: 電流レンジの 0.1 % (rms)
- 出力オーバシュート (フィルタ ON 時)
 電圧源: 電圧レンジの 0.03 %
 電流源: 電流レンジの 1 %
- レンジ切り替えノイズ (フィルタ ON 時)
 電圧レンジ切り替え: 250 mV
 電流レンジ切り替え: 70 mV
- スループレート: $0.2 \text{ V}/\mu\text{s}$
- SMU パルス設定確度 (固定レンジ測定時)
 パルス幅: $0.5 \% + 50 \mu\text{s}$
 パルス周期: $0.5 \% + 100 \mu\text{s}$
- トリガ出力の遅延 (パルス測定時)
 $0 \sim 32.7 \text{ ms}$ 、 $100 \mu\text{s}$ 分解能、ただしパルス幅を越えないこと
- 電圧測定レンジ、分解能および確度 (高速 ADC 使用)
 Table 2-19 を参照してください。
- 電流測定レンジ、分解能および確度 (高速 ADC 使用)
 Table 2-20 を参照してください。測定分解能の限界値は測定可能なノイズの限界値により制限されます。各レンジで 6 桁の表示機能により、最小表示分解能は 1 pA レンジで 1 aA 表示。低いレンジでの測定時は、衝撃や振動の影響を強く受けます。測定時には衝撃や振動を与えないで下さい。

Table 2-19 電圧測定レンジ、分解能および確度 (高速 ADC)、参考値

レンジ	測定分解能	測定確度 $\pm(\%+\text{mV})^a$	レンジ	測定分解能	測定確度 $\pm(\%+\text{mV})^a$
$\pm 0.5 \text{ V}^b$	25 μV	$\pm(0.01 + 0.25)$	$\pm 40 \text{ V}$	2 mV	$\pm(0.015 + 8)$
$\pm 2 \text{ V}$	100 μV	$\pm(0.01 + 0.7)$	$\pm 100 \text{ V}$	5 mV	$\pm(0.02 + 20)$
$\pm 5 \text{ V}^b$	250 μV	$\pm(0.01 + 2)$	$\pm 200 \text{ V}^c$	10 mV	$\pm(0.035 + 40)$
$\pm 20 \text{ V}$	1 mV	$\pm(0.01 + 4)$			

a. \pm (読み値の % + オフセット mV)、アベレージング 1 PLC で 128 サンプル

b. MPSMU/HRSMU に有効

c. HPSMU に有効

Table 2-20 電流測定レンジ、分解能および確度 (高速 ADC)、参考値

レンジ	測定分解能	測定確度 $\pm(\%+A+A)^a$	レンジ	測定分解能	測定確度 $\pm(\%+A+A)^a$
$\pm 1 \text{ pA}^b$	0.1 fA	$\pm(1.8+12\text{E}^{-15})$	$\pm 10 \text{ }\mu\text{A}$	500 pA	$\pm(0.04+2\text{E}^{-9}+\text{Vo}\times 1\text{E}^{-11})$
$\pm 10 \text{ pA}^c$	1 fA	$\pm(0.5+15\text{E}^{-15}+\text{Vo}\times 1\text{E}^{-17})$	$\pm 100 \text{ }\mu\text{A}$	5 nA	$\pm(0.03+2\text{E}^{-8}+\text{Vo}\times 1\text{E}^{-10})$
$\pm 100 \text{ pA}^c$	5 fA	$\pm(0.3+3\text{E}^{-14}+\text{Vo}\times 1\text{E}^{-16})$	$\pm 1 \text{ mA}$	50 nA	$\pm(0.03+2\text{E}^{-7}+\text{Vo}\times 1\text{E}^{-9})$
$\pm 1 \text{ nA}$	50 fA	$\pm(0.1+3\text{E}^{-13}+\text{Vo}\times 1\text{E}^{-15})$	$\pm 10 \text{ mA}$	500 nA	$\pm(0.03+2\text{E}^{-6}+\text{Vo}\times 1\text{E}^{-8})$
$\pm 10 \text{ nA}$	500 fA	$\pm(0.1+2\text{E}^{-12}+\text{Vo}\times 1\text{E}^{-14})$	$\pm 100 \text{ mA}$	5 μA	$\pm(0.04+2\text{E}^{-5}+\text{Vo}\times 1\text{E}^{-7})$
$\pm 100 \text{ nA}$	5 pA	$\pm(0.05+2\text{E}^{-11}+\text{Vo}\times 1\text{E}^{-13})$	$\pm 1 \text{ A}^d$	50 μA	$\pm(0.4+3\text{E}^{-4}+\text{Vo}\times 1\text{E}^{-6})$
$\pm 1 \text{ }\mu\text{A}$	50 pA	$\pm(0.05+2\text{E}^{-10}+\text{Vo}\times 1\text{E}^{-12})$			

a. \pm (読み値の % + オフセット (固定項 + 比例項) A)、Vo は出力電圧 V

b. Agilent E5288A アト・センス/スイッチ・ユニット (ASU) を接続した HRSMU に有効

c. HRSMU に有効

d. HPSMU に有効

MFCMU

MFCMU: マルチ周波数容量測定ユニット

測定機能.

- 測定パラメータ :
Cp-G, Cp-D, Cp-Q, Cp-Rs, Cs-Rs, Cs-D, Cs-Q, Lp-G, Lp-D, Lp-Q, Lp-Rs,
Ls-Rs, Ls-D, Ls-Q, R-X, G-B, Z- θ , Y- θ
- レンジ切替 : 自動 (Auto) または固定 (Fixed)
- 測定端子 : 4 端子対構造、4 つの BNC (female) コネクタ
- 測定ケーブル長 : 1.5 m または 3 m、アクセサリ自動認識
ケーブルを接続する際には B1500A の電源をオフすること。

測定信号.

- 測定周波数
レンジ : 1 kHz ~ 5 MHz
最小分解能 : 1 mHz
周波数確度 : $\pm 0.008 \%$
- 信号レベル
レンジ : 10 mVrms ~ 250 mVrms
設定分解能 : 1 mVrms
設定確度 (オープン負荷) :
 $\pm (10.0 \% + 1 \text{ mVrms})$ 、MFCMU の測定端子端において
 $\pm (15.0 \% + 1 \text{ mVrms})$ 、MFCMU ケーブル (1.5 m または 3 m) の測定端子端
において
- 出力インピーダンス : 50 Ω (代表値)
- 測定信号レベル・モニタ
電圧レンジ : 信号レベルの設定レンジと同じ
測定確度 (オープン負荷) :
 $\pm (\text{読み値の } 10.0 \% + 1 \text{ mVrms})$ 、MFCMU の測定端子端において
 $\pm (\text{読み値の } 15.0 \% + 1 \text{ mVrms})$ 、MFCMU ケーブル (1.5 m または 3 m) の測
定端子端において

DC バイアス .

- DC 電圧バイアス

レンジ : 0 ~ ± 25 V

分解能 : 1 mV

設定確度 (オープン負荷) : ± (0.5 % + 5.0 mV)

MFCMUの測定端子端またはMFCMUケーブル(1.5 mまたは3 m)端のHigh側、Low 側端子間において

最大 DC バイアス電流 (参考値) :

インピーダンス測定レンジ	最大 DC バイアス電流
50 Ω	10 mA
100 Ω	10 mA
300 Ω	10 mA
1 kΩ	1 mA
3 kΩ	1 mA
10 kΩ	100 μA
30 kΩ	100 μA
100 kΩ	10 μA
300 kΩ	10 μA

- 出力インピーダンス : 50 Ω (代表値)

- DC バイアス・モニタ

レンジ : DC 電圧バイアスの設定レンジと同じ

測定確度 (オープン負荷) : ± (読み値の 0.2 % + 10 mV)

MFCMUの測定端子端またはMFCMUケーブル(1.5 mまたは3 m)端のHigh側、Low 側端子間において

掃引機能 .

- 掃引パラメータ : 測定信号電圧、DC バイアス電圧、周波数
- 掃引タイプ : リニア掃引、ログ掃引

- 掃引モード：シングル、ダブル
- 掃引方向：アップ、ダウン
- 測定点：最大 1001 点

測定確度．

MFCMU の測定端子端および MFCMU ケーブル (1.5 および 3 m) の端子端でのインピーダンスの測定確度を表現するために、次のパラメータを用いています。

Z_x: インピーダンス測定値 (Ω)

D_x: D の測定値

$$E = E_P' + (Z_S' / |Z_x| + Y_O' \times |Z_x|) \times 100 (\%)$$

$$E_P' = E_{PL} + E_{POSC} + E_P (\%)$$

$$Y_O' = Y_{OL} + Y_{OSC} + Y_O (S)$$

$$Z_S' = Z_{SL} + Z_{OSC} + Z_S (\Omega)$$

上記パラメータの値を知るには Table 2-21 から Table 2-23 を参照してください。測定確度の計算例を Table 2-24 に記します。

- |Z| の確度：± E (%)
- θ の確度：± E/100 (ラジアン)
- C の確度
 - D_x ≤ 0.1 の場合：± E (%)
 - D_x > 0.1 の場合：± E×(1+D_x²)^{1/2} (%)
- D の確度
 - D_x ≤ 0.1 の場合：± E/100
 - 0.1 < D_x ≤ 1 の場合：± E×(1+D_x)/100
- G の確度
 - D_x ≤ 0.1 の場合：± E/D_x (%)
 - D_x > 0.1 の場合：± E×(1+D_x²)^{1/2}/D_x (%)

Table 2-21

E_{POSC} 、 Z_{OSC} の値

測定信号レベル V_{osc} mV	E_{POSC} %	Z_{OSC} m Ω
$125 < V_{\text{osc}} \leq 250$	$0.03 \times (250/V_{\text{osc}} - 1)$	$5 \times (250/V_{\text{osc}} - 1)$
$64 < V_{\text{osc}} \leq 125$	$0.03 \times (125/V_{\text{osc}} - 1)$	$5 \times (125/V_{\text{osc}} - 1)$
$32 < V_{\text{osc}} \leq 64$	$0.03 \times (64/V_{\text{osc}} - 1)$	$5 \times (64/V_{\text{osc}} - 1)$
$V_{\text{osc}} \leq 32$	$0.03 \times (32/V_{\text{osc}} - 1)$	$5 \times (64/V_{\text{osc}} - 1)$

V_{osc} は測定信号レベル mV。

Table 2-22

E_{PL} 、 Y_{OL} 、 Z_{SL} の値

測定ケーブル長	E_{PL} %	Y_{OL} nS	Z_{SL} m Ω
1.5 m	$0.02 + 3 \times f / 100$	$750 \times f / 100$	5.0
3 m	$0.02 + 5 \times f / 100$	$1500 \times f / 100$	5.0

f は測定周波数 MHz。ケーブル延長時の確度はオープン、ショート、ロード補正後に規定される。

Table 2-23

Y_{OSC} 、 Y_{O} 、 E_{P} 、 Z_{S} の値

周波数 f Hz	Y_{OSC} nS	Y_{O} nS	E_{P} %	Z_{S} m Ω
$1\text{k} \leq f \leq 200\text{k}$	$1 \times (125/V_{\text{osc}} - 0.5)$	1.5	0.095	5.0
$200\text{k} < f \leq 1\text{M}$	$2 \times (125/V_{\text{osc}} - 0.5)$	3.0	0.095	5.0
$1\text{M} < f \leq 2\text{M}$	$2 \times (125/V_{\text{osc}} - 0.5)$	3.0	0.28	5.0
$2\text{M} < f$	$20 \times (125/V_{\text{osc}} - 0.5)$	30.0	0.28	5.0

V_{osc} は測定信号レベル mV。

Table 2-24 キャパシタンス／コンダクタンスの測定確度の計算例

周波数	測定 キャパシタンス	測定 コンダクタンス	キャパシタンス 測定確度	コンダクタンス 測定確度
5 MHz	10 pF	$\leq 31 \mu\text{S}$	$\pm 0.32 \%$	$\pm 990 \text{ nS}$
	100 pF	$\leq 314 \mu\text{S}$	$\pm 0.29 \%$	$\pm 9 \mu\text{S}$
	1 nF	$\leq 3 \text{ mS}$	$\pm 0.32 \%$	$\pm 99 \mu\text{S}$
1 MHz	10 pF	$\leq 6 \mu\text{S}$	$\pm 0.11 \%$	$\pm 68 \text{ nS}$
	100 pF	$\leq 63 \mu\text{S}$	$\pm 0.10 \%$	$\pm 620 \text{ nS}$
	1 nF	$\leq 628 \mu\text{S}$	$\pm 0.10 \%$	$\pm 7 \mu\text{S}$
100 kHz	10 pF	$\leq 628 \text{ nS}$	$\pm 0.18 \%$	$\pm 11 \text{ nS}$
	100 pF	$\leq 6 \mu\text{S}$	$\pm 0.11 \%$	$\pm 66 \text{ nS}$
	1 nF	$\leq 63 \mu\text{S}$	$\pm 0.10 \%$	$\pm 619 \text{ nS}$
	10 nF	$\leq 628 \mu\text{S}$	$\pm 0.10 \%$	$\pm 7 \mu\text{S}$
10 kHz	100 pF	$\leq 628 \text{ nS}$	$\pm 0.18 \%$	$\pm 11 \text{ nS}$
	1 nF	$\leq 6 \mu\text{S}$	$\pm 0.11 \%$	$\pm 66 \text{ nS}$
	10 nF	$\leq 63 \mu\text{S}$	$\pm 0.10 \%$	$\pm 619 \text{ nS}$
	100 nF	$\leq 628 \mu\text{S}$	$\pm 0.10 \%$	$\pm 7 \mu\text{S}$
1 kHz	100 pF	$\leq 63 \text{ nS}$	$\pm 0.92 \%$	$\pm 6 \text{ nS}$
	1 nF	$\leq 628 \text{ nS}$	$\pm 0.18 \%$	$\pm 11 \text{ nS}$
	10 nF	$\leq 6 \mu\text{S}$	$\pm 0.11 \%$	$\pm 66 \text{ nS}$
	100 nF	$\leq 63 \mu\text{S}$	$\pm 0.10 \%$	$\pm 619 \text{ nS}$

キャパシタンスおよびコンダクタンスの測定確度計算例は、次の条件で算出されています。

$D \leq 0.1$

測定信号レベル：30 mVrms

ケーブル長：0 m

SCUU/GSWU

SCUU: SMU CMU ユニファイ・ユニット

GSWU: ガード・スイッチ・ユニット

SCUU は 2 つの SMU と CMU の出力を切り替えるユニットです。MFCMU と MPSMU または HRSMU に直接接続（ダイレクト接続）または、専用のケーブルを用いて接続（インダイレクト接続）することができます。これにより簡単にミスなく正しい接続が可能です。SCUU は、SMU をバイアス源とした DC バイアス機能も実現します。また補正機能も提供されます。SCUU を接続する際には B1500A の電源をオフすること。

GSWU は SMU を使用する際にガードのリターン・パスをオープンに、CMU を使用する際にはクローズにと測定で使用される SCUU の出力に応じて自動で切り替えます。

SCUU.

- 入力

トライアキシャル・ポート 4 つ: Force1、Sense1、Force2、Sense2

BNC ポート 4 つ: MFCMU 用

SCUU コントロール・ポート

- 出力

トライアキシャル・ポート 4 つ: Force1/CMUH、Sense1、Force2/CMUL、Sense2

GSWU コントロール・ポート

LED 3 つ: SMU および CMU の出力ステータス表示

- ドッキング・モード

ダイレクトおよびインダイレクト

GSWU.

- 入力

SCUU からのコントロール・ポート

ミニピン・プラグ・ポート: 2 ポート (to Guard1、to Guard2)

- 出力

LED 1 つ: 接続ステータス表示

SCUU 参考値.

- SMU パス

オフセット電流 : $< 20 \text{ fA}$

オフセット電圧 : $< 100 \text{ } \mu\text{V at } 300 \text{ sec}$

クローズ時のチャネル残留抵抗 : $< 200 \text{ m}\Omega$

チャネル絶縁抵抗 : $> 10^{15} \Omega$

- CMU パス

- 測定信号

- 信号レベル追加誤差 (CMU バイアス時、オープン負荷) :

$\pm 2 \%$ (ダイレクト接続時)

$\pm 7 \%$ (インダイレクト接続時)

- 信号レベル追加誤差 (SMU バイアス時、オープン負荷) :

$\pm 5 \%$ (ダイレクト接続時、 $\geq 10 \text{ kHz}$)

$\pm 10 \%$ (インダイレクト接続時、 $\geq 10 \text{ kHz}$)

注 : 10 kHz 以下の出力レベルは Figure 2-6 を参照のこと。

- 出力インピーダンス : 50Ω (代表値)

- 測定信号レベル・モニタの追加誤差 (オープン負荷) :

$\pm 2 \%$ (CMU バイアス時)、ダイレクト接続時

$\pm 5 \%$ (SMU バイアス時)、ダイレクト接続時

$\pm 7 \%$ (CMU バイアス時)、インダイレクト接続時

$\pm 10 \%$ (SMU バイアス時)、インダイレクト接続時

- DC バイアス

DC バイアス電圧の基準点はバイアス源の仕様を参照。SMU の場合 Zero Check 端子、MFCMU の場合 CMUL 端子。

- DC 電圧バイアス (CMU バイアス時) :


レンジ : $0 \sim \pm 25 \text{ V}$

分解能 : 1 mV

追加誤差 (CMU バイアスに対して) : $\pm 100 \text{ } \mu\text{V}$ (オープン負荷)

- DC 電圧バイアス (SMU バイアス時) :
レンジ : 0 ~ ± 100 V
分解能 : 5 mV
追加誤差 (SMU の電圧出力確度に対して) : ± 100 μV (オープン負荷)
100 V レンジを使用。
- DC バイアス・モニタの追加誤差 (オープン負荷) :
± 20 mV、ダイレクト接続時
± 30 mV、インダイレクト接続時
- 出力インピーダンス :
50 Ω (代表値)
直流出力抵抗 : 50 Ω (CMU バイアス時)、130 Ω (SMU バイアス時)
- 測定確度
インピーダンス測定時の誤差は、B1520A の測定確度に対して、次の追加誤差 Ee を加算します。
$$Ee = \pm (A + Z_s / |Z_x| + Y_o \times |Z_x|) \times 100 (\%)$$
 - Zx: インピーダンス測定値 (Ω)
 - A: 0.05 % (ダイレクト接続) または 0.1 % (インダイレクト接続)
 - Zs: $500 \times (1 + f) \text{ m}\Omega$ (f: 周波数 MHz)
 - Yo: $1 + f \times 10 \text{ nS}$ (ダイレクト接続。インダイレクトの場合は 2 倍)測定端子をケーブルで延長する場合、測定確度は、DUT 端でオープン/ショート/ロード補正を実施した後の測定データに適用されます。

Figure 2-6 SMU バイアス時の信号レベル出力値 (< 10 kHz、参考値)



ASU

ASU: アト・センス／スイッチ・ユニット

AUX パス .

- 最大電圧 :
100 V (AUX 入力ー AUX コモン)
100 V (AUX 入力ーサーキット・コモン)
42 V (AUX コモンーサーキット・コモン)
- 最大電流 :
0.5 A (AUX 入力ー Force 出力)

ASU の参考値 .

- 帯域幅 (-3 dB) : < 30 MHz (AUX ポート)

NOTE

ASU を専用 HRSMU に接続してください

仕様の保証は ASU と HRSMU の唯一の組み合わせに対して行われます。シリアル番号を確認し、対となる ASU と HRSMU を接続してください。

NOTE

接続パスを制御するには

ASU 接続パスの制御を行う前に、ASU の入力に接続されている SMU およびその他の測定器の出力を落としてください。

Agilent EasyEXPERT ソフトウェア

ファンクション

- オペレーション・モード
 - アプリケーション・テスト・モード
 - クラシック・テスト・モード
- 主要な機能
 - あらかじめ定義されカテゴリ毎に分類されたアプリケーション・ライブラリ
 - デバイス定義
 - 測定パラメータ設定
 - お気に入り設定からの保存と呼び出し
 - アプリケーション・テストの定義および変更
 - 測定の実行（シングル / リピート）
 - 測定データおよび設定の保存と呼び出し
 - 測定結果データの管理
 - デバイス定義、測定設定、お気に入り設定、測定データおよびアプリケーション・テストのインポートとエクスポート
 - グラフ表示、解析、印刷
 - ワークスペース管理
 - セルフテスト、セルフ・キャリブレーション、自己診断機能

アプリケーション・ライブラリ

下記アプリケーション向けテスト定義を付属しています。これらは予告なく変更されることがあります。

Generic, Structure, CMOS, Bipolar, Memory, Mixed Signal Device, Analog RF, Optical, TFT, Discrete, Reliability, Nanotechnology

測定モード

Agilent B1500A は次の測定モードをサポートしています。

- 階段波掃引測定
- マルチ・チャネル掃引測定 (EasyEXPERT は VAR1 と VAR1' をサポート)
- パルス掃引測定
- パルス・バイアスを伴う階段波掃引測定

概要 仕様

- サンプリング測定
- C-V 掃引測定

SMU を、一次掃引源 (VAR1)、二次掃引源 (VAR2)、同期掃引源 (VAR1') または定電圧 / 電流源 (CONST) に設定可能

- 一次掃引源 VAR1

DC またはパルスの階段波電圧または電流 (SMU のみ) の掃引を行う。

- 二次掃引源 VAR2

リニア階段波またはリニア・パルス階段波掃引を行う。一次掃引の 1 周期ごとに 1 ステップ進む掃引を行う。

最大ステップ数 : 128

- 同期掃引源 VAR1'

一次掃引に同期して、指定された一定比率あるいはオフセット値で階段波またはパルス掃引を行う。

$$\text{VAR1}' = a \times \text{VAR1} + b$$

a はユーザ指定の比率、b はユーザ指定のオフセット

- 定電圧 / 電流源 CONST

定電圧または定電流 (SMU のみ) の出力を行う

階段波掃引測定 .

電圧または電流の階段波掃引出力を実行しながら、各掃引ステップで電圧または電流を測定します。最大 10 つの測定チャネルを使用することが可能です。また一次掃引源に同期して階段波掃引出力を行う同期掃引源を使用することも可能です。

ステップ数 : 1 ~ 1001

掃引タイプ : リニアおよびログ

掃引方法 : シングルおよびダブル

ホールド時間 : 0 ~ 655.35 s、分解能 : 10 ms

デイレイ時間 : 0 ~ 65.535 s、分解能 : 100 μs

パルス掃引測定.

パルス電圧またはパルス電流の掃引出力を実行しながら、各掃引ステップで電圧または電流を測定します。パルス掃引源に同期して階段波掃引出力を行う同期掃引源を使用することも可能です。

パルス・バイアスを伴う階段波掃引測定.

パルス電圧またはパルス電流を印加しながら、階段波掃引測定を実行します。階段波掃引源はパルス出力に同期してステップ出力を行います。また同期掃引源を使用することも可能です。

サンプリング（時間軸）測定.

SMU を用いて、時間に対する電圧および電流測定を行います。

サンプリング数：1 ～ 10,001 点

サンプリング・モード：リニア

サンプリング間隔：2 ms ～ 65.535 s、1 ms 分解能

ホールド時間、待ち時間：0 s ～ 655.35 s、10 ms 分解能

測定時間分解能：100 μ s

サーチ測定（バイナリ・サーチ、リニア・サーチ）.

目標の測定値を得るまで出力値を変化させながら測定を繰り返します。同期出力源を使用することも可能です。

タイムスタンプ.

タイム・スタンプ機能をサポートしています。

分解能：100 μ s

その他の測定機能.

- 測定実行制御
 - シングル測定、繰り返し測定、測定停止
- SMU 設定
 - リミテッド・オート・レンジ、電圧 / 電流コンプライアンス、パワー・コンプライアンス、自動掃引終了機能、セルフ・テスト、セルフ・キャリブレーション

計算機能

- ユーザ関数

測定値、演算子、組み込み関数などを用いた最大 20 のユーザ定義の関数（計算式）によって、測定しながら演算結果を画面に表示できる。

- 演算子

+, -, *, /, ^, ABS (絶対値), AVG (平均), COND (場合分け), DELTA (差分), DIFF (微分), EXP (指数関数), INTEG (積分), LGT (常用対数), LOG (自然対数), MAVG (移動平均), SQRT (平方根), MAX, MIN、三角関数、逆三角関数など

- 物理定数

以下の物理定数をキーに登録。定数を入力する代わりに q, k, ε を使用可能。

- q: 電子の電荷量。1.602177E-19 C
- k: ボルツマン定数。1.380658E-23
- ε (e): 真空の誘電率。8.854188E-12

- 数値定数

以下の数値定数をキーに登録。定数を入力する代わりに以下のシンボルを使用可能。m (10^{-3}), u または μ (10^{-6}), n (10^{-9}), p (10^{-12}), f (10^{-15}), a (10^{-18}), k (10^3), M (10^6), G (10^9), T (10^{12}), P (10^{15})。

解析機能

- 重ね表示比較

測定データを保存、他の測定データとグラフ上で重ね合わせて表示し比較できる。

- スケール

オート・スケール、ズーム。

- マーカ

マーカの最大値／最小値への移動、補間機能、ダイレクト・マーカ移動、マーカ・スキップ移動。

- カーソル

ダイレクト・カーソル移動。

- ライン

最大 2 本まで、ノーマル・モード、グラジエント・モード、タンジェント・モード、回帰モード。

- 自動解析機能

測定が終了すると、あらかじめ設定した自動解析設定条件に従って、測定結果表示画面にマーカやラインを自動的に表示する。自動解析機能の設定に、リードアウト機能、ユーザ関数を使用できる。

- データ変数表示

最大 20 のユーザ定義による変数を測定結果表示画面に表示できる。

- アナリシス関数

測定値、演算子、組み込み関数、リードアウト関数などを用いた最大 20 のユーザ定義の関数（計算式）によって、測定しながら演算結果を画面に表示できる。

- リードアウト関数

マーカ、カーソル、ラインの位置、傾き等の値を読む。

グラフ表示

- 表示モード

測定データなどの画面上の表示を印刷できる。グラフのみ印刷可能。

- グラフ出力ファイル

グラフは画像データとしてクリップボードもしくは記憶装置にコピーもしくは保存ができる。ファイル形式：bmp、gif、png、emf。

出力

- 表示モード

グラフ表示、リスト表示、パラメータ表示

- グラフ表示

Y 軸は 8 つまで設定可能。リニア・スケール、ログ・スケール。電源電流、電源電圧、測定電流、測定電圧、時間、ユーザ関数などを表示できる。

- リスト表示

VAR1 または時間軸測定のサンプリング・ステップに対して、測定値またはユーザ関数による計算値をリスト表示する。最大 20 個のデータを表示できる。

その他の機能

- ファイルのインポート／エクスポート
ファイル・タイプ：EasyEXPERT 形式、XML-SS 形式、CSV 形式
- 記憶装置
内部ハード・ディスク・ドライブ、DVD-ROM/CD-ROM/CD-RW ドライブ
- インタフェース
 GPIO インタフェース、インターロック・コネクタ、**USB** コネクタ
 (USB 2.0、正面 2、背面 2)、**LAN** インタフェース
 (100BASE-TX/10BASE-T)、トリガ入力／出力コネクタ、デジタル I/O
 ポート
- トリガ端子
 GPIO リモート・モードで使用可能。Ext.TRG In/Out (BNC コネクタ) およ
 びデジタル I/O ポートをトリガ端子として使用可能。

付属ソフトウェア

B1500A の *VXIplug&play* ドライバが添付されます。

サポートされる OS：

Microsoft Windows 95/NT/2000/XP Professional

一般仕様

- 温度範囲

動作温度	5 °C ～ 40 °C
保存温度	-20 °C ～ 60 °C
- 湿度範囲

動作湿度	20 % ～ 70 %RH、ただし結露しないこと
保存湿度	20 % ～ 90 %RH、ただし 40 °C、結露しないこと
- 高度

動作高度	0 ～ 2,000 m
保存高度	0 ～ 4,600 m
- 電源：90 ～ 264 V、47 ～ 63 Hz
- 最大 VA：900 VA
- 法規制適合性

EMC	IEC 61326-1:+A1 / EN 61326-1:+A1 AS/NZS 2064.1
安全性	CSA C22.2 No.1010.1-1992 IEC 61010-1:2001 / EN 61010-1:2001 UL 61010B-1
- 認証：CE、CSA、NRTL/C、C-Tick
- 外形寸法

B1500A：	420 mm (W) × 330 mm (H) × 575 mm (D)
N1301A-100 SMU CMU ユニファイ・ユニット：	148 mm (W) × 75 mm (H) × 70 mm (D)
N1301A-200 ガード・スイッチ・ユニット：	33.2 mm (W) × 41.5 mm (H) × 32.8 mm (D)
- 重量

B1500A 本体 20 kg、B1510A 2.0 kg、B1511A 1.0 kg、 B1517A 1.2 kg、E1520A 1.5 kg、E5288A 0.5 kg、N1301A-100 0.8 kg、 N1301A-200 0.1 kg

アクセサリとオプション

Agilent B1500A は以下のアクセサリを付属しています。

- パワー・ケーブル
- マニュアル CD-ROM

Table 2-25 に Agilent B1500A のオプションと使用可能なアクセサリを記します。

Table 2-25 オプションとアクセサリ

モデル	オプション	名称
B1500A		半導体デバイス・アナライザ
	B1500A-050	電源周波数 50 Hz
	B1500A-060	電源周波数 60 Hz
	B1500A-A6J	校正および校正証明書（校正データ付）、ANSI Z540 準拠
	B1500A-UK6	校正および校正証明書（校正データ付）
	B1500A-ABA	英文取扱説明書（紙マニュアル）1 セット
	B1500A-ABJ	和文取扱説明書（紙マニュアル）1 セット
B1510A		ハイ・パワー ソース／モニタ・ユニット (HPSMU) モジュール
B1511A		ミディアム・パワー ソース／モニタ・ユニット (MPSMU) モジュール
B1517A		高分解能ソース／モニタ・ユニット (HRSMU) モジュール
B1520A		マルチ周波数容量測定ユニット (MFCMU) モジュール
B1540A		Agilent EasyEXPERT ソフトウェアとアプリケーション・ライブラリ
	B1540A-001	EasyEXPERT ソフトウェアと一般アプリケーション
E5288A		アト・センス／スイッチ・ユニット (ASU)
	E5288A-001	ASU 用トライアキシャル／ D-sub ケーブル 1.5 m 追加
	E5288A-002	ASU 用トライアキシャル／ D-sub ケーブル 3 m 追加
N1253A		Digital I/O アクセサリ
	N1253A-100	Digital I/O T 型ケーブル
	N1253A-200	Digital I/O BNC ボックス
N1254A		アクセサリ
	N1254A-100	GNDU- ケルビン アダプタ
	N1254A-107	Triax(m)-Triax(f) アダプタ
	N1254A-108	ASU マグネティック・スタンド

概要
アクセサリとオプション

モデル	オプション	名称
N1300A		CMU 用ケーブル
	N1300A-001	1.5 m
	N1300A-002	3.0 m
N1301A		CMU アクセサリ
	N1301A-100	SMU CMU ユニファイ・ユニット (SCUU)
	N1301A-102	SCUU ケーブル 3.0 m
	N1301A-110	SCUU マグネティック・スタンド
	N1301A-200	ガード・スイッチ・ユニット (GSWU)
	N1301A-201	GSWU ケーブル 1.5 m
	N1301A-202	GSWU ケーブル 3.0 m
16435A		インターロック ケーブル アダプタ (B1500 型～BNC)
16442B		テスト・フィクスチャ
	16442B-010	1.5 m トライアキシャル ケーブル (4 本)
	16442B-011	3.0 m トライアキシャル ケーブル (4 本)
	16442B-800	ブランク テフロン ボード追加
	16442B-801	汎用ソケット モジュール (0.1 inch ピッチ) 接続ピン 10 本付属
	16442B-802	汎用ソケット モジュール (0.075 inch ピッチ) 接続ピン 10 本付属
	16442B-803	汎用ソケット モジュール (0.05 inch ピッチ) 接続ピン 10 本付属
	16442B-810	汎用ソケット モジュール用接続ピン 10 本追加
	16442B-811	ワイヤ 6 本追加 (端子：ミニ バナナ～ピン プラグ)
	16442B-812	ワイヤ 6 本追加 (端子：ピン プラグ～ピン プラグ)
	16442B-813	ワイヤ 6 本追加 (端子：ミニ バナナ～ミニ クリップ)
	16442B-814	ワイヤ 6 本追加 (端子：ミニ バナナ～ミニ バナナ)
	16442B-821	ソケット モジュール (形状：TO、4 ピン)
	16442B-822	ソケット モジュール (形状：DIP、18 ピン)
	16442B-823	28 ピン DIP パッケージ用ソケット モジュール追加
	16442B-890	アクセサリ ケース追加

モデル	オプション	名称
16444A		B1500 アクセサリ
	16444A-001	USB キーボード
	16444A-002	USB マウス
	16444A-003	スタイラス・ペン
16493G		デジタル I/O 接続ケーブル
	16493G-001	1.5 m
	16493G-002	3.0 m
16493J		インターロック ケーブル
	16493J-001	1.5 m
	16493J-002	3.0 m
	16493J-003	5.0 m
16493K		ケルビン トライアキシャル ケーブル (B1500 ~ B1500)
	16493K-001	1.5 m
	16493K-002	3.0 m
16493L		GNDU ケーブル
	16493L-001	1.5 m
	16493L-002	3.0 m
	16493L-003	5.0 m
16493M		ASU 用トライアキシャル／ D-sub ケーブル
	16493M-001	1.5 m
	16493M-002	3.0 m
16493N		GNDU ケーブル (B2200 ケルビン入力用)
	16493N-001	2.0 m

概要
アクセサリとオプション

モデル	オプション	名称
16494A		トライアキシャル ケーブル
	16494A-001	1.5 m
	16494A-002	3.0 m
	16494A-003	80 cm
	16494A-004	40 cm
	16494A-005	4.0 m
16494B		ケルビン トライアキシャル ケーブル (B1500 ~ E5250)
	16494B-001	1.5 m
	16494B-002	3.0 m
	16494B-003	80 cm
16495F		コネクタ プレート (12× Triaxial、Interlock、GNDU)
	16495F-001	スルー コネクタ タイプ (メス～メス)
	16495F-002	半田付け用コネクタ タイプ
16495G		コネクタ プレート (24× Triaxial、Interlock、GNDU)
	16495G-001	スルー コネクタ タイプ (メス～メス)
	16495G-002	半田付け用コネクタ タイプ
16495H		コネクタ プレート (6× Triaxial、6× Coaxial、Interlock、GNDU)
	16495H-001	スルー コネクタ タイプ (メス～メス)
	16495H-002	半田付け用コネクタ タイプ
16495J		コネクタ プレート (8× Triaxial、4× Coaxial、Interlock、GNDU)
	16495J-001	スルー コネクタ タイプ (メス～メス)
	16495J-002	半田付け用コネクタ タイプ
16495K		コネクタ・プレート、ユニバーサル・ケーブル・ホルダ
	16495K-001	コネクタ・プレート、ラバー・ホルダ

設置

Agilent B1500A の設置の準備および方法について説明しています。

- 設置前の準備
- 納入時の検査と設置
- プラグイン モジュールの装着
- アクセサリの接続
- コネクタの取り付け
- 測定デバイスの接続
- Agilent B2200A/B2201A 使用時の容量補正
- メンテナンス

次の作業を行うには「納入時の検査と設置 (p. 3-6)」を参照してください。

- Agilent EasyEXPERT の表記の一部を日本語にする
- Agilent B1500A の GPIB アドレスを変更する
- B1500A/EasyEXPERT による外部 GPIB 機器の制御を可能にする

WARNING



Agilent B1500A は、危険電圧 (HPSMU の場合 200 V、MPSMU/HRSMU の場合 100 V) を、Force、Guard または Sense 端子に出力することが可能です。感電事故防止のため、必ず次の事項を実施してください。

1. 3 極電源ケーブルを使用して B1500A を接地する。
2. 16442A テスト・フィクスチャを使用しない場合は、シールド・ボックスの蓋を開けた時に Interlock 端子が開放されるようにインターロック回路を設置し、接続する。
3. インターロック機能が正常かどうか定期的にテストする。
4. Force、Guard または Sense 端子に触れる場合には B1500A の電源を切り、キャパシタが接続されているならば、キャパシタを放電する。
電源を落さない場合には、次の事項すべてを実施する。
 - a. Stop キーを押してモジュール出力をオフ状態にします。
 - b. 高電圧警告 (High Voltage) インジケータの消灯状態を確認する。
 - c. シールド・ボックスの蓋を開ける (Interlock 端子を開放する)。
 - d. キャパシタが SMU に接続されているならばキャパシタを放電する。
5. 他の作業者に対しても、高電圧危険に対する注意を徹底する。

設置前の準備

このセクションでは設置前に必要な事項について述べています。

- 必要電源
- 動作環境
- 保管および輸送時の環境
- 冷却に必要な空間
- 電源ケーブル

必要電源

B1500A は、電源周波数 47 ～ 63 Hz、電源電圧 90 ～ 264 V の単相 AC 電源で動作します。B1500A の最大消費電力は 900 VA です。

動作環境

必ず次の環境で動作させてください。

温度：	5 °C ～ 40 °C
湿度：	20 % ～ 70 % RH（結露しないこと）
標高：	0 ～ 2,000 m

保管および輸送時の環境

保管、あるいは輸送／運搬には、次の条件を満たす必要があります。

温度：	-20 °C ～ 60 °C
湿度：	20 % ～ 90 % RH（40 °C、結露しないこと）
標高：	0 ～ 4,600 m

冷却に必要な空間

B1500A には冷却ファンが備わっています。必要な空気の流れが確保できるよう、冷却ファンの周囲を、後方 6 インチ (150 mm)、左右 3 インチ (70 mm)、上下 0.5 インチ (12 mm) 以上あけてください。

空気の流れが悪い場合には機器内部の温度が上昇し、機器の信頼性が落ちたり、機器の温度保護回路が働いて自動的に電源を遮断することがあります。

電源ケーブル

CAUTION

B1500A を AC 電源に接続する前に、正しい電源ケーブルが使用されていることを確認してください。

国際安全規格に基づき 3 極の電源ケーブルが付属されています。適切な AC 電源コンセントにこのケーブルを使用して接続すれば装置の筐体は接地されます。出荷時に付属する電源ケーブルの種類は出荷先の国によって異なります。各ケーブルの部品番号は次の表を参照してください。













電源ケーブルのプラグが電源コンセントに合わない場合、またケーブルを端子盤に接続する場合には、プラグの部分でケーブルを切断し配線してください。この作業は、熟練した電気作業者が行ない、また各国の電気基準が正しく守られなければなりません。

電源ケーブルで使用されているカラー・コードは供給されたケーブルによって異なります。新しいプラグを接続する場合には、各国の安全基準および次の項目を満たしていなければなりません。

- 適当な負荷容量であること（「仕様 (p. 2-24)」を参照してください）。
- グランドの接続
- ケーブルのクランプ

WARNING

感電防止のため、電源ケーブルのグランドは必ずグランドに接続してください。

 <ul style="list-style-type: none"> • Plug: BS 1363/A, 250 V, 10 A • Cable: 8120-1351 	 <ul style="list-style-type: none"> • Plug: AS 3112, 250 V, 10 A • Cable: 8120-1369 	 <ul style="list-style-type: none"> • Plug: CEE 7 Standard Sheet VII, 250 V, 10 A • Cable: 8120-1689
 <ul style="list-style-type: none"> • Plug: NEMA 5-15P, 125 V, 10 A • Cable: 8120-1378 	 <ul style="list-style-type: none"> • Plug: NEMA 6-15P, 250 V, 6 A • Cable: 8120-0698 	 <ul style="list-style-type: none"> • Plug: SEV Type 12, 250 V, 10 A • Cable: 8120-2104
 <ul style="list-style-type: none"> • Plug: SR 107-2-D, 250 V, 10 A • Cable: 8120-2956 	 <ul style="list-style-type: none"> • Plug: IEC 83-B1, 250 V, 10 A • Cable: 8120-4211 	 <ul style="list-style-type: none"> • Plug: JIS C 8303, 125 V, 12 A • Cable: 8120-4753
 <ul style="list-style-type: none"> • Plug: Argentine Resolution 63, Annex IV, 250 V, 10 A • Cable: 8120-6870 	 <ul style="list-style-type: none"> • Plug: CEI 23-16, 250 V, 10 A • Cable: 8120-6978 	 <ul style="list-style-type: none"> • Plug: GB 1002, 250 V, 10 A • Cable: 8120-8376

納入時の検査と設置

このセクションは B1500A およびアクセサリが納入された時に実施すべき事柄について述べています。

納入時には、次のステップを実施してください。

1. B1500A およびアクセサリが正しく届いていることを確認します。「正しく届いていることを確認する (p. 3-6)」を参照してください。
2. B1500A を AC 電源に接続し、動作確認および初期セットアップを行います。「初期セットアップを行う (p. 3-7)」を参照してください。
3. 適切な場所に B1500A を設置してください。設置場所の条件については「設置前の準備 (p. 3-3)」を参照してください。

B1500A を操作するには「使ってみましょう (p. 1-1)」を参照してください。

Agilent EasyEXPERT の一部表記を日本語にするには「表示言語を変更する (p. 3-9)」を参照してください。

Agilent B1500A の GPIB アドレスを変更するには「GPIB アドレスを変更する (p. 3-10)」を参照してください。

B1500A/EasyEXPERT による外部 GPIB 機器の制御を可能にするには「システム・コントローラを有効にする (p. 3-11)」を参照してください。

正しく届いていることを確認する

1. 箱から取り出す前に搬送中に受けた損傷がないことを確認します。たとえば、へこみ、引っかき傷、破れ、水がかかった痕跡のないことを確認します。

損傷があると思われる場合にはお近くのアジレント・テクノロジー営業所にご連絡ください。

2. B1500A およびアクセサリの入った箱を開梱し、箱に付属されている内容物一覧にしたがって不足物がないことを確認してください。

不足物があった場合にはお近くのアジレント・テクノロジー営業所にご連絡ください。

初期セットアップを行う

納入された B1500A を始めて使用する場合は、次のセットアップを行ってください。

1. B1500A の Standby スイッチがオフであることを確認します。
2. B1500A リア・パネルの Circuit Common 端子とフレーム・グランド端子をショート・バーで接続します。
3. 別売アクセサリ Agilent 16444A-001 USB キーボード、16444A-002 USB マウスを使用する場合は、B1500A の USB ポートに接続します。
4. 付属電源ケーブルを用いて、B1500A を AC 電源に接続します。
5. 測定端子をオープンし、B1500A の Standby スイッチをオンします。

正常に動作していれば、自動的にセルフテストが実行されます。この時点で問題がある場合は「困ったときに見てみましょう (p. 9-1)」を参照してください。

6. Welcome to Microsoft Windows 画面が現れたら、Next ボタン（画面右下）を選択します。
7. How should dates and currency appear? に対して次の設定を行います。
 - I live closest to this region: （例：Japan）
 - I type mostly in this language: （例：Japanese）
 - I use this type of keyboard: （例：US）16444A-001 USB キーボードを使用する場合は US に設定します。
8. Next ボタンを選択します。
9. What time zone are you in? に対して Osaka, Sapporo, Tokyo を選択し、Next ボタンを選択します。
10. The End User License Agreement に対して Yes, I accept を選択し、Next ボタンを選択します。
11. Help protect your PC に対して Not right now を選択し、Next ボタンを選択します。
12. What's your computer's name? に対して、何もしないで Next ボタンを選択します。
13. What's your Administrator password? に対して、何もしないで Next ボタンを選択します。

設置

納入時の検査と設置

14. Checking your internet connectivity に対して、Skip ボタンを選択します。

15. Thank you! に対して、Finish ボタンを選択します。

Windows の再起動が完了したら、初期セットアップは終了です。

B1500A を操作するには「使ってみましょう (p. 1-1)」を参照してください。

上記セットアップの実行によって、B1500A 内蔵 Windows の設定は次のようになります。

- 地域：日本
- 言語：日本語
- キーボード：英語（US）キーボード
- タイムゾーン：札幌、大阪、東京
- ネットワーク接続：なし
- コンピュータの名前：工場出荷時の B1500A 個体ユニークな名前

初期セットアップの後で変更することも可能です。ただし、ユニークな名前を設定してください。

- Administrator のパスワード：設定なし

初期セットアップの後で設定することも可能です。設定する場合は、パスワードを忘れないでください。

- B1500A にログイン可能なユーザ：Administrator、Agilent B1500 User、および AgilentOnly

初期セットアップの後でユーザを追加することが可能です。必要に応じて追加してください。

Agilent B1500 User は自動ログオン用アカウントです。パスワードはセットされていません。

AgilentOnly はアジレント・サービス専用アカウントです。削除しないでください。パスワードがセットされています。

NOTE

その他の Windows セットアップ

初期セットアップが完了した後で、Windows のその他の設定を行うことは可能ですが、ご自身の判断に基づいて行ってください。

ネットワークに接続する場合は、Agilent B1500 をコンピュータ・ウィルスに感染させることのないよう、ご注意ください。

NOTE

Agilent Technologies は、あらゆる条件下における動作の保証、適合性に関する情報提供を致しかねます。万一、動作が不安定になった場合は Agilent B1500 システムのリカバリを実施してください。リカバリを実施する場合は「B1500A システムのリカバリ (p. 9-13)」を参照してください。

表示言語を変更する

EasyEXPERT ソフトウェアの表示言語は英語ですが、一部の操作では日本語表示が可能です。日本語表示可能な要素を以下にリストします。

- Workspace Configurator の説明文
- アプリケーション・ライブラリ セットアップ（定義）の説明文
- エラー・メッセージ
- 一部のウインドウ、ダイアログ・ボックス内の説明文

表示言語を変更するには次の手順を実行します。この操作によって、Windows も日本語表記となります。

1. Windows の Control Panel を起動します。
2. Date, Time, Language, and Regional Options を選択します。
3. Resional and Language Options を選択し、ダイアログ・ボックスで、次の設定を行います。
 - a. Regional Options タブ
 1. Standards and formats 一番上のフィールドに Japanese を設定します。
 2. Location に Japan を設定します。
 - b. Advanced タブ
 1. Language for non-Unicode programs に Japanese を設定します。
 2. この設定をデフォルト・ユーザにも適用するには Default user account settings ボックスをチェックします。
 - c. Languages タブ
 1. Default ボタンをクリックします。
 2. Text Services and Input Languages ダイアログ・ボックスの Add ボタンをクリックします。

設置

納入時の検査と設置

3. Add Input Language ダイアログ・ボックスの Input Language を Japanese に設定し OK をクリックします。
4. Text Services and Input Languages ダイアログ・ボックスの OK ボタンをクリックします。
5. Language used in menus and dialogs を「日本語」に設定します。
英語表示にするには、「English」に設定します。
4. Resional and Language Options ダイアログ・ボックスの OK ボタンをクリックします。
5. Windows を再起動します。

NOTE

表示言語を再設定するには

Resional and Language Options ダイアログ・ボックスの Languages タブにおいて、Language used in menus and dialogs の設定を切り替えることで表示言語を変更することができます。

「English」に設定すると英語表示になります。

「日本語」に設定するとEasyEXPERTの一部表記とWindowsの表記が日本語表示になります。

GPIO アドレスを変更する

Agilent B1500A の GPIO アドレスは、工場出荷時に 17 に設定されます。GPIO アドレスを変更するには、次の手順を実行します。

1. EasyEXPERT ソフトウェアが起動している場合は、次の操作を行うことによって EasyEXPERT を終了します。
 - a. EasyEXPERT の File メニューから Exit を選択します。
 - b. Start EasyEXPERT ボタン右上の [x] をクリックします。
2. スタート・メニューから All Programs > Agilent IO Libraries Suite > Agilent Connection Expert を選択します。Agilent Connection Expert ウィンドウが開きます。
3. Instrument I/O on this PC リストの GPIO0 を選択し、Change Properties... ボタンをクリックします。Agilent 82350 PCI GPIO Interface - GPIO0 ウィンドウが開きます。
4. GPIO Address 値を変更します。

5. Auto-discover instruments connected to this interface ボックスからチェックを外します。
6. Agilent 82350 PCI GPIB Interface - GPIB0 ウィンドウの OK ボタンをクリックします。
7. Reboot Required ダイアログ・ボックスが表示されたら Reboot Now ボタンをクリックし、B1500A を再起動します。

システム・コントローラを有効にする

Agilent B1500A/EasyEXPERTによる外部 GPIB 機器の制御を可能にするには、次の手順を実行します。B1500A を外部から制御できなくなります。

1. EasyEXPERT ソフトウェアが起動している場合は、次の操作を行うことによって EasyEXPERT を終了します。
 - a. EasyEXPERT の File メニューから Exit を選択します。
 - b. Start EasyEXPERT ボタンの右上の [x] をクリックします。
2. スタート・メニューから All Programs > Agilent IO Libraries Suite > Agilent Connection Expert を選択します。Agilent Connection Expert が開きます。
3. Instrument I/O on this PC リストの GPIB0 を選択し、Change Properties... ボタンをクリックします。Agilent 82350 PCI GPIB Interface - GPIB0 ウィンドウが開きます。
4. GPIB Address 値を 21 に設定します。(21 はシステム・コントローラに割り当てたアドレスの代表値)
5. System Controller ボックスにチェックをつけます。
6. Auto-discover instruments connected to this interface ボックスからチェックを外します。
7. Agilent 82350 PCI GPIB Interface - GPIB0 ウィンドウの OK ボタンをクリックします。
8. Reboot Required ダイアログ・ボックスが表示されたら Reboot Now ボタンをクリックし、B1500A を再起動します。

NOTE

システム・コントローラを無効にするには

上記手順の 4、5 において、GPIB Address 値を 21 以外に設定し、System Controller ボックスからチェックを外します。そして 8 まで実行します。

プラグイン モジュールの装着

Agilent B1500A のプラグイン モジュールの取り外し方法と装着方法について説明します。

WARNING

感電事故を起こすことのないよう、メインフレームの電源をオフし、パワーケーブルを外してから作業を開始してください。

CAUTION

モジュールの開梱や下記作業中に、メインフレーム接続用コネクタを破損することのないようご注意ください。また静電対策を施してから作業を開始してください。

モジュールは仕様を満足することが確認された後に出荷されています。メインフレームへの装着後、モジュールが機能的に動作することは保証されています。また、測定性能も発揮できるように設計されています。万が一、異常が認められる場合はアジレント・テクノロジー サービス・センターにご連絡ください。

ISO 規定遵守のため等により、カタログ仕様の保証が必要な場合には、メインフレームとモジュールの組み合わせによる校正を行う必要があります。それは、仕様規定にかかわるグラウンド・ユニットと A/D コンバータがメインフレーム内に搭載されており、これらを用いて補正値をとる必要があるからです。

校正には専用の機材とアクセサリが必要です。これらを揃えて校正を実施するか、アジレント・テクノロジー サービス・センターにご依頼ください。

Table 3-1 モジュールの種類と装着位置の関係

スロット 番号	モジュールの種類	モジュールを装着するスロットの位置
10 : : : : 1	B1520A Multi Frequency CMU モジュール	装着されるモジュールの中で一番上
	B1511A Medium Power SMU モジュール	HRSMU と MFCMU の間
	B1517A High Resolution SMU モジュール	HPSMU と MPSMU の間
	B1510A High Power SMU モジュール	GNDU/ADC モジュールと HRSMU の間
0	GNDU/ADC モジュール	一番下。必ず装着されています。

モジュールの種類と装着位置

モジュールと、それを装着するスロットは Table 3-1 に記される相対関係によって決定されます。例えば、HPSMU × 2、MPSMU × 2、MFCMU × 1 の構成では、スロット 1 から 4 に HPSMU × 2、スロット 5 から 6 に MPSMU × 2、スロット 7 に MFCMU × 1、スロット 8 から 10 にブランク・パネル × 3 が装着されます。モジュール間に空スロットがあってははいけません。

モジュールを追加する場合には、既存のモジュールを装着しなおす必要があるかもしれません。上の例で HRSMU × 1 を追加装着するには、スロット 5 から 7 のモジュール × 3 を取り外して、スロット 5 に HRSMU、スロット 6 から 7 に MPSMU × 2、スロット 8 に MFCMU × 1 を装着します。

作業手順

1. メインフレームの電源をオフし、約 10 秒待ちます。
2. リア・パネルからパワーケーブルを外します。
3. モジュールからすべてのケーブルを外します。
4. Table 3-1 を参照して、モジュール装着位置を確認します。
5. モジュールを交換する場合は、そのモジュールだけを取り外します。モジュール追加に伴う既存モジュールの移動が必要な場合は、移動するモジュールすべてを取り外します。
 - a. モジュールを固定しているネジ (1 スロット・モジュールに 4 つ、2 スロット・モジュールに 8 つ) を外します。Figure 3-1 を参照してください。
 - b. モジュールをゆっくりと引き出します。
6. モジュールを追加する場合は、ブランク・パネルを取り外します。例えば、1 スロット・モジュール × 1 を追加装着する場合は、ブランク・パネル × 2 を取り外します。
 - a. ブランク・パネルを固定しているネジ (2 つ) を外します。
 - b. ブランク・パネルを取り外します。
 - c. ダミー・ボードを引き出します。Figure 3-2 を参照してください。
 - d. 若い番号のブランク・スロットから、追加するモジュールの数だけ、プレートを取り外します。Figure 3-3 を参照してください。
7. モジュールを装着します。

設置

プラグイン モジュールの装着

- a. メインフレーム内側のスロット ガイド レールに、モジュール側面のエッジをあわせめます。
 - b. スロット奥のコネクタに触れるまで、モジュールをゆっくりとスロットに挿入します。
 - c. ネジでモジュールを固定します。Figure 3-1 を参照してください。
8. モジュールを追加した場合は、ダミー・ボードとブランク・パネルを取り付けます。
- a. 最も若い番号のブランク・スロットのガイド レールに、ダミー・ボードをあわせめます。
 - b. スロットにブランク・パネルをあわせて、ネジで固定します。
9. モジュール装着後のメインフレームの動作を確認します。
- a. パワーケーブルを接続し、メインフレームの電源をオンします。
 - b. セルフテストが完了するまで待ちます。
 - c. Agilent EasyEXPERT ソフトウェアを起動して、セルフテスト結果を確認します。Agilent B1500A ユーザ・ガイドを参照してください。

NOTE

モジュール、ブランク・パネルをネジで固定するとき、ネジがうまくかみ合わない場合があります。この場合は、一端ネジを緩め、調整しながらゆっくりとネジを締めてください。

Figure 3-1

モジュールの取り外し



Figure 3-2 ダミー・ボードの取り外し



Figure 3-3 プレートを取り外し



アクセサリの接続

このセクションではアクセサリを接続する方法を説明します。

- 16442B の接続
- コネクタ・プレートの接続
- ASU の接続
- SCUU/GSWU の接続
- GNDU アダプタの接続

NOTE

MFCMU にアクセサリを接続するには

SCUU、SCUU ケーブル、または CMU ケーブルを MFCMU に接続する前に、B1500A の電源をオフしてください。

WARNING

MPSMU/HRSMU は ± 100 V、HPSMU は ± 200 V までの危険電圧を Force、Sense、Guard 端子に出力することが可能です。感電事故を防止するためにこれらの端子をむき出しにしないでください。

WARNING

使用中の感電事故を防ぐために、インターロック回路を設置し (p. 3-32)、Interlock 端子に接続してください (p. 3-21)。

CAUTION

GNDU は 4.2 A までの電流を流すことができます。GNDU とテスト・フィクスチャやコネクタ・プレートなどの接続には Agilent 16493L GNDU ケーブルを使用してください。

通常のトライアキシャル・ケーブル (16494A) の最大許容電流は 1 A です。GNDU の接続に Agilent 16494A ケーブルを使用しないでください。


CAUTION

Guard 端子を Circuit Common、フレーム・グランド、他の端子などと接続しないでください。SMU を破壊するおそれがあります。

16442B の接続

Agilent 16442B テスト・フィクスチャを使用する場合に参照してください。
16442B の設置方法と接続方法を説明しています。

16442B を設置する 16442B テスト・フィクスチャを安定させるため、次のようにスタビライザを取り付けてください。



1. スタビライザをテスト・フィクスチャの両側につけます。
2. 平頭ネジを各スタビライザの穴を通してねじ込みます。

16442B を接続する B1500A と 16442B テスト・フィクスチャを接続するには、Table 3-2 のケーブルを用いて各端子に対応するコネクタに接続します。

NOTE

非ケルビン接続を行うには

Force 端子は DC 電圧／電流の印加、測定を行います。ケーブル接続を簡略化するには Sense 端子を開放し、Force 端子だけを接続します。この接続（非ケルビン接続）にはトライアキシャル・ケーブルを使用します。

ケルビン接続を行う場合は Force と Sense の両方を使用します。被測定デバイス端で Force 線と Sense 線の接続を行うことで、測定ケーブルの残留抵抗による測定誤差を最低限に抑えます。ケルビン接続は低抵抗測定や高電流測定に有効です。

設置
アクセサリの接続

Table 3-2 **16442B との接続**

ケーブル	16442B の端子名	B1500A の端子名	
Agilent 16493J インターロック・ケーブル（3 m / 1.5 m）	Intlk	Interlock	
Agilent 16493L GNDU ケーブル（3 m / 1.5 m）	GNDU	GNDU	
Agilent 16493K ケルビン・トライアキシャル・ケーブル（3 m / 1.5 m）、ケルビン接続用 16442B は最大 3 ケルビン接続が可能です。	SMU1	SMU	Force
	SMU2		Sense
	SMU3	SMU	Force
	SMU4		Sense
	SMU5	SMU	Force
	SMU6		Sense
Agilent 16494A トライアキシャル・ケーブル（3 m / 1.5 m）、非ケルビン接続用	SMU1	SMU	Force
	SMU2	SMU	Force
	SMU3	SMU	Force
	SMU4	SMU	Force
	SMU5	SMU	Force
	SMU6	SMU	Force
Agilent N1300A CMU ケーブル ^a （3 m / 1.5 m）	PGU1	CMU	Hcur/Hpot
	PGU2		Lcur/Lpot

- a. 4 端子対接続を 16442B の入力まで延長する場合は、Hcur と Hpot、Lcur と Lpot のケーブル端を接続してから 16442B に接続します。それには BNC アダプタ（メス・メス・オス、Agilent 部品番号 1250-2405）2 個を使用します。

4 端子対接続をソケットモジュールまで延長するには、Hcur、Hpot、Lcur、Lpot 端子を 16442B の異なるコネクタ（PGU1、PGU2、VSU1、VSU2、VMU1、または VMU2）に接続します。そしてソケットモジュール上で Hcur と Hpot、Lcur と Lpot を接続します。

コネクタ・プレートの接続

使用可能なコネクタ・プレートを Table 3-3 にリストします。オプション 001 は表裏、同一タイプのコネクタですが、例外として、Interlock コネクタの裏ははんだ付け用になっています。オプション 002 は表がコネクタ、裏がはんだ付け用になっています。コネクタ・プレートの設置については *Agilent 16495 Installation Guide* を参照してください。

16495H/J の Triax/BNC コネクタの外皮とプレートの間にはインシュレータが挿入されています。

B1500A とコネクタ・プレートの接続には、Table 3-4 のケーブルを用いて各端子に対応するコネクタに接続します。コネクタ・プレートから DUT インタフェース（マニピュレータやプローブカードなど）までの配線については、「コネクタの取り付け (p. 3-30)」を参考にしてください。

NOTE

非ケルビン接続を行うには

Force 端子は DC 電圧／電流の印加、測定を行います。ケーブル接続を簡略化するには Sense 端子を開放し、Force 端子だけを接続します。この接続（非ケルビン接続）にはトライアキシャル・ケーブルを使用します。

ケルビン接続を行う場合は Force と Sense の両方を使用します。被測定デバイス端で Force 線と Sense 線の接続を行うことで、測定ケーブルの残留抵抗による測定誤差を最低限に抑えます。ケルビン接続は低抵抗測定や高電流測定に有効です。

Table 3-3 コネクタ・プレート

モデル	オプション	コネクタ
16495F	16495F-001	Triax (f-f) ×12、GNDU (f-f) ×1、Interlock (f) ×1
	16495F-002	Triax (f) ×12、GNDU (f) ×1、Interlock (f) ×1
16495G	16495G-001	Triax (f-f) ×24、GNDU (f-f) ×1、Interlock (f) ×1
	16495G-002	Triax (f) ×24、GNDU (f) ×1、Interlock (f) ×1
16495H	16495H-001	Triax (f-f) ×6、Coax (f-f) ×6、GNDU (f-f) ×1、Interlock (f) ×1
	16495H-002	Triax (f) ×6、Coax (f) ×6、GNDU (f) ×1、Interlock (f) ×1
16495J	16495J-001	Triax (f-f) ×8、Coax (f-f) ×4、GNDU (f-f) ×1、Interlock (f) ×1
	16495J-002	Triax (f) ×8、Coax (f) ×4、GNDU (f) ×1、Interlock (f) ×1
16495K	16495K-001	コネクタ・プレート、ラバー・ホルダ

設置
アクセサリの接続

Table 3-4 コネクタ・プレートとの接続

ケーブル	コネクタ プレート	B1500A の 端子名	
Agilent 16493J インターロック・ケーブル（3 m / 1.5 m）	Intlk	Interlock	
Agilent 16493L GNDU ケーブル（3 m / 1.5 m）	GNDU	GNDU	
Agilent 16493K ^a ケルビン・トライアキシャル・ケーブル （3 m / 1.5 m）、ケルビン接続用 16495F はコネクタ 1 から 12 (最大 6 ケルビン) を使用できます。 16495H はコネクタ 1 から 6 (最大 3 ケルビン) を使用できます。 16495J はコネクタ 1 から 8 (最大 4 ケルビン) を使用できます。	奇数番号	SMU	Force
	偶数番号		Sense
Agilent 16494A トライアキシャル・ケーブル（3 m / 1.5 m）、 非ケルビン接続用 16495H はコネクタ 1 から 6 を使用できます。 16495J はコネクタ 1 から 8 を使用できます。	奇数番号 または 偶数番号	SMU	Force
Agilent N1300A CMU ケーブル ^b （3 m / 1.5 m） 16495H はコネクタ 7 から 12 を使用できます。 16495J はコネクタ 9 から 12 を使用できます。	奇数番号 または 偶数番号	CMU	Hcur/Hpot
			Lcur/Lpot

- a. Agilent E5250A 低リーク・スイッチ・メインフレームの入力端子、あるいは Agilent 4142B モジュラ DC ソース/モニタ用のコネクタ・プレートにケルビン接続を行うには、Agilent 16494B ケーブルを使用します。
- b. 4 端子対接続をコネクタ・プレートの入力まで延長する場合は、Hcur と Hpot、Lcur と Lpot のケーブル端を接続してからコネクタ・プレートに接続します。それには BNC アダプタ（メス・メス・オス、Agilent 部品番号 1250-2405）2 個を使用します。
4 端子対接続を DUT インタフェースまで延長するには、Hcur、Hpot、Lcur、Lpot 端子をコネクタ・プレート上、別々のコネクタに接続します。そして DUT インタフェース上で Hcur と Hpot、Lcur と Lpot を接続します。Figure 3-18 を参照してください。



インターロック端子
の接続

B1500A には $\pm 42\text{ V}$ 以上の高電圧による感電事故防止のために、インターロック機構を備えています。もし **Interlock** 端子が解放されている場合には $\pm 42\text{ V}$ 以上の高電圧を印加することができません。

16442B テスト・フィクスチャを使用する場合には 16493J インターロック・ケーブルを使用して **Interlock** 端子を接続してください。

16495F/G/H/J コネクタ・プレート、あるいはそれ以外の接続用プレートやテスト・フィクスチャを使用する場合には、インターロック回路の取り付け (p. 3-32) に説明されるようなインターロック回路を施して **Interlock** 端子の接続を行ってください。

BNC コネクタ・タイプのインターロック端子との接続には、次のアダプタを用意し、次のように接続します。

- 必要部品：

製品番号	数量	名称
Agilent 16435A	1	インターロック・ケーブル・アダプタ
Agilent 16493J	1	インターロック・ケーブル

- 接続手順：

- 16493J インターロック・ケーブルを使用して B1500A の **Interlock** 端子とインターロック・ケーブル・アダプタを接続します。
- 16435A に付属の BNC ケーブルを使用して、インターロック・ケーブル・アダプタと BNC タイプのインターロック端子を接続します。

設置

アクセサリの接続

ASU の接続


Agilent E5288A アト・センス/スイッチ・ユニット (ASU) は、高分解能 SMU (HRSMU) と DUT の間に設置されることで HRSMU に 1 pA レンジを追加します。また、AUX 入力に容量測定ユニット (CMU) などの計測器を接続することで、HRSMU の代わりに DUT に接続可能な測定リソースとしてこの計測器を利用できます。

NOTE

ASU の設置、DUT インタフェース (マニピュレータやプローブカードなど) との接続はプローバ・ベンダに依頼することをお勧めします。ASU の寸法は、コネクタを含まない状態で 132 mm (幅) × 88.5 mm (高さ) × 50 mm (奥行) です。

Figure 3-4

ASU の設置イメージ



必要部品

- Agilent 16495K コネクタ・プレート
- Agilent 16493M ASU ケーブル
- Agilent N1300A CMU ケーブルまたは Agilent 16048D/E テスト・リード
- Agilent N1254A-108 マグネット・スタンド
- BNC ケーブル、同軸ケーブル、マニピュレータ、ワイヤなど

16495K を設置する

16495K プレートを DUT インタフェースのシールド・ボックスに設置してください。Agilent 16495 Installation Guide を参照してください。16495K はシールド・ボックス内への光の進入を防ぐ機構を持つ、ケーブル通し用のプレートです。

ASU を設置する

1. シールド・ボックス内の邪魔にならない位置に ASU を固定します。ASU の固定には Agilent N1254A-108 マグネット・スタンドが役立ちます。
2. 16493M (D-sub ケーブル、トライアキシャル・ケーブル)、N1300A (CMU ケーブル)、16048D/E テスト・リード、BNC ケーブルなどを 16495K のケーブル・ホールに通します。これらのケーブルは計測器-ASU 間に接続されます。
3. ASU の D-sub コネクタに D-sub ケーブルを接続します。
ASU の Force 端子にトライアキシャル・ケーブルを接続します。
ASU の CMU-cur/AUX In 端子にケーブルを接続します (Figure 3-5)。
 - MFCMU を接続する場合は、N1300A CMU ケーブルを接続します。
 - Agilent 4284A LCR メータを接続する場合は、Agilent 16048D/E テスト・リードを接続します。
 - 非 4 端子対入出力の計測器を接続する場合は、CMU-cur/AUX In 端子に BNC ケーブルを接続します。CMU-pot 端子には BNC オープン・キャップを被せます (あるいはオープンにします)。
4. シールド・ボックス内のケーブル長を調整して 16495K のカバーでケーブルを挟み込みます。
5. DUT インタフェースから延長されるケーブルを ASU の出力端子に接続します。

非ケルビン接続の場合は、ASU 出力 Sense 端子にトライアキシャル・オープン・キャップを被せます。またはオープンにします。

B1500A を接続する

1. B1500A の電源をオフします。
2. D-sub ケーブルを ASU – HRSMU 間に接続します。
3. トライアキシャル・ケーブルを ASU – HRSMU 間 (Force 端子) に接続します。

NOTE


ASU を専用 HRSMU に接続してください

仕様の保証は ASU と HRSMU の唯一の組み合わせに対して行われます。シリアル番号を確認し、対となる ASU と HRSMU を接続してください。

AUX を計測器に接続する

1. 計測器の電源をオフします。
2. ASU の CMU-cur/AUX In 端子に BNC ケーブルを接続します。測定端子が BNC でない場合は、適切なアダプタを用意してください。

Figure 3-5 ASU の接続



4TP 入出力の計測器を接続する MFCMUや4284Aなど、4端子対(4TP)入出力の計測器を接続する場合は次のように接続します。Figure 3-5を参照してください。

1. 計測器の電源をオフします。
2. ASU 2 台（#1 と #2）を用意します。
3. 計測器にケーブルを接続します。

MFCMU を使用する場合は N1300A CMU ケーブル、4284A を使用する場合は 16048D/E テスト・リードを接続します。

4. ハイ・ポテンシャル（Hp）ケーブルを ASU #1 の CMU-pot 端子に、ハイ・カレント（Hc）ケーブルを CMU-cur/AUX In 端子に接続します。
5. ロー・ポテンシャル（Lp）ケーブルを ASU #2 の CMU-pot 端子に、ロー・カレント（Lc）ケーブルを CMU-cur/AUX In 端子に接続します。
6. ASU 付属の接続ワイヤ（両端ピン型）を用いて ASU #1 の CMU Return 端子から ASU #2 の CMU Return 端子までを接続します。

NOTE

ASU 出力側のケーブルについて

正確な容量測定を行うために、ASU 出力側に接続するケーブルを極力短くしてください。

SCUU/GSWU の接続

Agilent N1301A-100 SMU CMU ユニファイ・ユニット (SCUU) は、DUT に接続されるモジュール (CMU または SMU) の切替を行います。SCUU は MPSMU、HRSMU に有効です。


Agilent N1301A-200 ガード・スイッチ・ユニット (GSWU) は、CMU high/low のガード間をデバイス近くで接続します (SCUU が SMU 接続状態にある時は開放します)。GSWU は精度の良いインピーダンス測定に役立ちます。

NOTE

GSWU の設置、SCUU の延長設置、DUT インタフェース (マニピュレータやプローブカードなど) との接続はプローバ・ベンダに依頼することをお勧めします。SCUU の寸法は 148 mm (幅) × 75 mm (高さ) × 70 mm (奥行)、GSWU の寸法は 33.2 mm (幅) × 41.5 mm (高さ) × 32.8 mm (奥行) です。

Figure 3-6

GSWU の設置イメージ



必要部品

- Agilent 16495K コネクタ・プレート
- Agilent N1301A-201/202 GSWU ケーブル (GSWU を使用する場合)
- Agilent N1301A-102 SCUU ケーブル (SCUU を直付けしない場合)
- Agilent N1301A-110 マグネット・スタンド (SCUU を直付けしない場合)
- BNC ケーブル、同軸ケーブル、マニピュレータ、ワイヤなど

設置


アクセサリの接続

16495 を設置する ケーブル接続に必要な 16495 コネクタプレートを、DUT インタフェースのシールド・ボックスに設置してください。 *Agilent 16495 Installation Guide* を参照してください。 GSWU の設置には 16495K が必要です。 16495K はシールド・ボックス内への光の進入を防ぐ機構を持つ、ケーブル通し用のプレートです。

- 作業を開始する前に
1. GSWU には、DUT インタフェース (DUT interface) のガード (Guard) と GSWU の接続に使用するワイヤ (2 本) が付属されます。 付属のワイヤでは長さが足りない場合は場合は、追加のワイヤを用意してください。
 2. B1500A の電源をオフしてください。

Figure 3-7

SCUU/GSWU の接続



SCUU/GSWU を接続する 1 SCUU を B1500A に取り付ける場合：

1. B1500A リア・パネルのスロット N に装着された MFCMU とスロット N-1 およびスロット N-2 に装着された 2 つの SMU に、SCUU を取り付けます。N は 3 から 10 の整数です。
BNC コネクタよりも先にコントロール・コネクタを接触させると取り付け易くなります。
2. シールド・ボックス内の邪魔にならない位置に GSWU を固定します。
3. GSWU ケーブル (Agilent N1301A-201/202) を 16495K のケーブル・ホールに通し、SCUU-GSWU 間に接続します。
4. シールド・ボックス内のケーブル長を調整して 16495K のカバーでケーブルを挟み込みます。
5. SCUU の Force1/CMUH と Force2/CMUL から 16495 コネクタ・プレートまたは DUT インタフェースまでを適切なケーブルで接続します。ケルビン接続する場合は、さらに Sense1 と Sense2 も接続します。Figure 3-7 を参照してください。
6. GSWU に GSWU 付属ワイヤ (2 本) を取り付けます。
7. ワイヤの片方を CMUH 側 DUT インタフェースのガード (Guard) に接続します。ワイヤは、できる限りデバイスに近いところに接続します。
8. ワイヤの片方を CMUL 側 DUT インタフェースのガード (Guard) に接続します。ワイヤは、できる限りデバイスに近いところに接続します。

NOTE

SCUU 出力側のケーブルについて

正確な容量測定を行うために、SCUU 出力側に接続するケーブルを極力短くしてください。

設置 アクセサリの接続

SCUU/GSWU を接続する 2

SCUU をシールド・ボックス付近または内部に設置する場合：

1. SCUU ケーブル (Agilent N1301A-102) の一端を SCUU に取り付けます。
ケーブルの接続ボックスと SCUU を平らな台に置いて、BNC コネクタよりも先にコントロール・コネクタを接触させるようにすると取り付け易くなります。
SCUU をシールド・ボックス内に設置する場合は、ケーブルを 16495K のケーブル・ホールに通してください。
2. 邪魔にならない位置に SCUU を固定します。SCUU の固定には Agilent N1301A-110 マグネット・スタンドが役立ちます。
3. SCUU ケーブルのもう一端を、B1500A リア・パネルの MFCMU (スロット N) と SMU (2 つ、スロット N-1 とスロット N-2) に取り付けます。N は 3 から 10 の整数です。
BNC コネクタよりも先にコントロール・コネクタを接触させると取り付け易くなります。
4. シールド・ボックス内の邪魔にならない位置に GSWU を固定します。
5. GSWU ケーブル (Agilent N1301A-201/202) を SCUU-GSWU 間に接続します。
SCUU をシールド・ボックス外に設置している場合は、ケーブルを 16495K のケーブル・ホールに通してください。
6. シールド・ボックス内のケーブル長を調整して 16495K のカバーでケーブルを挟み込みます。
7. SCUU の Force1/CMUH と Force2/CMUL から 16495 コネクタ・プレートまたは DUT インタフェースまでを適切なケーブルで接続します。ケルビン接続する場合は、さらに Sense1 と Sense2 も接続します。Figure 3-7 を参照してください。
8. GSWU に GSWU 付属ワイヤ (2 本) を取り付けます。
9. ワイヤの片方を CMUH 側 DUT インタフェースのガード (Guard) に接続します。ワイヤは、できる限りデバイスに近いところに接続します。
10. ワイヤの片方を CMUL 側 DUT インタフェースのガード (Guard) に接続します。ワイヤは、できる限りデバイスに近いところに接続します。

NOTE

SCUU 出力側のケーブルについて

正確な容量測定を行うために、SCUU 出力側に接続するケーブルを極力短くしてください。

GNDU アダプタの接続

グラウンド・ユニット（GNDU）の出力はトライアキシャル・コネクタになっています。GNDU コネクタをデュアル・トライアキシャル・コネクタに変換するには Agilent N1254A-100 GNDU-Kelvin アダプタを使用します。まずリア・パネル上の GNDU コネクタにアダプタを接続してから、ケルビン・トライアキシャル・ケーブルをアダプタに接続します。ケルビン・トライアキシャル・ケーブルを使用する場合には最大電流が制限されます。Table 3-5 を参照してください。

Figure 3-8 Agilent N1254A-100 GNDU-Kelvin アダプタ




Table 3-5 ケルビン・トライアキシャル・ケーブルと最大電流

Model No.または Option Item	名称	最大電流
16493K-001	1.5 m ケルビン・トライアキシャル・ ケーブル	3.0 A
16493K-002	3 m ケルビン・トライアキシャル・ ケーブル	2.6 A

コネクタの取り付け

Agilent B1500A の出力ケーブルを受けるコネクタを、シールド・ボックスや自作のテスト・フィクスチャなどに取り付けるには、次の作業を行います。

1. Table 3-7 から必要なパーツを選び、必要数を用意します。
2. Table 3-6 を参照し、コネクタ取り付け用の穴を開け、コネクタを取り付けます。

ケルビン接続を行うには Agilent 16493K ケルビン・トライアキシャル・ケーブルを使用します。ケルビン・トライアキシャル・ケーブルの接続にはコネクタ用の穴（2 つ）とネジ用の穴（3 つ）が必要です。

3. インターロック回路の取り付け (p. 3-32) を参照し、インターロック回路を取り付けます。
4. GNDU から DUT の接続 (p. 3-35)、SMU から DUT の接続 (p. 3-36)、MFCMU から DUT の接続 (p. 3-42) を参照し、出力接続コネクタから被測定デバイス (DUT) までの配線を行います。

Table 3-6 コネクタ取り付け穴の寸法

ケルビン・トライアキシャル・コネクタ (mm)	トライアキシャル・コネクタ (mm)
BNC コネクタ (mm)	インターロック・コネクタ (mm)

Table 3-7 推奨部品

用途	Agilent 部品番号	名称
インターロック回路の 取り付け	1252-1419C	インターロック・コネクタ (6 ピン、メス)
	3101-0302 または 3101-3241	スイッチ
	1450-0641	LED ($V_F \cong 2.1 \text{ V}$ @ $I_F = 10 \text{ mA}$)
	8150-5680	ワイヤ
GNDU から DUT への 接続	1250-2457	トライアキシャル・コネクタ (メス)
	8121-1189 または 8150-2639	同軸ケーブルまたはワイヤ
SMU から DUT への 接続	1250-2457	トライアキシャル・コネクタ (メス)
	8121-1191	低ノイズ同軸ケーブル
MFCMU から DUT への接続	1250-0118	BNC コネクタ (メス)
	8120-0367	同軸ケーブル (特性インピーダンス 50Ω)
	8150-0447	ワイヤ

⚠ インターロック回路の取り付け


測定中、作業者が測定端子に触れた場合に起こり得る感電事故を防ぐために、インターロック回路が必要です。

シールド・ボックスのドアが開いている状態で測定端子に危険電圧が印加されることのないよう、インターロック回路をシールド・ボックスに取り付け、Agilent B1500A の Interlock 端子に接続しましょう。

Figure 3-9 に Interlock コネクタのピン配置を示します。左図はプラグ側から見たピン配置、右図は半田付け端子側から見たピン配置を示しています。

Figure 3-9

インターロック・コネクタのピン配置



WARNING

Interlock 端子を短絡すると、SMU は最大出力電圧までの危険な電圧を測定端子 (Force、Sense、Guard) に出力可能となります。

インターロック回路の取り付け

次の要領でインターロック回路を取り付けてください。


1. シールド・ボックスのドアを閉じた時に短絡し、開いた時に開放するようにメカニカル・スイッチを取り付けます。Figure 3-11 および Figure 3-12 を参照してください。
2. シールド・ボックスに LED を取り付けます。Figure 3-10 を参照してください。
3. Interlockコネクタのピン1-2間(または1-3間)にスイッチを配線します。Figure 3-9 を参照してください。
4. Interlock コネクタのピン 4-5 間(または 4-6 間)に LED を配線します。Figure 3-9 を参照してください。

インターロック回路を Agilent B1500A の Interlock コネクタと接続した場合、シールド・ボックスのドアが開いた状態では $\pm 42\text{ V}$ 以上の電圧を出力できないようになります。また、ドアが閉じた状態では $\pm 42\text{ V}$ 以上の電圧を出力できます。

$\pm 42\text{ V}$ 以上の高電圧印加状態では LED が点灯します。

Figure 3-10

LED の寸法 (Agilent 部品番号 1450-0641)



設置
コネクタの取り付け

Figure 3-11

インターロック・スイッチの寸法 (Agilent 部品番号 3101-0302)





Figure 3-12



インターロック・スイッチの寸法 (Agilent 部品番号 3101-3241)



GNDU から DUT の接続

GNDU 用のコネクタから DUT までの接続例を Table 3-8 に記します。

Table 3-8 GNDU 出力の接続

ケルビン接続	非ケルビン接続
<p>低ノイズ同軸ケーブル (Agilent 部品番号 8121-1189) を使用し、コネクタからプローバ、ソケット、DUT などまでを配線します。</p> <p>ケーブルの抵抗による影響を極力少なくするためには Sense 線と Force 線は DUT 側の端子にできる限り近い場所で結線します。</p>	<p>コネクタの裏で Sense と Force を接続します。測定結果には接続ワイヤの残留抵抗分が含まれます。</p> <p>AWG 22 単芯絶縁ワイヤ (Agilent 部品番号 8150-2639) を使用し、コネクタからプローバ、ソケット、DUT などまでを配線します。</p> <p>測定精度があまり重要ではない場合には、Force と Sense を短絡せず Force だけを DUT に接続することもできます。この場合 GNDU とコネクタ・プレートとの間の接続ケーブルの残留抵抗分も測定結果に含まれます。</p>
	

CAUTION

GNDU とテスト・フィクスチャやコネクタ・プレートなどの接続には Agilent 16493L GNDU ケーブルを使用してください。

GNDU の接続にトライアキシャル・ケーブルを使用しないでください。
GNDU はトライアキシャル・ケーブルの最大許容電流 (1 A) 以上の電流を流すことができます。

SMU から DUT の接続

SMU 用のコネクタから DUT までの接続例を Table 3-9 に記します。

WARNING

±100 V (MPSMU/HRSMU) または ±200 V (HPSMU) までの危険な電圧を出力し、その出力は Force、Sense、Guard 端子に現れます。

感電事故を防ぐために、これらの端子を露出させないでください。

計測器の電源を投入する前には、計測器のインターロック・コネクタとテスト・フィクスチャのインターロック回路を接続してください。

測定端子を触る場合には、計測器の電源スイッチをオフにし、電源ケーブルをはずし、すべてのキャパシタを放電させてからおこなってください。

CAUTION

ガード端子を他の端子に接続しないでください。SMU を破壊する恐れがあります。

NOTE

低ノイズ同軸ケーブル

配線に使用するケーブルとして、低ノイズ同軸ケーブル (Agilent 部品番号 8121-1191) の使用をお奨めします。この同軸ケーブルは、次のような構造になっており、ガード効果を高めるとともに、ノイズを極力抑えます。

この同軸ケーブルの配線には、導電層 (Conductive Layer) と中心導体 (Center Conductor) の絶縁をきちんととる必要があります。それには、導電層と絶縁層 (Insulator (clear)) をカッター・ナイフなどで削り、Figure 3-13 のように加工します。

Figure 3-13

同軸ケーブル加工例






Table 3-9 SMU 出力の接続

ケルビン接続	非ケルビン接続
<p>低ノイズ同軸ケーブル (Agilent 部品番号 8121-1191) を使用し、コネクタからプローバ、ソケット、DUT などまでを配線します。</p> <p>ASUおよびSCUUの接続には、それぞれFigure 3-14 と Figure 3-16 を参照してください。</p> <p>ケーブルの抵抗による影響を極力少なくするためには Sense 線と Force 線は DUT 側の端子にできる限り近いところで結線します。</p> <p>発振を防ぐためにはケーブル長を 1.5 m 以下にしてください。</p>	<p>低ノイズ同軸ケーブル (Agilent 部品番号 8121-1191) を使用します。下図はケルビン・トライアキシャル・ケーブルを使用して接続する場合を示しています。</p> <p>トライアキシャル・ケーブルを使用する場合には、Force 端子だけを接続します。</p> <p>この接続では、測定結果に接続ワイヤの残留抵抗分が含まれます。</p> <p>ASUおよびSCUUの接続には、それぞれFigure 3-15 と Figure 3-17 を参照してください。</p>
	


NOTE

リーク電流を防ぐには

リーク電流を防いだ高精度の電流出力および測定のためには、できるかぎり Force 線をガード (Guard) で囲い、ケーブルが動かないようしっかりと固定してください。

Figure 3-14

ASU 出力のケルビン接続



ASU を計測器に接続するにはコントロール・ケーブル、トライアキシャル・ケーブル、同軸ケーブル（2本）を使用します。シールド・ボックス内に設置される ASU にこれらのケーブルを接続するには 16495K プレートを通します。

ASU の出力側を DUT に接続するには上図のように同軸ケーブルとワイヤを使用します。


SMU を測定に使用する場合、Table 3-9 と同じケルビン接続となります。

4 端子対（4TP）入出力の計測器を使用する場合、Sense ラインを無視してください。ケルビン・パスの一方が計測器の High 側、もう一方が Low 側として用いられます。精度の良いインピーダンス測定を行うには ASU#1 の CMU Return と ASU#2 の CMU Return をワイヤで接続します。

4TP 計測器を使用しない場合は、CMH、CML、CMU Return、DUT1 high、DUT1 low を無視してください。

Figure 3-15

ASU 出力の非ケルビン接続



ASU を計測器に接続するにはコントロール・ケーブル、トライアキシャル・ケーブル、同軸ケーブル（2 本）を使用します。シールド・ボックス内に設置される ASU にこれらのケーブルを接続するには 16495K プレートを通します。

ASU の出力側を DUT に接続するには上図のように同軸ケーブルとワイヤを使用します。


SMU を測定に使用する場合、Table 3-9 と同じ非ケルビン接続となります。Sense ラインは延長されません。

4 端子対（4TP）入出力の計測器を使用する場合、Sense ラインを無視してください。Force ラインの一方が計測器の High 側、もう一方が Low 側として用いられます。精度の良いインピーダンス測定を行うには ASU#1 の CMU Return と ASU#2 の CMU Return をワイヤで接続します。

4TP 計測器を使用しない場合は、CMH、CML、CMU Return、DUT1 high、DUT1 low を無視してください。

Figure 3-16

SCUU 出力のケルビン接続




SCUU を DUT に接続するには上図のように同軸ケーブルとワイヤを使用します。またコントロール・ケーブルを用いて、SCUU とシールド・ボックス内に設置される GSWU を接続します。この場合、コントロール・ケーブルを 16495K プレートに通します。

SMU を測定に使用する場合、Table 3-9 と同じケルビン接続となります。

MFCMU を使用する場合、Sense ラインを無視してください。ケルビン・パスの一方が計測器の High 側、もう一方が Low 側として用いられます。精度の良いインピーダンス測定を行うには CMH ガードと CML ガードを DUT にできる限り近いところから延長して GSWU に接続します。

Figure 3-17

SCUU 出力の非ケルビン接続



SCUU を DUT に接続するには上図のように同軸ケーブルとワイヤを使用します。またコントロール・ケーブルを用いて、SCUU とシールド・ボックス内に設置される GSWU を接続します。この場合、コントロール・ケーブルを 16495K プレートに通します。

SMU を測定に使用する場合、Table 3-9 と同じ非ケルビン接続となります。Sense ラインは延長されません。


MFCMU を使用する場合、Sense ラインを無視してください。Force ラインの一方が計測器の High 側、もう一方が Low 側として用いられます。精度の良いインピーダンス測定を行うには CMH ガードと CML ガードを DUT にできる限り近いところから延長して GSWU に接続します。

MFCMU から DUT の接続

MFCMU 用のコネクタから DUT までの接続例を Figure 3-18 に記します。これは SCUU に接続されない MFCMU 出力の接続に有効です。MFCMU からコネクタまでの接続には Agilent N1300A-001/002 CMU ケーブルを使用します。

Figure 3-18

MFCMU 出力の接続



Hcur/Hpot/Lcur/Lpot ラインを DUT に接続するには上図のように同軸ケーブルとワイヤを使用します。

Hcur/Hpot/Lcur/Lpot ラインの接続には 50 Ω 同軸ケーブル (Agilent 部品番号 8120-0367)、ガードの接続にはワイヤを使用します。

測定デバイスの接続

測定デバイス（DUT）を Agilent 16442B テスト・フィクスチャに接続する方法、およびケーブル、プローブ針をコネクタ・プレートに接続する方法を説明します。

ウェーハ・プローバを使用する場合には、ウェーハ・プローバの取扱説明書を参照してください。

DUT の接続、取り外しを行う場合、全てのモジュール出力をオフに設定してください。さもなければ DUT を破壊する恐れがあります。

モジュール出力をオフ状態にするには、**Stop** キーを押します。

本セクションの構成：

- ・ テスト・フィクスチャを使用する
- ・ コネクタ・プレートを使用する

テスト・フィクスチャを使用する

1. **Stop** キーを押してモジュール出力をオフ状態にします。
2. DUT の形状に合うソケット・モジュールを Agilent 16442B テスト・フィクスチャに装着します。
3. ソケット・モジュールのソケットに DUT をセットします。
4. テストリードを使ってフィクスチャとソケット・モジュール間の接続を行います。
5. フィクスチャの蓋を閉じます。

±42 V を越える電圧を出力する場合には、テスト・フィクスチャの蓋を閉じてください。蓋を開いたままで測定を開始すると、インターロック機能が動作するため、±42 V を越える出力を行うことができません。

フィクスチャとソケット・モジュール間の接続には、次の端子を持ったテストリードを使用します。

- ・ ミニチュア・バナナ ～ ミニチュア・バナナ
- ・ ミニチュア・バナナ ～ ピン・プラグ
- ・ ミニチュア・バナナ ～ ミニチュア・クリップ

CAUTION

出力印加中に DUT の接続、取り外しを行わないでください。DUT を破壊する恐れがあります。


CAUTION

テストリードの端子部分に直接手を触れないでください。油、汗、汚れ等により導通、絶縁、測定精度が悪くなります。

大電流測定に有効な接続

大電流測定、および印加を行う場合、テストリードや端子の残留抵抗を低減するためにケルビン接続が有効です。例えば、テスト・フィクスチャ内でケルビン接続を使うと下図のような接続になります。

ケルビン接続例：



残留抵抗の影響を極力少なくするために、2本のテストリードの接続は、できる限り DUT の端子に近い場所で行ってください。

コネクタ・プレートを使用する

このセクションでは、ケーブル、プローブ針をコネクタ・プレートに接続する上で役立つ情報を提供しています。

- ・ リーク電流の低減
- ・ 低抵抗の測定

リーク電流の低減


ケーブルによって生じるリーク電流を低減するために、ガード技術が有効です。同軸ケーブルを用いて、次のようにプローブ針をコネクタ・プレートの端子に接続します。

1. 同軸ケーブルの一端で、芯線をコネクタ・プレートの Force 端子に、外側導体をガード端子に接続します。
2. 同軸ケーブルのもう一端では、芯線をプローブ針に接続します。外側導体はオープンにします（いかなるものにも接続してはいけません）。

外側導体はできる限りプローブ針の近くまで延ばします。

接続例

リーク電流を低減する接続例を示します。Guard 線（外側導線）はできる限りプローブ針の近くまで延長します。誘導ノイズの低減にも役立ちます。



WARNING

感電防止のため、Guard 端子には触れないでください。Guard 端子には、Force 端子の設定電圧と同じ電圧が印加されています。


CAUTION

Guard 線はオープン状態で使用します。ほかの端子（Circuit Common、フレーム・グラウンド、他測定モジュールの端子など）に接続しないでください。モジュールを破損するおそれがあります。

ガード技術

ガード技術は DUT と計測器の間に接続されたケーブル内に生じるリーク電流を防ぐので、微小電流測定には不可欠な技術です。

下図はガード技術について簡単に説明しています。バッファ・アンプ (x1) が Guard 端子と Force 端子を同電位に保ち、Force と Guard の間には電流が流れません。従って、リーク電流の影響を受けることなく電流測定を行うことができます。



設置

測定デバイスの接続

低抵抗の測定


低抵抗測定では DUT に高電流が流れます。この高電流はケーブルの残留抵抗による測定誤差を増加させます。この抵抗の影響を除去するために、Force 端子と Sense 端子を個別に DUT まで延長するケルビン接続を用います。

テストリードまたは同軸ケーブルを用いて、プローブ針をコネクタ・プレート端子に接続します。次の手順では同軸ケーブルを使用しています。

1. 同軸ケーブルの一端で、芯線をコネクタ・プレートの Force 端子に外側導体を Guard 端子に接続します。
2. 同軸ケーブルのもう一端では、芯線をプローブ針に接続します。外側導体はオープンにします（いかなるものにも接続してはいけません）。
外側導体はできる限りプローブ針の近くまで延ばします。
3. コネクタ・プレートの Sense 端子についても、1 から 2 を行います。
4. Force および Sense 端子から延びているプローブ針をできる限り DUT に近い位置で導通させます。

接続例

低抵抗測定に有効な接続例を次に示します。Sense 線をプロービング・パッドまで延長し、パッドを通して Force 線と導通するので、ケーブルやテストリードの残留抵抗による誤差を除去することができます。




この例ではテストリードを使用していますが、リーク電流を低減するには、同軸ケーブルを使用してください。

ケルビン接続

ケルビン接続は高電流を印加する時に良好な測定結果を得るために有効です。ケルビン接続と非ケルビン接続の等価回路を次に示します。

- ・ 非ケルビン接続では、 r_{F1} 、 R_{DUT} 、および r_{F2} による電圧降下を測定してしまいます。
- ・ ケルビン接続では、 R_{DUT} の電圧降下だけを測定します。電圧計のインピーダンスと比較して r_{S1} および r_{S2} はとても小さいので、これらの影響を無視することができます。



ケルビン接続は電圧を印加する時にも有効です。Force 線の残留抵抗による電圧降下は、Sense 回路によって電圧源にフィードバックされます。Sense 回路のインピーダンスは非常に大きいので、Sense 線を流れる電流は少なく、Sense 線の残留抵抗 ($10\ \Omega$ 以下) による電圧降下は無視できます。従って、Force 線と Sense 線の接点では、Force 線の電圧降下を補正した電圧出力がなされます。

Agilent B2200A/B2201A 使用時の容量補正

Agilent B2200A/B2201A スイッチング・マトリクスを通して容量・コンダクタンス測定を行う場合、Agilent B1500A は DUT（被測定デバイス）、マトリクス・スイッチ、延長ケーブルなどのパスすべてを含めた容量・コンダクタンスを測定します。従って、B1500A が返す測定値は DUT の真の容量値・コンダクタンス値ではありません。

Agilent EasyEXPERT には、「必要条件 (p. 3-51)」に記される環境下で測定された容量・コンダクタンスの補正を行う機能があります。ここでは、補正の実施方法を説明します。

- 必要条件
- 補正データファイルの作成

NOTE

容量補正後のデータに対する精度は保証されません。容量測定精度の参考データと、その適用条件を以下に記します。

容量測定精度（参考データ）： $\pm 1\% \pm 0.5 \text{ pF}$

適用条件：

測定周波数	1 kHz ～ 5 MHz
容量測定値	最大 1000 pF
出力端子	スイッチ・モジュール出力に接続された 16494A/B/C ケーブルの先端

16494A/B/C より先にケーブルが接続されている場合には、上記参考データは適用されません。また、「必要条件 (p. 3-51)」を満足する必要があります。

必要条件

容量補正の実行における必要条件を記します。計測器の接続については Figure 3-19 を参照してください。

- MFCMU の設定
 - 測定周波数範囲 : 1 kHz から 5 MHz
 - 測定ファンクション : Cp-G
 - Agilent B2200 との接続

Agilent 16494F CMU 入力ケーブルまたは Agilent 16048D/E テスト・リードを用いて MFCMU-B2200 間を接続すること。

Agilent 16048D/E を使用する場合は、テストリード先端の Hc-Hp 間および Lc-Lp 間をショートするために BNC T 型アダプタ (Agilent 部品番号 1250-2405、2 個) が必要です。
 - キャリブレーション

Agilent B2200 入力の手前で、MFCMU のオープン・キャリブレーションを実施すること。ショート・キャリブレーション (任意) を実施する場合は、BNC スルー・アダプタ (Agilent 部品番号 1250-0080、1 個) が必要です。
 - 測定端までの長さ : Hc-Hp 側、Lc-Lp 側の長さが同じであること。
- Agilent B2200 入力ポート

AUX Input 13 (CMH、MFCMU Hc-Hp)、14 (CML、MFCMU Lc-Lp)
- Agilent B2200 出力からコネクタ・プレートまたは Agilent B2220A プローブカード・インタフェースまでの接続

Agilent 16494A トライアキシャル・ケーブルまたは Agilent 16494B/C ケルビン・トライアキシャル・ケーブルを接続します。
- コネクタ・プレートから先の配線に使用するケーブル

推奨ケーブル : Agilent 部品番号 8121-1191 トライアキシャル・ケーブル

他のトライアキシャル・ケーブル、同軸ケーブル、これらの組合せも使用可能です。

測定結果を DUT の真の容量値・コンダクタンス値に近づけるために、このパスの補正係数を求めて、測定環境専用の補正データ・ファイルを作成する必要があります。Figure 3-19 を参照してください。

設置

Agilent B2200A/B2201A 使用時の容量補正


Figure 3-19 において C1、C2H、C2L、C3H、C3L は補正データ・ファイルに定義する補正係数を示しています。ここで、CxH は MFCMU 測定端子の Hc-Hp 側に接続されるパスを、CxL は Lc-Lp 側に接続されるパスを示します。

Agilent B2220A プロブカード・インタフェースを使用する場合は、補正係数 C3x を求めて、補正データ・ファイルを作成します。この場合、プローブカードが C3x に該当します。

コネクタ・プレートを使用する場合は、補正係数 C2x と C3x を求めて、補正データ・ファイルを作成します。この場合、コネクタ・プレートとトライアキシャル・ケーブルが C2x に、同軸ケーブルとポジショナが C3x に該当します。

補正係数の求め方、補正データ・ファイルの作成方法については「補正データファイルの作成 (p. 3-53)」を参照してください。

Figure 3-19 機器の接続と補正係数



補正データファイルの作成

補正データ・ファイルの作成方法を説明します。

1. 次の情報を含むテキスト・ファイルを用意します。

```
#
# Compensation data file for B2210A/Probecard I/F/3m triax cable
#
# MB          Mother Board
# MH          Matrix Path High
# ML          Matrix Path Low
# C1          Agilent Triax Cable
# C2H         Probe card I/F or User Triax cable High
# C2L         Probe card I/F or User Triax cable Low
# C3H         Probe card or User Coax cable High
# C3L         Probe card or User Coax cable Low
#
format version 1.0
B2210A
PCIF
#
#           R[Ohm]           L[H]           C[F]
#-----
MB          0.000000e+00      5.250000e-08      2.940000e-11
MH          2.430000e+00      6.310000e-07      1.930000e-10
ML          2.490000e+00      5.970000e-07      1.920000e-10
C1          6.300000e-01      1.250000e-06      1.600000e-10
C2H         2.988000e-01      5.090000e-07      7.000000e-11
C2L         2.988000e-01      5.090000e-07      7.000000e-11
C3H         0.000000e+00      8.000000e-08      1.500000e-13
C3L         0.000000e+00      8.000000e-08      1.500000e-13
```

15 行目はスイッチ・モジュールを特定します。 B2210A または B2211A が定義されています。

16 行目は使用する DUT インタフェースを特定します。 Agilent B2220A プローブカード・インタフェースの場合は PCIF、コネクタ・プレートの場合は CABLE が定義されています。

C2H から C3L の行は、測定環境毎に変更を必要とします。 Table 3-10 を参照してください。その他の行に変更を加えてはいけません。

NOTE

補正データ・ファイルのテンプレート

Agilent B2200A/B2201A に付属される *VXIplug&play driver* は、補正データ・ファイルのテンプレートを提供しています。テンプレートについては B2200A/B2201A のユーザ・ガイドを参照してください。

Table 3-10

補正係数と変更内容

補正係数名	データ・ファイルの変更内容
C2H C2L	Agilent B2220A プローブカード・インタフェースを使用する場合、この行に変更を加えてはいけません。 コネクタ・プレートを使用する場合、この行の R、L、C 値を変更します。Figure 3-19 の C2x パス（コネクタ・プレートからトライアキシャル・ケーブルまで）の R、L、C 値が新しい値となります。
C3H C3L	この行の R、L、C 値を変更します。C3x パスの R、L、C 値が新しい値となります。 Agilent B2220A プローブカード・インタフェースを使用する場合、該当するパスはプローブカードです。 コネクタ・プレートを使用する場合、該当するパスは同軸ケーブルからポジションナです。

2. MFCMU を用いて、C2x または C3x パスの R、L、C 値を測定します。補正係数の求め方 (p. 3-55) を参照してください。

測定が完了したら、R、L、C 値を単位長さ (1 m) 当たりの値に換算し、次の表に記録します。

補正係数名	補正係数 (単位長さ当たり)		
	R (Ω)	L (H)	C (F)
C2H			
C2L			
C3H			
C3L			

3. ステップ 1 で作成したテキスト・ファイルをテキスト・エディタで開きます。C2x/C3x の R、L、C 値をステップ 2 で記録した値（上表）に変更し、新しい補正データ・ファイルとして保存します。
(例 C:\temp\my_env_1.txt)

必要以外の係数や、その他の行に変更を加えてはいけません。

補正係数の求め方 次の手順に従って、補正係数を求めます。

1. 被測定デバイス (DUT) の容量測定を行う周波数 (F_{meas}) を決定し、その周波数を MFCMU に設定します。同じ周波数で補正係数を求めます。
2. MFCMU の測定端子でオープン・キャリブレーションを実行します。ショート・キャリブレーションの実行は任意です。
3. Table 3-11 と Figure 3-20 を参照し、MFCMU の設定を行います。
4. Figure 3-19 の C3H に該当するパスを MFCMU の測定端子に接続します。R、L、C 値を測定し、測定値を記録しておきます。
5. C3L に該当するパスを MFCMU の測定端子に接続します。R、L、C 値を測定し、測定値を記録しておきます。
6. コネクタ・プレートを使用する場合は、さらに次の手順を実行します。
 - a. C2H に該当するパスを MFCMU の測定端子に接続します。R、L、C 値を測定し、測定値を記録しておきます。
 - b. C2L に該当するパスを MFCMU の測定端子に接続します。R、L、C 値を測定し、測定値を記録しておきます。

Table 3-11


R、L、C 値の測定条件

測定項目	測定周波数	測定ファンクション	測定端子
R 測定	1 kHz ～ 1 MHz ^a	—	A-B 間
L 測定		SERIES	^b 参照
C 測定		PARALLEL	A-C 間

- a. 1 点を選択します。全測定において、変更してはいけません。
- b. トライアキシャル・ケーブルの場合、B-F 間をショートして A-E 間の L を測定します。同軸ケーブルの場合、B-D 間をショートして A-C 間の L を測定します。

Figure 3-20

C2H、C2L、C3H、C3L に該当するパスの測定端子



メンテナンス

Agilent B1500A を良好な状態でお使いいただくために、定期的にメンテナンスを行うことをお勧めします。

クリーニング

クリーニングを行うまえに、計測器の電源スイッチをオフし、計測器のリアパネルから電源コードを抜き取ってください。クリーニングには、乾いた布または固く絞った布を使用してください。

感電事故の原因となる恐れがありますので、電源スイッチをオンにした状態での作業や、水にぬれた布の使用は、絶対に避けてください。

自己診断

Agilent B1500A には動作確認を行うために次の機能を備えています。必要に応じて実行してください。作業中は、測定端子をオープンします。

- セルフテスト
「Configuration ウィンドウ (p. 4-47) の Modules」を参照してください。
- セルフ キャリブレーション
「Calibration ウィンドウ (p. 4-42)」を参照してください。
- 動作チェック
「Configuration ウィンドウ (p. 4-47) の Main Frame」を参照してください。

問題がある場合は、お近くのアジレント・テクノロジー・サービス・センターにご連絡ください。また「サービス・センターに送る前に (p. 9-12)」を参照してください。

校正

計測器が仕様を満たして、良好な状態で動作を続けるには、定期的に校正および調整を行う必要があります。少なくとも一年に一度の定期校正をお勧めします。校正および調整は、トレーニングを受けた弊社サービス・エンジニアが行います。お近くのアジレント・テクノロジー・サービス・センターにご連絡ください。また「サービス・センターに送る前に (p. 9-12)」を参照してください。

EasyEXPERT を使用する

Agilent B1500A のグラフィカル ユーザ インタフェースである Agilent EasyEXPERT ソフトウェアのリファレンス情報を記しています。

- Workspace Configurator
- メイン画面
- Application Test
- Data Display ウィンドウ
- Preview ウィンドウ
- Calibration ウィンドウ
- Configuration ウィンドウ
- Switching Matrix Operation Panel
- Quick Test
- Organize Preset Group

EasyEXPERT を開始するには「Workspace Configurator (p. 4-4)」を参照してください。

アプリケーション・テストの設定を行うには「Application Test (p. 4-24)」を参照してください。

クラシック・テストの設定を行うには「クラシック・テストの定義 (p. 5-1)」を参照してください。

クイック・テストの設定を行うには「Quick Test (p. 4-55)」を参照してください。

測定を実行するには「メイン画面 (p. 4-9)」を参照してください。

測定データの表示、解析を行うには「Data Display ウィンドウ (p. 4-26)」を参照してください。

セルフテストや診断を実施するには「Configuration ウィンドウ (p. 4-47)」を参照してください。

セルフ・キャリブレーションを実施するには「Calibration ウィンドウ (p. 4-42)」を参照してください。

Agilent B2200A/B2201A スイッチング・マトリクスの接続制御を行うには「Switching Matrix Operation Panel (p. 4-52)」を参照してください。

アプリケーション・テストを定義するには「アプリケーション・テストの定義 (p. 6-1)」を参照してください。

NOTE

タッチ スクリーン操作

マウス操作よりもタッチ スクリーン操作を頻繁に行う場合は、メニューの文字サイズを 14 に設定することをお勧めします。

コントロール パネルをオープンして、*Appearance and Themes*、*Display* を選択します。Display Properties ダイアログ ボックスがオープンします。*Appearance* タブ、*Advanced* ボタンをクリックします。Advanced Appearance ダイアログ ボックスがオープンします。*Item* を Menu、*Font* の *Size* を 14 に設定します。

Workspace Configurator


ワークスペースとは、Agilent B1500A の内蔵ハードディスク ドライブ上に作成されるスペースで、テストセットアップやテスト データなどの保存に使用されます。ユーザ毎にワークスペースを作成することも可能です。

Workspace configurator は Agilent EasyEXPERT の起動後に実行され、ワークスペースの作成・選択に使用されます。表示画面は、既存ワークスペースの数によって異なります。

- ワークスペースが存在しない場合
- ワークスペース が 1 つだけ存在する場合
- ワークスペース が 2 つ以上存在する場合


ワークスペースが存在しない場合

ワークスペースが自動的に作成され、EasyEXPERT メイン画面が表示されます。



ワークスペースが 1 つだけ存在する場合

ワークスペースを作成するかどうかを尋ねるメッセージが表示されます。メッセージに対して、次のいずれかのラジオ ボタンを選択します。



- *Yes, I want to continue working on the previous setups and data.*

既存ワークスペースを使用する場合は、このボタンを選択します。

OK ボタンを選択すると、メイン画面が開きます。

EasyEXPERT を使用する Workspace Configurator

- *No, I want to start a new session.*

ワークスペースを作成する場合は、このボタンを選択します。選択すると、OK ボタンのラベルが **Next** に変わります。

Next ボタンを選択すると、ワークスペース名の設定に使用する、次の入力フィールドが表示されます。

- 新規ワークスペース名の入力フィールド
- 既存ワークスペース名の入力フィールド

既存ワークスペースの名称を変更する場合に使用します。このフィールドは、そのワークスペースの所有者だけに有効です。

Public（全ユーザ用）ワークスペースを作成する場合は *Allow other users to access this workspace* ボックスをチェックします。


OK ボタンを選択すると、ワークスペースの作成またはワークスペース名の変更が行われます。そしてメイン画面が開きます。

Prev ボタンを選択すると、ワークスペースの作成がキャンセルされ、前ステップのメッセージが表示されます。



ワークスペースが 2 つ以上存在する場合

次の例に示すメッセージが表示されます。



- Create a new Workspace

新しいワークスペースを作成する場合は、このボタンを選択します。
Workspace Name フィールドにワークスペースの名前を入力します。

Public（全ユーザ用）ワークスペースを作成する場合は *Allow other users to access this workspace* ボックスをチェックします。

- Open an existing Workspace

- Your workspaces

自分のワークスペースを開きたい場合は、このボタンを選択します。
名前を選択して、開くワークスペースを指定します。

- Name: ワークスペース名
 - Scope: Private（所有者専用）または Public（全ユーザ用）

Manage Workspaces ボタンを選択すると Workspace Manager が開きます。Workspace Manager は指定したワークスペースの削除、名前変更、コピーに使用します。Workspace Manager では、ワークスペース名を選択し、目的のボタンをクリックします。

- **Delete:** 選択されたワークスペースを削除します。
- **Rename:** 選択されたワークスペースの名前を変更します。
- **Duplicate:** 選択されたワークスペースをコピーします。
- **Public:** 選択されたワークスペースを **Public**（全ユーザ用）に変更します。
- **Close:** Workspace Manager を閉じます。
- **Public Workspaces owned by other users**

他のユーザが作成した **Public** ワークスペースを開く場合は、このボタンを選択します。名前を選択して、開くワークスペースを指定します。


- **Name:** ワークスペース名
- **Owner:** ワークスペースの所有者
- **Continue**

このボタンを選択すると、指定されたワークスペースと共にメイン画面が表示されます。

メイン画面

Workspace configurator を用いてワークスペースを指定する、または作成すると EasyEXPERT メイン画面が表示されます。このセクションではメイン画面の機能を説明します。

- メイン画面の GUI
- Test Result Editor
- Test Results Data Filter
- Export Using XSLT
- Test Results Data Auto Export
- Test Results Data Properties
- Data Display Manager
- Data Display Properties
- Repeat Measurement Setup



メイン画面の GUI

ここでは EasyEXPERT メイン画面のグラフィカル ユーザ インタフェースを説明します。

File メニュー

次の 4 つの機能を提供します。

Import Test Setup...	インポートするテスト セットアップを指定するためのダイアログ ボックスを開きます。
Export Test Setup...	現在のテスト セットアップをエクスポートするファイルを指定するためのダイアログ ボックスを開きます。
Close Workspace	ワークスペースを閉じ、Workspace configurator の画面に戻ります。
Exit	EasyEXPERT ソフトウェアを終了します。

Data Display メニュー

次の 3 つの機能を提供します。

Show Data Display	テスト結果データの表示に使用する Data Display ウィンドウ (p. 4-26) を開きます。
Manage Data Display...	Data Display ウィンドウの外観を設定する Data Display Manager (p. 4-20) を開きます。
Default Data Display Properties...	Data Display ウィンドウの初期条件を設定する Data Display Properties (p. 4-21) を開きます。

Help メニュー

次の 3 つの機能を提供します。

About This Instrument...	Configuration ウィンドウを開きます。
About This Test...	テスト内容を説明するダイアログ ボックスを開きます。
Agilent EasyEXPERT Help	EasyEXPERT ヘルプ ウィンドウを開きます。

Application Test




EasyEXPERT のアプリケーション・テスト・モードを選択します。このモードのグラフィカル ユーザ インタフェースについては「Application Test (p. 4-24)」を参照してください。

Classic Test

EasyEXPERT のクラシック・テスト・モードを選択します。このモードのグラフィカル ユーザ インタフェースについては「クラシック・テストの定義 (p. 5-1)」を参照してください。

Quick Test	EasyEXPERT のクイック・テスト・モードを選択します。このモードのグラフィカル ユーザ インタフェースについては「Quick Test (p. 4-55)」を参照してください。
Single 	シングル測定を開始します。測定を中止するには、Single ボタンの代わりに現れる Stop ボタンをクリックします。
Append 	重ね書き測定を開始します。測定結果は、前回の測定結果を表示している Data Display ウィンドウに重ね書きされます。Data Display ウィンドウは最大 10 個の測定結果用表示層を持つことができます。測定を中止するには、Single ボタンの代わりに現れる Stop ボタンをクリックします。
Repeat 	繰り返し測定の条件の設定に使用する Repeat Measurement Setup (p. 4-22) ダイアログ ボックスを開きます。
Data Display 	テスト結果データの表示に使用する Data Display ウィンドウ (p. 4-26) を開きます。EasyEXPERT は常に、最後にアクティブにされた Data Display ウィンドウに対応するテストセットアップをハンドルします。
Calibration 	セルフ・キャリブレーション結果の表示、セルフ・キャリブレーションの実行、電流オフセット除去の実行に使用する Calibration ウィンドウ (p. 4-42) を開きます。
Configuration 	モジュール構成の表示、セルフテスト結果の表示、セルフテストの実行、Agilent B2200A/B2201A スイッチング・マトリクスとの GPIB 接続の構築、イベント ログの表示に使用する Configuration ウィンドウ (p. 4-47) を開きます。
Switching Matrix 	Agilent B2200A/B2201A スイッチング・マトリクスのコントロールに使用する Switching Matrix Operation Panel (p. 4-52) を開きます。
Count	現在開かれているテスト セットアップに対して実行されるシングル測定の回数を表示します。Single と Repeat の両方でトリガされる測定に対して有効です。
Device ID	<p>テスト レコードに文字列を入力するために使用します。文字列は、データ ID、デバイス ID、テスト ID など何でもかまいません。</p> <p>測定の実行、テスト セットアップの変更によって、このフィールドの値は変化しません。従って、必要なときにユーザが値を変更する必要があります。</p>

My Favorite Setup	作成または変更したテスト セットアップを再利用するには、セットアップを My Favorite グループ（プリセット グループ）に保存しておきます。 My Favorite Setup ボタンは、次の機能を有するメニューを表示します。プリセット グループを選択するにはボタン下のフィールドを使用します。テスト セットアップを選択するにはフィールド下のエリアを使用します。
Cancel	このメニューを閉じます。
Preset Group	次の 7 つの機能を提供します。
Add New Preset Group	Add Preset Group ダイアログ ボックスを開きます。 新しいプリセット グループを指定した名前で作成します。
Rename This Preset Group	Rename Preset Group ダイアログ ボックスを開きます。 開いているプリセット グループの名前を変更することができます。
Duplicate This Preset Group	Duplicate Preset Group ダイアログ ボックスを開きます。 開いているプリセット グループのコピーを指定した名前で作成します。
Delete This Preset Group	開いているプリセット グループを削除することができます。
Import Preset Group...	Preset Group Import ダイアログ ボックスを開きます。 指定したプリセット グループをインポートします。
Export This Preset Group...	Preset Group Export ダイアログ ボックスを開きます。 開いているプリセット グループを指定した名前でエクスポートします。
Organize Preset Group	Organize Preset Group (p. 4-57) ダイアログ ボックスを開きます。 プリセット グループの編集を行います。
Rename	選択されたテスト セットアップの名前を変更することができます。
Duplicate	選択されたテスト セットアップのコピーを作成します。
Delete	選択されたテスト セットアップを削除します。

Delete All	開いているプリセット グループ内の全テスト セットアップを削除します。
Save	現在のテスト セットアップを、現在のプリセット グループに、新しいテスト セットアップとして保存します。
Recall	選択されたテスト セットアップをリコールします。これによって、選択されたテスト セットアップの測定条件が表示されます。
Flag	<p>テスト レコードに設定された重要 (!, Important)、有効 (#, Valid)、疑問 (?, Questionable) の各フラグを表示します。最上部のボタンはデータ リストを Flag で並べ替えます。</p> <p>Result メニューの Show Deleted Data (p. 4-14) がチェックされていれば、Delete グループのテスト レコードもリスト表示されます。Delete グループのテスト レコードには、Flag 列左側の列に * がつけられます。最上部のボタンはテスト レコードを * で並べ替えます。</p>
Setup Name	テスト セットアップ名を表示します。最上部のボタンはテスト レコードを Setup name の辞書順で並べ替えます。
Date	テスト結果が記録された日付を表示します。最上部のボタンはテスト レコードを Date の時間順で並べ替えます。
Count	Count フィールドに示された測定カウントを表示します。最上部のボタンはテスト レコードを Count の数値順で並べ替えます。
Device ID	Device ID フィールドを用いてテスト レコードに設定された文字列を表示します。最上部のボタンはテスト レコードを Device ID の辞書順で並べ替えます。
Remarks	テスト レコードに設定された注釈を表示します。最上部のボタンはテスト レコードを Remarks の辞書順で並べ替えます。
Auto Export ON 	このインジケータは、自動データ エクスポート機能がオンに設定されている時に EasyEXPERT メイン画面下部に現れます。
Auto Record OFF 	このインジケータは、自動データ保存機能がオフに設定されている時に EasyEXPERT メイン画面下部に現れます。
SMU Zero ON 	このインジケータは、SMU 電流オフセット除去機能がオンに設定されている時に EasyEXPERT メイン画面下部に現れます。

Results

次の機能を提供するメニューを表示します。リストエリアは、テストレコードを表示します。上下矢印ボタンは、このエリアを拡大／縮小します。

Cancel	このメニューを閉じます。
Select All	すべてのレコードを選択します。
Unselect All	すべてのレコードの選択を解除します。
Display Data	Data Display ウィンドウ (p. 4-26) を開いて、選択状態にあるレコードのテスト結果データを表示します。このファンクションを用いて表示できるウィンドウの数は 15 個までです。
Recall	選択されたレコードのテスト セットアップをリコールします。
Filter	次の 4 つの機能を提供します。
Show Deleted Data	Save グループと Delete グループ両方のテストレコードをリストするには、ここをチェックします。グループの設定は「Flag and Remarks (p. 4-15)」で行います。「Test Result Editor (p. 4-16)」も参照してください。
Filter...	Test Results Data Filter (p. 4-16) ダイアログ ボックスを開きます。リストエリア内 テスト レコードのフィルタリングを行います。
Expand Application Test Results	アプリケーション・テストに定義されている複数のテストによって作成された全テスト レコードをリストするには、ここをチェックします。
Show All Append Data	重ね書き測定によって作成された全テスト レコードをリストするには、チェックします。 重ね書き測定によって得られたテスト レコードには A、シングル測定によって得られたテスト レコードには S がついてリスト表示されます。
Transport	次の 7 つの機能を提供します。
Import...	Test Result Import ダイアログ ボックスを開きます。指定したテスト レコードをインポートします。

Export As Test Result...	Test Result Export ダイアログ ボックスを開きます。選択したテスト レコードを指定した名前の EasyEXPERT データ フォーマットでエクスポートします。
Export As Compressed Test Result...	Compressed Test Result Export ダイアログ ボックスを開きます。選択したテスト レコードを指定した名前の Compressed EasyEXPERT データ フォーマットでエクスポートします。
Export As CSV...	CSV File Export ダイアログ ボックスを開きます。選択したテスト レコードを指定した名前の CSV フォーマットでエクスポートします。スプレッドシート ソフトウェアを用いて出力データを読むことができます。
Export As XML Spread Sheet...	XML Style Sheet Export ダイアログ ボックスを開きます。選択したテスト レコードを指定した名前の XML スプレッドシート フォーマットでエクスポートします。スプレッドシート ソフトウェアを用いて出力データを読むことができます。
Export Using XSLT...	Export Using XSLT (p. 4-17) ダイアログ ボックスを開きます。選択したテスト レコードは XSLT フィルタを経由してエクスポートされます。
Auto Export Setting...	Test Results Data Auto Export (p. 4-18) ダイアログ ボックスを開きます。自動データ エクスポート機能、自動データ保存機能の設定を行います。
Edit	次の 2 つの機能を提供します。
Flag and Remarks	Test Result Editor (p. 4-16) を開きます。選択されたテスト レコードを Save グループまたは Delete グループに加えます。また、フラグと備考を設定します。フラグには、重要 (!、Important)、有効 (#、Valid)、疑問 (?、Questionable) が有効です。
Delete	選択されたテスト レコードを Delete グループに加えます。テスト レコードは Show Deleted Data (p. 4-14) がチェックされている場合にリスト表示されます。

Properties...

Test Results Data Properties (p. 4-19) ダイアログボックスを開きます。リストエリア内にリスト可能なテストレコードの数、Delete グループ内のリカバリ可能なレコードの数を設定します。

Test Result Editor

Test Result Editor は、測定終了時、あるいは Results > Edit > Flag & Remarks をクリックすることによって現れます。対応するテストレコードにフラグや文字列を設定することができます。Test Result Editor には、次の GUI があります。

Save, Delete

テストレコードを Save または Delete にグループ分けします。

Save グループのテストレコードは、EasyEXPERT メイン画面下方に常にリスト表示されます。

Delete グループのテストレコードは、Results > Filter > Show Deleted Data がチェックされている場合にリスト表示されます。

Flags

次のボタンが有効です。テストレコードに下記フラグのどれか1つをつけることができます。

- Important ! ボタン

テストレコードに重要フラグ (!) を設定します。

- Valid # ボタン

テストレコードに有効フラグ (#) を設定します。

- Questionable ? ボタン

テストレコードに疑問フラグ (?) を設定します。

Remarks

テストレコードの Remarks に入力される文字列を設定します。

OK

Test Result Editor 上の設定を確定し、ダイアログボックスを閉じます。

Test Results Data Filter

このダイアログボックスは Results > Filter > Filter... をクリックすることによって現れ、EasyEXPERT メイン画面下方にリスト表示されるテストレコードを限定するために使用されます。

Data records in Save-group	Save グループのテスト レコードをリスト表示するには、このチェック ボックスをチェックします。
Data records in Delete-group	Delete グループのテスト レコードをリスト表示するには、このチェック ボックスをチェックします。
Flag	特定するフラグがついたテスト レコードだけをリスト表示するには、そのフラグを選択または入力します。
Setup Name	特定するセットアップ名のテスト レコードだけをリスト表示するには、そのセットアップ名を選択または入力します。
Date	特定する期間に得られたテスト レコードだけをリスト表示するには、その期間を from/to フィールドで指定します。
Count	特定するカウント範囲に入っているテスト レコードだけをリスト表示するには、その範囲を指定します。
Device ID	特定する Device ID のテスト レコードだけをリスト表示するには、その Device ID を選択または入力します。
Remarks	特定する Remark 値のテスト レコードだけをリスト表示するには、その Remark 値を入力します。
OK	リスト表示されるテスト レコードのフィルタリングを実行し、ダイアログ ボックスを閉じます。
Cancel	実行をキャンセルし、ダイアログ ボックスを閉じます。

Export Using XSLT

このダイアログ ボックスは Results > Transport Data > Export Using XSLT... をクリックすることによって現れ、テスト レコードのエクスポートに使用する XML スタイルシートと、エクスポートするデータのファイル名を指定するために使用されます。

XML Style Sheet File Path	テスト レコードのエクスポートに使用する XML スタイル シートのファイル名をフルパスで指定します。Browse... ボタンは、ファイルの選択に使用可能な Select XML Style Sheet File ダイアログ ボックスを開きます。
----------------------------------	--

Output XML File Path	エクスポートするデータのファイル名をフルパスで指定します。Browse... ボタンは、ファイルの選択に使用可能な Select Output XML File ダイアログ ボックスを開きます。
OK	データのエクスポートを実行し、ダイアログ ボックスを閉じます。
Cancel	実行をキャンセルし、ダイアログ ボックスを閉じます。

Test Results Data Auto Export

このダイアログ ボックスは Results > Transport Data > Auto Export Setting... をクリックすることによって現れ、自動データ エクスポート機能、自動データ保存機能を設定するために使用されます。

自動データ エクスポート機能をオンするには、Enable automatic data export to the specified storage device ボックスをチェックします。

Destination for Export	エクスポート先のフォルダを選択します。Browse... ボタンは、フォルダの選択に用いる Browse For Folder ダイアログ ボックスを開きます。
File Name	<p>エクスポートされるテストレコードのファイル名のスタイルを指定します。</p> <p>ファイル名は、メイン画面で設定される Setup Name、Device ID、Count、Date の値を用いて自動生成されます。それらの値にファイル名として使用できない文字が存在する場合、その文字は自動的に _ と置き換えられます。</p> <ul style="list-style-type: none">Default Format に設定すると、次のスタイルでファイル名が自動生成されます。ここでは拡張子は省略されています。 <i>Setup Name [Device ID (Count) ; Date]</i> e.g. Id-Vd [cmos1 (1) ; 1_22_2006 3_44_55 PM]Custom Format に設定すると、File Name Format ダイアログ ボックスで設定したスタイルでファイル名が自動生成されます。 <p>File Name Format ダイアログ ボックスは Settings... ボタンをクリックすることで開きます。ダイアログ ボックスの Format フィールドに希望するスタイルを入力します。例えば、次の入力例では、Default Format と同じスタイルになります。</p> <p>例: {0} [{3} ({2}) ; {1}]</p> <p>{0}: セットアップ名 (Setup Name)</p> <p>{1}: 時間 (Date, mm_dd_yyyy hh_mm_ss AM/PM)</p>

{2}: カウント (Count)

{3}: デバイス ID (Device ID)

File Type	ファイル タイプ (データ フォーマット) を選択します。
Test Result	EasyEXPERT データ フォーマット
Compressed Test Result	Compressed EasyEXPERT データ フォーマット
CSV	CSV フォーマット
XML Spread Sheet	XML スプレッドシート フォーマット
Using XSLT	XSLT フィルタを用いた専用フォーマット。下記 XML Style Sheet File Path を参照してください。
XML Style Sheet File Path	テスト レコードのエクスポートに使用する XML スタイル シートのファイル名をフルパスで指定します。Browse... ボタンは、ファイルの選択に使用可能な Select XML Style Sheet File ダイアログ ボックスを開きます。
Extension of Output File	エクスポートするデータ ファイルの拡張子を入力するか、xml、txt、csv、xls から選択します。
Data Storage	自動データ エクスポート機能をオンに設定すると、自動データ保存機能をオフすることができます。オフするには、Enable automatic data record to the internal storage device ボックスからチェックを外します。
OK	設定を確定し、ダイアログ ボックスを閉じます。
Cancel	設定をキャンセルし、ダイアログ ボックスを閉じます。

Test Results Data Properties

このダイアログ ボックスは Results > Properties... をクリックすることによって現れ、リスト表示可能なテスト レコードの最大数、Delete グループに保管可能なテスト レコードの最大数を設定するために使用されます。

Test Result List View	リスト表示可能なテスト レコードの最大数を設定します。
Non-preserved data	Delete グループに保管可能なテスト レコードの最大数を設定します。
Close	ダイアログ ボックスを閉じます。

Data Display Manager

このダイアログ ボックスは、Data Display メニューの Manage Data Display... を選択することによって開き、Data Display ウィンドウの外観の設定に用いられます。このダイアログ ボックスには次の 3 つのボタンがあります。

- | | |
|---------------|-------------------------------------|
| OK | セットアップの変更を適用し、このダイアログ ボックスを閉じます。 |
| Cancel | セットアップの変更をキャンセルし、このダイアログ ボックスを閉じます。 |
| Apply | セットアップの変更を適用します。 |

Data Display Window Order

開かれている Data Display ウィンドウの Setup name がリストされます。エリア内の上から下にかけてリストされている項目は、それぞれ画面上の手前から奥に置かれているウィンドウに対応します。このエリアでは次のボタンが有効です。項目を選択するには、リスト内の項目をクリックします。

- | | |
|-------------------|--|
| Up | 選択された項目を上に移動します。 |
| Down | 選択された項目を下に移動します。 |
| Select All | すべての項目を選択します。 |
| Minimize | 選択された項目に対応するウィンドウを最小化します。リスト項目は Minimized Data Displays エリアに移動します。 |
| Close | 選択された項目に対応するウィンドウを閉じます。 |

Minimized Data Displays

最小化された Data Display ウィンドウの Setup name がリストされます。このエリアでは次のボタンが有効です。項目を選択するには、リスト内の項目をクリックします。

- | | |
|-------------------|--------------------------|
| Select All | すべての項目を選択します。 |
| Restore | 選択された項目に対応するウィンドウを復元します。 |
| Close | 選択された項目に対応するウィンドウを閉じます。 |

Data Display Window Configuration

次のラジオ ボタンとチェック ボックスがあり、Data Display ウィンドウの外観を変更するために使用します。すべての機能は開いているウィンドウに対して有効です。

- | | |
|-------------------|----------------------------------|
| Keep Setup | Data Display ウィンドウの現在の構成を維持します。 |
| Tiling | Data Display ウィンドウを画面上に並べて表示します。 |

Stacking	Data Display ウィンドウを画面上に重ねて表示します。
Overlying	すべての Data Display ウィンドウを画面上に重ね合わせて表示します。いちばん手前の Data Display ウィンドウの位置、サイズ、表示状態が、すべての Data Display ウィンドウに適用されます。いちばん奥のウィンドウ以外の X-Y Graph 背景はクリアされます。

Apply same scale to all graph すべてのグラフに同じグラフ スケールを適用するには、このチェック ボックスをチェックします。

Data Display Properties

このダイアログ ボックスは Data Display メニューの Default Data Display Properties... を選択することによって開き、Data Display ウィンドウの初期条件の設定に用いられます。OK ボタンをクリックするとセットアップが適用され、このダイアログ ボックスが閉じます。

Effective Area	Data Display ウィンドウを開いたときに有効となるエリアを選択します。
X-Y Graph	X-Y Graph Plot エリアが有効になります。
Grid ON	X-Y Graph Plot のグリッドが表示されます。
List Display	List Display エリアが有効になります。
Parameters	Parameters エリアが有効になります。
Graph Color	X-Y Graph Plot エリアのカラー マップの設定に用いられます。グラフの背景、テキスト、グラフ グリッド、ラインとカーソルの色を設定できます。カラー パレットを開くには、各項目のパターンをクリックします。
Graph Trace Color	グラフにプロットされるデータ トレース Y1 から Y8 の表示、色、線の太さを設定できます。カラー パレットを開くには、各項目のパターンをクリックします。

Repeat Measurement Setup


このダイアログボックスは **Repeat** ボタンをクリックすることで開かれ、繰り返し測定の設定をします。このダイアログボックスには次のボタンがあります。

- Run** 測定を開始します。
- Abort** 測定を中止します。
- Cancel** 繰り返し測定の実行をキャンセルし、このダイアログボックスを閉じます。

繰り返し測定の実行フローを Figure 4-1 に記します。*Count* はテストの積算実行回数を示しています。*status* は **Start** プロシジャまたは **Iteration** プロシジャから送られるレスポンスに含まれている必要があります。これらは繰り返し測定の停止条件になっています。

Figure 4-1

繰り返し測定実行フロー



Repeat Procedures

繰り返し測定実行時のプロシジャを設定します。プロシジャは実行ファイル (.EXE ファイル) でなければなりません。プロシジャが不要な場合は、このフィールドを空白にします。**Browse** ボタンはファイルブラウザを開きます。

Start Procedure 測定開始前に実行されるプロシジャを特定します。

Iteration

Procedure 各シングル測定後に実行されるプロシジャを特定します。

Final Procedure 繰り返し測定の後で実行されるプロシジャを特定します。
プロシジャに引数が必要な場合は、Arguments フィールドに設定します。

Automatically fill in Device ID ボックスは *Procedure return condition* ボックスがチェックされている時に有効です。このボックスをチェックするとデバイス ID 自動設定機能が有効となります。この機能は *device_ID* 値をテストレコードの Device ID に自動入力します。*device_ID* は Start プロシジャまたは Iteration プロシジャから送られるレスポンスに含まれている必要があります。Figure 4-2 を参照してください。

Figure 4-2

EasyEXPERT が期待するレスポンス

- **Response (input to EasyEXPERT):**
XML format data

```
<Response>
  <Break>status</Break>
  <Target>device_id</Target>
</Response>
```

status: 0 or 1 (break)
device_id: Device ID

- **Example:**

```
<Response>
  <Break>0</Break>
  <Target>waf1a:3 1</Target>
</Response>
```

Repeat Stop Condition

繰り返し測定の終了条件を設定します。次の終了条件が有効です。

- Counter Reaching to: *limit*


このボックスがチェックされ、*limit*値が設定されると $Count \geq limit$ が成り立つことで繰り返し測定を終了します。Figure 4-1 を参照してください。

- Procedure return condition

この機能は Start または Iteration プロシジャがセットされていて、プロシジャからのレスポンスが Figure 4-2 のフォーマットを示す場合に有効です。EasyEXPERT は、このフォーマットを示すレスポンスだけを理解可能であり、他のレスポンスを無視します。このボックスがチェックされると、*status=0* でない場合に繰り返し測定を終了します。*status* 値は 0 または 1、*device_id* はテストレコードの Device ID に入力される文字列を示します。

Application Test

アプリケーション・テスト・モードでは、次のグラフィカルユーザインタフェースがメイン画面に追加されます。



Category

アプリケーション・テスト定義の分類項目をリストします。チェック ボックスを用いてカテゴリの選択を行います。選択する項目によって Library エリアに表示されるテスト定義が変更されます。

Category ボタンは、カテゴリ選択に使用可能な **Categories** ダイアログ ボックスを開きます。

i, test name

開いているアプリケーション・テストのテスト定義の名前を表示します。
左側の **i** ボタンをクリックするとヘルプが表示されます。

Library

選択されたカテゴリに属するアプリケーション・テスト定義（セットアップ）を表示します。

アイコンをクリックすると、簡単なメッセージと **Select** ボタンが表示されます。**Select** ボタンをクリックすると、アプリケーション・テスト定義がロードされます。これで測定の準備は完了です。

Library ボタンは、次の 6 つの機能を提供します。


Cancel このメニューを閉じます。

Define New Test...	新規アプリケーション・テストの作成に使用する「Test Definition ウィンドウ (p. 6-3)」を開きます。
Open Definition of This Test...	現在のアプリケーション・テストの定義内容を表示または変更するために「Test Definition ウィンドウ (p. 6-3)」を開きます。
Delete Definition of This Test	選択されたアプリケーション・テストを削除します。テストはアプリケーション・ライブラリから削除されます。
Import Test Definition...	テスト定義のインポートに使用するダイアログ ボックスを開きます。
Export Test Definition...	現在のアプリケーション・テスト定義のエクスポートに使用するダイアログ ボックスを開きます。テスト定義は指定したファイルに保存されます。
Setup Name	<p>テストセットアップの名前を設定します。My Favorite グループ（プリセットグループ）に保存されるテスト定義は、この名前で識別されるので、他の定義と区別できる一意の名前を入力してください。</p> <p>この名前はテスト結果データの中に保存され、テスト レコードのリストエリアではレコードを識別するために用いられます。</p>
Device Parameters	<p>アプリケーション・テスト定義でデバイス・パラメータが変数として定義されている場合は、このエリアにデバイス・パラメータ入力フィールドが表示されます。</p> <p>測定を開始する前に、入力フィールドに適切な値を入力します。</p>
Test Parameters	<p>アプリケーション・テスト定義にデバイス接続図が指定されている場合、このエリアに接続図が表示されます。</p> <p>アプリケーション・テスト定義でテスト・パラメータが変数として定義されている場合は、テスト・パラメータ入力フィールドも表示されます。測定開始前には、入力フィールドに適切な値を入力してください。</p>
Extended Setup	<p>このボタンは、拡張パラメータ入力フィールドを表示する Extended Setup ダイアログ ボックスを開きます。このダイアログ ボックスに表示されるパラメータについて、「Ext (p. 6-7)」を参照してください。</p> <p>入力フィールドに適切な値を入力し、Close をクリックします。</p>

Data Display ウィンドウ

Data Display ウィンドウは Data Display ボタンをクリックすることで開き、測定データの表示と解析に用いられます。

- Data Display ウィンドウの GUI
- ツールバー
- データ ステータス
- Display Setup
- Graph Properties
- List Display Properties
- データ ステータス



データの再計算

クラシック・テスト実行結果を表示している場合、ユーザ関数、アナリス関数、自動解析機能の再計算を行うことが可能です。それには Apply ボタンを使用します。「Function Setup (p. 5-18)」を参照してください。


重ね書きデータ表示

重ね書き測定を実行すると、ツールバーとグラフ表示領域の間にタブが現れます。このタブを用いて、データ表示・解析操作を行う表示層を選択します。Data Display ウィンドウは最大 10 の表示層を持つことができます。

Data Display ウィンドウの GUI

- Setup Name** このテスト レコードの入手に使用されたテスト セットアップの名前が表示されます。
- X-Y Graph Plot** このエリアには、測定結果グラフ、トレース、マーカ、カーソル、ラインが表示されます。
- Parameters** このエリアには、ユーザ定義出力パラメータのリストが表示されます（パラメータが設定されている場合）。
- List Display** このエリアには、測定結果データのリストが表示されます。
- ピン** Data Display ウィンドウは最大 10 の表示層を持つことができ、これを超える表示層は古い順に自動消去されます。このボタンは 2 個以上の表示層が存在する場合に現れます。ボタン内のピンが縦向きである場合、この表示層は保持されます。横向きである場合、この表示層は自動消去の対象となります。表示層選択タブをダブルクリックすることによって、このボタンと同じ動作が得られます。
- X** このボタンは選択された表示層をクローズします。

Figure 4-3 Save Image As... と Print...



File メニュー

次の機能を提供します。

Switch to Append /

Overwrite Mode 表示モードを切り替えます。

Update Test Result スケールや解析ツールの状態を保存します。

Delete Test Result 現在の表示データまたは選択された表示層を削除します。

Close This Display 選択された表示層をクローズします。

Close All Displays すべての表示層をクローズします。

Save Image As... グラフ イメージの保存に使用するダイアログ ボックス (Figure 4-3) を開きます。BMP、EMF、GIF、または PNG 形式で保存できます。

Page Setup... 印刷ページを設定するためのダイアログ ボックスを開きます。

Print Preview プレビューを行うグラフの指定に使用するダイアログ ボックスを開きます。グラフの特定後、プレビューは Print preview ウィンドウに表示されます。Figure 4-4 を参照してください。

Print... 印刷対象の指定に使用するダイアログ ボックス (Figure 4-3) を開きます。対象を選択すると、Print ダイアログ ボックスが開きます。ダイアログ ボックスから印刷を開始できます。

Close Data Display ウィンドウを閉じます。

NOTE


表示モードについて

Data Display ウィンドウは2つの表示モードOverwriteとAppendを提供します。

Overwrite モードでは、Display Data (p. 4-14) ファンクションは新規に Data Display ウィンドウを開いて、データを表示します。

Append モードでは、Display Data (p. 4-14) ファンクションは現在の Data Display ウィンドウの上に、データを表示します。

Figure 4-4 Print Preview 使用例



Edit メニュー

次の機能を提供します。

Copy

X-Y Graph Plot エリアがアクティブな時には、グラフのイメージを BMP および EMF でクリップボードにコピーします。

List Display エリアのラインカーソルがアクティブな時には、リスト データを CSV でコピーします。

Parameters エリアがアクティブな時には、パラメータデータを CSV でコピーします。

Copy Graph

グラフのイメージを BMP および EMF でクリップボードにコピーします。

Copy List

リスト データを CSV でコピーします。

Copy Parameters

パラメータ データを CSV でコピーします。

Graph Properties...

Graph Properties (p. 4-38) を開きます。

List Display

Properties...

List Display Properties (p. 4-38) を開きます。

Figure 4-5 にグラフのコピー&ペーストの例を示します。Data Display ウィンドウの X-Y Graph Plot エリアをクリックしてから Edit > Copy メニューを選択し、WordPad に Paste (貼り付け) すると、このような結果を得ることができます。

EasyEXPERT を使用する Data Display ウィンドウ

Figure 4-6 はリストのコピー＆ペーストの例です。Data Display ウィンドウの List Display エリア内のある行をクリックしてから Edit > Copy メニューを選択し、Notepad に Paste（貼り付け）すると、このような結果を得ることができます。Notepad 上の各データはカンマで区切られています（CSV データ）。Notepad 上のデータをテキストファイルで保存し、スプレッドシートソフトウェアで読み取ると、そのファイルは、全データがセルの中に収まった状態でオープンされます。

Figure 4-5

グラフのコピーと貼り付け





Figure 4-6

リストのコピーと貼り付け



View メニュー

次の機能を提供します。

X-Y Graph	X-Y Graph Plot の表示／非表示を切り替えます。
List Displays	List Display の表示／非表示を切り替えます。
Parameters	Parameters の表示／非表示を切り替えます。
Graph Legend ON/OFF	グラフ凡例（プロット下）の表示／非表示を切り替えます。
Line Information ON/OFF	ライン情報（X 切片、Y 切片、傾き。プロット・エリア内）の表示／非表示を切り替えます。
Open Preview Window	Preview ウィンドウ (p. 4-39) と Preview Settings (p. 4-41) を開きます。
Auto Scale	トレースがグラフに収まるようにグラフのスケールを自動変更します。複数のトレースが表示されている場合は、アクティブなトレースが対象となります。
Zoom In	データ グラフをズーム インします。グラフ内のトレースが拡大されます。
Zoom Out	データ グラフをズーム アウトします。グラフ内のトレースが縮小されます。
Cancel Scaling	元のスケールに戻します。
Choose Active Y Axis	マーカの制御とオートスケールに有効な Y 軸を選択します。
Display Setup...	Display Setup (p. 4-37) を開きます。

Marker メニュー


マーカは測定曲線上を移動できます。次の 6 つの機能を提供します。

Marker ON/OFF	マーカをオン／オフします。
Interpolation ON/OFF	測定データ補間機能をオン／オフします。2 つの実測データ間の補間データを読むことができます。
Skip	複数の測定曲線がある場合、曲線間のマーカ移動に使用します。
Go To Maximum	最大測定値にマーカを移動します。
Go To Minimum	最小測定値にマーカを移動します。

EasyEXPERT を使用する
Data Display ウィンドウ

	Go To...	マーカ移動先（座標値）のを指定に使用する Direct Marker/Cursor ダイアログ ボックスを開きます。
Cursor メニュー		カーソルはグラフ上、任意の場所に移動できます。次の 3 つの機能を提供します。
	Cursor ON/OFF	カーソルをオン／オフします。
	Go to Marker	カーソルをマーカ位置に移動します。
	Go to...	カーソル移動先（座標値）のを指定に使用する Direct Marker/Cursor ダイアログ ボックスを開きます。
Line メニュー		次の 4 つの機能を提供します。ラインをオンにすると、傾き、X 切片、Y 切片がグラフに表示されます。Figure 4-7 を参照してください。
	Line 1 ON/OFF	ライン 1 をオン／オフします。
	Line 2 ON/OFF	ライン 2 をオン／オフします。
	Line Mode	Normal、Gradient、Tangent、または Regression。
	Adjust Gradient	Gradient ラインに有効です。この機能をチェックすると、ロータリ ノブ／マウス ホイールを使って、ラインの傾きを増減できます。 この機能のチェックを外すか、ロータリ ノブ／マウス ホイールを押すとこの機能はオフになります。
Window メニュー		次の 3 つの機能を提供します。
	Tiling	すべての Data Display ウィンドウを画面上に並べて表示します。
	Stacking	すべての Data Display ウィンドウを画面上に重ねて表示します。
	Overlaying	すべての Data Display ウィンドウを画面上に重ね合わせて表示します。いちばん手前の Data Display ウィンドウの位置、サイズ、表示 / 非表示が、画面上のすべての Data Display ウィンドウに適用されます。いちばん奥のウィンドウを除いて、X-Y Graph エリアの背景はクリアされます。
Help メニュー	Agilent EasyEXPERT Help	EasyEXPERT ヘルプ ウィンドウを開きます。

Figure 4-7



各ラインの描画は、次のように行います。

1. ライン 1 またはライン 2 をオンします。
2. ライン モードを選択します。

Normal	ラインと 2 つのカーソルが現れます。カーソルを移動して 2 つのカーソルを通るラインを描画します。
Gradient	ラインと 1 つのカーソルが現れます。カーソルを移動してラインが通る点を特定します。Adjust Gradient ファンクションを有効にしてから、ロータリ ノブ/マウス ホイールを使って、ラインの傾きを変更します。
Tangent	ラインが現れます。マーカをオンすると、マーカの位置に接線が現れます。
Regression	ラインと 2 つのカーソルが現れます。2 つのカーソルを移動して回帰計算に使用する測定データを特定します。回帰計算は 2 つの十字カーソル線の延長線が描く四角内に含まれる測定データを用いて行われます。バイアス同期掃引測定データの解析では、マーカを用いることで対象のカーブを特定します。

ツールバー

Data Display ウィンドウのツールバーには 22 個のアイコンがあります。ウィンドウの左から右にかけて、次のアイコンが配置されています。

Switch Display Mode	このアイコンは、表示モードを切り替えます。 Overwrite モードでは、Display Data (p. 4-14) ファンクションは新規に Data Display ウィンドウを開いて、データを表示します。 Append モードでは、Display Data (p. 4-14) ファンクションは現在の Data Display ウィンドウの上に、データを表示します。
Close All Displays	このアイコンは、すべての表示層をクローズします。
Show X-Y Graph	このアイコンは、X-Y Graph Plot エリアの表示／非表示を切り替えます。
Show List Display	このアイコンは、List Display エリアの表示／非表示を切り替えます。
Show Parameters	このアイコンは、Parameters エリアの表示／非表示を切り替えます。
Auto Scale	このアイコンは、トレースがグラフに収まるようにグラフのスケールを自動変更します。複数のトレースが表示されている場合、アクティブトレースが対象となります。
Zoom In	このアイコンは、データ グラフをズーム インします。グラフ内のトレースが拡大されます。
Zoom Out	このアイコンは、データ グラフをズーム アウトします。グラフ内のトレースが縮小されます。
Display Setup...	このアイコンは、Display Setup (p. 4-37) を開きます。
Choose Active Y-axis	このアイコンは、マーカの制御とオートスケールに有効な Y 軸を選択します。
Marker ON/OFF	このアイコンは、マーカをオン／オフします。
Interpolation ON/OFF	このアイコンは、測定データ補間機能をオン／オフします。2 つの実測データ間の補間データを読むことができます。
Marker Skip	複数の測定カーブがある場合、測定カーブ間のマーカ移動に使用します。

Marker Maximum	このアイコンは、最大測定値にマーカを移動します。
Marker Minimum	このアイコンは、最小測定値にマーカを移動します。
Marker Search...	このアイコンは、マーカ移動先（座標値）の指定に使用する Direct Marker/Cursor ダイアログ ボックスを開きます。
Line 1 State	このアイコンは、ライン 1 をオン／オフし、その機能を Normal、Gradient、Tangent、または Regression の中から選択します。
Line 2 State	このアイコンは、ライン 2 をオン／オフし、その機能を Normal、Gradient、Tangent、または Regression の中から選択します。
Cursor to Marker	このアイコンは、カーソルをマーカ位置に移動します。
Adjust Gradient	<p>Gradient ラインに有効です。このアイコンをクリックすると、ロータリ ノブ／マウス ホイールを使って、ラインの傾きを増減できます。</p> <p>このアイコンを再度クリックするか、ロータリ ノブまたはマウス ホイールを押すとこの機能はオフになります。</p>
Show Graph Legend	このアイコンは、グラフ凡例をプロットの下に表示、または隠します。
Show Line Information	このアイコンは、ライン情報（X 切片、Y 切片、傾き）をプロット・エリアの中に表示、または隠します。

データ ステータス

測定中に、測定ユニットが何かのステータスを検出した場合、ステータスコードが測定データに記録されます。ステータスコードは下記の例のように Data Display ウィンドウに現れます。

表示例

- X-Y Graph Plot エリア

```
MARKER( 5.90000000    C 1.82520000    XV 3.33249E-3 )
```

この行はマーカが **ON** になっているときにプロットエリアの上に現れます。マーカは、示す点の測定データを読むために用いられます。

- List Display エリア

Index	V1	V2	I2
123	5.9 V	C 1.8252 V	XV 3.33249 mA

ステータスコード ステータスコードとその意味をリストします。

SMU ステータスコード：

- C：このチャネルがコンプライアンスに達しています。
- T：他のチャネルがコンプライアンスに達しています。
- X：1 つ以上のチャネルが発振しています。
- V：測定範囲を超えています。

MFCMU ステータスコード：

- U：NULL ループ・アンバランス状態です。
- D：IV アンプ飽和状態です。
- V：測定範囲を超えています。

Display Setup

このダイアログ ボックスは **View > Display Setup...** を選択することによって開き、表示データの選択に用いられます。

X-Y Graph

X-Y Graph Plotエリアへの表示データを選択します。X軸とY1～Y8軸を設定できます。

Name	軸のパラメータを指定します。
Scale	軸のスケール。リニアまたはログ。
Min	軸の最小値。
Max	軸の最大値。
Add	パラメータ（または軸）を追加します。
Delete	選択したパラメータを削除します。パラメータを選択するには、左側のラジオ ボタンを使用します。
Up	選択したパラメータを上に移動します。
Down	選択したパラメータを下に移動します。

List Display, Parameters

List DisplayエリアあるいはParametersエリアへの表示データを選択します。各エリアに対して最大 20 のパラメータを設定できます。

parameter	データ出力を行うパラメータを指定します。
Add	パラメータの行を追加します。
Delete	選択したパラメータを削除します。パラメータを選択するには、左側のラジオ ボタンを使用します。
Up	選択したパラメータを上に移動します。
Down	選択したパラメータを下に移動します。

Graph Properties

このダイアログ ボックスはX-Y Graph PlotエリアのProperties... ボタンまたはEdit > Graph Properties... を選択することによって開き、X-Y Graph Plot エリアの設定に用いられます。OK ボタンをクリックするとセットアップが適用され、このダイアログ ボックスが閉じます。

Effective Area

次のチェック ボックスが有効です。

Grid ON X-Y Graph のグリッドが表示されます。

Graph Color

X-Y Graph Plot エリアのカラー マップの設定に用いられます。グラフの背景、テキスト、グラフ グリッド、ラインとカーソルの色を設定できます。カラー パレットを開くには、各項目のパターンをクリックします。

Graph Trace Color

グラフにプロットされるデータ トレース Y1 から Y8 の表示、色、線の太さを設定できます。カラー パレットを開くには、各項目のパターンをクリックします。

List Display Properties

このダイアログ ボックスは List Display エリアの Properties... ボタンまたはEdit > List Display Properties... を選択することによって開き、List Display におけるデータ表示の書式設定に用いられます。OK ボタンをクリックするとセットアップが適用され、このダイアログ ボックスが閉じます。

Display

次のチェック ボックスをチェックすることで、表示データにステータスコードや単位を追加します。チェックを外すと、それらは省かれます。

Data Status データの前にステータス コードをつけます。

Physical Unit データの後に単位をつけます。

Number Format

データ表示の書式を次から選択します。

- Engineering Format (with Unit Prefix)

小数点、SI プレフィックス（接頭辞）、単位を伴うデータ表示。

例：-1.2345 mA

- Scientific Notation

小数点、指数部（E、+/-、3 桁の数字）、単位を伴うデータ表示。

例：-1.23456789012345E-003 A

Preview ウィンドウ

Preview ウィンドウと Preview Settings ダイアログ ボックスは、Data Display ウィンドウの View > Open Preview Window を選択することによって開きます。Preview Settings ダイアログ ボックスは、グラフ、X 軸、Y 軸のタイトルとライン・スタイルの設定に用いられます。Preview ウィンドウは、新しいプロットを表示します。また、そのプロットを指定プリンタへ出力することが可能です。

Data Display ウィンドウは、上記パラメータの設定、および新しいプロットの表示を行うことができません。

- Preview ウィンドウの GUI
- Preview Settings

Preview ウィンドウの GUI

Preview ウィンドウは次の GUI を提供します。

Setup Name	このテスト レコードの入手に使用されたテスト セットアップの名前が表示されます。
X-Y Graph Plot	このエリアには、測定結果グラフ、トレース、マーカ、カーソル、ラインが表示されます。
Parameters	このエリアには、ユーザ定義出力パラメータのリストが表示されます（パラメータが設定されている場合）。
List Display	このエリアには、測定結果データのリストが表示されます。
File メニュー	次の機能を提供します。
Page Setup...	印刷ページを設定するためのダイアログ ボックスを開きます。
Print Preview	プレビューを行うグラフの指定に使用するダイアログ ボックスを開きます。グラフの特定後、プレビューは Print preview ウィンドウに表示されます。Figure 4-4 を参照してください。

Print... 印刷対象の指定に使用するダイアログ ボックス (Figure 4-3) を開きます。対象を選択すると、Print ダイアログ ボックスが開きます。ダイアログ ボックスから印刷を開始できます。

Close Preview Window

Preview ウィンドウを閉じます。

Edit メニュー

次の機能を提供します。

Copy X-Y Graph Plot エリアがアクティブな時には、グラフのイメージを BMP および EMF でクリップボードにコピーします。

List Display エリアのラインカーソルがアクティブな時には、リスト データを CSV でコピーします。

Parameters エリアがアクティブな時には、パラメータデータを CSV でコピーします。

Copy Graph グラフのイメージを BMP および EMF でクリップボードにコピーします。

Copy List リスト データを CSV でコピーします。

Copy Parameters パラメータ データを CSV でコピーします。

View メニュー

次の機能を提供します。

X-Y Graph X-Y Graph Plot の表示／非表示を切り替えます。

List Displays List Display の表示／非表示を切り替えます。

Parameters Parameters の表示／非表示を切り替えます。

Preview Settings... Preview Settings (p. 4-41) を開きます。

Help メニュー

Agilent EasyEXPERT Help EasyEXPERT ヘルプ ウィンドウを開きます。

Preview Settings

Preview Settings ダイアログ ボックスは次の GUI を提供します。

General	グラフ・タイトルを Graph Title フィールドに設定します。タイトルはプロット・エリアの下に現れます。
X/Y Axis Title	X 軸のタイトルを X フィールドに、Y 軸のタイトルを Y フィールド (Y1 から Y8) に設定します。タイトルは軸の近くに現れます。
Line Style	ライン 1、ライン 2、トレース Y1 から Y8 のライン・スタイルを選択します。
Color and Thickness...	Color and Thickness ダイアログ ボックスを開きます。このダイアログ ボックスは Graph Properties (p. 4-38) と同じ GUI を提供します。
OK	設定を Preview ウィンドウに適用し、ダイアログ ボックスを閉じます。
Cancel	設定をキャンセルし、ダイアログ ボックスを閉じます。
Apply	設定を Preview ウィンドウに適用します。
Reset	ダイアログ ボックス上の設定をクリアして、既定値に戻します。

Calibration ウィンドウ

Calibration ウィンドウは、Calibration ボタンをクリックすることで開かれ、セルフ・キャリブレーションを実行するために用いられます。

- SMU Calibration
- SMU Zero Cancel
- CMU Calibration

SMU Calibration

SMU のセルフ・キャリブレーションを実行します。実行対象モジュールを選択するには、Name 左のチェック ボックスをチェックします。実行前にはケーブル端にて、測定端子を開放してください。

SMU Calibration	次の値を表示します。 Name モジュール名。 Full Range HRSMU/ASU のフルレンジ測定 On または Off。 Status キャリブレーション・ステータス。パスまたはフェイル。 Notes キャリブレーションにフェイルした場合のエラー情報。
Select All	すべてのモジュールをキャリブレーション対象として選択します。これにより、すべてのモジュールのチェック ボックスがチェックされます。
Unselect All	すべてのモジュールの選択を解除します。これにより、すべてのモジュールのチェック ボックスのチェックが外されます。
Start Calibration	選択したモジュールのキャリブレーションを開始します。
Abort	キャリブレーションを中止します。
Full Range Calibration	HRSMU/ASU の 1 pA レンジを有効（チェック）または無効に設定します。
Enable Auto Calibration	オート・キャリブレーションを有効または無効に設定します。オート・キャリブレーションを有効にしている場合（チェック時）、全モジュールの出力スイッチがオフになってから 30 分経過した後、30 分毎に、自動的に

全モジュールのキャリブレーションを開始します。オート・キャリブレーションを有効にしている場合は、測定後、測定端子を開放するか、被測定デバイスを測定端子から切り離すようにしてください。

SMU Zero Cancel

SMU パスのオフセット電流測定の実行とオフセット除去機能の設定を行います。対象モジュールを選択するには、**Name** 左のチェック ボックスをチェックします。実行前にはケーブル端にて、測定端子を開放してください。「電流オフセット除去機能 (p. 7-27)」も参照してください。

SMU Zero Cancel	次の値を表示します。
Name	モジュール名。
Full Range	HRSMU/ASU のフルレンジ測定 On または Off。
1nA	1 nA レンジにおけるオフセット電流測定値。
100pA	100 pA レンジにおけるオフセット電流測定値。MPSMU と HPSMU には無効です。
10pA	10 pA レンジにおけるオフセット電流測定値。MPSMU と HPSMU には無効です。
1pA	1 pA レンジにおけるオフセット電流測定値。MPSMU、HPSMU、と HRSMU には無効です。
Full Range	HRSMU/ASU の 1 pA レンジを有効 (On) または無効 (Off) に設定します。
Integration Time	SMU パスのオフセット電流測定に使用する積分時間を設定します。1 PLC (power line cycle) ～ 100 PLC、初期値 16 PLC。
Select All	すべてのモジュールを選択します。これにより、すべてのモジュールのチェック ボックスがチェックされます。
Unselect All	すべてのモジュールの選択を解除します。これにより、すべてのモジュールのチェック ボックスのチェックが外されます。
Measure...	対象モジュールの SMU パスのオフセット電流測定を実行します。

CMU Calibration

CMU Calibration タブ画面は、マルチ周波数キャパシタンス測定ユニット (MFCMU) の測定データ補正を実行するために用いられます。簡単な方法としては、位相補償とオープン補正だけを実行します。

「測定データの補正について (p. 7-23)」も参照してください。

Measure...	補正データ測定を実行するためのダイアログ ボックスを開きます。測定を実行するには、ダイアログ ボックスに従います。
Advanced Options...	補正データ測定の周波数とワーキング スタンドアードのリファレンス値を設定する「Advanced Options for CMU Calibration (p. 4-45)」ダイアログ ボックスを開きます。
Open Correction	<p>このチェック ボックスは、オープン補正データを測定した後で有効になり、オープン補正をオン／オフするために用いられます。このボックスからチェックをはずすと、オープン補正が無効になります。</p> <p>補正データを測定するには、校正值またはリファレンス値を持つオープンスタンダードを接続するか、デバイス端で測定端子を開放し、Measure... ボタンをクリックします。</p> <p>スタンダードを使用する場合は、Advanced Options... ボタンをクリックし、OPEN Reference 入力フィールドにリファレンス値を入力します。スタンダードを使用しない場合は、フィールドに 0 を入力します。</p>
Short Correction	<p>このチェック ボックスは、ショート補正データを測定した後で有効になり、ショート補正をオン／オフするために用いられます。このボックスからチェックをはずすと、ショート補正が無効になります。</p> <p>補正データを測定するには、校正值またはリファレンス値を持つショートスタンダードを接続するか、デバイス端で測定端子を短絡し、Measure... ボタンをクリックします。</p> <p>スタンダードを使用する場合は、Advanced Options... ボタンをクリックし、SHORT Reference 入力フィールドにリファレンス値を入力します。スタンダードを使用しない場合は、フィールドに 0 を入力します。</p>

Load Correction

このチェック ボックスは、ロード補正データを測定した後で有効になり、ロード補正をオン／オフするために用いられます。このボックスからチェックをはずすと、ロード補正が無効になります。

補正データを測定するには、校正値またはリファレンス値を持つロードスタンダードを接続し、Measure... ボタンをクリックします。

補正データ測定を開始する前に、Advanced Options... ボタンをクリックし、LOAD Reference 入力フィールドにリファレンス値を入力します。

Phase Compensation

このチェック ボックスは、位相補償データを測定した後で有効になり、位相補償をオン／オフするために用いられます。このボックスからチェックをはずすと、位相補償が無効になります。

位相補償データを測定するには、デバイス端で測定端子を開放し、Measure... ボタンをクリックします。4 端子対法によってデバイス端までケーブル延長する場合は、デバイス端にて Lp 端子と Lc 端子を接続すること。

Advanced Options for CMU Calibration

このダイアログ ボックスは Advanced Options... ボタンをクリックすることで開かれ、オープン／ショート／ロード補正データと位相補償データの測定に必要な情報を設定するために用いられます。このダイアログ ボックスには次のボタンがあります。

OK 設定変更を適用し、ダイアログ ボックスを閉じます。

Cancel 設定変更をキャンセルし、ダイアログ ボックスを閉じます。

Frequency

次のラジオ ボタンから 1 つを選択することで、測定周波数セットアップモードを選択できます。通常は Default を使用します。

- Default (Use factory specified frequencies)

測定周波数には 1 k、2 k、5 k、10 k、20 k、50 k、100 k、200 k、500 k、1 M、2 M、5 MHz が自動的に設定されます。

- Specifies by list

このモードを選択すると、周波数を個別に設定できます。周波数は 1 kHz～5 MHz の範囲内でなければなりません。周波数の数は 1～101 です。

Add をクリックしてダイアログ ボックスを開き、値を入力します。

不要な値がある場合は、値を選択して Delete をクリックします。

- Specifies by range

このモードを選択すると、一連の周波数を自動的に設定できます。

スタート周波数、ストップ周波数、ステップ数、スケール (LINEAR/LOG) を指定します。スタート周波数はストップ値より小さく、1 kHz 以上でなければなりません。ストップ周波数はスタート値より大きく、5 MHz 以下でなければなりません。有効なステップ数は 2 ~ 1001 です。

NOTE

デバイス測定周波数が補正データ測定周波数と一致しない場合は、デバイス測定周波数における補正データが自動的に計算され、それを用いて測定データの補正が行われます。

Integration Time

このエリアは、位相補償データまたはオープン/ショート/ロード補正データの測定時に設定される積分時間を定義します。Mode=AUTO の場合は測定サンプル数、Mode=PLC の場合は積分時間を設定します。

Mode A/D コンバータ動作モード、AUTO または PLC。

Factor 既定値に対する係数。「Mode、Factor (p. 7-19)」を参照してください。

**Reference
Standard Values**

オープン/ショート/ロードスタンダードの校正值またはリファレンス値を設定するために、次の入力フィールドがあります。スタンダードを使用する場合は、次の入力フィールドに値を入力します。

- OPEN Reference: Capacitance と Conductance

スタンダードを使用しない場合は、両方のフィールドに 0 を入力します。

- SHORT Reference: Inductance と Resistance

スタンダードを使用しない場合は、両方のフィールドに 0 を入力します。

- LOAD Reference: Inductance と Resistance

Configuration ウィンドウ

Configuration ウィンドウは、Config ボタンをクリックすることで開かれ、システム情報およびイベント ログの表示と、診断およびセルフテストの実行に用いられます。

- Main Frame
- Modules
- Switching Matrix
- Event Log
- ASU

Main Frame

Main Frame タブ画面は、システム情報の表示と診断の実行のために用いられます。

Model Identification	モデル ID (B1500A) を表示します。				
Line Frequency	電源周波数 50 Hz または 60 Hz を表示・設定します。				
EasyEXPERT Rev.	EasyEXPERT のリビジョン番号を表示します。				
Firmware Rev.	Agilent B1500 ファームウェアのリビジョン番号を表示します。				
Main Frame Diagnosis	<p>このエリアには、Item と Status が表示されます。</p> <table><tr><td>Item</td><td>診断項目の名前。選択するには、左側のチェック ボックスをチェックします。</td></tr><tr><td>Status</td><td>診断ステータス。パスまたはフェイル。</td></tr></table>	Item	診断項目の名前。選択するには、左側のチェック ボックスをチェックします。	Status	診断ステータス。パスまたはフェイル。
Item	診断項目の名前。選択するには、左側のチェック ボックスをチェックします。				
Status	診断ステータス。パスまたはフェイル。				
Select All	すべての項目を診断対象として選択します。これにより、すべての項目のチェック ボックスがチェックされます。				
Unselect All	すべての項目の選択を解除します。これにより、すべての項目のチェック ボックスのチェックが外されます。				

Start Diagnosis

選択した項目の診断を開始します。

診断を実行するには、実行する項目を指定して、このボタンをクリックします。診断ボックスが表示されます。ダイアログボックスに従って診断を実行します。ユーザがパス／フェイルを判定する項目もあります。また、アダプタ接続、キーの操作、LED のチェックをユーザが行います。

Modules

Module タブ画面は、モジュールのセルフテストを実行するために用いられます。

Slot Configuration このエリアには、Slot、Module Type、Name、Status が表示されます。

Slot	モジュールが装着されているスロット番号。選択するには、左側のチェック ボックスをチェックします。
Module Type	モジュールのモデル番号。
Name	モジュール名。
Status	セルフテスト・ステータス。Pass、Failed、Recovered、----（セルフテストが実行されなかった）のいずれか。
SCUU	モジュールが SCUU に接続されているか否かを示します。
Notes	モジュールのセルフテストにフェイルした場合のエラー情報。

Select All すべてのモジュールをセルフテストの対象として選択します。これにより、すべてのモジュールのチェック ボックスがチェックされます。

Unselect All すべてのモジュールの選択を解除します。これにより、すべてのモジュールのチェック ボックスのチェックが外されます。

Start Self Test 選択したモジュールのセルフテストを開始します。

Recover Module このボタンはサービス専用です。フェイルしたモジュールが再び応答するようにします。このボタンをクリックしても、Failed ステータスの原因となった問題は解決しません。

Abort セルフテストを中止します。

Status LED アト・センス／スイッチ・ユニット (ASU) と SMU CMU ユニファイ・ユニット (SCUU) のステータス・インジケータ (LED) を有効 (ON) または無効 (OFF) にします。

Switching Matrix

Switching Matrix タブ画面では、Agilent B2200A/B2201A スイッチング・マトリクスとの GPIB 接続の構築、および B2200A/B2201A 入力ポートの接続状態の設定を行います。

Switching Matrix Type	接続されているスイッチング・マトリクスのタイプを表示します。 B2200A Femto Leakage Switch Mainframe、または B2201A 14ch Low Leakage Switch Mainframe 接続されていない場合は、No Switching Matrix と表示されます。
GPIB Address	B2200A/B2201A の GPIB アドレスを設定します。1 から 30。
Poll	設定された GPIB Address の B2200A/B2201A が B1500A に接続されていることを確認します。
Start Self Test	B2200A/B2201A のセルフテストを開始します。
SWM IN	SWM IN1～SWM IN14は、それぞれB2200A/B2201A入力ポート1～14に対応します。ポート番号横のフィールドには、ポートの指定に用いる文字列を入力します。ポートの名称や、接続されるモジュール名を入力します。：（コロン）を使用することはできません。 Kelvin チェック ボックスがチェックされている場合は、対となる偶数ポートはグレイアウトされます。 CMU チェック ボックスがチェックされている場合は、SWM IN14 はグレイアウトされます。
Kelvin	ケルビン接続を行うには、対応する入力ポートのチェック ボックスをチェックします。
CMU	容量測定を行うには、このチェック ボックスをチェックし、SWM IN13 に CMU1: MF を設定します。そして、MFCMU を B2200A/B2201A の Input 13 と 14 に接続します。 容量補正を行うには、「Agilent B2200A/B2201A 使用時の容量補正 (p. 3-50)」を参照して測定ケーブルの接続を行います。
Extended Configuration	Extended Configuration (p. 4-51) ダイアログ ボックスを開きます。

Event Log

イベント ログ タブ画面には、イベント ログが表示されます。

Date/Time	イベントの日付と時刻を表示します。
Message	イベント メッセージ。
ID	イベントのプロセス ID。
Process	プロセス名。
User	ユーザ名。Windows ログイン名。
Host	Agilent B1500 のホスト名。
Refresh	イベント ログをリフレッシュします。

ASU

ASU タブ画面は、ASU（アト・センス／スイッチ・ユニット）に接続された HRSMU が B1500A に装着されている場合に表示され、ASU の情報を表示します。

Slot	スロット番号。
Module Type	モジュール タイプ。
Name	モジュール名。
ASU Serial Number	HRSMU に接続されている ASU のシリアル番号。 ASU が接続されていない場合、ペアとして登録されていない ASU を接続している場合、シリアル番号は表示されません。
ASU I/O Path	ASU の入出力接続。SMU または AUX。 SMU に設定すると、ASU Force 入力から出力へのパスが作られます。 AUX に設定すると、テスト内容によって自動切替が行われます。HRSMU を使用しないテストでは AUX In 入力から出力へのパスが作られ、HRSMU を使用するテストでは ASU Force 入力から出力へのパスが作られます。

Extended Configuration

このダイアログ ボックスは Configuration ウィンドウ、Switching Matrix 画面で Extended Configuration ボタンをクリックすることによって現れます。

Save as Hardware Profile

Configuration ウィンドウ、Switching Matrix 画面の設定情報（B2200A/B2201A のハードウェア構成および入力ポートに接続される測定モジュールの情報）をハードウェア プロファイルに保存することが可能です。

Save 現在のハードウェア プロファイルを保存します。
ワークスペース毎に異なるハードウェア プロファイルを持てます。

CMU Compensation

B2200A/B2201A で生じる容量測定誤差の補正モードを設定します。
No Compensation、Select、User Compensation Data File ラジオ ボタンのどれかを選択します。誤差補正可能な測定系については「Agilent B2200A/B2201A 使用時の容量補正 (p. 3-50)」を参照してください。

- No Compensation

測定誤差の補正を行わない場合に選択します。誤差補正が行われていない生データが表示、保存されます。

- Select

B2200A/B2201A の入力ポートから Agilent 16495F/G コネクタ・プレートまたは Agilent B2220A プローブカード・インタフェースまでの誤差補正を行うことができます。補正後のデータが表示、保存されます。

DUT I/F 使用するパスのモデル番号、16495F/G または B2220A を特定します。

Cable B2200A 出力から DUT I/F までを接続するケーブルのモデル番号、16494A/B/C-001/002/005 を特定します。

ポジショナ/マニピュレータまでのケーブル配線やプローブカードの誤差補正を行うことはできません。

- User Compensation Data File

補正データ ファイルを特定することで、B2200A/B2201A の入力ポートからポジショナ/マニピュレータまたはプローブカードの先端までの誤差補正を行うことができます。「補正データファイルの作成 (p. 3-53)」を参照してください。補正後のデータが表示、保存されます。

Close

Extended Configuration ダイアログ ボックスを閉じます。

Switching Matrix Operation Panel

Switching Matrix Operation Panel は Switching Matrix ボタンをクリックすることで開かれ、Agilent B2200A/B2201A スイッチング・マトリクススイッチセットアップの作成、B2200A/B2201A へのセットアップの送信などに使用されます。作成したセットアップは、スイッチセットアップ専用のプリセット グループに保存可能です。このグループは、テストセットアップ用のプリセット グループとは別のグループです。

Switch Setup

Agilent B2200A/B2201A スイッチセットアップを作成します。Input-Output クロス ポイントをクリックすることでセットアップを作成します。スイッチセットアップを B2200A/B2201A に送るには Apply Switch Setup ボタンをクリックします。

クロス ポイントの色	スイッチセットアップ
グリーン	クローズ
グレー	オープン

Setup Name	スイッチセットアップの名前
Clear All	全クロス ポイントの設定をオープンに設定します。
Input	スイッチング・マトリクスの入力ポート名と、入力ポートに接続されている測定リソース名を表示します。入力ポートと測定リソースの関連付けは「Configuration ウィンドウ」で行います。
Label	測定リソースに設定されているラベルを表示します。このラベルはアプリケーション・テスト定義またはクラシック・テスト・セットアップで設定されます。
ALL	<p>このチェック ボックスをチェックすると、この行すべてをクローズに設定します。チェックを外すと、この行すべてをオープンに設定します。</p> <p>この行にクローズの設定がある場合、このチェック ボックスはグレーになりチェックを表示します。</p>
Output	出力チャネル 1 から 12、24、36、または 48。チャネル数は B2200A/B2201A に装着されているマトリクス・カードの数に依存します。チャネル番号下のフィールドにラベルを入力することができます。

Export to Current My Favorite Group	スイッチ セットアップをクラシック・テスト上のスイッチング・マトリクス設定データ フォーマットに変換し、現在開かれている My Favorite Setup グループに保存します。																
Apply Switch Setup	B2200A/B2201A にスイッチ セットアップを送ります。																
Read Switch Setup	B2200A/B2201A からスイッチ セットアップを読み取ります。																
Open All	B2200A/B2201A の全リレーをオープンします。																
Preset List	<p>作成したスイッチ セットアップを再利用するためには、プリセット グループに保存しておきます。</p> <p>Preset List ボタンは、次の機能を有するメニューを表示します。プリセット グループを選択するにはボタン下のフィールドを使用します。スイッチ セットアップを選択するにはフィールド下のエリアを使用します。</p> <table><tr><td>Cancel</td><td>このメニューを閉じます。</td></tr><tr><td>Preset Group</td><td>次の 3 つの機能を提供します。</td></tr><tr><td>Add New Preset Group</td><td>Add Preset Group ダイアログ ボックスを開きます。新しいプリセット グループを指定した名前で作成します。</td></tr><tr><td>Rename This Preset Group</td><td>Rename Preset Group ダイアログ ボックスを開きます。選択されたプリセット グループの名前を変更することができます。</td></tr><tr><td>Delete This Preset Group</td><td>選択されたプリセット グループを削除することができます。</td></tr><tr><td>Duplicate This Preset Group</td><td>Duplicate Preset Group ダイアログ ボックスを開きます。開いているプリセット グループのコピーを指定した名前で作成します。</td></tr><tr><td>Organize Preset Group...</td><td>Organize Preset Group ダイアログ ボックスを開きます。プリセット グループの編集を行います。「Organize Preset Group (p. 4-57)」を参照してください。</td></tr><tr><td>Rename</td><td>選択されたスイッチ セットアップの名前を変更することができます。</td></tr></table>	Cancel	このメニューを閉じます。	Preset Group	次の 3 つの機能を提供します。	Add New Preset Group	Add Preset Group ダイアログ ボックスを開きます。新しいプリセット グループを指定した名前で作成します。	Rename This Preset Group	Rename Preset Group ダイアログ ボックスを開きます。選択されたプリセット グループの名前を変更することができます。	Delete This Preset Group	選択されたプリセット グループを削除することができます。	Duplicate This Preset Group	Duplicate Preset Group ダイアログ ボックスを開きます。開いているプリセット グループのコピーを指定した名前で作成します。	Organize Preset Group...	Organize Preset Group ダイアログ ボックスを開きます。プリセット グループの編集を行います。「Organize Preset Group (p. 4-57)」を参照してください。	Rename	選択されたスイッチ セットアップの名前を変更することができます。
Cancel	このメニューを閉じます。																
Preset Group	次の 3 つの機能を提供します。																
Add New Preset Group	Add Preset Group ダイアログ ボックスを開きます。新しいプリセット グループを指定した名前で作成します。																
Rename This Preset Group	Rename Preset Group ダイアログ ボックスを開きます。選択されたプリセット グループの名前を変更することができます。																
Delete This Preset Group	選択されたプリセット グループを削除することができます。																
Duplicate This Preset Group	Duplicate Preset Group ダイアログ ボックスを開きます。開いているプリセット グループのコピーを指定した名前で作成します。																
Organize Preset Group...	Organize Preset Group ダイアログ ボックスを開きます。プリセット グループの編集を行います。「Organize Preset Group (p. 4-57)」を参照してください。																
Rename	選択されたスイッチ セットアップの名前を変更することができます。																

EasyEXPERT を使用する
Switching Matrix Operation Panel

Duplicate	選択されたスイッチ セットアップのコピーを作成します。
Delete	選択されたスイッチ セットアップを削除します。
Delete All	現在のプリセット グループのすべてのスイッチ セットアップを削除します。
Save	現在のスイッチ セットアップを、現在のプリセット グループに、新しいスイッチ セットアップとして保存します。
Recall	選択されたスイッチ セットアップをリコールします。これによって、選択されたスイッチ セットアップの設定内容が表示されます。

Quick Test

このモードでは、**My Favorite Setup**（プリセット グループ）に保存されている複数のテスト セットアップを順番に実行することが可能です。

クイック・テスト・モードでは、次のグラフィカル ユーザ インタフェースがメイン画面に追加されます。

My Favorite Setup	このボタンをクリックすると、次のメニューが現れます。
Cancel	このメニューを閉じます。
Duplicate This Preset Group	Duplicate Preset Group ダイアログ ボックスを開きます。現在のプリセット グループのコピーを指定した名前で作成します。
Import Preset Group...	Preset Group Import ダイアログ ボックスを開きます。指定したプリセット グループをインポートします。
Export Preset Group...	Preset Group Export ダイアログ ボックスを開きます。現在のプリセット グループを指定した名前でエクスポートします。
Organize Preset Group	Organize Preset Group ダイアログ ボックスを開きます。プリセット グループの編集を行います。「 Organize Preset Group (p. 4-57)」を参照してください。
Preset Group	オープンするプリセット グループを選択します。
Setup Name	<p>プリセット グループに保存されているテスト セットアップすべてをリストします。</p> <p>クイック・テストの設定操作の対象となるセットアップを選択・解除するには、その行をクリックします。</p> <p>クイック・テスト設定操作画面が選択されている時には、テスト セットアップ名をラベルとするソフトキーが現れます。このソフトキーを押すと、対応するテストが即時実行されます。</p>

Quick Test List

クイック・テストの設定操作を行うには次のボタンを使用します。

Select All	全テスト セットアップをクイック・テストの実行対象とします。 Setup Name 右のセルに√マークがセットされます。
Unselect All	全テスト セットアップをクイック・テストの実行対象から除外します。 Setup Name 右のセルから√マークが消去されます。
Up	選択されたテスト セットアップを 1 つ上に移動します。
Down	選択されたテスト セットアップを 1 つ下に移動します。
√	クイック・テストで実行するテスト セットアップを選択するには、 Setup Name 右のセルに√マークをセットします。それには、テスト セットアップを選択してからこのボタンをクリックします。 クイック・テストを開始すると、設定テーブルの上から順に√マークのついたテストだけが実行されます。
Recall	選択されたテスト セットアップをリコールします。 Application Test または Classic Test 画面に変わります。
Rename	選択されたテスト セットアップの名前を変更することができます。
Duplicate	選択されたテスト セットアップのコピーを作成し、設定テーブルの一番下に配置します。
Delete	選択されたテスト セットアップを削除することができます。

Organize Preset Group

このダイアログ ボックスはSwitching Matrix Operation Panel またはQuick Test 設定画面の Organize Preset Group ファンクションを選択することによって開かれ、プリセット グループの編集に使用されます。

Preset Group List	ワークスペースに登録されているプリセット グループをリストします。次のボタンが有効です。
Add	Add Preset Group ダイアログ ボックスを開きます。新しいプリセット グループを指定した名前で作成します。
Rename	Rename Preset Group ダイアログ ボックスを開きます。選択されたプリセット グループの名前を変更することができます。
Duplicate	Duplicate Preset Group ダイアログ ボックスを開きます。選択されたプリセット グループのコピーを指定した名前で作成します。
Delete	選択されたプリセット グループを削除することができます。
Import	Quick Test 設定時に有効。Preset Group Import ダイアログ ボックスを開きます。指定したプリセット グループをインポートします。
Export	Quick Test 設定時に有効。Preset Group Export ダイアログ ボックスを開きます。選択されたプリセット グループを指定した名前でエクスポートします。
Copy	>> ボタンと << ボタンの動作をコピーまたは移動のどちらかに設定します。このチェック ボックスがチェックされている時にはコピー動作が行われます。チェックが外れている時には、移動動作となります。
>>	ボタン左に配置された Preset Group ボックスで選択されているプリセット セットアップを、ボタン右に配置された Preset Group ボックスにコピーまたは移動します。
<<	ボタン右に配置された Preset Group ボックスで選択されているプリセット セットアップを、ボタン左に配置された Preset Group ボックスにコピーまたは移動します。

EasyEXPERT を使用する
Organize Preset Group

Close

Organize Preset Group ダイアログ ボックスを閉じます。

Preset Group

ワークスペースに登録されているプリセット グループをリストします。次のボタンが有効です。

Preset Group	プリセット グループを選択します。
Setup Name	選択されたプリセット グループに保存されているプリセット セットアップすべてをリストします。
Select All	全プリセット セットアップを選択します。
Unselect All	全プリセット セットアップの選択を解除します。
Rename	選択されたプリセット セットアップの名前を変更することができます。
Duplicate	選択されたプリセット セットアップのコピーを作成し、設定テーブルの一番下に配置します。
Delete	選択されたプリセット セットアップを削除することができます。

クラシック・テストの定義

Agilent EasyEXPERT ソフトウェアのクラシック・テストの定義に使用するグラフィカル ユーザ インタフェースのリファレンス情報を記しています。

- I/V Sweep
- I/V-t Sampling
- C-V Sweep
- Switching Matrix Control
- Function Setup
- Auto Analysis Setup
- Display Setup
- SMU Range Setup ウィンドウ
- ADC and Integration Time Setup ウィンドウ
- Advanced Setup ウィンドウ

I/V Sweep テストの定義を行うには「I/V Sweep (p. 5-3)」を参照してください。

I/V-t Sampling テストの定義を行うには「I/V-t Sampling (p. 5-8)」を参照してください。

C-V Sweep テストの定義を行うには「C-V Sweep (p. 5-12)」を参照してください。

Agilent B2200A/B2201A スイッチング・マトリクス接続条件の定義を行うには「Switching Matrix Control (p. 5-16)」を参照してください。

測定を実行するには「メイン画面 (p. 4-9)」を参照してください。

測定データの表示、解析を行うには「Data Display ウィンドウ (p. 4-26)」を参照してください。

セルフテストや診断を実施するには「Configuration ウィンドウ (p. 4-47)」を参照してください。

セルフ・キャリブレーションを実施するには「Calibration ウィンドウ (p. 4-42)」を参照してください。

I/V Sweep

EasyEXPERT メイン画面で **Classic Test** タブをクリックし、**I/V Sweep** アイコンを選択します。メイン画面に **I/V Sweep** テストセットアップ画面が表示されます。測定モードの詳細については「**I/V Sweep 測定 (p. 7-3)**」を参照してください。

Setup Name	<p>テストセットアップの名前を設定します。この名前で My Favorite グループ (プリセット グループ) に保存されるテストセットアップが識別されます。他の定義と区別できる一意の名前を入力してください。</p> <p>この名前はテスト結果データに記録され、テスト レコードのリスト エリアでデータを区別するために用いられます。</p>
Channel Setup	<p>Channel Setup 画面を表示します。「Channel Setup (p. 5-4)」を参照してください。</p>
Measurement Setup	<p>Measurement Setup 画面を表示します。「Measurement Setup (p. 5-5)」を参照してください。</p>
Function Setup	<p>Function Setup 画面を表示します。「Function Setup (p. 5-18)」を参照してください。</p>
Auto Analysis Setup	<p>Auto Analysis Setup 画面を表示します。「Auto Analysis Setup (p. 5-19)」を参照してください。</p>
Display Setup	<p>Display Setup 画面を表示します。「Display Setup (p. 5-22)」を参照してください。</p>

Channel Setup

この画面では、チャンネル・セットアップおよび、チャンネル出力データ、測定データ、タイム・スタンプ・データ、インデックス・データの変数定義を行います。

Channel Definition	このエリアでは、チャンネル・セットアップおよび、チャンネル出力／測定データの変数定義を行います。
Unit	出力または測定に使用されるソース・モニタ・ユニット (SMU)。
V Name	電圧出力または測定データの変数名。
I Name	電流出力または測定データの変数名。
Mode	出力モード、V (電圧)、I (電流)、VPULSE (電圧パルス)、IPULSE (電流パルス) のいずれか。
Function	出力機能、VAR1 (一次掃引)、VAR2 (二次掃引)、VAR1' (同期掃引)、CONST (一定) のいずれか。
Add	チャンネル・セットアップの行を追加します。
Delete	チャンネル・セットアップを削除します。チャンネルを選択するには、左側のラジオ ボタンを使用します。
Up	選択したチャンネルを上に移動します。
Down	選択したチャンネルを下に移動します。
Miscellaneous Variables	このエリアでは、タイム・スタンプ・データとインデックス・データの変数を定義します。
Time Stamp Name	タイム・スタンプの変数名。タイム・スタンプ・データには、各測定点の測定開始時刻が返ります。
Index Name	データ・インデックスの変数名。1 以上の整数が返ります。

Measurement Setup

この画面では、チャンネル出力、測定レンジ変更モード、掃引中止条件、測定チャンネル A/D コンバータ、直列抵抗、フィルタ、出力 / 測定待ち時間の設定を行います。

VAR1

このエリアでは、一次掃引源 (VAR1) 出力を定義します。

Unit	VAR1 出力に使用されるソース・モニタ・ユニット (SMU)。
Name	VAR1 出力データの変数名。
Direction	掃引方向、シングル (スタート→ストップ) またはダブル (スタート→ストップ→スタート)。
Linear/Log	掃引出力、LINEAR、LOG10、LOG25、LOG50 のいずれか。ここで LOG の後の数字は 1 デイケードあたりの掃引点数を表しています。
Start	掃引スタート値。
Stop	掃引ストップ値。
Step	掃引出力のステップ変化量。
No of Step	ステップ数。この値は、Start 値、Stop 値、Step 値から自動的に計算されます。
Compliance	コンプライアンス値。電圧源の電流制限値、または電流源の電圧制限値を入力します。
Pwr Comp	パワー・コンプライアンス値 (W)、または OFF。

VAR2

このエリアでは、二次掃引源 (VAR2) 出力を定義します。

Unit	VAR2 出力に使用されるソース・モニタ・ユニット (SMU)。
Name	VAR2 出力データの変数名。
Start	掃引スタート値。
Stop	掃引ストップ値。この値は、Start 値、Step 値、No of Step 値から自動的に計算されます。
Step	掃引出力のステップ変化量。
No of Step	ステップ数。
Compliance	コンプライアンス値。電圧源の電流制限値、または電流源の電圧制限値を入力します。
Pwr Comp	パワー・コンプライアンス値 (W)、または OFF。

VAR1'

このエリアは、同期掃引源 (VAR1') を定義します。VAR1' 出力は次の式で与えられます。

VAR1' 出力 = *Offset* + *Ratio* × VAR1 出力

Unit	VAR1' 出力に使用されるソース・モニタ・ユニット (SMU)。
Name	VAR1' 出力データの変数名。
Offset	オフセット値。
Ratio	係数。
Compliance	コンプライアンス値。電圧源の電流制限値、または電流源の電圧制限値を入力します。
Pwr Comp	パワー・コンプライアンス値 (W)、または OFF。

Timing

このエリアでは、ホールド時間とディレイ時間を定義します。「ソース印加時間の設定 (p. 7-43)」を参照してください。

Hold	ホールド時間。出力開始からディレイ時間開始までの時間。0 ～ 655.35 s、10 ms 分解能。
Delay	ディレイ時間。ホールド時間終了から測定開始までの時間。ディレイ時間の後で、測定チャンネルはただちに測定を開始します。0 ～ 65.535 s、0.1 ms 分解能。

Constant	<p>このエリアでは、定電圧源／定電流源を定義します。</p> <p>Unit 定電圧源／定電流源に使用されるソース・モニタ・ユニット (SMU)。</p> <p>V Name 電圧出力または測定データの変数名。</p> <p>I Name 電流出力または測定データの変数名。</p> <p>Mode 出力モード、V（電圧）、I（電流）、VPULSE（電圧パルス）、IPULSE（電流パルス）のいずれか。</p> <p>Source 出力値。</p> <p>Compliance コンプライアンス値。電圧源の電流制限値、または電流源の電圧制限値を入力します。</p>
SMU Pulse	<p>このエリアでは、SMU パルスのタイミング・パラメータを定義します。 「SMU パルス (p. 7-40)」を参照してください。</p> <p>Unit パルス出力に使用するソース・モニタ・ユニット (SMU)。</p> <p>Period パルス周期。5 ms ～ 5 s、0.1 ms 分解能。</p> <p>Width パルス幅。0.5 ms ～ 2 s、0.1 ms 分解能。</p> <p>Base パルス・ベース値。</p> <p>Period と Width は、次の条件を満たす必要があります。</p> <ul style="list-style-type: none">• Period \geq Width + 2 ms (パルス幅 \leq 100 ms の場合)• Period \geq Width + 10 ms (パルス幅 $>$ 100 ms の場合)
Sweep status	<p>このフィールドは、掃引中止条件を指定します。すべてのステータスで継続するか、異常なステータスになったら停止するかを指定します。</p>
Range	<p>このボタンは、測定レンジ変更動作の設定に使用するウインドウを開きます。「SMU Range Setup ウインドウ (p. 5-23)」を参照してください。</p>
ADC/Integ	<p>このボタンは、測定チャネルの A/D コンバータの設定に使用するウインドウを開きます。「ADC and Integration Time Setup ウインドウ (p. 5-24)」を参照してください。</p>
Advanced	<p>このボタンは、測定チャネルのその他の機能の設定に使用するウインドウを開きます。「Advanced Setup ウインドウ (p. 5-25)」を参照してください。</p>

I/V-t Sampling

EasyEXPERT メイン画面で **Classic Test** タブをクリックし、**I/V-t Sampling** アイコンを選択します。メイン画面に **I/V-t Sampling** テストセットアップ画面が表示されます。測定モードの詳細については「**I/V-t Sampling 測定 (p. 7-12)**」を参照してください。

Setup Name	テストセットアップの名前を設定します。この名前で、 My Favorite グループ（プリセットグループ）に保存されるテストセットアップが識別されます。他の定義と区別できる一意の名前を入力してください。 この名前はテスト結果データに記録され、テストレコードのリストエリアでデータを区別するために用いられます。
Channel Setup	Channel Setup 画面を表示します。「 Channel Setup (p. 5-9) 」を参照してください。
Measurement Setup	Measurement Setup 画面を表示します。「 Measurement Setup (p. 5-10) 」を参照してください。
Function Setup	Function Setup 画面を表示します。「 Function Setup (p. 5-18) 」を参照してください。
Auto Analysis Setup	Auto Analysis Setup 画面を表示します。「 Auto Analysis Setup (p. 5-19) 」を参照してください。
Display Setup	Display Setup 画面を表示します。「 Display Setup (p. 5-22) 」を参照してください。

NOTE

Interval 値を 2 ミリ秒より短く設定する場合

サンプリング・モードがリニアであること。

全測定チャンネルが高速 A/D コンバータを使用していること。高分解能 ADC を使用する測定チャンネルがある場合、この設定はできません。

測定チャンネルが複数ある場合、全チャンネルは並列に測定を実行します。

測定レンジングの設定が固定モードでない場合は、各チャンネルに設定されているコンプライアンス値を含む最小レンジが自動的に選択されます。

測定時間が *Interval* よりも長くなる場合、アベレージング数 (ADC の設定) が自動的に調整され、サンプリング間隔が保たれます。

Channel Setup

この画面では、チャンネル・セットアップおよび、チャンネル出力データ、測定データ、タイム・スタンプ・データ、インデックス・データの変数定義を行います。

Channel Definition	このエリアでは、チャンネル・セットアップおよび、チャンネル出力／測定データの変数定義を行います。
Unit	出力または測定に使用されるソース・モニタ・ユニット (SMU)。
V Name	電圧出力または測定データの変数名。
I Name	電流出力または測定データの変数名。
Mode	出力モード、V（電圧）、I（電流）、COMMON（グランド）のいずれか。
Add	チャンネル・セットアップの行を追加します。
Delete	チャンネル・セットアップを削除します。チャンネルを選択するには、左側のラジオ ボタンを使用します。
Up	選択したチャンネルを上に移動します。
Down	選択したチャンネルを下に移動します。
Miscellaneous Variables	このエリアでは、タイム・スタンプ・データとインデックス・データの変数を定義します。
Time Stamp Name	タイム・スタンプの変数名。タイム・スタンプ・データには、各測定点の測定開始時刻が返ります。
Index Name	データ・インデックスの変数名。1 以上の整数が返ります。

Measurement Setup

この画面は、サンプリング・タイミング・パラメータや定電圧源／定電流源などの設定に用いられます。

Sampling Parameter

このエリアでは、サンプリング・タイミング・パラメータを定義します。

Linear/Log	<p>サンプリング測定モード。リニア (LINEAR) またはログ (LOG10、LOG25、LOG50、LOG100、LOG250、または LOG500)。</p> <p>ログの場合、LOG に続く数字は 1 ディケード当りの測定データ数を示します。例えば LOG10 は 1 ディケード当たり 10 個のデータを取得します。</p>
Interval	<p>サンプリングの間隔、秒。2 ミリ秒～ 65.535 秒、設定分解能 1 ミリ秒。</p> <p>リニア・サンプリングでは、$Interval < 2$ ミリ秒（設定分解能 0.01 ミリ秒）も有効です。ただし、次の条件を満たす必要があります。p. 5-8 の NOTE を参照してください。</p> <p>$Interval \geq 0.1 + 0.02 \times (\text{測定チャンネル数} - 1)$ ミリ秒</p>
No of Samples	<p>サンプリング測定データ数。整数。1 ～下記最大値。</p> <p>リニアでの最大値：100001 / 測定チャンネル数</p> <p>ログでの最大値：11 ディケード分のデータ数 + 1</p>
Total Sampling Time	<p>総サンプリング時間が表示されます。</p> <p>第 1 点目の測定開始から I/V-t Sampling 測定終了までの時間。ホールド時間は含まれません。</p> <p>$Total\ Sampling\ Time = Interval \times No\ of\ Samples$</p>
Output Sequence	<p>ソース出力ルール。同期出力 (SIMULTANEOUS) または設定順出力 (SEQUENCE)。「出力順序と時間原点 (P. 7-17)」を参照してください。</p>
Hold Time	<p>Source 値出力開始から第 1 サンプリング点までの時間、秒。0 ～ 655.35 秒、設定分解能 10 ミリ秒。</p> <p>$Interval < 2$ ミリ秒の場合、次の値も有効です。$Hold\ Time$ はサンプリング開始から Source 値出力開始までの時間を示します。</p> <p>-90 ミリ秒～ -0.1 ミリ秒、設定分解能：0.1 ミリ秒。</p>

	Base Hold Time	<i>Base</i> 値出力を保持する時間 (<i>Source</i> 値出力開始まで)、秒。0 ～ 655.35 秒、設定分解能 10 ミリ秒。
Constants		このエリアでは、定電圧源／定電流源を定義します。
	Unit	定電圧源／定電流源に使用されるソース・モニタ・ユニット (SMU)。
	V Name	電圧出力または測定データの変数名。
	I Name	電流出力または測定データの変数名。
	Mode	出力モード、V (電圧)、I (電流) のいずれか。
	Base、Source	ベース値、ソース値 (V または A)。 0 to ± 100 V (HRSMU/MPSMU) または ± 200 V (HPSMU) 0 to ± 0.1 A (HRSMU/MPSMU) または ± 1 A (HPSMU) Base 値は、Output Sequence が SIMULTANEOUS の場合は全出力チャンネルに、 SEQUENTIAL の場合は最後に出力を開始するチャンネルだけに設定可能です。
	Compliance	コンプライアンス (A または V)。 0 to ± 0.1 A (HRSMU/MPSMU) または ± 1 A (HPSMU) 0 to ± 100 V (HRSMU/MPSMU) または ± 200 V (HPSMU)
Range		このボタンは、測定レンジ変更動作の設定に使用するウインドウを開きます。「SMU Range Setup ウインドウ (p. 5-23)」を参照してください。
ADC/Integ		このボタンは、測定チャンネルの A/D コンバータの設定に使用するウインドウを開きます。「ADC and Integration Time Setup ウインドウ (p. 5-24)」を参照してください。
Advanced		このボタンは、測定チャンネルのその他の機能の設定に使用するウインドウを開きます。「Advanced Setup ウインドウ (p. 5-25)」を参照してください。

C-V Sweep

EasyEXPERT メイン画面で **Classic Test** タブをクリックし、**C-V Sweep** アイコンを選択します。メイン画面に **C-V Sweep** テストセットアップ画面が表示されます。測定モードの詳細については「**C-V Sweep 測定 (p. 7-18)**」を参照してください。

Setup Name	テストセットアップの名前を設定します。この名前で、 My Favorite グループ（プリセットグループ）に保存されるテストセットアップが識別されます。他の定義と区別できる一意の名前を入力してください。 この名前はテスト結果データに記録され、テストレコードのリストエリアでデータを区別するために用いられます。
Channel Setup	Channel Setup 画面を表示します。「 Channel Setup (p. 5-13) 」を参照してください。
Measurement Setup	Measurement Setup 画面を表示します。「 Measurement Setup (p. 5-14) 」を参照してください。
Function Setup	Function Setup 画面を表示します。「 Function Setup (p. 5-18) 」を参照してください。
Auto Analysis Setup	Auto Analysis Setup 画面を表示します。「 Auto Analysis Setup (p. 5-19) 」を参照してください。
Display Setup	Display Setup 画面を表示します。「 Display Setup (p. 5-22) 」を参照してください。

NOTE

Error Correction

測定を開始する前に、誤差補正を実行する必要があります。誤差補正用 GUI については「**CMU Calibration (p. 4-44)**」を参照してください。4つの方法があります。簡単な方法としては、位相補償とオープン補正だけを実行します。

Channel Setup

この画面では、チャンネル・セットアップおよび、チャンネル出力データ、タイム・スタンプ・データ、インデックス・データの変数定義を行います。

Channel Definition	このエリアでは、チャンネル・セットアップおよび、チャンネル出力データの変数定義を行います。
Unit	出力または測定に使用されるモジュール (MFCMU または SMU)。
V Name	MFCMU または電圧出力 SMU に有効。電圧出力データの変数名。
I Name	電流出力 SMU に有効。電流出力データの変数名。
Mode	SMU 出力モード、V（電圧）、I（電流）、COMMON（グランド）のいずれか。
Add	チャンネル・セットアップの行を追加します。
Delete	チャンネル・セットアップを削除します。チャンネルを選択するには、左側のラジオ ボタンを使用します。
Up	選択したチャンネルを上に移動します。
Down	選択したチャンネルを下に移動します。
Miscellaneous Variables	このエリアでは、タイム・スタンプ・データとインデックス・データの変数を定義します。
Time Stamp Name	タイム・スタンプの変数名。タイム・スタンプ・データには、各測定点の測定開始時刻が返ります。
Index Name	データ・インデックスの変数名。1 以上の整数が返ります。

Measurement Setup

この画面は、MFCMU 測定モード、チャンネル出力、掃引中止条件、MFCMU A/D コンバータの設定に用いられます。

C-V

このエリアでは、MFCMU 測定モードと DC バイアス出力を定義します。

V Name	DC バイアス出力データの変数名。
Model	MFCMU 測定モード。第 1 および第 2 測定パラメータ。次の 4 つのモデルから 1 つを選択します。 Cp-G: 並列キャパシタンス (F) とコンダクタンス (S) Cp-D: 並列キャパシタンス (F) と損失係数 Cs-Rs: 直列キャパシタンス (F) と直列抵抗 (Ω) Z-Th: インピーダンス (Ω) と位相 (度)
para1 Name	第 1 測定パラメータ C または Z の変数名。
para2 Name	第 2 測定パラメータ G、D、R、または Th の変数名。
Direction	掃引方向、シングル (スタート→ストップ) またはダブル (スタート→ストップ→スタート)。
Start	掃引スタート値。
Stop	掃引ストップ値。
Step	掃引出力のステップ変化量。
No of Step	ステップ数。この値は、Start 値、Stop 値、Step 値から自動的に計算されます。

Signal Source

このエリアでは、測定信号を定義します。

Frequency List	測定信号の周波数。
F Name	周波数データの変数名。
AC Level	測定信号のオシレータ・レベル (OSC レベル)。10 mV ～ 250 mV、1 mV 分解能。
Add	測定周波数を追加します。
Delete	選択した周波数を削除します。周波数を選択するには、左側のラジオ ボタンを使用します。
Up	選択した周波数を上に移動します。

	Down	選択した周波数を下に移動します。
Integration Time		このエリアでは、MFCMU の A/D コンバータを設定します。
	Mode	A/D コンバータ動作モード、AUTO または PLC。
	Factor	既定値に対する係数。「Mode、Factor (p. 7-19)」を参照してください。
Timing		このエリアでは、ホールド時間とディレイ時間を定義します。「ソース印加時間の設定 (p. 7-43)」を参照してください。
	Hold	ホールド時間。出力開始からディレイ時間開始までの時間。0 ～ 655.35 s、10 ms 分解能。
	Delay	ディレイ時間。ホールド時間終了から測定開始までの時間。ディレイ時間の後で、MFCMU はただちに測定を開始します。0 ～ 655.35 s、0.1 ms 分解能。
Constant		このエリアでは、定電圧出力源／定電流出力源を定義します。
	Unit	定電圧出力源／定電流出力源に使用されるソース・モニタ・ユニット (SMU)。
	V Name	電圧出力データの変数名。
	I Name	電流出力データの変数名。
	Mode	出力モード、V（電圧）、I（電流）、COMMON（グラウンド）のいずれか。
	Source	出力値。
	Compliance	コンプライアンス値。電圧源の電流制限値、または電流源の電圧制限値を入力します。
Sweep status		このフィールドは、掃引中止条件を指定します。すべてのステータスで継続するか、異常なステータスになったら停止するかを指定します。

Switching Matrix Control

EasyEXPERT メイン画面で Classic Test タブをクリックし、Switching Matrix Control アイコンを選択します。メイン画面に Switching Matrix Control セットアップ画面が表示されます。この画面では Agilent B2200A/B2201A スイッチング・マトリクスのリレー制御用セットアップを作成します。

セットアップを適用するには Single ボタンをクリックします。それには予め、Configuration ウィンドウの Switching Matrix タブ画面を用いて Agilent B2200A/B2201A との GPIB 接続を確立しておく必要があります。「Switching Matrix (p. 4-49)」を参照してください。

Setup Name

リレー制御用セットアップの名前を設定します。この名前で、My Favorite グループ（プリセット グループ）に保存されるセットアップが識別されます。他の定義と区別できる一意の名前を入力してください。

この名前はテスト結果データに記録され、テスト レコードのリスト エリアでデータを区別するために用いられます。

Connection

Agilent B2200A/B2201A スイッチング・マトリクスのリレー制御用セットアップを作成します。

Add リレー接続セットアップの行を追加します。

Delete 選択されたセットアップ行を削除します。セットアップ行を選択するには、左側のラジオ ボタンを使用します。

Up 選択されたセットアップ行を上に移動します。

Down 選択されたセットアップ行を下に移動します。

セットアップ行には次の入力フィールドがあります。

Operation リレー制御のタイプ

Open All、Switch Setup、Close Range、Open Output、Open Range、Open Input。Table 5-1 を参照してください。

Input B2200A/B2201A 入力ポート番号またはラベル

Switch Setup、Close Range、Open Input に有効。

Outputs	<p>B2200A/B2201A 出力チャンネル番号またはラベル</p> <p>Switch SetupとOpen Outputには出力チャンネルを指定するために、4つの入力フィールドがあります。</p> <p>Close RangeとOpen Rangeには出力チャンネルの範囲を指定するために、2つの入力フィールドがあります。</p>
Rule	<p>リレー接続ルール</p> <p>BBM: 指定チャンネルの現在の接続をオープンにしてから新しい接続を行います。</p> <p>MBBR: 指定チャンネルの新しい接続を行ってから、以前の接続をオープンします。</p>

Table 5-1 リレー接続のタイプ

Operation	説明
Open All	全リレーをオープンします。
Switch Setup	指定された入力ポートから指定された出力チャンネルまでを接続します。出力チャンネルを4つまで同時指定可能です。
Close Range	指定された入力ポートから指定された出力チャンネルまでを接続します。対象は2つの Outputs フィールドが示す範囲内の出力チャンネルです。
Open Output	指定された出力チャンネルに接続されているリレーをオープンします。出力チャンネルを4つまで同時指定可能です。
Open Range	指定された出力チャンネルに接続されているリレーをオープンします。対象は2つの Outputs フィールドが示す範囲内の出力チャンネルです。
Open Input	指定された入力ポートに接続されているリレーをオープンします。

Function Setup

この画面は、I/V Sweep / I/V-t Sampling / C-V Sweep テストセットアップ画面の **Function Setup** タブをクリックすることによって表示され、ユーザ関数とアナリシス関数の設定に用いられます。

関数の計算は測定終了後、自動的に行われます。Display Setup に設定されている関数は Data Display ウィンドウに表示されます。ユーザ関数は Graph Plot、List Display、Parameters に、アナリシス関数は Parameters に有効です。

Apply

このボタンをクリックすると、関数の再計算が行われます。このテストに対応する Data Display ウィンドウが開かれている時にボタンをクリックすると、表示データのアップデートが行われます。

対応する Data Display ウィンドウとは、最後に測定したデータを表示している Data Display ウィンドウ、または最後にリコールした Data Display ウィンドウをいいます。

User Function, Analysis Function

User/Analysis Function エリアは、テストに対して有効なユーザ／アナリシス関数を設定します。最大 20 個の関数を設定できます。ユーザ関数の結果は、それ以降の行で定義された他のユーザ関数から参照することができます。また、アナリシス関数の結果は、それ以降の行で定義された他のアナリシス関数から参照することができます。

Name	関数名。
Unit	関数の単位。
Definition	関数の定義。次の識別子を使用することができます。 <ul style="list-style-type: none">• このテストで使用される測定／出力データの変数。• 以前のプログラム行で定義された関数。• コンポーネントとしてこのテストをコールするアプリケーション・テストから渡されたローカル変数。• 組み込み関数とグローバル変数。• リードアウト関数（ユーザ関数では使用できません） 「プログラミング・ツール (p. 8-1)」を参照してください。
Add, Delete	関数を追加または削除します。関数を選択するには、関数名左側のラジオ ボタンを使用します。
Up, Down	選択した関数を上または下に移動します。

Auto Analysis Setup

この画面は、I/V Sweep / I/V-t Sampling / C-V Sweep テストセットアップ画面の **Auto Analysis Setup** タブをクリックすることによって表示され、自動解析機能の設定に用いられます。自動解析機能は、測定が終了すると、ライン、マーカ、またはその両方を **Data Display** ウィンドウの **X-Y Graph** 上に自動的に描画します。

この画面では、自動解析機能による制御が可能な 2 つのラインと 1 つのマーカを設定します。**Line 1** および **Line 2** エリアでは描画するラインを、**Marker** エリアではマーカを設定します。

Apply

このボタンをクリックすると、設定の再計算が行われます。このテストに対応する **Data Display** ウィンドウが開かれている時にボタンをクリックすると、表示データのアップデートが行われます。

対応する **Data Display** ウィンドウとは、最後に測定したデータを表示している **Data Display** ウィンドウ、または最後にリコールした **Data Display** ウィンドウをいいます。

Interpolation Mode

このボックスをチェックすると、補間モードが有効になります。測定点間にマーカを配置することができます。

Line 1, Line 2

測定終了後、指定位置に自動表示されるライン 1 または 2 を設定します。

Enable ラインを有効にするにはこのボックスをチェックします。

Type 下記 4 種類のライン タイプから 1 つを選択します。

Axis ラインに対して有効な軸。Y1 ~ Y8 の中から指定します。

First Point 選択したラインに対応する記述を参照してください。

Second Point 選択したラインに対応する記述を参照してください。

ライン タイプ :

- “Normal line”: 指定された 2 点を通るライン。
- “Gradient line”: 指定された 1 点を通り、指定された傾きを持つライン。
- “Tangent line”: 指定された測定点における接線。
- “Regression line”: 指定領域に含まれる測定データを用いた回帰直線。

Marker

測定終了後、指定位置に自動表示されるマーカを設定します。

Enable マーカを有効にするにはこのボックスをチェックします。

Condition マーカを表示する場所を決定する変数名と条件式を入力します。

After 追加条件を有効にするには、このボックスをチェックします。

2 番目の変数と条件式を入力します。これは、指定したポイントの検索開始条件を設定します。

例えば、2 番目の条件が満たされた後で最初の条件を満たす測定点を検索するには、次の式を指定します。

Condition:[DGM]=[MAX(DGM)*0.01] [x]After [DGM]=[MAX(DGM)]

Normal line

First Point エリアと Second Point エリアで、ラインが通過するポイントを指定します。次の 2 つの方法でポイントを指定できます。

- X-Y Coordinate

目的のX-Y座標値または式をXフィールドとYフィールドに入力します。

- Data Condition

ポイントを指定する変数名と条件式を入力します。これはMarkerポイントを指定するのと同じ方法です。

Gradient line

First Point エリアで、ラインが通過するポイントを指定します。次の 2 つの方法でポイントを指定できます。

- X-Y Coordinate

目的のX-Y座標値または式をXフィールドとYフィールドに入力します。

- Data Condition

ポイントを指定する変数名と条件式を入力します。これはMarkerポイントを指定するのと同じ方法です。

Gradient フィールドに、傾きの値または式を入力します。

Tangent line

First Point エリアで、接線が通過する測定点を指定します。

ポイントを指定する変数名と条件式を入力します。これはMarkerポイントを指定するのと同じ方法です。

Regression line

First Point エリアと Second Point エリアで、回帰計算に使用される測定データの範囲を指定します。次の 2 つの方法でポイントを指定できます。

- X-Y Coordinate

目的のX-Y座標値または式をXフィールドとYフィールドに入力します。

- Data Condition

ポイントを指定する変数名と条件式を入力します。これはMarkerポイントを指定するのと同じ方法です。

Display Setup

この画面は、I/V Sweep / I/V-t Sampling / C-V Sweep テストセットアップ画面の Display Setup タブをクリックするか、Test Definition ウィンドウの Define own Output Parameters ボックスをチェックすることによって表示され、テスト結果出力の設定に用いられます。

X-Y Graph

Data Display ウィンドウの X-Y Graph Plot エリアへの表示データを選択します。X 軸と Y1 ~ Y8 軸を設定できます。

Name	軸のパラメータを指定します。
Scale	軸のスケール。リニアまたはログ。
Min	軸の最小値。
Max	軸の最大値。
Add	パラメータ（または軸）を追加します。
Delete	選択したパラメータを削除します。パラメータを選択するには、左側のラジオ ボタンを使用します。
Up	選択したパラメータを上に移動します。
Down	選択したパラメータを下に移動します。

List Display, Parameters

Data Display ウィンドウの List Display エリアまたは Parameters エリアへの表示データを選択します。各エリアに対して最大 20 のパラメータを設定できます。

parameter	データ出力を行うパラメータを指定します。
Add	パラメータの行を追加します。
Delete	選択したパラメータを削除します。パラメータを選択するには、左側のラジオ ボタンを使用します。
Up	選択したパラメータを上に移動します。
Down	選択したパラメータを下に移動します。

SMU Range Setup ウィンドウ

このウィンドウは、I/V Sweep または I/V-t Sampling の Measurement Setup 画面の Range ボタンをクリックすることによって開かれ、測定レンジ変更動作の設定に用いられます。

測定レンジングの詳細については、「SMU レンジング・モード (p. 7-33)」を参照してください。

Unit	測定に使用される ソース・モニタ・ユニット (SMU)。
Name	測定データの変数名。
Mode	レンジ変更モード。オート、リミテッド・オート、固定のいずれか。
Range	レンジ値。オートレンジの場合、このフィールドは無視してください。リミテッド・オートの場合、測定チャンネルは指定されたレンジより小さいレンジを使用しません。
Range Change Rule and Rate	<p>電圧測定または固定レンジでは使用できません。「電流測定オート・レンジング拡張機能 (p. 7-36)」を参照してください。</p> <p>有効な Range Change Rule の値は BY FULL RANGE、GO UP AHEAD、または UP AND DOWN AHEAD。</p> <p>BY FULL RANGE は、通常のオートレンジ動作を実行します。</p> <p>GO UP AHEAD および UP AND DOWN AHEAD は、レンジの境界を決定する Rate 値を 11 ~ 100 の範囲内で設定します。測定データが下記の境界値を超えると、レンジ変更が発生します。</p> <p>レンジ・アップ境界 = 現在の測定レンジ × Rate/100</p> <p>レンジ・ダウン境界 = 現在の測定レンジ × Rate/1000</p> <p>ここで、レンジ・ダウン境界を使用できるのは、UP AND DOWN AHEAD ルールの場合だけです。</p>
Up	選択した測定チャンネル・セットアップを上に移動します。
Down	選択した測定チャンネル・セットアップを下に移動します。

ADC and Integration Time Setup ウィンドウ

このウィンドウは、I/V Sweep または I/V-t Sampling の Measurement Setup 画面の ADC/Integ ボタンをクリックすることによって開かれ、測定チャンネルの A/D コンバータ (ADC) の設定に用いられます。

A/D Converter

ADC タイプの選択および、オート・ゼロ機能の設定を行います。「積分時間 (p. 7-41)」を参照してください。

Unit	測定に使用されるソース・モニタ・ユニット (SMU)。
Name	測定データの変数名。
ADC	ADC タイプ、高分解能 ADC または高速 ADC。
Add	測定チャンネル・セットアップの行を追加します。
Delete	チャンネル・セットアップを削除します。チャンネルを選択するには、左側のラジオ ボタンを使用します。

Integration Time

各 ADC タイプに対する ADC モードとその係数を設定します。

Mode	ADC 動作モード、自動、手動、PLC のいずれか。
Factor	係数値。これは Table 7-4 に示す N の値です。
Auto Zero	高分解能 ADC に有効。オート・ゼロ機能の ON または OFF。「ADC ゼロ機能 (p. 7-41)」を参照してください。

Advanced Setup ウィンドウ

このウィンドウは、I/V Sweep または I/V-t Sampling の Measurement Setup 画面の Advanced ボタンをクリックすることによって開かれ、測定チャンネルのいくつかの機能の設定に用いられます。

Channel Settings

直列抵抗とフィルタを設定します。

Unit	測定に使用されるソース・モニタ・ユニット (SMU)。
Name	測定データの変数名。
Series R	直列抵抗の NONE または 1MOHM。「SMU 直列抵抗 (p. 7-46)」を参照してください。
SMU Filter	SMU フィルタの ON または OFF。「SMU フィルタ (p. 7-45)」を参照してください。

Wait Time Control

出力待ち時間と測定待ち時間を設定します。「ウェイト時間 (p. 7-44)」を参照してください。Output Wait は、出力待ち時間を設定します。Measurement Wait は、測定待ち時間を設定します。

Factor	係数値。0 ～ 10、0.1 分解能。これは「ウェイト時間 (p. 7-44)」に記される N の値です。
---------------	---

After Measurement Settings

測定実行後のモジュール出力を保持する機能です。この機能を有効にすると、繰り返し測定またはクイック・テスト実行中に行われる測定と次の測定との間に、出力源がバイアス出力を行います。「バイアス保持機能 (p. 7-26)」を参照してください。

Bias Hold after Measurement	出力保持機能 ON または OFF
------------------------------------	-------------------

Output Value after Measurement	測定後出力値。
---------------------------------------	---------

START (掃引スタート値)、STOP (掃引ストップ値)、SOURCE (サンプリング出力ソース値)、または BASE (サンプリング出力ベース値)。

クラシック・テストの定義
Advanced Setup ウィンドウ

アプリケーション・テストの定義

アプリケーション・テスト定義の作成に使用する Test Definition ウィンドウのリファレンス情報を記しています。

- Test Definition ウィンドウ
- Test Specification
- Test Output
- Test Contents
- Local Variable Definition
- Program Component
- Auto Analysis
- Data Display Control
- Display Data Setup
- GPIB I/O
- Message
- Command Execution
- Data Store Control

Test Definition ウィンドウ

Test Definition ウィンドウは、Library メニューの Define New Test... または Open Definition of This Test... を選択することによって開かれ、アプリケーション・テスト・モードで使用されるテスト定義の作成に使用されます。

テスト定義は Figure 6-1 に示されるエレメントで構成されます。Test Definition ウィンドウでは、次の 3 つのタブ画面を設定することでテスト定義を作成します。

- Test Specification

Test Specification にはテスト名、概要、デバイス・パラメータ、テスト・パラメータを設定します。パラメータとは、Test Contents 内のテスト実行フローまたはテストセットアップにテスト条件を渡す変数です。

- Test Contents


Test Contents はテスト定義のコアであり、ローカル変数、テスト実行フロー、テストセットアップを定義します。テストセットアップを定義するには、アプリケーション・テスト、クラシック・テスト、または My Favorite セットアップを選択し、テスト条件を設定します。

- Test Output

Test Output の設定はオプションです。テスト定義によるテスト結果出力（テスト結果表示とテストレコード）が必要な場合に、変数（アナリシス・パラメータ）と表示条件を設定します。

Figure 6-1

Test Definition



アプリケーション・テストの定義

Test Definition ウィンドウ

Test Definition ウィンドウには次のメニューがあります。

File menu

次の 2 つの機能を提供します。

- | | |
|--------------|---|
| Save | テスト定義を保存します。EasyEXPERT に付属するサンプル・アプリケーション・テストや、他のユーザが作成したアプリケーション・テストを保存するには、Test Name の値を変更する必要があります。Test Name は一意の名前でなくてはなりません。 |
| Close | テスト定義を保存するかしないかを尋ねるダイアログボックスを開きます。Yes を選択するとテスト定義を保存して Test Definition ウィンドウを閉じます。No を選択するとテスト定義を保存しないで Test Definition ウィンドウを閉じます。 |

Help menu

Agilent EasyEXPERT Help EasyEXPERT ヘルプ ウィンドウを開きます。

Test Specification

この画面は、テスト定義情報と、テスト定義の入力パラメータを定義するために用いられます。

Test Information

テスト情報を定義します。

Category	テスト定義のカテゴリを表示します。 このボタンは、カテゴリを設定するためのダイアログボックスを開きます。カテゴリ名の長さは1～30文字。1つのテスト定義に複数のカテゴリを設定できます。
Test Name	テスト定義名を指定します。名前の長さは1～30文字。
Icon	メイン画面の Library エリアに表示されるテスト定義アイコン用ビットマップファイルを指定します。 Load...：ファイル選択ダイアログボックスを開きます。 Clear：初期設定に戻します。
Description	テスト定義の説明を入力します。

Device Parameters Definition

デバイス・パラメータを定義します。デバイス・パラメータのタイプ（型）は Numeric（数値）です。

Name	デバイス・パラメータ名。
Default	パラメータの初期設定値。
Description	パラメータの説明。
Add	デバイス・パラメータの行を追加します。
Delete	選択したデバイス・パラメータを削除します。パラメータを選択するには、左側のラジオ ボタンを使用します。
Up	選択したデバイス・パラメータを上に移動します。
Down	選択したデバイス・パラメータを下に移動します。

Properties

選択されたデバイス・パラメータ (Device Parameters Definition (p. 6-5)) またはテスト・パラメータ (Test Parameters Definition (p. 6-7)) に対する次の値を定義するために使用します。

パラメータの選択には、パラメータ名の左側にあるラジオ ボタンを使用します。

Min	許容可能な最小値。Numeric タイプのパラメータに有効。
Max	許容可能な最大値。Numeric タイプのパラメータに有効。
Digits	有効桁数。Numeric タイプのパラメータに有効。
Resolution	許容される設定分解能。Numeric タイプのパラメータに有効。
Unit	パラメータの単位。Numeric タイプのパラメータに有効。
Typical Values...	<p>Module タイプのテスト・パラメータには無効です。</p> <p>Application Test モードでパラメータ値の選択に用いられる代表的な値を定義するためのダイアログ ボックスを開きます。</p> <p>ここで設定された値は、Main ウィンドウ、Application Test セットアップ画面における入力フィールドクリック時のソフトキー ラベルになります。また、入力フィールドの右クリックで現れるメニュー内の Select サブメニューの選択肢にもなります。ソフトキーまたは右クリック メニューから設定値を選択することができます。</p>
Symbols...	<p>String タイプ、Module タイプのテスト・パラメータには無効です。</p> <p>数値を文字列にマッピングするためのダイアログ ボックスを開きます。例えば、Value=1 で Symbol=ON に設定されている場合は、ON と入力すると 1 が設定され、1 と入力すると ON が設定されます。</p> <p>Value は、Min、Max、Digits、Resolution の各設定を満たす必要があります。Value と Symbol は 1 対 1 に対応する必要があります。この定義はこのパラメータに対してだけ有効です。</p>
Resource Type	測定リソースのタイプ。Module タイプのパラメータだけに有効です。SMU、HPSMU、HRSMU、HRSMU/ASU、MPSMU、MFCMU、MFCMU/SCUU、SWM IN、SWM AUX IN、または SWM SMU IN。

Test Parameters Definition

テスト・パラメータを定義します。

Background メイン画面のTest Parametersエリアの背景用ビットマップファイルを指定します。

Load...：ファイル選択ダイアログ ボックスを開きます。

Clear：初期設定に戻します。

Name テスト・パラメータ名。

Type テスト・パラメータのタイプ（型）。Numeric（数値）、Module（モジュール）、String（文字列）のいずれか。

Default パラメータの初期設定値。

Description パラメータの説明。

Align メイン画面の Test Parameters エリアに表示される入力フィールドの X 原点を指定します。このボックスをチェックすると、X 原点は入力フィールドの左端に設定されます。このボックスのチェックを外すと、X 原点は入力フィールドの左側に置かれるパラメータ名の左端に設定されます。

X, Y 入力フィールドの位置を指定します。(X, Y)=(0, 0) は、メイン画面のTest Parametersエリアの左上隅を指定します。下と右が正の方向です。

Width 入力フィールドの幅を指定します。

Ext 通常はチェックしません。この行のパラメータに対応する入力フィールドはメイン画面に配置されます。

設定値の変更頻度が低いと判断されるパラメータについては、Ext ボックスをチェックします。このパラメータに対応する入力フィールドは Extended Setup ダイアログ ボックスに配置されます。ダイアログ ボックスはメイン画面の「Extended Setup (p. 4-25)」ボタンによって表示されます。

Add テスト・パラメータの行を追加します。

Delete 選択したテスト・パラメータを削除します。パラメータを選択するには、左側のラジオ ボタンを使用します。

Up 選択したテスト・パラメータを上に移動します。

Down 選択したテスト・パラメータを下に移動します。

Test Output

この画面は、テスト定義によるテスト結果出力（テスト結果表示とテストレコード）の設定に用いられます。

テスト定義によるテスト結果出力が不要な場合、あるいは定義内で使用されるアプリケーション・テストまたはクラシック・テストによるテスト結果出力だけが必要な場合は、**Define Own Output Parameter** チェックボックスからチェックを外します。Test Output 画面を設定する必要はありません。

Define Own Output Parameters

テスト定義によるテスト結果出力の設定を行うには、このチェックボックスをチェックします。このボックスがチェックされていると、**X-Y Graph**、**List Display**、**Parameters** の各エリアが有効になります。テスト結果出力はテスト定義の実行毎に行われます。

Define Analysis Parameters...

「Analysis Parameter Definition (p. 6-9)」ウィンドウを開きます。このウィンドウでは、テスト結果に出力されるベクターデータまたはスカラデータの定義を行います。ここで定義する変数をアナリシス・パラメータと呼びます。

X-Y Graph, List Display, Parameters

テスト定義によるテスト結果出力（テスト結果表示とテストレコード）を設定するために用いられます。「Display Setup (p. 5-22)」を参照してください。

Analysis Parameter Definition

このウィンドウは Define Analysis Parameters ボタンをクリックすることで開かれ、テスト結果に出力されるベクター データまたはスカラ データの定義に用いられます。ここで定義する変数をアナリシス・パラメータと呼びます。

Analysis Parameter Definition ウィンドウを閉じるにはCloseボタンを使用します。

Vector Parameters ベクター データをストアするアナリシス・パラメータを設定します。ベクター データとは、1 つ以上の数値を含む配列データです。

Name	アナリシス・パラメータの名前。
Unit	アナリシス・パラメータの単位。
Description	アナリシス・パラメータの説明。
Add	アナリシス・パラメータの行を追加します。
Delete	選択したパラメータを削除します。パラメータを選択するには、左側のラジオ ボタンを使用します。
Up	選択したパラメータを上に移動します。
Down	選択したパラメータを下に移動します。

Scalar Parameters スカラ データをストアするアナリシス・パラメータを設定します。スカラ データとは、1 つの数値データです。

Name	アナリシス・パラメータの名前。
Unit	アナリシス・パラメータの単位。
Description	アナリシス・パラメータの説明。
Add	アナリシス・パラメータの行を追加します。
Delete	選択したパラメータを削除します。パラメータを選択するには、左側のラジオ ボタンを使用します。
Up	選択したパラメータを上に移動します。
Down	選択したパラメータを下に移動します。

Test Contents


Test Contents はテスト定義のコアであり、ローカル変数、テストセットアップ、テスト実行フロー（プログラム フロー）から構成されます。Test Contents には、次のエレメントを定義可能です。Figure 6-2 を参照してください。

- ローカル変数（Local Variables）
- プログラム・コンポーネント（Program Component）
- アプリケーション・テスト（Application Test）
- クラシック・テスト（Classic Test）
- My Favorite セットアップ（My Favorite Setup）
- アナリシス・コンポーネント（Analysis）
- その他のコンポーネント（Miscellaneous）
- デバイス・パラメータ（Test Specification で定義）
- テスト・パラメータ（Test Specification で定義）
- アナリシス・パラメータ（Test Output で定義）

デバイス・パラメータ、テスト・パラメータ、アナリシス・パラメータを Test Contents 内で用いる場合、ローカル変数に定義する必要はありません。使用可能なコンポーネントについては、Figure 6-3 を参照してください。

Figure 6-2

Test Contents のエレメント




Test Contents の定義・編集

Test Contents 画面は、テスト定義のコアとなるテスト実行フローを作成するために使用されます。テスト実行フローを作成するには、ウインドウの左下にあるテストフローリストエリアを使用し、次を実行します。Figure 6-4 も参照してください。

1. Local Variables Definition を用いてローカル変数を定義します。
2. コンポーネント選択エリアからコンポーネントを選択します。使用可能なコンポーネントについては、Figure 6-3 を参照してください。
3. 選択したコンポーネントを、BLOCK ステートメントと END BLOCK ステートメントの間に追加します。
4. テスト実行フローが完成するまで、これを繰り返します。

Figure 6-3 使用可能なコンポーネント



Program Component

このメニューは、テストフローで使用可能なプログラム コンポーネントを表示します。「Program Component (p. 6-20)」を参照してください。

- Application Test** このメニューは、使用可能なアプリケーション・テスト定義を表示します。
テスト フローにアプリケーション・テスト・コンポーネントを **Insert** すると「**Application Test (p. 4-24)**」と同様なテスト条件設定画面が現れます。この画面でテスト条件を設定します。
テスト条件の入力に変数を使用することができます。**Numeric** 変数または **Module** 変数を使用するには、変数名をそのまま入力します。**String** 変数を使用するには、変数名の前にイコール=をつけて入力します（例：=VAR）。
Assign to external variables... ボタンをクリックすると「**External Variable Setup (p. 6-17)**」ダイアログ ボックスを開きます。
- Analysis** このメニューは、テスト フローで使用可能な解析機能を表示します。次のコンポーネントが提供されています。
- **Auto Analysis (p. 6-21)**
 - **Display Data Setup (p. 6-25)**
 - **Data Display Control (p. 6-24)**
- Classic Test** このメニューは、クラシック・テスト項目 **I/V Sweep**、**I/V-t Sampling**、**C-V Sweep** を表示します。
テスト フローにクラシック・テスト・コンポーネントを **Insert** すると、「**I/V Sweep (p. 5-3)**」、「**I/V-t Sampling (p. 5-8)**」、「**C-V Sweep (p. 5-12)**」、または「**Switching Matrix Control (p. 5-16)**」と同様なテスト条件設定画面が現れます。この画面でテスト条件の設定を行います。
テスト条件設定画面の **Display Setup** タブ画面において、**Assign to external variables...** ボタンをクリックすると、「**External Variable Setup (p. 6-17)**」ダイアログ ボックスをオープンします。
- My Favorite Setup** このメニューは、テスト フローに **Insert** する **My Favorite** セットアップの選択に使用します。**Preset Group** を特定してから、セットアップを選択します。
- Miscellaneous** このメニューは、テスト フローで使用可能なその他の機能を表示します。次のコンポーネントが提供されています。
- **GPIO I/O (p. 6-26)**
 - **Message (p. 6-31)**
 - **Command Execution (p. 6-32)**
 - **Data Store Control (p. 6-35)**


コンポーネントをテストフローに追加するには、コンポーネントを配置する行を選択し、コンポーネント選択エリアからテスト実行フローエリアにコンポーネントをドラッグします。または、行とコンポーネントを選択し、Insert ボタンをクリックします。コンポーネントは選択された行の次の行に配置され、それ以降の行は下に移動します。

テストフローにコンポーネントを追加したら、新しい行を選択することによって、エディタ（ウインドウ中央から右）が表示される場合があります。エディタはセットアップの定義に使用されます。エディタが表示されるかどうかはコンポーネントに依存します。例えば、Local Variables Definition は、ローカル変数設定用のエディタを表示します。「Local Variable Definition (p. 6-18)」を参照してください。

テストフローを編集するには、Block Selection/Line Selection、Insert、Delete、Copy、Cut、Paste の各ボタンを使用します。また、テストフローをデバッグするには、Run/Pause、Abort、Step、Break、Inspect の各ボタンを使用します。「Test Contents のデバッグ (p. 6-15)」を参照してください。

Figure 6-4

Test Contents 設定画面




Edit / Debug	Edit タブには、Block Selection/Line Selection、Insert、Delete、Copy、Cut、そして Paste ボタンが表示されます。Debug タブには、Run、Abort、Step、Break、そして Inspect ボタンが表示されます。リスト エリアで選択された行に対して有効なボタンだけが使用可能です。
Block Seletion / Line Selection	<p>Line Selection ボタンは、リスト エリアの選択モードを行選択モードに変更します。Block Selection ボタンは、選択モードをブロック選択に変更します。</p> <p>行選択モードでは、行カーソルは行を選択します。</p> <p>ブロック選択モードでは、行カーソルはブロックを選択します。たとえば、IF ステートメントから END IF ステートメントまでの行は 1 つのブロックです。</p>
Insert	このボタンは、選択されたコンポーネントを選択された行の次の行に配置します。それ以降の行は下に移動します。
Delete	このボタンは、選択された行を削除します。それ以降の行は上に移動します。
Copy	このボタンは、選択された行をクリップボードにコピーします。
Cut	このボタンは、選択された行をクリップボードに移動します。それ以降の行は上に移動します。
Paste	このボタンは、クリップボード中のコンポーネントを選択された行の次の行に配置します。それ以降の行は下に移動します。

Test Contents のデバッグ

Test Contents タブ画面において、Debug タブをクリックすると、次のボタンが現れます。これらは Test Contents のデバッグに有効です。

ブレークポイントを設定したら、Run ボタンをクリックします。そして、Test Contents の動作のチェック、Variable Inspector を用いた変数値のチェックなどを行います。

Figure 6-5 Test Contents のデバッグ



Run/Pause

デバッグを開始（テスト フローを実行）します。実行中は、ラベルが **Pause** に変わります。**Pause** をクリックすると実行が休止し、ラベルが **Run** に変わります。**Run** はデバッグ（実行）を継続します。

Abort

デバッグ（実行）を中止します。

Step

テスト フローの選択された行を実行します。 ボタンを繰り返しクリックすると、実行が 1 行ずつ継続されます。

Break

ブレイクポイントを設定／解除します。ブレイクポイントでこのボタンをクリックすると、この行のブレイクポイントの設定は解除されます。プログラム実行はブレイクポイントで自動的にブレイクします。

Inspect

デバッグ（実行）が休止またはブレークしているときに使用できます。このボタンは **Variable Inspector** を開きます。「**Variable Inspector (p. 6-16)**」を参照してください。

Variable Inspector

Variable Inspectorは、Test Contents 画面の Inspect ボタンをクリックすることによって表示され、ローカル変数、デバイス・パラメータ、テスト・パラメータ、アナリシス・パラメータの値をモニタ・変更するために用いられます（ベクター変数の場合はモニタのみ可能）。次のボタンがあります。

Add Numeric Variable 数値変数モニタ エリアを追加します。

Add Vector Variable ベクター変数モニタ エリアを追加します。

Add String Variable スtring変数モニタ エリアを追加します。

Add Module Variable モジュール変数モニタ エリアを追加します。

変数モニタ エリアのバナーをクリックすると、次の機能を提供するメニューが表示されます。

Up 変数モニタ エリアを上に移動します。

Down 変数モニタ エリアを下に移動します。

Remove 変数モニタ エリアを削除します。

Numeric Variable 次の情報をモニタ・変更できます。

Variable 数値変数名。

Value 変数の値。

Vector Variable 次の情報をモニタできます。

Name ベクター変数名。

Index1 2 次元配列の第 1 インデックス。

Index2 2 次元配列の第 2 インデックス。

Value 変数の値。

String Variable 次の情報をモニタ・変更できます。

Variable 文字列変数名。

Value 変数の値。

Module Variable 次の情報をモニタ・変更できます。

Variable モジュール変数名。

Value 変数の値。

External Variable Setup

このダイアログ ボックスはアプリケーション・テスト セットアップ画面またはクラシック・テスト セットアップ画面の **Assign to external variable...** ボタンをクリックすることによって表示され、テスト セットアップ内部の変数とローカル変数、デバイス・パラメータ、テスト・パラメータ、またはアナリシス・パラメータとの対応を設定します。これによって内部変数の値をプログラム フローで読み取ることができます。

External Variable Setup ダイアログ ボックスには次の入力フィールドがあります。

- | | |
|--------------------------|---|
| External variable | Measurement data フィールドに設定される内部変数と対となるローカル変数、デバイス・パラメータ、テスト・パラメータ、またはアナリシス・パラメータの名前を設定します。 |
| Measurement data | 値の読み取りを行う内部変数の名前を設定します。 |

External Variable Setup ダイアログには次のボタンがあります。

- | | |
|---------------|------------------------------|
| Add | 変数入力フィールドを追加します。 |
| Delete | ラジオ ボタンで選択した変数入力フィールドを削除します。 |
| Up | 選択した変数入力フィールドを上に移動します。 |
| Down | 選択した変数入力フィールドを下に移動します。 |

使用例

テスト セットアップ内部のベクター変数 **Vdata** の値をローカル変数 **VDATA** で読み取るには、次のようにします。

1. **Local Variables Definition** ステートメントを用いて、**VDATA** をローカル変数として定義します。
2. アプリケーション・テストまたはクラシック・テスト セットアップ画面の **Assign to external variable...** ボタンをクリックします。
3. **External Variable Setup** ダイアログ ボックスの **Add** ボタンをクリックします。
4. **External Variable** に **VDATA** を設定します。
5. **Measurement data** に **Vdata** を設定します。
6. **Close** ボタンをクリックします。

Local Variable Definition

このセットアップ エディタは、テスト フロー リスト エリアで **Local Variables Definition** が選択されているときに表示され、テスト定義で使用される変数を定義します。セットアップ エディタには、次のボタンがあります。

Add Numeric Variable 数値変数を追加します。

Add Vector Variable ベクター変数を追加します。

Add String Variable スtring変数を追加します。

Add Module Variable モジュール変数を追加します。

変数エリアのバナーをクリックすると、次の機能を提供するメニューが表示されます。

Up このボタンは、変数エリアを上に移動します。

Down このボタンは、変数エリアを下に移動します。

Remove このボタンは、変数を削除します。

Numeric Variable このエリアには、次の入力フィールドがあります。

Name 数値変数名。

Value 変数の初期設定値。

Description 変数に関する追加情報。

Vector Variable

このエリアには、次の入力フィールドがあります。

Name ベクター変数名。

Count 要素数、または配列サイズ。

Description 変数に関する追加情報。

このエリアには、配列データの初期値自動設定方法を指定する次のラジオボタンがあります。

- Assign Linear Values FROM [最初の要素の値] TO [最後の要素の値]

Count=1 の場合、最初の値 (= 最後の値) が要素に設定されます。

Count>1 の場合、N 番目の要素には次の値が設定されます。

最初の値 + (N-1) × (最後の値 - 最初の値) / (Count-1)

- Assign Linear Values FROM [最初の要素の値] STEP [ステップ値]

N 番目の要素には、最初の値 + (N-1) × ステップが設定されます。

String Variable

このエリアには、次の入力フィールドがあります。

Name 文字列変数名。

Value 変数の初期設定値。

Description 変数に関する追加情報。

Module Variable

このエリアには、次の入力フィールドがあります。

Name モジュール変数名。

Description 変数に関する追加情報。

Program Component

この選択メニューは、「プログラム・ステートメント (p. 8-19)」に記されるコンポーネントを提供します。特に、次のコンポーネントはセットアップエディタを提供します。

- ASSIGN
- COMMENT
- IF
- ELSE IF
- FOR

ASSIGN

このコンポーネントは、変数値の定義に使用されるセットアップエディタを提供します。次の入力フィールドが提供されます。

Variable 変数名。
Expression 変数の定義。

COMMENT

このコンポーネントは、プログラム ラインにコメントを入力するためのセットアップエディタを提供します。

IF

このコンポーネントは、IF ステートメントの条件を入力するためのセットアップエディタを提供します。

ELSE IF

このコンポーネントは、ELSE IF ステートメントの条件を入力するためのセットアップエディタを提供します。

FOR

このコンポーネントは、FOR NEXT ループの条件を定義するためセットアップエディタを提供します。次の入力フィールドが提供されます。

Variable 変数名。
Initial Value FOR NEXT ループを開始するカウント。
Terminate Value FOR NEXT ループを終了するカウント。
Step Value ループ カウントの増分ステップ値。

Auto Analysis

このコンポーネントは、自動解析機能を設定するためのセットアップエディタを提供します。自動解析機能は、測定が終了すると、ライン、マーカ、またはその両方を **Data Display** ウィンドウの **X-Y Graph** 上に自動的に描画します。

セットアップエディタでは、自動解析機能による制御が可能な 2 つのラインと 1 つのマーカを設定します。

Line 1 および **Line 2** エリアでは、描画するラインを設定します。

Marker エリアでは、マーカを設定します。

Interpolation Mode このボックスをチェックすると、補間モードが有効になります。測定点間にマーカを配置することができます。

Line 1, Line 2 このエリアでは、測定の後で、指定位置に自動表示されるライン 1 またはライン 2 を設定します。

Enable ラインを有効にするにはこのボックスをチェックします。

Type 下記 4 種類のラインタイプから 1 つを選択します。

Axis ラインに対して有効な軸。Y1 ~ Y8 の中から指定します。

First Point 選択したラインに対応する記述を参照してください。

Second Point 選択したラインに対応する記述を参照してください。

ラインタイプ：

- “Normal line”: 指定された 2 点を通るライン。
- “Gradient line”: 指定された 1 点を通り、指定された傾きを持つライン。
- “Tangent line”: 指定された測定点における接線。
- “Regression line”: 指定領域に含まれる測定データを用いた回帰直線。

Marker

このエリアでは、測定の後で、指定位置に自動表示されるマーカを設定します。

Enable マーカを有効にするにはこのボックスをチェックします。

Condition マーカを表示する場所を決定する変数名と条件式を入力します。

After 追加条件を有効にするには、このボックスをチェックします。

2 番目の変数と条件式を入力します。これは、指定したポイントの検索開始条件を設定します。

例えば、2 番目の条件が満たされた後で最初の条件を満たす測定点を検索するには、次の式を指定します。

Condition:[DGM]=[MAX(DGM)*0.01] [x]After [DGM]=[MAX(DGM)]

Normal line

First Point エリアと Second Point エリアは、ラインが通過するポイントを指定するために用いられます。次の 2 つの方法でポイントを指定できます。

- **X-Y Coordinate**
目的の X-Y 座標値または式を X フィールドと Y フィールドに入力します。
- **Data Condition**
ポイントを指定する変数名と条件式を入力します。これは **Marker** ポイントを指定するのと同じ方法です。

Gradient line

First Point エリアは、ラインが通過するポイントを指定するために用いられます。次の 2 つの方法でポイントを指定できます。

- **X-Y Coordinate**
目的の X-Y 座標値または式を X フィールドと Y フィールドに入力します。
- **Data Condition**
ポイントを指定する変数名と条件式を入力します。これは **Marker** ポイントを指定するのと同じ方法です。

Gradient フィールドに、傾きの値または式を入力します。

Tangent line

First Point エリアは、接線が通過する測定点を指定するために用いられます。

ポイントを指定する変数名と条件式を入力します。これは Marker ポイントを指定するのと同じ方法です。

Regression line

First Point エリアと Second Point エリアは、回帰計算に使用される測定データの範囲を指定するために用いられます。次の 2 つの方法でポイントを指定できます。

- X-Y Coordinate

目的の X-Y 座標値または式を X フィールドと Y フィールドに入力します。

- Data Condition

ポイントを指定する変数名と条件式を入力します。これは Marker ポイントを指定するのと同じ方法です。

Data Display Control

このコンポーネントは、テスト定義内で使用されるアプリケーション・テストまたはクラシック・テストのテスト結果表示を制御します。

Enable Data Display このボックスをチェックすると表示を有効にします。

このコンポーネントを使用しない場合、表示は有効です。

このコンポーネントはテスト定義によるテスト結果表示を制御しません。テスト定義によるテスト結果表示は常に有効です。テスト定義が行うテスト結果出力については「[Test Output \(p. 6-8\)](#)」を参照してください。

Display Data Setup

このコンポーネントは、テスト実行フローに設定されたローカル変数のデータ出力を設定します。ローカル変数のデータを Data Display ウィンドウに表示できます。

X-Y Graph

Data Display ウィンドウの X-Y Graph エリアの出力を設定します。X 軸と Y1 ～ Y8 軸を設定できます。

Name	軸のパラメータを指定します。
Scale	軸のスケール。リニアまたはログ。
Min	軸の最小値。
Max	軸の最大値。
Add	パラメータ（または軸）を追加します。
Delete	選択したパラメータを削除します。パラメータを選択するには、左側のラジオ ボタンを使用します。
Up	選択したパラメータを上に移動します。
Down	選択したパラメータを下に移動します。

List Display, Parameters

List Display エリアでは、Data Display ウィンドウの List Display エリアの出力を設定します。Parameters エリアでは、Data Display ウィンドウの Parameters エリアの出力を設定します。各エリアに対して最大20のパラメータを設定できます。

parameter	データ出力を行うパラメータを指定します。
Add	パラメータの行を追加します。
Delete	選択したパラメータを削除します。パラメータを選択するには、左側のラジオ ボタンを使用します。
Up	選択したパラメータを上に移動します。
Down	選択したパラメータを下に移動します。

GPIB I/O

このコンポーネントは、次の入力フィールドを含むセットアップ エディタを提供します。このコンポーネントは **GPIB** インタフェースの制御に用いられます。変数名を入力するフィールドには、テスト定義に定義されている変数名だけを入力できます。

Write String

指定した文字列データを指定した **GPIB** デバイスに送信します。

Address	ターゲット デバイスの GPIB アドレス。
String	送信する文字列値。
Terminator	ターミネータ、DEFAULT、EOI、CR/LF+EOI、LF+EOI、CR/LF、LF、NONE（指定なし）のいずれか。

Write Value

指定した数値データを文字列データに変換し、指定した **GPIB** デバイスに送信します。

Address	ターゲット デバイスの GPIB アドレス。
Format	Write Value のフォーマット。Agilent T&M Programmers Toolkit に従います。
Value1	送信する数値または文字列。
Value2	送信する数値または文字列。
Value3	送信する数値または文字列。
Value4	送信する数値または文字列。
Terminator	ターミネータ、DEFAULT、EOI、CR/LF+EOI、LF+EOI、CR/LF、LF、NONE（指定なし）のいずれか。

Read String

指定した GPIB デバイスから文字列値を読み取ります。

Address ターゲット デバイスの GPIB アドレス。

String 文字列変数名。返された値を格納します。

Length To Read 読み取る文字列値のバイト長。

**Length Actually
Read**

数値変数名。返された値のバイト長を格納します。
Length To Read が十分大きく、返された文字列値とともにターミネータが送信されている場合は、この数値変数の値は指定された **Length To Read** よりも小さくなります。

Terminator ターミネータ、DEFAULT、EOI、CR/LF+EOI、LF+EOI、CR/LF、LF、NONE（指定なし）のいずれか。

Terminated 数値変数名。実行結果を格納します。ターミネータによって読み取りが停止した場合、1 が格納されます。それ以外の場合、0 が格納されます。

Timeout タイムアウト。2³¹ s より小さい値（分解能 1 ms）が有効です。0 を入力すると、タイムアウトは設定されません。

Read Value

指定した GPIB デバイスから数値を読み取ります。

Address ターゲット デバイスの GPIB アドレス。

Value 数値変数名。返された値を格納します。

Preamble 文字列変数名。返された値のプリアンブルを格納します。プリアンブルとは、数値と見なされない部分です。このフィールドが設定されていない場合は、プリアンブルは削除されます。

Postamble 文字列変数名。返された値のポストアンブルを格納します。ポストアンブルとは、数値と見なされない部分です。このフィールドが設定されていない場合は、ポストアンブルは削除されます。

Success 数値変数名。実行結果を格納します。成功した場合、1 が格納されます。それ以外の場合、0 が格納されます。

Terminator ターミネータ、DEFAULT、EOI、CR/LF+EOI、LF+EOI、CR/LF、LF、NONE（指定なし）のいずれか。

Timeout タイムアウト。2³¹ s より小さい値（分解能 1 ms）が有効です。0 を入力すると、タイムアウトは設定されません。

Read List

指定した GPIO デバイスからベクター データを読み取ります。

Address	ターゲット デバイスの GPIO アドレス。
Values	ベクター変数名。返された値を格納します。
Delimiter	区切り記号。1 文字。0 ～ 9、E、e、+、-、.(小数点) は指定できません。
Length Actually Read	数値変数名。ベクター変数に格納されるデータの数を格納します。
Terminator	ターミネータ、DEFAULT、EOI、CR/LF+EOI、LF+EOI、CR/LF、LF、NONE (指定なし) のいずれか。
Timeout	タイムアウト。 2^{31} s より小さい値 (分解能 1 ms) が有効です。0 を入力すると、タイムアウトは設定されません。

Read STB

指定した GPIO デバイスのステータス バイトを読み取ります。

Address	ターゲット デバイスの GPIO アドレス。
Status Byte	数値変数名。ステータス バイトを格納します。
Timeout	タイムアウト。 2^{31} s より小さい値 (分解能 1 ms) が有効です。0 を入力すると、タイムアウトは設定されません。

GP-IB Control

実行する GPIO ステートメントを次から選びます。

- Group Execution Trigger

指定した GPIO デバイスにトリガを送信します。

Address	ターゲット デバイスの GPIO アドレス。
Timeout	タイムアウト。 2^{31} s より小さい値 (分解能 1 ms) が有効です。0 を入力すると、タイムアウトは設定されません。

- Device Clear

指定した GPIO デバイスにデバイス クリアを送信します。

Address	ターゲット デバイスの GPIO アドレス。
Timeout	タイムアウト。 2^{31} s より小さい値 (分解能 1 ms) が有効です。0 を入力すると、タイムアウトは設定されません。

- Go To Local

指定した GPIB デバイスをローカル状態に戻します。

Address ターゲット デバイスの GPIB アドレス。

Timeout タイムアウト。2³¹ s より小さい値（分解能 1 ms）が有効です。0 を入力すると、タイムアウトは設定されません。

- Local LockOut

指定した GPIB デバイスをロックします。

Address ターゲット デバイスの GPIB アドレス。

Timeout タイムアウト。2³¹ s より小さい値（分解能 1 ms）が有効です。0 を入力すると、タイムアウトは設定されません。

コマンド入力例 1

Agilent B2200A スイッチング・マトリクス（GPIB アドレス 22）に次のコマンドを入力するには、Write Value を使用し、次のように入力します。

:ROUT:SYMB:CHAN 0, 1, "Gate"

このコマンドは、オート構成モードの B2200A の出力 1 に Gate という文字列をアサインします。

- Write Value:

Address 22

Format :ROUT:SYMB:CHAN {0}, {1}, "{2}"

Value1 0

Value2 1

Value3 Gate

Value4 空欄

Terminator LF+EOI

ここで、{0}、{1}、{2}、{3} は Format フィールド内で使用できる変数であり、それぞれ Value1、Value2、Value3、Value4 に対応します。

コマンド入力例 2

コマンド入力例 1 を実行した後に、次のクエリ コマンドを実行し、そのレスポンスを読むには、**Write String** と **Read String** を使用し、次のように入力します。**Write String** でコマンドを送ってから、**Read String** でレスポンスを読み取ります。

:ROUT:SYMB:CHAN? 0, 1

このコマンドは、オート構成モードの B2200A の出力 1 にアサインされた文字列を読み取ります。

- **Write String:**

Address	22
String	:ROUT:SYMB:CHAN? 0, 1
Terminator	LF+EOI

- **Read String:**

Address	22
String	ReturnedValue
Length To Read	10
Length Actually Read	Length1
Terminator	LF+EOI
Terminated	Term
Timeout	1.00 s

ここで、ReturnedValue は :ROUT:SYMB:CHAN? 0, 1 コマンドの実行によるレスポンスを格納する文字列変数、Length1 は ReturnedValue 値のバイト長を格納する数値変数、Term は実行結果を格納する数値変数であり、これらの変数は Local Variables Definition ステートメントに定義されているものとします。

Message

このコンポーネントは、次の入力フィールドを含むセットアップ エディタを提供します。このコンポーネントは、プログラム実行を休止し、ユーザの応答を待つために表示されるメッセージ ボックスを設定します。

Message

メッセージ ボックスに表示されるメッセージを入力します。

User Response

このエリアは Button 1 から Button 4 のエリアに分かれています。

Button 1

このエリアには、次の入力フィールドがあります。

Label 左端のボタンのラベルまたは名前。

Selected テスト定義で使用された変数名。この変数は、ユーザの応答を格納します。このボタンのクリックによってメッセージ ボックスが閉じられた場合、返される値は 1 です。それ以外の場合、返される値は 0 です。

Button 2

このエリアには、次の入力フィールドがあります。

Label 左から 2 番目のボタンのラベルまたは名前。

Selected テスト定義で使用された変数名。この変数は、ユーザの応答を格納します。このボタンのクリックによってメッセージ ボックスが閉じられた場合、返される値は 1 です。それ以外の場合、返される値は 0 です。

Button 3

このエリアには、次の入力フィールドがあります。

Label 右から 2 番目のボタンのラベルまたは名前。

Selected テスト定義で使用された変数名。この変数は、ユーザの応答を格納します。このボタンのクリックによってメッセージ ボックスが閉じられた場合、返される値は 1 です。それ以外の場合、返される値は 0 です。

Button 4

このエリアには、次の入力フィールドがあります。

Label 右端のボタンのラベルまたは名前。

Selected テスト定義で使用された変数名。この変数は、ユーザの応答を格納します。このボタンのクリックによってメッセージ ボックスが閉じられた場合、返される値は 1 です。それ以外の場合、返される値は 0 です。

Command Execution

このコンポーネントは、次の入力フィールドを含むセットアップ エディタを提供します。このコンポーネントは、指定された実行ファイル（EXE ファイル）を実行し、その実行結果を取得するために用いられます。変数名を入力するフィールドには、テスト定義に定義されている変数名だけを入力できます。

Command Filename	実行する Windows 実行ファイル（EXE ファイル）の名前。				
Argument	コマンドに渡す引数またはパラメータ。				
Write Type	書き込むデータの型。String（文字列）または List（ベクター データ）。 <ul style="list-style-type: none">String Write String エリアが表示されます。書き込む文字列データを定義します。最大 20 個の文字列データを定義可能です。List Write List エリアが表示されます。次の入力フィールドがあります。<table><tr><td>Values</td><td>EXE ファイルに渡す List データの変数名。</td></tr><tr><td>Format</td><td>このフィールドの入力を省略すると、List データが渡されます。List データ内の 1 データを渡す場合は、そのエレメントを特定するキーワードを入力します。</td></tr></table>	Values	EXE ファイルに渡す List データの変数名。	Format	このフィールドの入力を省略すると、List データが渡されます。List データ内の 1 データを渡す場合は、そのエレメントを特定するキーワードを入力します。
Values	EXE ファイルに渡す List データの変数名。				
Format	このフィールドの入力を省略すると、List データが渡されます。List データ内の 1 データを渡す場合は、そのエレメントを特定するキーワードを入力します。				
キーワードは {I,A:F} のように入力します。I、A、F は次の意味を持ちます。					
I	エレメントを特定するインデックス。整数。0 または正数。0 は 1 番目のエレメントを特定します。省略できません。				
A	データの文字の長さ。整数。正数は右揃いの文字、負数は左揃いの文字を示します。省略すると、文字の長さは制限されません。				
F	スタイル。Table 6-1 を参照してください。省略すると G が選択されます。				

次に入力例を記します。詳細は Agilent T&M Programmers Toolkit のマニュアルまたはオンラインヘルプを参照してください。

{0,5:E} 1 番目のエレメント、5 文字分、指数表現

{1,10} 2 番目のエレメント、10 文字分、一般表現

{2:x} 3 番目のエレメント、文字数制限なし、16 進数表現

{3} 4 番目のエレメント、文字数制限なし、一般表現

Read Type

読み取るデータの型。String（文字列）、Value（数値）、List（ベクター データ）、None（レスポンスなし）のいずれか。

- String

Read String エリアが表示されます。次の入力フィールドがあります。

Result 数値変数名。実行結果コードを格納します。

String 文字列変数名。返される値を格納します。

Length Actually Read 数値変数名。String に格納された文字列のバイト長を格納します。

- Value

Read Value エリアが表示されます。次の入力フィールドがあります。

Result 数値変数名。実行結果コードを格納します。

Value 数値変数名。返される値を格納します。

- List

Read List エリアが表示されます。次の入力フィールドがあります。

Result 数値変数名。実行結果コードを格納します。

Values ベクター変数名。返される値を格納します。

- None

読み出す値がない場合に選択します。

入力例

下記ファイル名で保存されている、List データ入力、Value データ出力の EXE ファイルを実行するには次のように入力します。

ファイル名： C:\Program Files\Agilent\B1500\EasyEXPERT\Utilities\sleep.exe

Windows Command Execution									
Command Filename:		C:\Program Files\Agilent\B1500\EasyEXPERT\Utilities\sleep.exe							
Argument:									
Write Type:			String	x	List				
Read Type:			String	x	Value		List		None
Write List									
Values:		WAIT							
Format:									
Read Value									
Result:		PassFail			Value:		ReturnValue		

ここで、sleep.exe はアプリケーション・テストのフロー内に待ち時間を置くために使用されます。WAIT は EXE ファイルに渡すデータを格納するベクター変数、ReturnValue は EXE ファイルの実行によるレスポンスを格納する数値変数、PassFail は EXE ファイル実行結果を格納する数値変数であり、これらの変数は Local Variables Definition ステートメントに定義されているものとします。

Table 6-1

F に有効な値

F	意味	F	意味
C または c	通貨	N または n	数値
D または d	10 進数	P または p	パーセント
E または e	指数	R または r	ラウンドトリップ
F または f	固定小数点	X または x	16 進数
G または g	一般		

Data Store Control

このコンポーネントは、テスト定義内で使用されるアプリケーション・テストまたはクラシック・テストのテスト レコードの保存を制御します。

Enable Creating Test Result Record

このボックスをチェックすると、保存を有効にします。

このコンポーネントを使用しない場合、保存は有効です。

このコンポーネントはテスト定義によるテスト レコードの保存を制御しません。テスト定義によるテスト レコードの保存は常に有効です。テスト定義が行うテスト結果出力については「Test Output (p. 6-8)」を参照してください。

本章では Agilent B1500A/EasyEXPERT による測定機能と、EasyEXPERT の便利な機能について説明します。

- I/V Sweep 測定
- I/V-t Sampling 測定
- C-V Sweep 測定
- Sweep 停止機能
- バイアス保持機能
- 電流オフセット除去機能
- SMU CMU ユニファイ・ユニット (SCUU)
- アト・センス/スイッチ・ユニット (ASU)
- SMU レンジング・モード
- SMU コンプライアンス
- SMU パルス
- SMU 測定時間
- SMU フィルタ
- SMU 直列抵抗
- インターロック機能
- 自動パワー・オフ機能
- 初期設定
- ユーティリティ・プログラム
- デスクトップ EasyEXPERT

I/V Sweep 測定


I/V Sweep 測定では、掃引出力チャネルが直流電圧または電流の掃引出力を行い、各掃引ステップにおいて、測定チャネルが電流または電圧を測定します。掃引出力チャネルの動作モードに応じて次の測定が可能です。

- 基本掃引測定
- バイアス同期掃引測定
- 同期掃引測定
- パルス掃引測定

VAR1、VAR1'、VAR2 すべてを使用した掃引測定も可能です。

Figure 7-1

掃引源出力



使用可能なモジュール

I/V Sweep 測定にはソース／モニタ・ユニット (SMU) を使用します。SMU はパルス出力も可能です。

出力レンジ

掃引源の出力レンジは、出力のタイプによって次のレンジに自動設定されます。

- リニア掃引：掃引出力値すべてをカバーする最小出力レンジ。
- 電圧ログ掃引：掃引出力値すべてをカバーする最小出力レンジ。
- 電流ログ掃引：掃引出力値の変更毎にその値に最適な出力レンジ。


基本掃引測定

掃引出力には、一次掃引源 (VAR1) を使用します。掃引出力設定の組み合わせ (Direction と Linear/Log) によって Figure 7-2 のような階段波出力が可能です。

- Direction
 - Single: 片道掃引。スタート値からストップ値まで出力を掃引します。
 - Double: 往復掃引。スタート値からストップ値まで掃引し、さらにスタート値まで掃引します。
- Linear/Log
 - Linear: リニア階段波掃引
 - Log: ログ階段波掃引

Figure 7-2

基本掃引測定に有効な階段波出力



基本掃引測定を行うには次の設定を行います。GUI については「I/V Sweep (p. 5-3)」を参照してください。

1. Channel Setup 画面で次の設定を行います。

- 一次掃引源に設定する SMU の Function を VAR1 に設定します。
- SMU の出力モード (Mode) を電圧出力 (V または VPULSE) と電流出力 (I または IPULSE) に設定します。パルスは 1SMU だけに有効です。

2. Measurement Setup 画面で、VAR1 の次のパラメータを設定します。

Direction	片道掃引 (SINGLE) または往復掃引 (DOUBLE)。
Linear/Log	リニア (LINEAR) またはログ (LOG) 掃引。ログ掃引における 1 デイケードあたりの掃引ステップ数は 10、25、または 50 です。
Start	掃引スタート値。有効な設定値は掃引源の出力範囲に依存します。ログ掃引ではゼロは無効です。
Stop	片道掃引終了点、または往復掃引折り返し点の出力値。有効な設定値は掃引源の出力範囲に依存します。ログ掃引では Start と同じ極性の値が有効であり、ゼロは無効です。
Step, No of Step	<p>リニア掃引の場合、Step は掃引のステップ変化量。No of Step は掃引ステップ数であり、Start、Stop、Step から自動的に計算されます。No of Step 値は 2 から 1001 となる必要があります。</p> <p>ログ掃引の場合、Step は無効です。No of Step は掃引ステップ数であり、Start、Stop、および 1 デイケードあたりのステップ数から自動的に計算されます。</p>
Compliance	掃引源のコンプライアンス値。有効な設定値は掃引源のコンプライアンス・レンジに依存します。
Pwr Comp	(設定省略可) 掃引源のパワー・コンプライアンス値。有効な設定値は掃引源のパワー・コンプライアンス・レンジに依存します。
Hold	<p>ホールド時間。Start 値出力開始からディレイ時間の開始までの時間。ディレイ時間が 0 s の時は、測定開始までの時間。</p> <p>設定範囲 : 0 ~ 655.35 s、分解能 : 10 ms</p>


Delay

ディレイ時間。ホールド時間の終了から測定開始までの時間。または出力値をステップ・アップしたタイミングから測定開始までの時間。

設定範囲：0 ～ 65.535 s、分解能：100 μ s

Figure 7-3

基本掃引測定



バイアス同期掃引測定

バイアス同期掃引測定では、一次掃引源 (VAR1) と二次掃引源 (VAR2) を使用します。VAR2 が Start 値を出力している間に、VAR1 が Start 値から Stop 値までの階段波掃引を行います。次に VAR2 出力を Step 値だけ変化させて一次掃引を行います。これを VAR2 出力が Stop 値に達するまで繰り返します。

VAR2 にはリニア片道掃引が有効です。

GUI については「I/V Sweep (p. 5-3)」を参照してください。

バイアス同期掃引測定を行うには次の設定を行います。

1. Channel Setup 画面で次の設定を行います。

- 一次掃引源に設定する SMU の Function を VAR1 に設定します。
- 二次掃引源に設定する SMU の Function を VAR2 に設定します。
- SMU の出力モード (Mode) を電圧出力 (V または VPULSE) と電流出力 (I または IPULSE) に設定します。パルスは 1SMU だけに有効です。


2. 「基本掃引測定」を参照し、VAR1 を設定します。

3. Measurement Setup 画面で、VAR2 の次のパラメータを設定します。

Start	二次掃引源の出力スタート値。有効な設定値は二次掃引源の出力範囲に依存します。
Stop	二次掃引源の出力ストップ値。Start、Step、No of Step から自動的に計算されます。有効な設定値は二次掃引源の出力範囲に依存します。
Step	二次掃引源のステップ変化量。
No of Step	二次掃引源のステップ数。設定範囲：1 ～ 128
Compliance	二次掃引源のコンプライアンス値。有効な設定値は SMU のコンプライアンス・レンジに依存します。
Pwr Comp	(設定省略可) 二次掃引源のパワー・コンプライアンス値。有効な設定値は SMU のパワー・コンプライアンス・レンジに依存します。

Figure 7-4

バイアス同期掃引測定



同期掃引測定

同期掃引測定では、一次掃引源 (VAR1) と同期掃引源 (VAR1') を使用します。

同期掃引源の出力は、次式に見られるように、一次掃引源の出力に対して係数とオフセットを持っています。

同期掃引出力 = 一次掃引出力 × Ratio + Offset

Ratio および Offset は設定パラメータです。これらを設定する場合、同期掃引出力が SMU の出力範囲を越えないように、ご注意ください。

一次掃引源の次のパラメータの設定は、同期掃引源にも共通です。

- Direction (Single または Double)
- Linear/Log

同期掃引測定を行うには次の設定を行います。GUI については「I/V Sweep (p. 5-3)」を参照してください。

1. Channel Setup 画面で次の設定を行います。

- 一次掃引源に設定する SMU の Function を VAR1 に設定します。
- 同期掃引源に設定する SMU の Function を VAR1' に設定します。
- SMU の出力モード (Mode) を電圧出力 (V または VPULSE) と電流出力 (I または IPULSE) に設定します。パルスは 1SMU だけに有効です。


VAR1 と VAR1' を同じモード（電圧または電流）に設定してください。

2. 「基本掃引測定」を参照し、VAR1 を設定します。

3. Measurement Setup 画面で、VAR1' の次のパラメータを設定します。

Offset	一次掃引源と同期掃引源の出力間のオフセット値。
Ratio	一次掃引源と同期掃引源の出力の比率。
Compliance	同期掃引源のコンプライアンス値。有効な設定値はコンプライアンス・レンジに依存します。
Pwr Comp	（設定省略可）同期掃引源のパワー・コンプライアンス。有効な設定値はパワー・コンプライアンス・レンジに依存します。

Figure 7-5



パルス掃引測定

掃引源または定電源として設定されている **SMU** からパルスを出力することによって、パルス掃引測定を行うことが可能です。ただしパルス源に設定できる **SMU** は 1 つです。

Figure 7-6は**SMU**パルス出力とその他の出力の関係を示しています。**SMU**のパルス出力は一次掃引源の各ステップと同期します。測定は、**SMU** がパルスのピーク値を出力している間に行われます。また、ディレイ時間の設定は無視されます。

パルス掃引測定を行うには、次の設定を行います。パルス設定パラメータの定義を Figure 7-7 に示します。GUI については「I/V Sweep (p. 5-3)」を参照してください。

1. Channel Setup 画面で次の設定を行います。

- 一次掃引源に設定する **SMU** の Function を VAR1 に設定します。
- **SMU** の出力モード (Mode) を電圧出力 (V または VPULSE) と電流出力 (I または IPULSE) に設定します。パルスは 1**SMU** だけに有効です。

- 「基本掃引測定」を参照し、VAR1 を設定します。
- Measurement Setup 画面で、SMU Pulse の次のパラメータを設定します。

Period	パルス周期。設定範囲：5 ms ～ 5 s、分解能：100 μ s
Width	パルス幅。パルス出力の開始（パルス・ベース値からパルス・ピーク値 に向かって出力を開始した時）からパルスの終了（パルス・ピーク値からパルス・ベース値に向かって出力を開始した時）までの時間。設定範囲：0.5 ms ～ 2 s、分解能：100 μ s
Base	パルス・ベース値。

パルス・ピーク値 パルス・ピーク値の設定は、パルス出力に使用する SMU の出力ファンクション (Function) の設定によって異なります。Table 7-1 を参照してください。

Table 7-1 **パルス・ピーク値と Function の設定**

Function の設定	パルス・ピーク値
CONST	Constants エリアの Source 値
VAR1	VAR1 の Start、Stop、Step から決まります。
VAR2	VAR2 の Start、Step、No of Step から決まります。
VAR1'	VAR1 の Start、Stop、Step と VAR1' の Offset、Ratio から決まります。

パルス設定と測定時間 設定通りのパルス測定を実行するには、次の条件を満たす必要があります。この条件を満たさない場合には、設定したパルス条件（パルス幅とパルス周期）が保たれない場合があります。この場合、自動的に測定時間を優先し、設定値よりも長いパルス条件で測定が実行されます。

測定チャネル数：	1
積分時間：	Short
測定レンジ：	コンプライアンス・レンジ（コンプライアンス値を含む最小レンジ）。固定。

Figure 7-6

SMU パルス出力とその他の出力





Figure 7-7

SMU パルス



I/V-t Sampling 測定

I/V-t Sampling（サンプリング）測定では、定電圧または定電流の出力を行いながら、指定された時間間隔 (Interval) で、被測定デバイス (DUT) に生じる電流または電圧の測定を行います。


使用可能なモジュール

I/V-t Sampling 測定にはソース／モニタ・ユニット (SMU) を使用します。SMU のパルス出力は無効です。

サンプリング動作

I/V-t Sampling 測定の動作を説明します。Figure 7-8 を参照してください。この例では Output Sequence を SEQUENTIAL に設定しています。また、バイアス保持機能で測定終了後出力を Base 値に設定しています。

Figure 7-8 サンプリング動作



上図内、Time 値計算式中の a および b は、1 点測定の開始から A/D コンバータによる積分開始までの時間を表しています。

1. Output Sequence の設定が SEQUENTIAL の場合、出力チャンネルが順番に Source 値出力を開始し、最後の出力チャンネルは Base 値出力を開始します (Starts sampling)。「出力順序と時間原点 (p. 7-17)」を参照してください。

Output Sequence の設定が SIMULTANEOUS の場合、出力チャンネルが同時に Base 値出力を開始します (Starts sampling)。

Base 値は、SIMULTANEOUS の場合は全出力チャンネルに、SEQUENTIAL の場合は最後に出力を開始するチャンネルだけに設定可能です。

2. ベース・ホールド時間 (Base Hold Time) の経過後、出力チャンネルは出力値を Source 値に変更します。出力チャンネルはその出力値をサンプリング測定終了まで維持します。
3. ホールド時間 (Hold Time) の後、測定チャンネルは直ちに第 1 サンプリング点で測定を開始します。複数の測定チャンネルを使用する場合、各チャンネルは順番に測定を実行します。「複数の測定チャンネルを使用する (p. 7-17)」を参照してください。
4. その後、測定チャンネルは指定されたサンプリング間隔 (Interval) で、次の動作を繰り返します。この動作は、測定データ数が No of Samples に達するまで繰り返されます。

- 測定可能な状態であれば測定を開始します。
- ビジー状態であれば測定を行いません。

ログ・サンプリングでは、ログ軸上、等間隔となる点に最も近いデータだけが残ります。このデータだけが測定データ数にカウントされます。

Interval < 2 ms のリニア・サンプリングにおいて、総測定時間が Interval × No of Samples を超えてしまう場合は、測定データ数が No of Samples に達していなくてもサンプリング測定を終了します。

5. 出力チャンネルが出力を停止し、I/V-t Sampling 測定が終了します。

バイアス保持機能が有効である場合、出力チャンネルは Base 値または Source 値の出力を行います。

NOTE

時間データとインデックス

ログ・サンプリングの場合、ログ軸上、等間隔となる点に最も近いデータだけが残ります (記録されます)。測定データには、そのデータが記録された順番に 1 から +1 ステップでインデックスがつけられます。

リニア・サンプリングについては、「時間データとインデックス (p. 7-16)」を参照してください。

設定パラメータ

I/V-t Sampling 測定を実行するには次の設定を行います。GUI については「I/V-t Sampling (p. 5-8)」を参照してください。

1. Channel Setup 画面で次の設定を行います。
 - 定電源に使用する SMU を選択します。
 - SMU のモード (Mode) を電圧出力 (V) または電流出力 (I) に設定します。
2. Measurement Setup 画面の Sampling Parameter エリアで、SMU の次のパラメータを設定します。

Linear/Log	サンプリング測定モード。リニア (LINEAR) またはログ (LOG10、LOG25、LOG50、LOG100、LOG250、または LOG500)。 ログの場合、LOG に続く数字は 1 デイケード当りの測定データ数を示します。例えば LOG10 は 1 デイケード当り 10 個のデータを取得します。
Interval	サンプリングの間隔、秒。2 ミリ秒～ 65.535 秒、設定分解能 1 ミリ秒。 リニア・サンプリングでは、 <i>Interval</i> < 2 ミリ秒（設定分解能 0.01 ミリ秒）も有効です。ただし、次の条件を満たす必要があります。下記 NOTE も参照してください。 $Interval \geq 0.1 + 0.02 \times (\text{測定チャンネル数} - 1) \text{ ミリ秒}$
No of Samples	サンプリング測定データ数。整数。1 ～ 下記最大値。 リニアでの最大値：100001 / 測定チャンネル数 ログでの最大値：11 デイケード分のデータ数 + 1
Total Sampling Time	総サンプリング時間が表示されます。 第 1 点目の測定開始から I/V-t Sampling 測定終了までの時間。ホールド時間は含まれません。 $Total \text{ Sampling Time} = Interval \times No \text{ of Samples}$
Output Sequence	ソース出力ルール。同期出力 (SIMULTANEOUS) または設定順出力 (SEQUENCE)。「出力順序と時間原点 (p. 7-17)」を参照してください。

Hold Time	<p><i>Source</i> 値出力開始から第 1 サンプルング点までの時間、秒。0 ～ 655.35 秒、設定分解能 10 ミリ秒。</p> <p><i>Interval</i> < 2 ミリ秒の場合、次の値も有効です。 <i>Hold Time</i> はサンプルング開始から <i>Source</i> 値出力開始までの時間を示します。</p> <p>-90 ミリ秒～ -0.1 ミリ秒、設定分解能 : 0.1 ミリ秒。</p>
Base Hold Time	<p><i>Base</i> 値出力を保持する時間 (<i>Source</i> 値出力開始まで)、秒。0 ～ 655.35 秒、設定分解能 10 ミリ秒。</p>
3. Measurement Setup 画面の Constants エリアで、SMU の次のパラメータを設定します。	
Base、Source	<p>ベース値、ソース値 (V または A)。</p> <p>0 to ±100 V (HRSMU/MPSMU) または ±200 V (HPSMU)</p> <p>0 to ±0.1 A (HRSMU/MPSMU) または ±1 A (HPSMU)</p> <p>Base 値は、Output Sequence が SIMULTANEOUS の場合は全出力チャネルに、SEQUENTIAL の場合は最後に出力を開始するチャネルだけに設定可能です。</p>
Compliance	<p>コンプライアンス (A または V)。</p> <p>0 to ±0.1 A (HRSMU/MPSMU) または ±1 A (HPSMU)</p> <p>0 to ±100 V (HRSMU/MPSMU) または ±200 V (HPSMU)</p>

NOTE

Interval 値を 2 ミリ秒より短く設定する場合

サンプルング・モードがリニアであること。ログ・サンプルング測定では、この設定はできません。

全測定チャネルが高速 A/D コンバータを使用していること。高分解能 ADC を使用する測定チャネルがある場合、この設定はできません。

測定チャネルが複数ある場合、全チャネルは並列に測定を実行します。

測定レンジングの設定が固定モードでない場合は、各チャネルに設定されているコンプライアンス値を含む最小レンジが自動的に選択されます。

測定時間が *Interval* よりも長くなる場合、アベレーシング数 (ADC の設定) が自動的に調整され、サンプルング間隔が保たれます。

時間データとインデックス

時間データを取得するには、Channel Setup 画面の Time Stamp Name フィールドに変数名（例：Time）を設定します。リニア・サンプリング測定実行後に得られる時間データを式で表わすと、次のようになります。

$$\text{Time} = \text{Hold Time} + \text{Interval} \times [(\text{Index} - 1) + N] + \alpha$$


Time	Channel Setup 画面の Time Stamp Name に入力する変数名。時間データが返ります。
Index	Channel Setup 画面の Index Name に入力する変数名。データ・インデックスが返ります。最大値 2147483647。
Interval	サンプリング間隔。Measurement Setup 画面で設定。
Hold Time	ホールド時間。Measurement Setup 画面で設定。
N	1 点測定実行中に行われたサンプリング回数。この変数は Interval よりも測定時間が長い場合に存在します。
α	1 点測定の開始から A/D コンバータによる積分開始までの時間を表しています。

Interval が測定時間よりも長い場合、測定チャンネルは Interval の間隔で測定を繰り返します。逆に、測定時間の方が長い場合、Interval の整数倍の間隔で測定を繰り返します。Figure 7-9 は、ホールド時間 10 ms、サンプリング間隔 5 ms の条件における I/V-t Sampling 測定タイミングの例です。この例では N=3 となります。

- Time (Index=1 の時) = 10 ms = 10 + 5 × [(1-1) + 0] ms
- Time (Index=2 の時) = 30 ms = 10 + 5 × [(2-1) + 3] ms

Figure 7-9

サンプリングと測定タイミング



複数の測定チャネルを使用する

複数の測定チャネルを使用するには、**Display Setup** 画面または **Function Setup** 画面で複数の測定パラメータを設定します。この場合、測定結果を考察する上で、次の情報が重要です。

- 測定実行の順番
各測定点では測定チャネルが順番に測定を実行します。その順番は、**SMU Range Setup** 画面の設定で上から下の順番となります。
ただし、**Interval < 2 ms** のリニア・サンプリング測定の場合、全測定チャネルは並列に測定を実行します。
- 時間データ
最初に測定を開始するチャネルの時間データだけが記録されます。
- 測定時間
全測定チャネルによる測定時間の総和。

出力順序と時間原点

Output Sequence が **SEQUENTIAL** に設定されている場合、出力チャネルは順番に出力を開始します。その順番は、**Channel Setup** 画面の設定で上から下の順番となります。出力停止の順番はその逆となります。

Output Sequence が **SIMULTANEOUS** に設定されている場合、出力チャネルは同時に出力を開始します。出力停止も同時に行われます。

チャネル出力が **Base** 値から **Source** 値に変更されるタイミングを時間原点 (origin) と定義します。

サンプリング測定の終了

I/V-t Sampling 測定は、下記条件のどれかが生じることで終了します。

- 測定データの数が **No of Samples** に設定された数を超えた時。
- Interval < 2 ms** のリニア・サンプリング測定の場合、総測定時間が **Interval × No of Samples** を超えた時。
- Stop** ボタンをクリックした時。
- Agilent B1500A** に緊急事態が起こった時。
- 高電圧印加時にインターロック端子を開放した時。

C-V Sweep 測定

C-V Sweep 測定では、マルチ周波数容量測定ユニット (MFCMU) を用いて AC 信号を出力しながら DC バイアスの掃引出力を行い、各掃引ステップにおいてインピーダンスを測定します。

使用可能なモジュール

C-V Sweep 測定にはマルチ周波数容量測定ユニット (MFCMU) を使用します。 $\pm 25\text{ V}$ を超える DC バイアスを必要とする場合は SMU CMU ユニファイ・ユニット (SCUU) とソース/モニタ・ユニット (SMU) を使用します。これによって $\pm 100\text{ V}$ までの DC バイアス出力が可能です。

設定パラメータ

C-V Sweep 測定を実行するには次の設定を行います。GUI については「C-V Sweep (p. 5-12)」を参照してください。

1. Channel Setup 画面で次の設定を行います。

- CMU の V Name を設定します。
- 定電流源または定電圧源を使用するには、SMU の Mode (I、V または、COMMON) と V Name または I Name を設定します。

2. Measurement Setup 画面で、CMU の次のパラメータを設定します。

Mode	測定パラメータを Cp-G、Cp-D、Cs-Rs、Z- θ から選択します。Table 7-2 を参照してください。
Direction	片道掃引 (SINGLE) または往復掃引 (DOUBLE)。
Start, Stop	Start は DC バイアス掃引スタート値。Stop は片道掃引終了点あるいは往復掃引折り返し点の出力値。CMU は $\pm 25\text{ V}$ の出力 (設定分解能 1 mV) が可能です。 SCUU (SMU CMU ユニファイ・ユニット) を使用している場合は、 $\pm 100\text{ V}$ の出力が可能です。 $\pm 25\text{ V}$ 以上の電圧出力における設定分解能は 5 mV です。

Step, No of Step	Step は DC バイアス掃引のステップ変化量。No of Step は掃引ステップ数であり、Start、Stop、Step から自動的に計算されます。No of Step 値は 2 から 1001 となる必要があります。
Frequency List	出力周波数のリスト。1 kHz ～ 5 MHz。分解能 6 桁。
F Name	出力周波数リストの変数名。
AC Level	AC 信号レベル。10 mV ～ 250 mV、分解能：1 mV。
Mode、Factor	次のどちらかの方法を用いて測定時間を設定します。 Mode=AUTO では、測定データの平均化に用いるサンプル数を設定します。初期サンプル数（既定値）に対する倍数を Factor に設定します。Factor には 1 ～ 1023 の整数が有効です。 Mode=PLC では、A/D コンバータの積分時間を設定します。1 電源サイクル（50 Hz で 20 ms、60 Hz で 16.7 ms）に対する倍数を Factor に設定します。Factor には 1 ～ 100 の整数が有効です。
Hold	ホールド時間。Start 値出力開始からディレイ時間の開始までの時間。ディレイ時間が 0 s の時は、測定開始までの時間。 設定範囲：0 ～ 655.35 s、分解能：10 ms
Delay	ディレイ時間。ホールド時間の終了から測定開始までの時間。または DC バイアス出力値をステップアップしたタイミングから測定開始までの時間。 設定範囲：0 ～ 65.535 s、分解能：100 μ s

測定パラメータ

MFCMU はインピーダンス測定を実行して、Table 7-2 のパラメータを計算し、出力します。これら 4 つの組合せから 1 つを選択します。選択の目安として、小容量測定 (インピーダンスで $100\ \Omega$ 以上) には並列測定 (Cp-G または Cp-D)、大容量測定 ($100\ \Omega$ 以下) には直列測定 (Cs-Rs) が有効です。これは、小容量測定では並列抵抗の影響が大きくなるからです。

Table 7-2

測定パラメータ

第 1 測定パラメータ	第 2 測定パラメータ
Cp (並列容量、F)	G (コンダクタンス、S)
Cp (並列容量、F)	D (損失係数)
Cs (直列容量、F)	Rs (直列抵抗、 Ω)
Z (インピーダンス、 Ω)	θ (位相角、度)

NOTE

GPIB リモート・モード

リモート・モードでは上記以外のパラメータも出力できます。Table 2-14 およびプログラミング・ガイドを参照してください。

Agilent EasyEXPERT ソフトウェアの実行環境では、Table 7-2 のパラメータ出力が可能です。

インピーダンス測定について


抵抗、コンデンサ、インダクタなどすべての回路部品には寄生成分が含まれています。例えば、コンデンサ中の不要な抵抗、インダクタ中の不要な抵抗、および抵抗中の不要なインダクタンスなどです。そのため、このような回路部品は複素インピーダンスでモデル化する必要があります。

インピーダンスの定義、ベクトル表示を Figure 7-10 に記します。インピーダンス Z とは、一定の周波数の交流に対して回路や素子が持つ全抵抗です。 Z には実数部 (real part) と虚数部 (imaginary part) があり、直交座標形式では抵抗 R とリアクタンス X として表され、また極座標形式ではインピーダンスの絶対値 $|Z|$ と位相角 θ として表されます。

これらのパラメータのほかに、素子の品質を表す quality factor (Q) と損失係数 D があります。

Figure 7-10


インピーダンスとパラメータの計算



GPIO リモート・モードでは、インダクタンス・データを出力できます。出力パラメータ選択の目安として、大インダクタンス測定 (インピーダンスで 100Ω 以上) には並列測定 (Lp-G、Lp-D など)、小インダクタンス測定 (100Ω 以下) には直列測定 (Ls-Rs など) が有効です。これは、大インダクタンス測定では並列抵抗の影響が大きくなるからです。

Figure 7-11

アドミタンスとパラメータの計算



部品の特性に応じて、アドミタンス Y (インピーダンスの逆数) を使う場合があります。アドミタンスのベクトル表示を Figure 7-11 に記します。Z と同様に、Y は実数と虚数成分を持ち、直交座標形式ではコンダクタンス G とサセプタンス B として表され、極座標形式ではアドミタンスの絶対値 $|Y|$ と位相角 ϕ として表されます。


4 端子対構造と DUT 接続について

一般的に、通常の端子構造による接続では、相互インダクタンス、測定信号の干渉、および不要な残留成分が、測定（特に高周波測定において）に影響します。MFCMU は 4 端子対 (four-terminal pair, 4TP) 構造の測定端子を採用しているため、こうした要因による測定の制限を少なくし、簡単で安定した、正確な測定を行うことができます。4 端子対測定の原理を Figure 7-12 に記します。測定端子は次の 4 つの同軸コネクタで構成されます。

- Hcur: 電流 high 端子
- Hpot: 電圧 high 端子
- Lpot: 電圧 low 端子
- Lcur: 電流 low 端子

Figure 7-12

4 端子対測定法の原理



4 端子対測定法は、特に高インピーダンス、低インピーダンス測定で効果を発揮します。外部シールド導体は、中心導体を流れる測定信号の帰還路となっています（グラウンドではありません）。従って、中心導体と外部シールド導体には、等しい電流（但し、方向は逆）が流れ、双方の電流から生じた磁界は打ち消しあうので、導体周囲に磁界は生じないことになります。つまり、測定信号電流が誘導磁界を発生させないので、測定用リードの自己インダクタンスまたはリード間の相互インダクタンスによって誤差が増加することがなく、正確な測定を行うことができます。

4 端子対測定法による正確な測定を実現するには、被測定デバイス (DUT) の接続を次のように行います。Figure 7-12、Figure 7-13 を参照してください。

- MFCMU から DUT までの配線をできる限り短くします。
- できる限り DUT の近くまで 4 端子対構造で延長します。
- 4 端子対構造で延長したケーブル端において (できる限り DUT に近いところで)、すべての端子の外部シールド (outer shield) を互いに接続します。外部シールドが他のものから電氣的に絶縁されるように配線してください。

アト・センス/スイッチ・ユニット (ASU) やガード・スイッチ・ユニット (GSWU) 使用時の CMU return の接続がこれに当たります。

- 外部シールドから露出されて、中心導体 (信号線) だけで延長される配線をできる限り短くします。
- 配線上可能な場合は、DUT 周辺にガード (guard) を施し、ガードを外部シールドに接続します。これによって浮遊容量やノイズの影響を減少できます。ガードが他のものから電氣的に絶縁されるように配線してください。
- Low (Lcur, Lpot) 端子側の信号ラインには、なるべく浮遊容量やガード容量がつかない配線を施します。ウェーハ・チャックへの接続が必要な場合は、High (Hcur, Hpot) 端子をウェーハ・チャックに接続します。

測定データの補正について

正確なインピーダンス測定を行うために、MFCMU は次の補正機能を装備しています。補正機能は延長ケーブルや DUT インタフェース (マニピュレータ、プローブカードなど) に存在する誤差要因 (error elements) の影響を減少できます。

- **Phase:** 位相補償
ケーブル延長による測定系の位相のずれを補正します。
- **Open:** オープン補正
浮遊アドミタンスを補正します。高インピーダンス測定に有効です。
- **Short:** ショート補正
残留インピーダンスを補正します。低インピーダンス測定に有効です。
- **Load:** ロード補正
ワーキング スタンダードを用いて測定系全体の補正を行います。

機能の説明
C-V Sweep 測定


4 端子対構造で延長された部分 (MFCMU 専用ケーブル、アクセサリを使用している部分) の補正は MFCMU が内部で自動的に実行します。

ワーキング スタンダードの値を基準として DUT の値を評価する場合には Open、Short、Load 補正を実行します。

補正実行後も、測定系に寄生インピーダンスが残ることがあります。寄生成分の影響を最小限にするには、外部シールド (outer shield) から露出した部分をできる限り短くすることが重要です。

補正を実行するには、「CMU Calibration (p. 4-44)」を参照してください。

Figure 7-13 測定系の補正



Sweep 停止機能

自動Sweep停止機能は次の条件のいずれかが発生した時にSweep測定を停止する機能です。この機能は出力時間の短縮やデバイス破壊の防止に役立ちます。

- 電圧コンプライアンスまたは電流コンプライアンスに達した時
- 測定値が測定レンジを越えた時
- SMU が発振した時
- MFCMU にエラーが生じた時

自動停止機能を設定するには Classic Test 定義の Measurement Setup 画面の Sweep [xxxx] status フィールドを使用します。

- Sweep [CONTINUE AT ANY] status : 停止機能をオフします。
- Sweep [STOP AT ANY ABNORMAL] status : 停止機能をオンします。

この機能は次の測定モードで使用できます。

- I/V Sweep 測定
- C-V Sweep 測定

自動停止後の出力

Sweep 停止機能によって測定が停止されると、出力チャネルは次の値を出力します。

- 掃引源 : スタート値
- パルス源、パルス掃引源 : パルス・ベース値

バイアス保持機能

この機能は、測定終了後のモジュール出力を保持する機能です。有効にすると、複数のクラシック・テストを定義しているクイック・テストまたはアプリケーション・テスト、あるいは繰り返し測定を実行中に行われる測定間に、出力モジュールがバイアス出力を行います。そして、次の測定の開始と共に出力値の変更または不使用モジュールの切断が行われます。

対象チャネルと バイアス出力値

I/V Sweep 測定：

- VAR1 / VAR1' 出力チャネル：掃引スタート値またはストップ値
- VAR2 出力チャネル：掃引ストップ値
- CONST 出力チャネル：出力値

C-V Sweep 測定：

- バイアス掃引出力チャネル：掃引スタート値またはストップ値
- 定電圧／電流出力チャネル：出力値

I/V-t Sampling 測定：

- 定電圧／電流出力チャネル：ベース値またはソース値

バイアス保持期間

- 測定が終了してからシングル測定終了までの間
- 測定が終了してから次の測定が開始されるまでの間（繰り返し測定、アプリケーション・テストまたはクイック・テストの場合）

出力源の初期化

全測定が終了すると、出力モジュールの初期化が行われます。初期化によって、SMU は電圧出力 0 V、コンプライアンス 0.1 mA に、MFCMU は DC バイアス 0 V、信号レベル 0 V に設定されます。

設定方法

Advanced Setup ウィンドウ (p. 5-25) で設定します。

- Bias hold after measurement
ON（保持機能有効）または OFF（無効、既定値）に設定します。

- Output value after measurement

測定後の出力値を **START**（スタート値、既定値）または **STOP**（ストップ値）、**BASE**（ベース値）または **SOURCE**（ソース値、既定値）に設定します。VAR2、CONST、C-V Sweep の定電源は対象外。

電流オフセット除去機能

電流オフセット除去機能は、電流測定値からオフセット電流を減算し、その結果を最終的な測定データとして返す機能です。測定ケーブル、マニピュレータ、プローブ・カードなどの測定系に生じる誤差成分（オフセット電流）の補正に有効です。

100 nA 以上のレンジによる測定ではオフセット除去は行われません。10 nA レンジによる測定では 1 nA レンジのオフセット電流を使用してオフセット除去が行われます。1 nA レンジ以下の測定では、各レンジで測定されたオフセット電流が使用されます。オフセット電流測定を行える測定レンジ、オフセット電流の許容値、対象となるモジュールを Table 7-3 に記します。

オフセットの測定と除去機能の設定

オフセット電流を測定し、オフセット除去機能を有効にするには、次の手順に従います。

1. メイン画面上の **Calibration** ボタンをクリックして、**Calibration** ウィンドウを開きます。「**Calibration** ウィンドウ (p. 4-42)」を参照してください。
2. **Calibration** ウィンドウの **SMU Zero Cancel** タブ画面において、オフセット測定を行うチャンネルを選択します。選択するには **Name** フィールド左側の **チェック** ボックスにチェックをつけます。
3. 測定チャンネル **HR/ASU** の **1 pA** レンジのオフセット測定を有効にするには、**Full Range** **チェック** ボックスをチェックします。
4. **Integration Time** フィールドに、オフセット測定用の積分時間を設定します。1 PLC (power line cycle) ~ 100 PLC、初期値 16 PLC。

実デバイス測定時にオフセット除去が行われるようにするには、実デバイス測定用の積分時間よりも長い積分時間を設定してください。

5. **Measure...** ボタンをクリックします。ダイアログボックスが開きます。
表示されるダイアログボックスの指示に従って、オフセット電流の測定を行います。測定完了後、オフセット除去機能が自動的に有効となります。

オフセット電流測定実行中は、デバイス側ケーブル端にて測定端子を開放してください。

NOTE

オフセット電流は、高分解能 A/D コンバータを用いて測定されます。

オフセット除去機能を無効にするには、**Name** フィールド左側の **チェック** ボックスからチェックを外します。

Table 7-3

測定レンジ、オフセット許容値、対象モジュール

測定レンジ	オフセット電流の許容値	対象モジュール
1 nA	±10 pA	HR/ASU, HR, MP, HP
100 pA	±1 pA	HR/ASU, HR
10 pA	±400 fA	HR/ASU, HR
1 pA	±100 fA	HR/ASU

ある測定チャネルの、ある測定レンジにおけるオフセット値が許容値を超えている場合、この測定チャネルの、このレンジ以下の測定レンジに対するオフセット データは無効となります。そして、このチャネルのレンジング設定が、このレンジ以下の測定レンジを含む場合、その測定チャネルによる全測定データに対して、オフセット除去は行われません。

SMU CMU ユニファイ・ユニット (SCUU)

SMU CMU ユニファイ・ユニット (SCUU) を使用するにはマルチ周波数容量測定ユニット (MFCMU) を装着した Agilent B1500A が必要です。MFCMU は B1500A のスロット N (3 から 10 の整数) に、SMU はスロット N-1 と N-2 に装着されている必要があります。「SCUU/GSWU の接続 (p. 3-25)」を参照して SCUU を正しく装着または設置してください。SCUU をハイ・パワー SMU (HPSMU) に接続することはできません。

ガード・スイッチ・ユニット (GSWU) は CMU High/Low 端子のガード (CMU return) 間接続をコントロールします。SMU 使用時は開放、MFCMU 使用時は接続されます。

SCUU は被測定デバイス (DUT) に接続される測定リソース (MFCMU または SMU) の自動切替を行い、Figure 7-14 にみられる 4 つの接続 (Setup) を行うことが可能です。但し、電源投入直後はオープン状態です。SCUU の入力には 4 つの同軸コネクタと 4 つのトライアキシャル・コネクタがあり、直接または、専用 SCUU ケーブルを用いて MFCMU・SMU に接続します。

SCUU に設置されている LED は、次のように SCUU の状態を示します。

SMU スロット N-1/N-2 の SMU を使用可能。

CMU Internal Bias MFCMU を使用可能。内部 DC バイアス源を使用。

CMU SMU Bias MFCMU を使用可能。DC バイアス源に SMU を使用。


SCUU の出力には 4 つのトライアキシャル・コネクタがあり、DUT インタフェース (マニピュレータ、プローブカードなど) との接続に使用します。測定リソースが SMU である場合は 2 組のケルビン接続コネクタであり、それぞれ Force1/Sense1、Force2/Sense2 に対応します。また測定リソースが MFCMU である場合は CMU High/Low がそれぞれ Force1/Force2 に接続され、Sense1/Sense2 は使用されません。

さらに正確なインピーダンス測定を実現するには、CMU return 端子を GSWU に接続します。CMU return 端子とは DUT インタフェースのできる限り DUT に近いところで開放された外部シールド導体のことをいいます。Figure 7-13 (p. 7-24) を参照してください。


GSWU にはコネクタ 1 つと端子 2 つがあります。コネクタは GSWU ケーブルを用いて SCUU に接続します。2 つの端子はワイヤを用いて CMU High/Low から延長される DUT インタフェースの CMU return 端子に接続します。

Figure 7-14 SCUU 入出力の接続


Setup 1: CMH/Force1/Sense1: SMU (slot N-1)
CML/Force2/Sense2: Open




Setup 2: CMH/Force1/Sense1: Open
CML/Force2/Sense2: SMU (slot N-2)



Setup 3: CMH/Force1/Sense1: SMU (slot N-1)
CML/Force2/Sense2: SMU (slot N-2)



Setup 4: CMH/Force1: CMUH (slot N)
CML/Force2: CMUL (slot N)
Sense1/Sense2: Open



NOTE

SCUU/GSWU 使用上の注意

SCUU/GSWU を接続するには Agilent B1500A の電源をオフしてください。

アト・センス／スイッチ・ユニット (ASU)

アト・センス／スイッチ・ユニット (ASU) を使用するには高分解能 SMU (HRSMU) を装着した Agilent B1500A が必要です。ASU を使用することで 1 pA レンジの使用が可能となります。また AUX 入力端子に他計測器を接続することで、被測定デバイス (DUT) に接続される測定リソース (HRSMU または外部計測器) の自動切替を行い、Figure 7-15 にみられる 2 つの接続 (Setup) を行うことが可能です。電源投入時には Setup 1 の状態になります。「ASU の接続 (p. 3-22)」を参照して ASU を正しく設置してください。ASU は専用の HRSMU だけに接続できます。

ASU の入力にはトライアキシャル・コネクタ 1 つと同軸コネクタ 2 つがあり、それぞれ HRSMU の Force 端子、外部計測器の入出力端子との接続に使用します。また制御信号用コネクタは ASU ケーブルを用いて HRSMU に接続します。

ASU には次のインジケータ (LED) が設置されています。

SMU HRSMU を使用可能 (Setup 1)。

AUX AUX に接続された外部計測器を使用可能 (Setup 2)。

ASU の出力には 2 つのトライアキシャル・コネクタがあり、DUT インタフェース (マニピュレータ、プローブカードなど) との接続に使用します。測定リソースが HRSMU である場合は 1 組のケルビン接続コネクタであり、それぞれ Force/Sense に対応します。また測定リソースが外部計測器である場合は CMU/AUX が Force に接続され、Sense は使用されません。


外部計測器として 4 端子対構造の LCR メータを接続するには、ASU を 2 ユニット必要とします。一方の ASU の入力コネクタ CMU-pot/CMU-cur は Hpot/Hcur との接続に、もう一方の ASU の入力コネクタ CMU-pot/CMU-cur は Lpot/Lcur との接続に使用します。

さらに 4 端子対測定法による正確なインピーダンス測定を実現するには、2 つの ASU の CMU Return 端子を互いに接続します。「4 端子対構造と DUT 接続について (p. 7-22)」および Figure 7-13 (p. 7-24) を参照してください。


Figure 7-15

ASU 入出力の接続

Setup 1: AUX Off (SMU input to ASU output)



Setup 2: AUX On (CMU/AUX input to ASU output)



NOTE

ASU 使用上の注意

ASU の接続は Agilent B1500A の電源を投入する前に行ってください。

使用可能な ASU は、性能試験実施時に HRSMU に接続されていたユニットに限定されます。「ASU (p. 4-50)」を参照して正しい ASU が接続されていることを確認してください。正しくなかった場合は、正しい ASU を入手し、HRSMU に接続してください。

CMU-pot コネクタは Agilent 4284A のような 4 端子対入力の LCR メータを接続する場合に使用します。そうでない場合は BNC オープンコネクタを接続するか、何も接続しないでください。このラインは ASU 内部で CMU-cur/AUX-in ラインに接続されます。

ASU を接続した HRSMU の内部直列抵抗を使用することはできません。

SMU レンジング・モード

ソース／モニタ・ユニット (SMU) の測定レンジまたは出力レンジの動作モード（レンジング・モード）には次のモードがあります。レンジング・モードはチャンネル毎に設定します。

- オート・レンジング
- リミテッド・オート・レンジング
- 固定レンジ
- コンプライアンス・レンジ
- 電流測定オート・レンジング拡張機能

設定時の注意

レンジング・モードを設定する場合は、以下に注意してください。

測定チャンネル

- レンジング・モードを設定しない場合、オート・レンジングが設定されます。
- 電圧出力／電圧測定、または電流出力／電流測定を行う場合、測定レンジは出力レンジと同じレンジに設定されます。
- パルス出力を行う場合、測定チャンネルはコンプライアンス・レンジまたは指定された固定レンジで測定を行います。オート・レンジングおよびリミテッド・オート・レンジングの動作を行うことはできません。
- アト・センス／スイッチ・ユニット (ASU) を接続した HRSMU におけるオート・レンジング動作の最低レンジは 10 pA です。1 pA レンジを使用するには、1 pA リミテッド・オート・レンジング・モードまたは 1 pA 固定レンジに設定してください。

出力チャンネル

- 出力チャンネルのレンジング・モードを選択する場合は、オート・レンジングまたはリミテッド・オート・レンジングを選択してください。
- 電圧出力レンジ、電圧コンプライアンス・レンジの切り替えが起こると、チャンネル出力値は一時的に 0 V になります。

オート・レンジング

オート・レンジングでは次の動作を行います。

測定チャネル

最高分解能で測定を実行できるように測定レンジを自動設定します。

- 電流測定の場合、測定値が次の範囲内であれば現在のレンジを使用し、この範囲を超えるとレンジを切り替えて測定を実行します。

レンジ値の 10 % ≤ 測定値 ≤ レンジ値の X %

ここで、X % は 115 %、最大レンジでは 100 %。

電流測定オート・レンジング拡張機能 (p. 7-36) も参照してください。

- 電圧測定の場合、測定値が次の範囲内であれば現在のレンジを使用し、この範囲を超えるとレンジを切り替えて測定を実行します。

1 つ下のレンジ値 ≤ 測定値 ≤ レンジ値の X %

ここで、X % は 110 %、最大レンジでは 100 %。

出力チャネル

出力値をカバーする最小レンジを自動設定します。出力チャネルの設定によって次のレンジを選択します。

- 階段波掃引出力：
スタート値、ストップ値をカバーする最小レンジ。ただし電流のログ掃引を行う場合はステップ出力値をカバーする最小レンジを使用します。また電圧掃引源にパワー・コンプライアンスを設定した場合はステップ出力値をカバーする最小レンジ (20 V レンジ以上) を使用します。
- パルス出力：
ベース値、ピーク値をカバーする最小レンジ。
- パルス掃引出力：
ベース値、スタート値、ストップ値をカバーする最小レンジ。
- サーチ出力、疑似パルス出力：
スタート値、ストップ値をカバーする最小レンジ。

各レンジにおける最大出力値を以下に記します。

- 電流出力：レンジ値の 115 %、最大レンジでは 100 %
- 電圧出力：レンジ値の 100 %

リミテッド・オート・レンジング

オート・レンジングと同様の動作を行います。指定したレンジ値以上のレンジを使用します。

例えば、10 mA リミテッド・オートを選択した場合、1 mA 以下のレンジを使用しません。従って、レンジ変更の回数が減り、オート・レンジングよりも短時間で測定、出力を実行します。

固定レンジ

指定されたレンジを使用します。

ただし電流測定チャンネルに設定する測定レンジの値がコンプライアンス値をカバーする最小レンジよりも高い場合、測定チャンネルはそのレンジ（コンプライアンス・レンジ）を使用します。

コンプライアンス・レンジ

電圧出力／電流測定または電流出力／電圧測定を行うチャンネルに有効です。出力設定コマンドに指定されたコンプライアンス値をカバーする最小レンジを自動的に選択し、そのレンジで測定を行います。

測定チャンネルが定電圧または定電流出力を行う場合には、コンプライアンス・レンジを設定できます。

測定チャンネルが掃引出力を行う場合には、パワー・コンプライアンスを設定できます。パワー・コンプライアンスを設定した場合、下式で与えられる値とコンプライアンス設定値のどちらか小さい値をカバーする最小レンジを使用します。

電流コンプライアンス＝パワー・コンプライアンス設定値／ステップ電圧

電圧コンプライアンス＝パワー・コンプライアンス設定値／ステップ電流

コンプライアンスの詳細については、「SMU コンプライアンス (p. 7-37)」を参照してください。

NOTE

コンプライアンス・レンジのレンジ設定動作は、測定時ではなく、コンプライアンス設定時に実行されます。

電流測定オート・レンジング拡張機能

電流測定をオート・レンジングで行う場合、レンジ切り替え動作を拡張することが可能です。この動作拡張にはレンジ変更ルール (*Range Changing Rule*) を設定します。「SMU Range Setup ウィンドウ (p. 5-23)」を参照してください。*Rate* 値はレンジ切り替えの境界を決定します。

- *Range Changing Rule*=BY FULL RANGE :

通常のオート・レンジングと同じ動作を行います。

次の条件の一方が満たされると、測定中に測定レンジを切り替えます。

測定値 > レンジ値の X %

測定値 ≤ レンジ値の 10 %

ここで、X % は 115 % または 100 % (最大レンジにおいて)。

- *Range Changing Rule*=GO UP AHEAD :

次の条件が満たされると、測定後に測定レンジを 1 つ上に変更します。

測定データ ≥ *current1*

- *Range Changing Rule*=UP AND DOWN AHEAD :

次の条件が満たされると、測定中に測定レンジを 1 つ下に変更します。

測定データ ≤ *current2*

次の条件が満たされると、測定後に測定レンジを 1 つ上に変更します。

測定データ ≥ *current1*

ここで、*current1*、*current2* は次の式で与えられます。また、*rate* に有効な値は 11 から 100 です。

$current1 = \text{レンジ値} \times rate / 100$

$current2 = \text{レンジ値} \times rate / 1000$

例えば、レンジ値 = 10 mA、*rate* = 90 であれば、次の値を示します。

$current1 = 9 \text{ mA}$

$current2 = 0.9 \text{ mA}$

SMU コンプライアンス

コンプライアンスは、ソース/モニタ・ユニット (SMU) の出力リミッタです。過電流、過電圧、または過電力による被測定デバイスの破壊防止に有効です。電流出力の SMU には電圧コンプライアンス、電圧出力の SMU には電流コンプライアンスを設定します。

コンプライアンスに達すると、SMU はコンプライアンス到達時の出力を維持します。すなわち、定電流源または定電圧源として働きます。

コンプライアンスの設定は、SMU の出力値と同じ設定範囲、分解能、確度で行えます。設定値の詳細は、「仕様 (p. 2-24)」を参照してください。

極性と出力値


- 電流コンプライアンスの極性

正負両方向に設定されます。ここで、出力電圧と逆極性側のコンプライアンス値は、設定値よりもわずかに大きな値となります (コンプライアンス値を含む最小レンジ値の 2.5 ~ 12 % 程度大きな値に設定されます)。Figure 7-16 を参照してください。

- 電圧コンプライアンスの極性

出力電流と同じ極性に設定されます。逆極性の出力に電圧コンプライアンスは機能しません。

Figure 7-16 コンプライアンスと出力の関係



パワー・コンプライアンス


階段波掃引源の設定では、電圧コンプライアンスと電流コンプライアンスの他にパワー・コンプライアンスがあります。

パワー・コンプライアンスを設定すると、**SMU** は出力電圧または出力電流を変更する度に電流コンプライアンスまたは電圧コンプライアンスを変更します。その値は、下式で与えられる値とコンプライアンス設定値のどちらか小さい値となります。Figure 7-17 を参照してください。

電流コンプライアンス = パワー・コンプライアンス設定値 / ステップ電圧

電圧コンプライアンス = パワー・コンプライアンス設定値 / ステップ電流

Figure 7-17 パワー・コンプライアンス出力領域



設定範囲

パワー・コンプライアンスの設定範囲は下記のように、SMU のタイプによって異なります。

MPSMU/HRSMU 1 mW ~ 2 W

HPSMU 1 mW ~ 20 W

コンプライアンス 到達後の状態


コンプライアンスに達すると、階段波掃引源は自動的に掃引を終了し、出力値をスタート値に戻します。また、コンプライアンスに達した後の測定データは NaN となります。

SMU の出力範囲


パワー・コンプライアンスを設定する場合、電圧（または電流）出力レンジと電流（または電圧）コンプライアンス・レンジを変更しながら電圧（または電流）掃引を行います。従って SMU は最大出力の限界で掃引を行うことができます。Figure 7-18 はパワー・コンプライアンスを設定した場合と設定しない場合の MPSMU 出力の違いを示しています。

Figure 7-18 MPSMU で電圧掃引を行う場合の電流範囲

When power compliance is set:



When power compliance is not set:



NOTE

パワー・コンプライアンスを設定すると、掃引ステップ毎にコンプライアンスを調整するので、測定時間が長くなります。

電圧レンジの変更が生じた場合、SMU の出力は一時的に 0 V になります。

設定時の注意

コンプライアンスを設定する場合は、以下に注意してください。

- 電流コンプライアンスが小さすぎるとセトリング時間が長くなります。
- 次の条件のために、指定した電流を出力できなかった場合は、SMU の出力が電圧コンプライアンスに達する可能性があります。
 - テスト・デバイスを流れる電流が限界に達した場合
 - 他チャンネルがコンプライアンスに達した場合
 - 他チャンネルの電流測定値がレンジの最大測定値に達した場合

SMU パルス

ソース／モニタ・ユニット (SMU) はパルスを出力することができます。
パルス幅とパルス周期には、次の値が有効です。

パルス幅 0.5 ms ～ 2 s、0.1 ms 分解能

パルス周期 5 ms ～ 5 s、0.1 ms 分解能

これらの設定値は、次式を満足する必要があります。

- パルス周期 \geq パルス幅 + 2 ms (パルス幅 \leq 100 ms)
- パルス周期 \geq パルス幅 + 10 ms (パルス幅 $>$ 100 ms)

パルス出力時の注意

パルス出力を行う場合、以下に注意してください。

- 1 nA 以下の出力レンジを使用することはできません。
- 複数の測定チャネルを使用することはできません。
- 測定チャネルはコンプライアンス・レンジまたは指定された固定レンジで測定を行います。オート・レンジングおよびリミテッド・オート・レンジングの動作を行うことはできません。
- 測定レンジがコンプライアンス・レンジと異なる場合、設定通りのパルスを出力できないことがあります。

SMU 測定時間

ソース／モニタ・ユニット（SMU）の測定時間は、積分時間、測定レンジなどの測定条件に依存しており、次の式で表現されます。

測定時間 = 積分時間 + オーバーヘッド時間

積分時間は、単に測定に必要な時間であり、測定レンジの変更、測定データの補正などに要する時間はオーバーヘッド時間とみなします。

積分時間

1 つの測定データを得るために必要な時間です。積分時間を長くするほど精度のよい測定結果を得ることができます。積分時間の設定は、測定チャネルが使用する A/D コンバータ（ADC）毎に行います。

- 高速 ADC (High Speed ADC)

積分時間の代わりにアベレージング（平均化）サンプル数を調整することができます。高速測定に有効です。各測定モジュールに搭載されています。

- 高分解能 ADC (High Resolution ADC)

積分時間を直接調整することができます。高精度、高分解能測定に有効です。この ADC はメインフレームに搭載されており、複数の測定モジュールによって交互に使用されます。

積分時間またはアベレージング・サンプル数を設定するには、モードを選択し、各モードにおける値を設定します。Table 7-4 を参照してください。

ADC ゼロ機能

ADC ゼロ機能は高分解能 ADC に有効であり、自動的に ADC 内部のオフセットを測定して補正を行います。LCD には補正後の測定データが表示されます。高速 ADC にこの機能はありません。

NOTE

測定精度の仕様を満足させるには、この機能を ON する必要があります。

測定精度よりも測定スピードの方が重要である場合には、この機能を OFF します。積分時間を約半分に短縮することができます。

Table 7-4

積分時間とサンプル数

ADC	モード	説明
高速 ADC	AUTO	<p>アベレージング・サンプル数 = $N \times \text{REF 値}$</p> <p>REF値はAgilent B1500Aが自動的に設定するアベレージング・サンプル数で、変更することはできません。</p> <p>N 値を調整することでサンプル数を設定します。 1 ~ 1023。初期値 1。</p>
	MANUAL	<p>アベレージング・サンプル数を直接設定します。</p> <p>有効サンプル数 : 1 ~ 1023。初期値 1。</p>
	PLC	<p>アベレージング・サンプル数 = $N \times 128$</p> <p>N 値を調整することでサンプル数を設定します。 1 ~ 100。初期値 1。</p> <p>Agilent B1500A は 1 電源サイクルの間に 128 のサンプルを集めます。N 値は電源サイクル数を意味します。</p>
高分解能 ADC	AUTO	<p>積分時間 = $N \times \text{REF 値}$</p> <p>REF値はAgilent B1500Aが自動的に設定する積分時間で、変更することはできません。</p> <p>N 値を調整することで積分時間を設定します。 1 ~ 127。初期値 6。</p>
	MANUAL	<p>積分時間 = $N \times 80 \mu\text{sec}$</p> <p>$N$ 値を調整することで積分時間を設定します。 1 ~ 127。初期値 3。</p>
	PLC	<p>積分時間 = $N / \text{電源周波数}$</p> <p>N 値を調整することで積分時間を設定します。 1 ~ 100。初期値 1。</p> <p>N 値は電源サイクル数を意味します。</p>


オーバーヘッド時間

オーバーヘッド時間は、測定レンジの変更などに要する時間です。この時間は測定条件によって変動するもので、意図的に設定することはできません。オーバーヘッド時間の主要素を以下に示します。

- ・ 測定中のレンジ変更時間（オートまたはリミテッド・オート・レンジで測定した場合）
- ・ 測定開始時のレンジ変更時間（コンプライアンス値より低い測定レンジが使用された場合）

ソース印加時間の設定

測定時間を意図的に設定することはできません。そのかわりに掃引測定では、測定時間を含むソース印加時間を設定することができます。ソース印加時間を設定するには、ディレイ時間とステップ・ディレイ時間の設定を行います。ステップ・ディレイ時間は測定開始からソース出力値変更までの時間として定義されます。



ソース印加時間を一定に保つためには、ステップ・ディレイ時間は測定時間以上である必要があります。

ステップ・ディレイ時間はリモート・モードでのみ設定可能です。
EasyEXPERT ではサポートされていません。

ウェイト時間

ウェイト時間はチャネル出力開始からの待ち時間です。出力ウェイト時間、測定ウェイト時間を別々に設定することができます。

出力ウェイト時間は出力チャネルが出力を開始してから出力値を変更するまでに必ず待つ時間であり、測定ウェイト時間は出力チャネルが出力を開始してから測定チャネルが測定を開始するまでに必ず待つ時間です。

Figure 7-19 を参照してください。ウェイト時間は下式で与えられます。設定値はすべてのチャネルに有効です。

ウェイト時間 = $N \times \text{REF 値}$


REF 値は Agilent B1500A が出力条件、測定条件に応じて自動的に設定する値であり、変更することのできない値です。 N の有効値は 0 ~ 10、0.1 ステップです（初期値：1）。

最適なウェイト時間を設定することは困難です。長すぎると時間の無駄になります。短すぎるとデバイスの特性が安定する前に測定を実行してしまうかもしれません。

応答の遅いデバイスを測定する場合には初期値では十分な待ち時間が取れないことがあります。その場合は、 N 値を 1 以上に設定します。

応答の速いデバイスの測定において測定スピードが最重要である場合には、 N 値を 1 以下に設定します。

Figure 7-19 出力／測定ウェイト時間



NOTE

ローカル状態ではホールド時間、ディレイ時間、ステップ・ディレイ時間を設定することはできません。これらの値は自動的に 0 s に設定されます。

リモート状態でディレイ時間がウェイト時間よりも長い場合は、ウェイト時間を無視することができます。

SMU フィルタ

ソース／モニタ・ユニット（SMU）はフィルタを内蔵しています。ノイズ、スパイク、オーバーシュートのない、きれいな出力を行うためにフィルタを利用することができます。フィルタをオンにすると、出力波形を整える分、セトリング時間が長くなります。

フィルタを設定するには「Advanced Setup ウィンドウ (p. 5-25)」を参照してください。

SMU 直列抵抗

ソース／モニタ・ユニット (SMU) は直列抵抗 (約 $1\text{ M}\Omega$) を内蔵しています。デバイスの保護、負性抵抗の測定などに直列抵抗を利用することができます。ただし、デバイスの特性、測定環境によっては、このような目的で直列抵抗を利用できないかもしれません。

直列抵抗を使用する場合、設定電圧は直列抵抗を通してデバイスに印加されます。従って、デバイスには分圧された電圧が印加されます。直列抵抗による誤差は自動補正されません (LCD が表示するデータ、および計測器が返すデータは補正前の値です)。

直列抵抗を設定するには「Advanced Setup ウィンドウ (p. 5-25)」を参照してください。

NOTE

直列抵抗を使用できない条件

アト・センス／スイッチ・ユニット (ASU) を接続している高分解能 SMU (HRSMU) を用いる測定、およびハイパワーSMU (HPSMU) の 1 A レンジを用いる測定には直列抵抗を使用することはできません。

インターロック機能

インターロック機能は、作業者が測定端子に触れた場合に起こり得る感電事故を防ぐための機能です。Interlock 端子を開放すると出力電圧は $\pm 42\text{ V}$ に制限されます。

$\pm 42\text{ V}$ を越える高電圧測定を実行するには、テスト・フィクスチャまたはコネクタ・プレートのインターロック回路を Interlock 端子に接続します。インターロック回路はシールド・ボックスのドア付近に設置された LED 1 つとメカニカル・スイッチ 2 つを互いに接続することで完成します。設置および接続については「インターロック回路の取り付け (p. 3-32)」を参照してください。

インターロック機能は次の動作を行います。

- インターロック回路が開放されている場合、出力電圧を $\pm 42\text{ V}$ に制限します。
- インターロック回路が閉じている場合、チャネル出力最大値までの出力を可能にします。
- 高電圧状態でインターロック回路が開放された場合、直ちにすべての出力を 0 V に設定します。

CAUTION

インターロック機能が動作したにもかかわらず実際の出力が 120 ms 以内に 0 V にならなかった場合、Agilent B1500A は自動的に初期化を行います。Agilent B1500A がこの動作を行った場合、初期化の後でセルフテストを実行してください。モジュールに異常があるかもしれません。

WARNING

測定端子開放時は、SMU が最大出力電圧をフォース、ガード、センス端子に出力できないように、インターロック端子を開放してください。

自動パワー・オフ機能

自動パワー・オフ機能は異常電圧や異常電流による損傷を避けるために自動的に電源をオフする機能です。

この機能によって電源がオフされた時には、**Standby** スイッチの設定はオンのままになっています。電源を再投入するには次の手順に従ってください。

1. **Windows** が起動している場合は、全ての作業を終了し、**Windows** をシャットダウンします。
2. 測定端子をオープンします。
3. **Standby** スイッチを押し、スイッチをオフの状態にします。
4. リア・パネルからパワー・ケーブルを抜き取ります。
5. 10 秒以上待ちます。
6. リア・パネルにパワー・ケーブルを接続します。
7. **Standby** スイッチを押して、スイッチをオンの状態にします。

異常電圧や異常電流が生じる原因としては、テスト・デバイスとの不適切な接続、過電圧または過電流の入力、装置の不具合、あるいはサイト・パワーの瞬断などが考えられます。

Agilent B1500A に測定ケーブルが接続されておらず、サイト・パワーが正常であるにもかかわらず、この機能が作動した場合は **Agilent B1500A** に問題がある可能性があります。お近くのアジレント・テクノロジー・サービス・センタにご連絡ください。

初期設定

Agilent B1500A は電源投入時に初期化されます。初期設定の一覧を次表に記します。

Table 7-5 **初期設定**

	設定項目	初期設定	
メインフレーム	オート・キャリブレーション	オン	
SMU	出力スイッチ	クローズ	
	フィルタ	オン	
	直列抵抗	オフ	
	ASU パス／インジケータ	SMU 側／有効	
	ASU 1 pA オートレンジ	無効	
	電流測定レンジ	パルスあり	コンプライアンスレンジ
		パルスなし	オート
	電圧測定レンジ	パルスあり	コンプライアンスレンジ
		パルスなし	オート
	A/D コンバータ	高分解能 A/D コンバータ	
	積分時間	高速 ADC：オート	
		高分解能 ADC：オート	
	ADC ゼロ機能	オフ	
	掃引自動停止機能	オフ	
	ホールド時間	0 s	
	ディレイ時間	0 s	
	パルス幅	0.001 s	
	パルス周期	0.01 s	

機能の説明
初期設定

	設定項目	初期設定
MFCMU	SCUU パス／インジケータ	オープン／有効
	測定パラメータ	Cp-G
	測定レンジ	オート
	測定時間	オート
	位相補償モード	オート
	オープン／ショート／ロード補正	オフ／オフ／オフ
	測定信号周波数	1 k, 2 k, 5 k, 10 k, 20 k, 50 k, 100 k, 200 k, 500 k, 1 M, 2 M, 5 MHz
	自動停止機能	オフ
	ホールド時間	0 s
	ディレイ時間	0 s

ユーティリティ・プログラム

Agilent B1500A/EasyEXPERT は C:\Program Files\Agilent\ B1500\EasyEXPERT\ Utilities フォルダに、以下の便利なプログラムを格納しています。これらは、サンプル・プログラムとして提供されています。

- Prober Control
- SetupFileConverter.exe
- sleep.exe
- XSLT

Prober Control

このフォルダは、下記プローバを制御するための実行ファイルを格納しています。

- Cascade Microtech Summit 12K または S300
- SUSS MicroTec PA200 または PA300
- Vector Semiconductor VX-2000 または VX-3000

これらの実行ファイルは、Agilent B1500A/EasyEXPERT と上記のプローバを用いた繰り返し測定に利用可能です。実行ファイルでプローバのチェック動作（下降、移動、上昇）を制御するには、それらを Repeat Measurement Setup ウィンドウに定義します。「Repeat Measurement Setup (p. 4-22)」を参照してください。プローバ制御スクリプトを使用するには、ProberControl フォルダの readme.mht ファイルも参照してください。

このフォルダには、ソースファイルとドキュメントファイルも格納されています。詳細について知りたい場合やソースコードを参考に独自のプローバ制御スクリプトを作成したい場合は、ProberControl\xxxx\doc フォルダの pdf ファイルを参照してください。xxxx は、cascade、suss、または vector です。

SetupFileConverter.exe

この実行ファイルは、Agilent 4155/4156 セットアップ ファイル (.MES ファイル) を、Agilent B1500A/EasyEXPERT セットアップ ファイル (.XTS ファイル) に変換するために使用されます。この実行ファイルの使用方法を次に記します。.XTS ファイルが現在のフォルダに作成されます。

file パラメータを指定しない場合は、ヘルプ メッセージが表示されます。

動作環境 Windows XP Home edition または Professional、または Windows 2000 Professional

シンタックス SetupFileConverter.exe file

パラメータ *file* : 4155/4156 セットアップ ファイル (.MES ファイル) の名前
セパレータとしてスペースを使用することにより、複数のファイルを指定できます。フォルダ内の全ファイルを指定するには、* (アスタリスク) を使用します。

実行例 SetupFileConverter.exe MOS1.MES
SetupFileConverter.exe MOS1.MES MOS2.MES MOS5.MES
SetupFileConverter.exe *.MES

実行結果について Agilent 4155/4156 と Agilent B1500A/EasyEXPERT には、測定リソース、モジュール、機能の点で違いがあるため、セットアップ ファイルの変換は完全ではありません。このため、操作、性能、測定結果データなどに違いが見られます。予測される違いは次のとおりです。

- チャンネル番号が変わる可能性があります。例えば、HPSMU のチャンネル番号は、4155/4156 の場合 5 ですが、B1500A/EasyEXPERT の場合 1 になります。
- 電圧源ユニット (VSU) と電圧モニタ・ユニット (VMU) が、4 モジュールの MPSMU に置き換わります。
- パルス・ジェネレータ・ユニット (PGU) のセットアップが削除されます。
- 未使用モジュールの情報が削除されます。
- 4155/4156 専用の機能が削除されます。
- セットアップ値が、B1500A/EasyEXPERT に設定可能な値に変更されます。

セットアップ ファイルの変換中に変換できないセットアップ パラメータが見つかったと、メッセージが表示されます。変換できないセットアップ ファイルを指定した場合、そのファイルに対するファイル変換は行われず、メッセージが表示されます。

sleep.exe

この実行ファイルは、アプリケーション・テストの実行フローに待ち時間を挿入するために使用されます。

動作環境	Agilent EasyEXPERT アプリケーション・テストの動作環境
ファイル名	C:\Program Files\Agilent\B1500\EasyEXPERT\Utilities\sleep.exe
パラメータ	<p>このファイルには、次のパラメータがあります。sleep.exeを使用するには、これらのパラメータを Test Definition ウィンドウ、Test Contents タブ画面の Local Variables Definition ステートメントに定義しておく必要があります。</p> <p>WAIT : List入力パラメータ。sleep.exeに渡すデータを格納するベクター変数 (1 × 1)。待ち時間を ms 単位で入力します。</p> <p>PassFail : Value 出力パラメータ。実行結果を格納する数値変数。常に 0 が返ります。</p> <p>Return Value : Value 出力パラメータ。sleep.exeの実行により返されるデータを格納する数値変数です。実行後に 1 が返ります。</p>

セットアップ例

sleep.exe を実行するには、Test Definition ウィンドウ、Test Contents タブ画面、Miscellaneous コンポーネントの Command Execution エレメントで次のセットアップを行います。

Windows Command Execution									
Command Filename:		C:\Program Files\Agilent\B1500\EasyEXPERT\Utilities\sleep.exe							
Argument:									
Write Type:			String	x	List				
Read Type:			String	x	Value		List		None
Write List									
Values:		WAIT							
Format:									
Read Value									
Result:		PassFail			Value:		ReturnValue		

XSLT

このフォルダは、テスト・レコードのエクスポートに使用可能な XSLT フィルタを格納しています。これらのフィルタ・ファイルを **Export Using XSLT** (p. 4-17) ダイアログ ボックスに直接指定することができます。

- csv.xsl

データの区切り文字にカンマ (,) を使用するフォーマットでテスト・レコードをエクスポートするために使用可能です。

Export As CSV... ファンクションで使用されています。

- tab-sv.xsl

データの区切り文字にタブを使用するフォーマットでテスト・レコードをエクスポートするために使用可能です。

- xmlss.xsl

XML Spread Sheet フォーマットでテスト・レコードをエクスポートするために使用可能です。

Export As XML Spread Sheet... ファンクションで使用されています。

デスクトップ EasyEXPERT

Agilent B1500A には Desktop EasyEXPERT ソフトウェア CD-ROM が付属しています。
このセクションでは、次のトピックについて説明します。


- Desktop EasyEXPERT について
- システム要求
- インストール
- 実行モードと GPIB 設定を変更する
- EasyEXPERT データベースを変更する
- 起動する前に
- Desktop EasyEXPERT を起動する
- Start EasyEXPERT ウィンドウ
- Execution Mode ダイアログ ボックス
- Database ダイアログ ボックス

Desktop EasyEXPERT について

Desktop EasyEXPERT ソフトウェアは、次の便利な機能を B1500A に追加します。これによって、B1500A 上でのオフライン作業を減らし、測定の稼働率を上げることができます。

- 外部コンピュータによる B1500A の GPIB 制御（オンライン）
- 外部コンピュータにおけるテストセットアップの作成（オフライン）
- 外部コンピュータにおけるデータ解析の実行（オフライン）

Figure 7-20 Desktop EasyEXPERT を使用する



NOTE

Desktop EasyEXPERT は、B1500A/EasyEXPERT のほとんどの機能をサポートしています。しかしながら、ハードウェアなどの違いにより、外部コンピュータではサポートされない機能もあります。

システム要求

Desktop EasyEXPERT の最小システム要求を次に記します。

- プロセッサ : Intel Celeron 2 GHz
- メモリ : 512 MByte DDR266
- ディスプレイ : XGA 1024×768, SXGA 1280×1024 を推奨
- ハードディスク ドライブ : C ドライブに 1 G バイトの空き容量。テストセットアップ / 結果データのストレージ用ドライブに 10 G バイト (30 G バイトを推奨) の空き容量
- GPIB インタフェース : Agilent 82350B GPIB インタフェース
- オペレーティング システム : Windows XP Professional SP2
- ソフトウェア :
 - Microsoft .NET Framework Version 1.1 再配布可能パッケージ
 - Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1
 - Agilent IO Library Suite 14.0
 - Agilent T&M プログラマーズ ツールキット再配布可能パッケージ 1.1オフライン操作に Agilent IO Library Suite 14.0 は不要です。

インストール

Desktop EasyEXPERT をコンピュータにインストールするには、次の手順を行います。「Execution Mode ダイアログ ボックス (p. 7-60)」と「Database ダイアログ ボックス (p. 7-60)」も参照してください。

1. Desktop EasyEXPERT ソフトウェア CD-ROM を CD-ROM ドライブに挿入します。
2. セットアップ ウィザードの指示に従います。次にテストセットアップデータなどの格納に使用するフォルダを指定します。例えば、C:\EasyEXPERT\ database と入力します。このフォルダを EasyEXPERT データベースと呼びます。
3. インストールが完了するまで待ちます。完了したら CD-ROM を取り出します。
4. Start メニューから、または Start EasyEXPERT アイコンをダブルクリックして、Start EasyEXPERT を起動します。Start EasyEXPERT ウィンドウと Execution Mode ダイアログ ボックスが表示されます。
5. ダイアログ ボックスで、実行モード Online または Offline を設定します。
6. オンライン モードを選択した場合、コンピュータの GPIB インタフェースの設定と、コンピュータに接続される B1500A の GPIB アドレスを設定します。

実行モードと GPIB 設定を変更する

Desktop EasyEXPERT 実行モード、コンピュータの GPIB 設定、B1500A の GPIB アドレスの変更を行うには、次の手順を行います。「Execution Mode ダイアログ ボックス (p. 7-60)」も参照してください。

1. Start メニューから、または Start EasyEXPERT アイコンをダブルクリックして、Start EasyEXPERT を起動します。Start EasyEXPERT ウィンドウが開きます。
2. Start EasyEXPERT ウィンドウで、Option > Execution Mode をクリックします。Execution Mode ダイアログ ボックスが表示されます。
3. ダイアログ ボックスで、実行モード Online または Offline を設定します。
4. オンライン モードを選択した場合、コンピュータの GPIB インタフェースの設定と、コンピュータに接続される B1500A の GPIB アドレスを設定します。

EasyEXPERT データベースを変更する

EasyEXPERT データベースを変更するには、次の手順を行います。EasyEXPERT データベースは、セットアップ データなどの格納に使用するフォルダです。「Database ダイアログ ボックス (p. 7-60)」も参照してください。

1. Start メニューから、または Start EasyEXPERT アイコンをダブルクリックして、Start EasyEXPERT を起動します。Start EasyEXPERT ウィンドウが開きます。
2. Start EasyEXPERT ウィンドウで、Option > Database をクリックします。Database ダイアログ ボックスが表示されます。
3. ダイアログ ボックスで、希望のフォルダ名を絶対パスで入力します。例えば、C:\EasyEXPERT\database と入力します。

起動する前に

Desktop EasyEXPERT を起動する前に、次のことを確認してください。

- オフライン モードを使用する場合、データ インポート / エクスポート機能を用いてセットアップ ファイルまたはテスト結果レコードを転送します。
- オンライン モードを使用する場合、B1500A 上の EasyEXPERT を終了します。Start EasyEXPERT ウィンドウ (ボタン) が B1500A の画面に表示されているか、Windows タスク バーに存在している必要があります。
- オンライン モードを使用する場合、Desktop EasyEXPERT の動作中に Agilent IO Control または他のソフトウェアを用いて、B1500A に制御コマンドを送らないでください。

Desktop EasyEXPERT を起動する

Desktop EasyEXPERT を起動するには、次の手順を行います。

1. Start メニューから、または Start EasyEXPERT アイコンをダブルクリックして、Start EasyEXPERT を起動します。Start EasyEXPERT ウィンドウが開きます。
2. Start EasyEXPERT ボタンをクリックして Desktop EasyEXPERT を起動します。

Start EasyEXPERT ウィンドウ

Start EasyEXPERT ウィンドウには、次のグラフィカル ユーザ インタフェースがあります。

File メニュー	次の機能があります。
	Exit Start EasyEXPERT ウィンドウを閉じます。
Option メニュー	次の機能があります。
	Execution Mode Execution Mode ダイアログ ボックスを開きます。
	Database Database ダイアログ ボックスを開きます。
Start EasyEXPERT	このボタンは Desktop EasyEXPERT を起動します。

Execution Mode ダイアログ ボックス

Execution Mode ダイアログ ボックスには、次のグラフィカル ユーザ インタフェースがあります。

Online	実行モードをオンラインに設定するには、このチェック ボックスをチェックします。 このボックスをチェックすると、次の設定フィールドが有効となります。
	GPIB Interface Name コンピュータの GPIB インタフェース名を設定します。 gpib0 から gpib100。
	GPIB Address B1500A の GPIB アドレスを設定します。0 から 30。
Offline	実行モードをオフラインに設定するには、このチェック ボックスをチェックします。

Database ダイアログ ボックス

Database ダイアログ ボックスには、次のグラフィカル ユーザ インタフェースがあります。

Folder Path	EasyEXPERTデータベースとして使用するフォルダの名前を絶対パスで入力します。 例えば、C:\EasyEXPERT\database と入力します。EasyEXPERT データベースは、 セットアップ データなどの格納に使用するフォルダです。
--------------------	--

この章は Agilent B1500A/EasyEXPERT に組み込まれているプログラミング・ツールについて説明します。プログラミング・ツールは、Classic Test 定義のユーザ関数 (user function) やアナリシス関数 (analysis function) を定義する場合や、Application Test 定義のテスト実行フロー (test execution flow) を定義する場合に使用します。

この章は次のセクションで構成されています。

- 変数と数式
- 組み込み関数
- リードアウト関数
- プログラム・ステートメント

変数と数式

Agilent B1500A/EasyEXPERT では、次の用途に変数 (variable) を使用することができます。変数としてユーザ関数 (user function)、アナリシス関数 (analysis function) を使用することもできます。

- 測定条件入力パラメータ値の保持
- 測定結果データや解析データの保持
- Application Test 定義のテスト実行フロー (test execution flow) 内の変数
- Classic Test 定義のユーザ関数
- Classic Test 定義のアナリシス関数

変数名に使用可能な文字：

- アルファベット A から Z、a から z（大文字と小文字は区別されます）
- アンダースコア _
- 数字 0 から 9（変数名の先頭には使用できません）
- アットマーク @（変数名の先頭には使用できません）

NOTE

変数名の重複について

変数にはユニークな名前を設定する必要があります。例えば Application 定義内で Local 変数が下記変数のどれかと同じ名前 で定義された場合、Local 変数が有効となって、下記変数が無効となります。

- テスト セットアップ内の変数（組み込み関数 (built-in function) を使用）
- テスト セットアップ内の変数（リードアウト関数 (read out function) を使用）
- テスト・パラメータ (test parameter) として定義された変数
- デバイス・パラメータ (device parameter) として定義された変数
- アナリシス・パラメータ (analysis parameter) として定義された変数


Local 変数は Test Definition ウィンドウの Test Contents セットアップにおいて Local Variable Definition ステートメントを用いて定義します。テスト・パラメータとデバイス・パラメータは Test Specification セットアップで、アナリシス・パラメータは Test Output セットアップで定義します。

数式

変数の定義に有効な数式 (expression) を Figure 8-1 に記します。また、構成要素を説明します。

Figure 8-1

数式のシンタックス



リテラル

数値型または文字列型のリテラル (literal) を使用可能です。

- 数値型リテラル

数値を入力するには次のようにタイプ（入力）します。ここで [] 内は省略可能です。

Dd[.d][E[S]d][s]

D: 0 から 9 の数値。

d: D を 0 回以上繰り返すことを意味します。

E: 指数表記の E または e。

S: + または - の符号。

s: プリフィックス記号。カンマ (,) で区切られた次の記号 (y, z, a, f, p, n, u, m, k, M, G) は、それぞれコロン (:) 以下の値を表します。

y: 10^{-24} , z: 10^{-21} , a: 10^{-18} , f: 10^{-15} , p: 10^{-12} , n: 10^{-9} , u: 10^{-6} , m: 10^{-3} ,
k: 10^3 , M: 10^6 , G: 10^9

- 文字列型リテラル

表記したい文字列をダブルクォーテーション・マークで囲みます。文字列にダブルクォーテーション・マークを含ませるには、次のようにします。次の例は ABC"DEF を文字列にしています。

"ABC" "DEF"

定数

数値を入力する代わりに次の定数を使用可能です。

- q: 素電荷量 1.602177×10^{-19}
- k: ボルツマン定数 1.380658×10^{-23}
- e: 真空誘電率 8.854188×10^{-12}

単項演算子と二項演算子

数式に使用可能な単項演算子 (monomial operator) と二項演算子 (binomial operator) を Table 8-1 に記します。Table 8-1 は演算子の優先順位、演算可能な演算数 (operand) の型も記しています。優先順位が同一の演算子が並んでいる場合は左から右の順番で実行されます。

演算数の型におけるモジュールの値には、SMU、HPSMU、MPSMU、HRSMU、HRSMU/ASU、CMH、CML が有効です。

NOTE

配列データ間の演算

配列データ間の演算は同じインデックスのデータ間で実行されます。

Table 8-1 単項演算子と二項演算子

優先度	演算子		演算数の型			
			数値	ベクター ^a	文字列	モジュール
高	()	括弧	Yes	Yes	Yes	Yes
	NOT	論理否定	Yes	Yes	No	No
	^	累乗	Yes	Yes	No	No
	* または /	乗、除	Yes	Yes	No	No
	単項演算子の + または -		Yes	Yes	+: Yes, -: No	No
	二項演算子の + または -		Yes	Yes	+: Yes, -: No	No
	>, >=, <, <=	不等号	Yes	Yes	Yes	No
	=, <>	等号、不等号	Yes	Yes	Yes	No
	AND	論理積	Yes	Yes	No	No
	XOR	排他的論理和	Yes	Yes	No	No
低	OR	論理和	Yes	Yes	No	No

a. 二次元配列。たとえば、一次掃引のインデックスを一次元方向に二次掃引のインデックスを二次元方向に設定します。

組み込み関数

Agilent B1500A/EasyEXPERT に内蔵されている組み込み関数 (built-in function) を使用可能です。「組み込み関数 (p. 8-7)」を参照してください。

リードアウト関数

Agilent B1500A/EasyEXPERT に内蔵されているリードアウト関数 (read out function) を使用可能です。「リードアウト関数 (p. 8-15)」を参照してください。

ユーザ関数と アナリシス関数

ユーザ関数 (user function) とアナリシス関数 (analysis function) は、変数名、単位、定義式をひとつの組み合わせにして、ユーザが定義する関数です。これらの関数は数値型またはベクター型のデータに有効です。関数を定義するには「Function Setup (p. 5-18)」を参照してください。

定義式には数値型リテラル、定数 (q, k, e)、テスト結果データを保持する変数、数値型データまたはベクター型データを返す組み込み関数を使用可能です。

アナリシス関数の定義式には、さらにリードアウト関数も使用可能です。

組み込み関数

Agilent B1500A/EasyEXPERT の組み込み関数を説明します。関数はアルファベット順に並んでいます。関数名の括弧内の文字は変数を表しています。

abs(A)

数式 A の絶対値を返します。

使用例 `B=abs(A)`

データ型 A: 数値、B: 数値。または A: ベクトル、B: ベクトル。

acos(A)

数式 A の逆余弦関数を返します。A には -1 から 1 の値が有効です。

使用例 `B=acos(A)`

データ型 A: 数値、B: 数値。または A: ベクトル、B: ベクトル。

asin(A)

数式 A の逆正弦関数を返します。A には -1 から 1 の値が有効です。

使用例 `B=asin(A)`

データ型 A: 数値、B: 数値。または A: ベクトル、B: ベクトル。

at(A,B)

数式 A に含まれるデータから、インデックス B によって示されるデータを返します。インデックスは 1 から開始されます。B が整数でない場合、A のデータをリニアで補間した値が返されます。

使用例 `C=at(A,B)`

データ型 A: ベクトル または 数値、B: 数値、C: ベクトル。

at(A,B,C)

数式 A に含まれるデータから、インデックス B と C によって示されるデータを返します。B と C は、二次元配列の一次元方向と二次元方向にそれぞれ対応します。インデックスは 1 から開始されます。

B が整数でない場合、A[n,C] と A[n+1,C] の間をリニアで補間した値を返します。ここで、n は $n < B < n+1$ を満足する整数を示します。

C が整数でない場合、 $n < C < n+1$ を満足する整数 n を C とみなして演算を行います。

使用例 `D=at(A,B,C)`

データ型 A: ベクトル または 数値、B: 数値、C: 数値、D: 数値。

- atan(A)** 数式 A の逆正接関数を返します。
- 使用例 `B=atan(A)`
- データ型 A: 数値、B: 数値。または A: ベクトル、B: ベクトル。
- atan2(A,B)** 座標 (0, 0) と (A, B) を通る直線と X 軸が作る角度をラジアン角で返します。
- 使用例 `C=atan2(A,B)`
- データ型 A: 数値、B: 数値、C: 数値。あるいは A, B のどれかがベクトルであれば、C: ベクトル。
- avg(A)** 数式 A に含まれるデータの平均値を返します。二次掃引を使用した場合、各二次掃引ステップにおける一次掃引の平均値を返します。
- 使用例 `B=avg(A)`
- データ型 A: ベクトル または 数値、B: ベクトル。
- ceil(A)** 数式 A 値以上の最小整数値を返します。
- 使用例 `B=ceil(A)`
- データ型 A: 数値、B: 数値。または A: ベクトル、B: ベクトル。
- cond(A,B,C,D)** 数式 A、B、C、D を入力すると以下の値を返します。
- $A < B$ の場合、C の値を返します。
 - $A \geq B$ の場合、D の値を返します。
- あるインデックスにおける A または B の値が無効だった場合、一つ前のインデックスにおける値を使用します。
- 使用例 `E=cond(A,B,C,D)`
- データ型 A, B, C, D: 数値、E: 数値。あるいは A, B, C, D のどれかがベクトルであれば、E: ベクトル。
- cos(A)** 数式 A の余弦関数を返します。
- 使用例 `B=cos(A)`
- データ型 A: 数値、B: 数値。または A: ベクトル、B: ベクトル。

delta(A)

数式 A の差分を返します。次のように計算が行われます。

$$\begin{aligned} D_n &= (A_2 - A_1) & n = 1 \text{ の時} \\ D_n &= (A_{n+1} - A_{n-1}) / 2 & 1 < n < N \text{ の時} \\ D_n &= (A_N - A_{N-1}) & n = N \text{ の時} \end{aligned}$$

ここで、

D_n インデックス n での差分
A_n インデックス n での数式の値
N 測定点数

バイアス同期掃引における一次掃引データの第一点目のインデックス値は、常に 1 です。

二次掃引出力データについては、二次掃引のステップ値を返します。

C-V Sweep の周波数データについては、全ての周波数値に対して演算が実行されます。

使用例 B=delta(A)

データ型 A: ベクトル または 数値、B: ベクトル。

diff(A,B)

数式 A を B で微分し、微分係数を返します。次のように計算が行われます。

$$\begin{aligned} A'_n &= (A_2 - A_1) / (B_2 - B_1) & n = 1 \text{ の時} \\ A'_n &= (A_{n+1} - A_{n-1}) / (B_{n+1} - B_{n-1}) & 1 < n < N \text{ の時} \\ A'_n &= (A_N - A_{N-1}) / (B_N - B_{N-1}) & n = N \text{ の時} \end{aligned}$$

ここで、

A'_n: インデックス n における微分係数
A_n: インデックス n における A の値
B_n: インデックス n における B の値
N: 測定点数

バイアス同期掃引における一次掃引データの第一点目のインデックス値は、常に 1 です。

使用例 C=diff(A,B)

データ型 A, B: ベクトル または 数値、C: ベクトル。

dim1Size(A)	ベクトル変数 A の一次元方向のエLEMENT数を返します。 使用例 <code>B=dim1Size(A)</code> データ型 A: ベクトル、B: 数値。
dim2Size(A)	ベクトル変数 A の二次元方向のエLEMENT数を返します。 使用例 <code>B=dim2Size(A)</code> データ型 A: ベクトル、B: 数値。
exp(A)	数式 A の指数値を返します。次の例は e^A の演算結果を変数 B に入力します。 使用例 <code>B=exp(A)</code> データ型 A: 数値、B: 数値。または A: ベクトル、B: ベクトル。
floor(A)	数式 A 値以下の最大整数値を返します。 使用例 <code>B=floor(A)</code> データ型 A: 数値、B: 数値。または A: ベクトル、B: ベクトル。
getNumericData(A)	変数名 A と名前が一致する数値型変数のデータを返します。最新のテストデータ（テストセットアップの Function Setup または Display Setup に定義された変数）に対して有効です。変数はテスト定義内で有効です。 使用例 <code>B=getNumericData("A")</code> データ型 A: 文字列（数値データの変数名）、B: 数値。
getVectorData(A)	変数名 A と名前が一致するベクトル型変数のデータを返します。最新のテストデータ（テストセットアップの Function Setup または Display Setup に定義された変数）に対して有効です。変数はテスト定義内で有効です。 使用例 <code>B=getVectorData("A")</code> データ型 A: 文字列（ベクトル データの変数名）、B: ベクトル。
index(A,B)	文字列 A の先頭から、文字列 B の検索を行い、最初に見つかった場所のインデックス（先頭が 0）を返します。次の例は 3 を返します。 使用例 <code>C=index("AGILENT","L")</code> データ型 C: 数値。

integ(A,B)

数式 A を B で積分し、積分値を返します。次のように計算が行われます。

$n = 1$ の場合、 $\alpha_n = 0$

$n > 1$ の場合、 α_n は次式で与えられます。

$$\alpha_n = \frac{1}{2} \sum_{i=2}^n (y_i + y_{i-1})(x_i - x_{i-1})$$

ここで、

α_n : インデックス n における A の積分値

y_i : インデックス i における A の値

x_i : インデックス i における B の値

あるインデックスにおける A または B の値が無効だった場合、その値は計算に使用されません。

バイアス同期掃引における一次掃引データの第一点目のインデックス値は、常に 1 です。

使用例 `C=integ(A,B)`

データ型 A, B: ベクトル または 数値、C: ベクトル。

isValid(A)

数式 A 値が有効であり `double.NaN` 以外の値であれば 1、そうでなければ 0 を返します。

使用例 `B=isValid(A)`

データ型 A: 数値、B: 数値。

lgt(A)

数式 A の常用対数値 (10 を底とする対数) を返します。

$A=0$ の場合、`-Overflow` を返します。

$A<0$ の場合、数値の絶対値をとって、その対数値を返します。

使用例 `B=lgt(A)`

データ型 A: 数値、B: 数値。または A: ベクトル、B: ベクトル。

log(A)

数式 A の自然対数値 (e を底とする対数) を返します。

$A=0$ の場合、`-Overflow` を返します。

$A<0$ の場合、数値の絶対値をとって、その自然対数値を返します。

使用例 `B=log(A)`

データ型 A: 数値、B: 数値。または A: ベクトル、B: ベクトル。

mavg(A,B)

数式 A に含まれるデータの移動平均を返します。B には平均に用いるデータ点数を指定します。インデックス n における移動平均は以下のように計算されます。

$n \leq r$ の場合

$$\bar{x}_n = \frac{1}{r+n} \sum_{i=1}^{n+r} x_i$$

$r < n \leq N-r$ の場合

$$\bar{x}_n = \frac{1}{2r+1} \sum_{i=n-r}^{n+r} x_i$$

$N-r < n$ の場合

$$\bar{x}_n = \frac{1}{r+N-n+1} \sum_{i=n-r}^N x_i$$

ここで、

\mathbf{x}_n : インデックス n における A の移動平均

\mathbf{x}_i : インデックス i における A の値

r : B の値

N : 測定点数

あるインデックスにおける A の値が無効だった場合、その値は計算に使用されません。

バイアス同期掃引における一次掃引データの第一点目のインデックス値は、常に 1 です。

使用例 $C = \text{mavg}(A, B)$

データ型 A: ベクターまたは数値、B: 数値、C: ベクター。

max(A)

数式 A に含まれるデータの最大値を返します。二次掃引を使用した場合、各二次掃引ステップにおける一次掃引の最大値を返します。

無効な値があった場合、その値は計算に使用されません。

使用例 $B = \text{max}(A)$

データ型 A: ベクターまたは数値、B: ベクター。

- min(A)** 数式 A に含まれるデータの最小値を返します。二次掃引を使用した場合、各二次掃引ステップにおける一次掃引の最小値を返します。
- 無効な値があった場合、その値は計算に使用されません。
- 使用例** `B=min(A)`
- データ型** A: ベクトルまたは数値、B: ベクトル。
- setDeviceId(A)** 文字列変数 A の値を、テスト結果レコードの Device ID パラメータに設定します。この値は、関数実行後に作成されるテスト結果レコードすべてに適用されます。A 値が空文字列であった場合、この関数は何も実行しません。
- 使用例** `B=setDeviceId(A)`
- データ型** A: 文字列、B: 数値。B には常に 0 が返ります。
- sin(A)** 数式 A の正弦関数を返します。
- 使用例** `B=sin(A)`
- データ型** A: 数値、B: 数値。または A: ベクトル、B: ベクトル。
- sqrt(A)** 数式 A の平方根を返します。
- 使用例** `B=sqrt(A)`
- データ型** A: 数値、B: 数値。または A: ベクトル、B: ベクトル。
- storeAt(A,B,C,D)** 数式 A に含まれるデータにおいて、インデックス B と C によって示されるデータだけを D 値と置き換え、それによって作成されるベクトル・データを返します。B と C は、二次元配列の一次元方向と二次元方向にそれぞれ対応します。インデックスは 1 から開始します。次の例はデータ A[5, 5] の値を D 値と交換したベクトル データを変数 E に入力します。
- 使用例** `E=storeAt(A,5,5,D)`
- データ型** A: ベクトル または 数値、B, C, D: 数値、E: ベクトル。
- string(A)** 数式 A を文字列に変換した値を返します。
- 使用例** `B=string(A)`
- データ型** A: 数値 または モジュール、B: 文字列。

substring(A,B,C) 文字列 A から、B と C によって指定される文字列を抽出し、その値を返します。B は抽出開始点（先頭が 0）、C は抽出する文字列の長さを指定します。B または C が整数でない場合は、小数点より上位の桁を用いて整数として扱います。次の例は文字列 G を変数 D に入力します。

使用例 D=substring("AGILENT",1,1)

データ型 A: 文字列、B, C: 数値、D: 文字列。

swmToModule(A) Agilent B2200 の入力ポート番号 A に接続されている測定モジュールを求めます。測定モジュール名が返ります。

使用例 B=swmToModule(A)

データ型 A: 数値（入力ポート番号 1 ～ 14）、B: モジュール。

tan(A) 数式 A の正接関数を返します。

使用例 B=tan(A)

データ型 A: 数値、B: 数値。または A: ベクトル、B: ベクトル。

value(A) 文字列 A を数値に変換した値を返します。A が数値型リテラルとして無効な値である場合は 0 が返されます。

使用例 B=value(A)

データ型 A: 文字列、B: 数値。

リードアウト関数

リードアウト関数はマーカ、カーソル、ラインに関するさまざまな値を読みとるための組み込み関数です。これらの関数は測定結果の複雑な解析を行う時に役立ちます。

リードアウト関数の結果を読みとるには、数値変数を使用します。次の例はライン 1 の X 切片データを変数 A に入力します。

使用例 A=@L1X

NOTE

このセクション全体を通して、関数の名前についている n は整数 (1 ～ 8) を、 m は 1 または 2 を表します。

リードアウト関数を X 軸、Y 軸に設定することはできません。

解析ツールが画面に表示されていない場合には、最新値を返します。一度も表示されていない場合には、無効な値を返します。

マーカ用関数

@MI

マーカの測定データのインデックスを返します。

マーカが補間データに置かれている場合、非整数値を返します。

@MX

マーカの X 座標値を返します。

@MY

マーカの Y 座標値を返します。

2 つの Y 軸が設定されている場合、選択されている軸の値を返します。

@MY n

マーカの Y n 座標値を返します。 n は整数 (1 ～ 8)。

カーソル用関数

@CX

操作の対象となっているカーソルの X 座標値を返します。

@CY

操作の対象となっているカーソルの Y 座標値を返します。

2 つの Y 軸が設定されている場合、選択されている軸の値を返します。

@CY n

操作の対象となっているカーソルの Y n 座標値を返します。 n は整数 (1 ～ 8)。

ライン用関数

@LmCO

ライン m (1 または 2) の回帰計算の相関係数を返します。

ラインは回帰直線 (regression) モードでなければいけません。それ以外のモードでは無効値を返します。

@LmG

ライン m (1 または 2) の傾きを返します。

2 つの Y 軸が設定されている場合、選択されている軸の値を返します。

次の式で傾きを計算します。スケールの設定によって異なります。

- X、Y 軸がリニアの場合

$$\alpha = (y_1 - y_0) / (x_1 - x_0)$$

- X 軸がログ、Y 軸がリニアの場合：

$$\alpha = (y_1 - y_0) / (\log x_1 - \log x_0)$$

- X 軸がリニアで、Y 軸がログの場合：

$$\alpha = (\log y_1 - \log y_0) / (x_1 - x_0)$$

- X、Y 軸がログの場合：

$$\alpha = (\log y_1 - \log y_0) / (\log x_1 - \log x_0)$$

ここで、

α : ライン m (1 または 2) の傾き。

x_0, y_0, x_1, y_1 : ライン m とプロット領域枠との交点 (2 つ) の座標値。

@LmGn

ライン m (1 または 2) の Y_n 軸に対する傾きを返します。 n は整数 (1 ~ 8)。

次の式で傾きを計算します。スケールの設定によって異なります。

- X、 Y_n 軸がリニアの場合

$$\alpha = (y_1 - y_0) / (x_1 - x_0)$$

- X 軸がログ、 Y_n 軸がリニアの場合：

$$\alpha = (y_1 - y_0) / (\log x_1 - \log x_0)$$

- X 軸がリニアで、 Y_n 軸がログの場合：

$$\alpha = (\log y_1 - \log y_0) / (x_1 - x_0)$$

- X、Y_n 軸がログの場合：

$$\alpha = (\log y_1 - \log y_0) / (\log x_1 - \log x_0)$$

ここで、

α ： ライン m (1 または 2) の傾き。

x_0, y_0, x_1, y_1 ： ライン m とプロット領域枠との交点 (2 つ) の X-Y_n 座標値。

@LmX

ライン m (1 または 2) の X 切片 (Y=0 での X 座標値) を返します。

ライン m が X 軸と平行の場合、無効値を返します。

@LmY

ライン m (1 または 2) の Y 切片 (X=0 での Y 座標値) を返します。

2 つの Y 軸が設定されている場合、選択されている軸の値を返します。

ライン m が Y 軸と平行の場合、無効値を返します。

@LmY_n

ライン m (1 または 2) の Y_n 切片 (X=0 での Y 座標値) を返します。 n は整数 (1 ~ 8)。

ライン m が Y 軸と平行の場合、無効値を返します。

2 ライン表示に有効な関数

@IX

ライン 1 とライン 2 の交点の X 座標値を返します。

次式で交点を計算します。

$$X = (y_2 - y_1) / (\alpha_2 - \alpha_1)$$

ここで、

X ： 交点の X 座標の値。ログ・スケールでは 10^X 。

y_m ： ライン m の Y 切片の値。ログ・スケールでは値のログ値。 m は整数 (1 または 2)。

α_m ： ライン m の傾き。

ライン 1 とライン 2 が平行の場合、無効値を返します。

@IY

ライン 1 とライン 2 の交点の Y 座標値を返します。

2 つの Y 軸が設定されている場合、選択されている軸の値を返します。

次式で交点を計算します。

$$Y = y_1 + \alpha_1 \times (y_2 - y_1) / (\alpha_1 - \alpha_2)$$

ここで、

Y: 交点の Y 座標の値。ログ・スケールでは 10^Y 。

y_m: ライン *m* の Y 切片の値。ログ・スケールでは値のログ値。*m* は整数 (1 または 2)。

α_m: ライン *m* の傾き。

ライン 1 とライン 2 が平行の場合、無効値を返します。

@IYn

ライン 1 とライン 2 の交点の Y_n 座標値を返します。*n* は整数 (1 ～ 8)。

次式で交点を計算します。

$$Y_n = y_1 + \alpha_1 \times (y_2 - y_1) / (\alpha_1 - \alpha_2)$$

ここで、

Y_n: 交点の Y_n 座標の値。ログ・スケールでは 10^{Y_n} 。

y_m: ライン *m* の Y_n 切片の値。ログ・スケールでは値のログ値。*m* は整数 (1 または 2)。

α_m: ライン *m* の傾き。

ライン 1 とライン 2 が平行の場合、無効値を返します。

プログラム・ステートメント

Application Test 定義のテスト実行フロー(test execution flow)を定義するには、プログラム・ステートメントを使用します。Test Definition ウィンドウの Test Contents 画面で Program Component タブをクリックすると、利用可能なステートメントがリストされます。「Program Component (p. 6-20)」も参照してください。

Local Variable Definition

Application Test 定義内で使用可能な、ローカル変数を定義します。セットアップ・エディタについては「Local Variable Definition (p. 6-18)」を参照してください。有効な変数名、変数の型については「変数と数式 (p. 8-3)」を参照してください。ローカル変数はこの Application Test 定義内でのみ有効です。

ASSIGN

変数に値または数式を定義します。次のように定義します。

<variable> = <definition>

ここで <variable> は定義する変数名、<definition> は値または数式を表しています。

BLOCK

BLOCK/END BLOCK ブロックの始め。BLOCK と END BLOCK は対でプログラム・リストに追加されます。これらの行間にテスト実行フロー（プログラム）を定義します。このブロックではオプションとして、次のステートメントを使用可能です。

- ON ERROR

エラー発生時に実行させたいルーチンを、ON ERROR と END BLOCK の間に定義します。FINALLY を使用する場合は、ON ERROR と FINALLY の間に定義します。

- FINALLY

ブロック終了時に実行させたいルーチンを、FINALLY と END BLOCK の間に定義します。

BLOCK と END BLOCK の間に定義されたステートメントは上から下へ順に実行されます。プログラム実行中にエラーが生じなかった場合、FINALLY 以降に定義された行が実行されてから、ブロックは終了します。

エラーが発生した場合は、エラー・コードが @ERROR システム変数に保管され、ON ERROR 以降に定義された行が実行されてから、ブロックは終了します。FINALLY を使用している場合は、ブロックが終了する前に、FINALLY 以降に定義された行が実行されます。

COMMENT	プログラム・ラインにコメントを入力します。
END	プログラムの実行を停止します。END ステートメントの後には、FINALLY によって定義されたルーチンが実行されます。
ERROR	強制的にエラーを発生します。本当のエラーではないので、@ERROR 変数にエラー・コードは保管されません。
FOR	<p>FOR/NEXT ブロックの始め。FOR と NEXT は対でプログラム・リストに追加されます。これらの行間には、ループ中に繰り返し実行されるルーチンを定義します。FOR/NEXT ステートメントを入力するには次のようにします。</p> <p>FOR <variable> = <initial value> TO <terminate value> STEP <step value> NEXT <variable></p> <p>ここで、<variable> はループ・カウンタとして使用される変数の名前、<initial value>、<terminate value>、<step value> はそれぞれ、ループ・カウンタのスタート値、ストップ値、ステップ値を示しています。</p> <p>ループ・カウンタが <terminate value> に達する前にループから抜けるには、EXIT FOR ステートメントを使用します。ループを抜けると、NEXT の次の行が実行されます。</p>
IF	<p>IF/END IF ブロックの始め。これらは対でプログラム・リストに追加されます。IF ステートメントには初期分岐条件を定義します。また、条件が満たされた時に実行されるルーチンを、これらの行間に定義します。次のように入力します。</p> <p>IF <expression> END IF</p> <p>ここで、<expression> は分岐条件です。このブロックではオプションとして、次のステートメントを使用可能です。</p> <ul style="list-style-type: none">• ELSE IF <expression> 前の条件が満たされなかった場合に使用される分岐条件と、その条件が満たされた時に実行されるルーチンを定義します。• ELSE 全ての分岐条件が満たされなかった場合に実行されるルーチンを定義します。

LOOP

LOOP/END LOOP ブロックの始め。LOOP と END LOOP は対でプログラム・リストに追加されます。これらの行間には、ループ中に繰り返し実行されるルーチンを定義します。

ループから抜けるには、EXIT LOOP ステートメントを使用します。ループを抜けると、END LOOP の次の行が実行されます。

プログラム例 1

テスト定義名：Vth_gmMax

Local Variables Definition

BLOCK

!***** Integration Time Setting *****

IF IntegTime="SHORT"

IntegMode = "MANUAL"

AdcFactor = 8

ELSE IF IntegTime="MEDIUM"

IntegMode = "PLC"

AdcFactor = 1

ELSE IF IntegTime="LONG"

IntegMode = "PLC"

AdcFactor = 16

END IF

!***** I-V Sweep *****

Vth_gmmax

!***** Analysis *****

Auto Analysis

END BLOCK

1 行目：ローカル変数を定義します。

2 行目：プログラムの開始。プログラムは END BLOCK で終了します。

3 行目：コメント行。COMMENT ステートメントを使用します。

4 ～ 13 行目：変数 IntegTime の値によって、積分時間の設定を変更します。

14 行目：コメント行。COMMENT ステートメントを使用します。

15 行目：Application Test コンポーネントの Vth_gmmax を実行します。
Id-Vg 特性を測定します。

16 行目：コメント行。COMMENT ステートメントを使用します。

17 行目：Analysis コンポーネントの Auto Analysis を実行します。

プログラム例 2

テスト定義名：NandFlash IV-Write-IV

Local Variables Definition

BLOCK

```
!***** Integration Time Setting *****  
  
IF IntegTime="SHORT"  
    IntegMode = "MANUAL"  
    AdcFactor = 8  
  
ELSE IF IntegTime="MEDIUM"  
    IntegMode = "PLC"  
    AdcFactor = 1  
  
ELSE IF IntegTime="LONG"  
    IntegMode = "PLC"  
    AdcFactor = 16  
  
END IF  
  
!***** I/V Sweep & Analysis Initial Characteristics *****  
  
ForcePG2  
Id-Vg_Initial  
ResetPG  
Auto Analysis
```

(19 行目以降、次頁に続く)

1 行目：ローカル変数を定義します。

2 行目：プログラムの開始。プログラムは **END BLOCK** で終了します。

3 行目：コメント行。**COMMENT** ステートメントを使用します。

4 ～ 13 行目：変数 **IntegTime** の値によって、積分時間の設定を変更します。

14 行目：コメント行。**COMMENT** ステートメントを使用します。

15 行目：Application Test コンポーネントの **ForcePG2** を実行します。
Agilent B1500Aに接続されたAgilent 81110AパルスジェネレータのOutput 2からパルスを出力します。

16 行目：Application Test コンポーネントの **Id-Vg_Initial** を実行します。
Id-Vg 特性を測定します。

17 行目：Application Test コンポーネントの **ResetPG** を実行します。
Agilent 81110A をリセットします。

18 行目：Analysis コンポーネントの **Auto Analysis** を実行します。

(19 行目以降、前頁から続く)

```
VthInitial = getNumericData("VthBefore")
VgateList = getVectorData("Vgate")
IdInitialList = getVectorData("Idrain")
!***** Force Pulse *****
ForcePG1
ResetPG
!***** I/V Sweep & Analysis after Write *****
ForcePG2
Id-Vg_Written
ResetPG
Auto Analysis
VthWritten = getNumericData("VthAfter")
IdWrittenList = getVectorData("Idrain")
END BLOCK
```

19～21 行目: Id-Vg_Initial テストの Function Setup または Display Setup に定義された変数 (VthBefore, Vgate, Idrain) の値をローカル変数 (VthInitial, VgateList, IdInitialList) に入力します。ASSIGN ステートメントを使用します。

22 行目: コメント行。COMMENT ステートメントを使用します。

23 行目: Application Test コンポーネントの ForcePG1 を実行します。
NAND 型フラッシュメモリのデータ書き込みを実行します。

24 行目: Application Test コンポーネントの ResetPG を実行します。

25 行目: コメント行。COMMENT ステートメントを使用します。

26 行目: Application Test コンポーネントの ForcePG2 を実行します。

27 行目: Application Test コンポーネントの Id-Vg_Written を実行します。
Id-Vg 特性を測定します。

28 行目: Application Test コンポーネントの ResetPG を実行します。

29 行目: Analysis コンポーネントの Auto Analysis を実行します。

30～31 行目: Id-Vg_Written テストの Function Setup または Display Setup に定義された変数 (VthAfter, Idrain) の値をローカル変数 (VthWritten, IdWrittenList) に入力します。ASSIGN ステートメントを使用します。

32 行目: プログラム最終行。

プログラミング・ツール
プログラム・ステートメント

困ったときに見てみましょう

Agilent B1500A を使用中に問題が発生した場合の問題解決方法とエラー・コードを記述しています。次のセクションで構成されています。

- 操作中のトラブル
- 測定中のトラブル
- サービス・センターに送る前に
- B1500A システムのリカバリ
- データのバックアップとリカバリ
- エラー・コード

エラーが発生した場合は、本章に記述されている対策を施してください。対策後もエラーが発生する場合はセルフテストを実行してください。

セルフテストにフェイルする場合はアジレント・テクノロジー サービス・センタにご連絡ください。

最新版マニュアルやサポート情報を入手するには、Agilent Technologies サポート サイト (<http://www.home.agilent.com>) にアクセスして、日本 Home > 製品とサービス > 電子計測 > パラメトリック・テスト > パラメータ&デバイス・アナライザ > B1500A 半導体デバイス・アナライザを選択してください。Agilent B1500A の製品紹介サイトに到達します。

操作中のトラブル

Agilent B1500A の設置または操作中に起こりうる基本的なトラブルとその対処方法を説明します。「エラー・コード (p. 9-15)」も参照してください。

- 電源が入らない
- SCUU が認識されない
- ASU が認識されない
- 外部 GPIB 機器を認識できない
- 接続を簡単にするには

Windows の設定を行うには、「納入時の検査と設置 (p. 3-6)」を参照してください。

Agilent EasyEXPERT ソフトウェアの再インストールが必要な場合は、「B1500A システムのリカバリ (p. 9-13)」を参照してください。

電源が入らない

- 電源ケーブルを B1500A にしっかりと差し込みます。
- 電源ケーブルを電源コンセントにしっかりと差し込みます。
- 測定端子をオープンし、Standby スイッチをオンの位置にセットします。

NOTE

電源をオンする時には、測定端子からデバイスをはずすか、デバイス側で測定端子をオープンします。また、測定を終了したら測定端子を開放するようにしてください。デバイスを接続したまま放置すると、不慮の操作・動作や測定ケーブルなどのチャージアップによってデバイスを破壊する可能性があります。

SCUU が認識されない

Agilent B1500A/EasyEXPERT が SCUU (SMU CMU ユニファイ・ユニット) を認識しない場合は、B1500A の電源をオフし、接続を確認してから再起動します。

SCUU の設置、接続方法については、「SCUU/GSWU の接続 (p. 3-25)」を参照してください。

困ったときに見てみましょう
操作中のトラブル

ASU が認識されない

Agilent B1500A/EasyEXPERT が ASU（アト・センス／スイッチ・ユニット）を認識しない場合は、B1500A の電源をオフし、接続を確認してから再起動します。

ASU の設置、接続方法については、「ASU の接続 (p. 3-22)」を参照してください。

NOTE

ASU を専用 HRSMU に接続してください

仕様の保証は ASU と HRSMU の唯一の組み合わせに対して行われます。シリアル番号を確認し、対となる ASU と HRSMU を接続してください。

外部 GPIB 機器を認識できない

Agilent B1500A/EasyEXPERT が Agilent B2200A/B2201A スイッチング・マトリクスなどの外部 GPIB 機器を認識できない場合、次のようにトラブルシュートを行います。

1. B1500A および外部 GPIB 機器の電源をオフし、GPIB ケーブルの接続を確認してから再起動します。
2. 問題が解決しない場合は、B1500A がシステム・コントローラに設定されていることを確認します。「システム・コントローラを有効にする (p. 3-11)」を参照してください。
3. それでも問題が解決しない場合は、B1500A が USB0 に接続されていることを確認します。Agilent Connection Expert を開いて、Instrument I/O on this PC の USB0 に次のような情報が表示されていることを確認します。

```
USB0
+ B1500A(USB0::xxxx::x::xxxx::x::INSTR)
+ agb1500a
+ UsbDevice1
```

それでも問題が解決しない場合は、Agilent B1500 システムのリカバリを実施してください。リカバリを実施する場合は「B1500A システムのリカバリ (p. 9-13)」を参照してください。

接続を簡単にするには

B1500A の接続を簡単にするには、ケルビン・トライアキシャル・ケーブルの代わりにトライアキシャル・ケーブルを使用します。そして、トライアキシャル・ケーブルを Force 端子とテスト・フィクスチャまたはコネクタ・プレート間に接続します。このとき Sense 端子は開放します。

NOTE

B1500A はケルビン接続を可能にするために Force 端子と Sense 端子を持っています。また、ケルビン・トライアキシャル・ケーブルは測定端子を被測定デバイス近くまで延長するのに有効です。Force 端子と Sense 端子をデバイス端で互いに接続することで、ケーブル内の残留抵抗から生じる測定誤差を最小限にとどめることが可能です。ケルビン接続は低抵抗測定や高電流測定に有効です。ケルビン接続は測定仕様の条件の一つです。

測定中のトラブル

測定実行時に起こりうる基本的なトラブルとその対処方法について説明します。

- 測定時間が長い
- ノイズの影響を受ける
- 高電流印加・測定で誤差が生じる
- 高周波デバイス測定で発振する
- 負性抵抗測定で発振する
- 熱ドリフトが発生する
- デバイス破壊が起こる
- 長時間放置するとデバイスを破壊する
- 想定したサンプリング測定ができない
- MFCMU がアンバランスを起こす

測定時間が長い

測定チャンネル数が多い場合、オート・レンジング・モードを使用している場合、積分時間を必要以上に長く設定している場合には、測定時間が長くなります。

解決するには

測定条件に応じて以下を行ってください。

- 測定チャンネル数を減らす。
- リミテッド・オート・レンジング・モードを使用する。
- 固定レンジを使用する。
- 高速 A/D コンバータのアベレージング・サンプル数を減らす。
- 高分解能 A/D コンバータの積分時間を短くする。
- ADC ゼロ機能を無効にする。

ノイズの影響を受ける

ノイズの影響で測定値が安定しないことがあります。

解決するには

- ・ 電源周波数を正しく設定します。設定値は積分時間と関係があるため、正しく設定していないと電源ノイズによる測定誤差が大きくなります。**EasyEXPERT** を使用する場合、**Configuration** ウィンドウで電源周波数の設定を行うことができます。
- ・ 測定系（ケーブル、プローブ針）をなるべく短くします。測定系が長くなるとケーブルのインダクタンスによって発振が起こり易くなります。
- ・ シールド・ボックス外側の測定系にはトライアキシャル同軸ケーブル、シールド・ボックス内側には同軸ケーブルを使用します。そして、さらにガードを施します。これによって、測定系のシールドを行うだけでなく、測定系のリーク電流を低減することができます。
- ・ 近くで高電力機器が動作している場合には、それらの電源をオフします。高電力機器の影響で電源波形が歪んでいる可能性があります。
- ・ シールド・ボックス（またはテスト・フィクスチャ）の蓋を閉じます。これによって、光の影響を防ぎます。
- ・ 振動を吸収する材質のマット等を **B1500A** の下に敷きます。また、プローバ（テスト・フィクスチャ）を固定するためにスタビライザを取り付け、さらに、接続ケーブルをテープで固定します。これによって、振動が原因で発生するノイズを取り除くことができます。

ケーブル、プローブ針などを動かしたり、操作した後は、数分待ってから測定を始めます。振動によってケーブル内に起電力が生じている可能性があります。

- ・ **SMU** のセンス端子を使用しない場合には、センス端子にオープン・キャップを接続します。センス端子からのノイズの進入を防ぎます。
- ・ 室内温度を一定に保ちます。1 °C の温度変化でも測定値に誤差が生じます。温度変化による測定誤差には以下の要因が考えられます。
 - ・ **B1500A** のオフセット電流の変化
 - ・ **DUT** からの熱起電力の発生
 - ・ ケーブル長の変化

高電流印加・測定で誤差が生じる

高電流の印加、測定では、測定系の残留抵抗が測定系に電圧誤差を生じます。

解決するには


SMU-DUT 間にケルビン接続を施します。フォースとセンスの接触点を延長することによって残留抵抗の影響を低減します。接触点をできる限り DUT の近くすることによって、より高い効果を得ることができます。

高周波デバイス測定で発振する

GaAs MESFET や高周波バイポーラ・トランジスタのパラメータを測定する場合、発振してしまう測定できない場合があります。

解決するには

- ・ DUT 側測定端子にフェライト・ビーズを取り付けます。DUT になるべく近い所に取り付けると効果があります。
- ・ FET の場合、ゲート端子に取り付けます。
- ・ バイポーラ・トランジスタの場合、ベースおよびエミッタに取り付けます。
- ・ できるだけ短い接続ケーブルを使用します。長いケーブルを使用すると、ケーブルのインダクタンスによって発振を起こします。



負性抵抗測定で発振する


DUT に負性抵抗特性がある場合、SMU が発振してしまうことがあります。これは DUT と SMU によって正帰還が構成されるためです。

解決するには

- ・ 電圧制御形負性抵抗デバイスの場合

DUT と並列にコンダクタンスを接続することによって、負性抵抗を打ち消します。次の式から I-V 曲線を得ることができます。

$$IY = I - G \times V$$




- ・ 電流制御形負性抵抗デバイスの場合

- ・ DUT と直列に抵抗を接続することによって負性抵抗を打ち消します。次の式から I-V 曲線を得ることができます。

$$VZ = V - R \times I$$

- ・ DUT の負性抵抗値が $1\text{ M}\Omega$ 未満の場合は SMU 内蔵の直列抵抗も有効です。



熱ドリフトが発生する

高電流の印加、測定では、DUT の温度が上昇し、デバイスの特性自体に熱ドリフトを起こすことがあります。

解決するには

パルス出力モードを使用します。DUT に加わる平均電力が少なくなるので、温度上昇を抑えることができます。

デバイス破壊が起こる

ブレイクダウン測定を行う場合、急激な電流上昇による DUT 破壊が起こる可能性があります。

電圧を出力する場合は、コンプライアンスを設定して電流を制限することで、高電流による DUT 破壊を防止できます。しかし、SMU の電流リミッタが電流の変化に追従できなくなる程の急激な電流上昇が起こった場合は、しばらくの間 DUT に高電流が流れ、破壊を引き起こす可能性があります。

解決するには

保護抵抗を挿入します。できる限り DUT の近くに装着することによって、より高い効果を得ることができます。

また、SMU 内蔵の直列抵抗も利用できます。

長時間放置するとデバイスを破壊する

測定を終了したら測定端子を開放するようにしてください。デバイスを接続したまま放置すると、不慮の操作あるいは動作によってデバイスを破壊する可能性があります。

また、オート・キャリブレーション機能をオンに設定している場合には、デバイスを接続したまま 30 分以上放置しないでください。オート・キャリブレーション機能は、測定終了後 30 分毎にキャリブレーションを自動実行します。そして、キャリブレーションを実行するには測定端子を開放する必要があります。

NOTE

キャリブレーションを実行する場合は、測定端子をオープンしてください。何も接続してはいけません。

想定したサンプリング測定ができない

測定時間が長いために、設定通りの I/V-t サンプリング間隔で測定データを得られないことがあります。

解決するには

- 100 μ A 以上の固定レンジを使用します。
10 μ A 以下の測定レンジでは、積分時間の設定よりも測定時間が長くなることがあります。
- SMU フィルタ (FILTER) を OFF に設定します。
Filter を ON に設定した場合、セトリング時間が長くなります。そのため、サンプリング間隔 (Interval) を短く設定していると、セトリング波形を測定することになります。
- 測定中に解析機能を使用しない。

MFCMU がアンバランスを起こす

測定ケーブルを延長することによって、MFCMU がアンバランス (Unbalance) を起こすことがあります。

解決するには

- 位相補償を実行します。「CMU Calibration (p. 4-44)」を参照してください。
- 測定ケーブルをできるだけ短くします。
- 信号ラインの浮遊容量、ガード容量を低減します。
ウェーハ・チャックに Low (Lcur, Lpot) 端子を接続しないでください。
チャックへの接続が必要な場合は、High (Hcur, Hpot) 端子を接続します。

サービス・センターに送る前に

Agilent B1500A をサービス・センターに送る場合、その前に次のことを実施してください。

- モジュール・スロットの確認
- ASU/HRSMU の確認
- データのバックアップ

モジュール・スロットの確認

プラグイン・モジュールを取り外さないでください。全モジュールが装着された状態の B1500A を送ってください。モジュールだけの修理はできません。モジュールを抜き差しすると仕様は保証されません。

ASU/HRSMU の確認

アト・センス／スイッチ・ユニット (ASU) を使用する B1500A を修理に出す時には、ASU と高分解能ソース／モニタ・ユニット (HRSMU) から ASU ケーブル・セット (トライアキシャル、D-sub) を外してから、メインフレーム、ASU ケーブル・セット、ASU のすべてを送ってください。ASU は専用 HRSMU との組み合わせで使用可能です。組み合わせを確認するにはシリアル番号をチェックしてください。「ASU (p. 4-50)」を参照してください。

データのバックアップ

内蔵ハードディスク ドライブ (HDD) にトラブルが生じた場合、HDD に保存されている全てのデータを失うことになります。従って、定期的にバックアップを行うことが大切です。

B1500A をサービス・センターに送る前に HDD 内のデータをバックアップしてください。そして、バックアップ メディアを大切に保管してください。修理から戻った B1500A のデータ リカバリが必要になるかもしれません。

HDD が交換された場合、最新リビジョンのソフトウェア (Windows XP、EasyEXPERT など) がインストールされて返されます。

B1500A システムのリカバリ

B1500A のシステムに異常が見つかった場合、次の手順に従って、システムのリカバリを行ってください。リカバリが正常に終了すると、B1500A の C ドライブは、納入時（工場出荷時）と同じ状態になります。

NOTE

システム リカバリを開始する前に

次の手順を開始する前に、ハードディスク内のデータをバックアップしておくことをお勧めします。「データのバックアップとリカバリ (p. 9-14)」を参照してください。

1. B1500A の Standby スイッチをオフします。
2. B1500A の USB ポートから、すべてのデバイスを取り外します。
3. B1500A の USB ポートのひとつに USB キーボードを接続します。
4. B1500A の Standby スイッチをオンします。
5. 起動システム選択メニューにおいて、**Agilent Recovery System** を選択し、Enter キーを押します。システムの選択には、矢印キーを使用します。

コマンドプロンプトが起動して、次の表示を行います。

```
Agilent Technologies System Utilities  
Recovery Options
```

```
Choose one of the following:
```

- ```

1. Recover Factory Backup Image.
2. Update System.
3. Exit

```

```
Enter a Choice:
```

ここで、システム リカバリを実行しないで B1500A を再起動するには 3 を入力します。2 の入力は無効です。

6. Enter a Choice: に対して 1 を入力し、Enter キーを押します。  
C ドライブへの上書き許可を求めるメッセージが表示されます。
7. メッセージに対して 1 を入力し、Enter キーを押します。  
システム リカバリが開始されます。  
リカバリが正常に終了すると、B1500A が再起動します。

---

## データのバックアップとリカバリ

データのバックアップ／リカバリを行うには、Windows に付属されているバックアッププログラムを使用します。具体的な操作についてはバックアッププログラムのウィザードに従ってください。また、バックアップ用メディアとしてブランクの CD-ROM または CD-RW を用意してください。

バックアップ／リカバリを開始する前に、次の手順を実行してください。

1. EasyEXPERT ソフトウェアが起動している場合は、次の操作によって EasyEXPERT を終了します。
  - a. EasyEXPERT の File メニューから Exit を選択します。
  - b. Start EasyEXPERT ボタンの右上の [x] をクリックします。
2. スタートメニューから All Programs > Accessories > System Tools > Backup を選択します。バックアッププログラムが起動します。
3. DVD-ROM/CD-ROM/CD-RW ドライブに、バックアップメディア (CD-ROM または CD-RW) を挿入します。
4. バックアッププログラムのウィザードに従って、データのバックアップ／リカバリを行ってください。

### バックアップするフォルダ

次のデータ領域をバックアップしてください。

- EasyEXPERT ソフトウェアが使用するデータ領域
  - D:\Agilent\EasyEXPERT
- その他のデータ領域 (オプション)
  - 保存すべきデータを格納しているフォルダ
  - 個人用フォルダ (C:\Documents and Settings)

---

#### NOTE

B1500A システムのリカバリを実行すると、B1500A の C ドライブは、納入時 (工場出荷時) の状態に戻されます。D ドライブの状態は保持されます。

---

---

## エラー・コード

Agilent B1500A のエラー・コードをリストします。

- Agilent EasyEXPERT 実行エラー
- Agilent FLEX コマンド実行エラー
- セルフテスト／キャリブレーション・エラー
- セットアップ・ファイル・コンバータ実行エラー

### Agilent EasyEXPERT 実行エラー

Agilent EasyEXPERT ソフトウェアの操作中に発生し得るエラー・コードとメッセージをリストします。

|               |                                                                      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>101001</b> | ログ リポジトリ操作が失敗しました。                                                   |
| <b>101002</b> | ログ ファイル操作が失敗しました。                                                    |
| <b>101003</b> | ログ レコード操作が失敗しました。                                                    |
| <b>102001</b> | サービスが正常に開始しました。                                                      |
| <b>102002</b> | サービスは正常に停止しました。                                                      |
| <b>102003</b> | サービス開始処理が失敗しました。<br>アジレント・テクノロジー サービス・センターへご連絡<br>ください。              |
| <b>102004</b> | サービス停止処理が失敗しました。<br>アジレント・テクノロジー サービス・センターへご連絡<br>ください。              |
| <b>103001</b> | USB488 エラーが発生しました。<br>エイリアス : <i>A</i> 理由 : <i>B</i>                 |
| <b>103002</b> | USB488 デバイスが見つかりませんでした。<br>エイリアス : <i>A</i> 理由 : <i>B</i>            |
| <b>103003</b> | USB488 タイムアウトが発生しました。<br>エイリアス : <i>A</i> タイムアウト : <i>B</i> [ms]     |
| <b>103004</b> | GPIB エラーが発生しました。<br>インタフェース : <i>A</i> アドレス : <i>B</i> 理由 : <i>C</i> |

困ったときに見てみましょう  
エラー・コード

|        |                                                                                      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 103005 | GPIB アドレスは 0 から 31 の範囲でなければなりません。<br>インタフェース : <i>A</i> アドレス : <i>B</i>              |
| 103006 | 重複した GPIB アドレスが見つかりました。GPIB アドレスは一意でなければなりません。<br>インタフェース : <i>A</i> アドレス : <i>B</i> |
| 103007 | GPIB デバイスが見つかりませんでした。<br>インタフェース : <i>A</i> アドレス : <i>B</i> 理由 : <i>C</i>            |
| 103008 | GPIB タイムアウトが発生しました。<br>インタフェース : <i>A</i> アドレス : <i>B</i> タイムアウト : <i>C</i> [ms]     |
| 104001 | モジュール ( <i>A</i> ) は使用できません。                                                         |
| 105001 | 一般設定エラーが発生しました。コード : <i>A</i> 理由 : <i>B</i>                                          |
| 105002 | 重複したデータ名が見つかりました。データ名は一意でなければなりません。データ名 : <i>A</i>                                   |
| 105003 | 操作はオフライン・モードに対応していません。                                                               |
| 105004 | インターロック回路が開いています。42V を越える電圧印加／コンプライアンス絶対値を設定するためにはインターロック回路が閉じていなければなりません。           |
| 105005 | ASU 付き HRSMU に対して出力直列抵抗は使用できません。                                                     |
| 105006 | 印加待ち時間係数は <i>A</i> から <i>B</i> の範囲でなければなりません。                                        |
| 105008 | 測定待ち時間係数は <i>A</i> から <i>B</i> の範囲でなければなりません。                                        |
| 105010 | 1 A レンジを使用する HPSMU に直列抵抗を使用することはできません。                                               |
| 105011 | I/V 階段波掃引には少なくとも 1 つの測定チャンネルが必要です。                                                   |
| 105012 | I/V パルス掃引には 1 つの測定チャンネルが必要です。                                                        |
| 105013 | I/V パルス・バイアスを伴う階段波掃引には 1 つの測定チャンネルが必要です。                                             |
| 105014 | I/V-t サンプリングには少なくとも 1 つの測定チャンネルが必要です。                                                |
| 105015 | C-V 掃引には少なくとも 1 つの測定チャンネルが必要です。                                                      |

|               |                                                                                                                                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>105021</b> | A の電流印加値は $B\text{ A}$ から $C\text{ A}$ の範囲でなければなりません。                                                                                |
| <b>105022</b> | A の電圧コンプライアンス値は $B\text{ V}$ から $C\text{ V}$ の範囲でなければなりません。                                                                          |
| <b>105023</b> | A の電圧印加値は $B\text{ V}$ から $C\text{ V}$ の範囲でなければなりません。                                                                                |
| <b>105024</b> | A の電流コンプライアンス値は $B\text{ A}$ から $C\text{ A}$ の範囲でなければなりません。                                                                          |
| <b>105025</b> | A の電力コンプライアンス値は $B\text{ W}$ から $C\text{ W}$ の範囲でなければなりません。                                                                          |
| <b>105031</b> | A の電圧印加値と電流コンプライアンス値の積が出力電力範囲を超えています。電流コンプライアンス値を $B\text{ A}$ から $C\text{ A}$ の範囲に設定してください。                                         |
| <b>105032</b> | A の電流印加値と電圧コンプライアンス値の積が出力電力範囲を超えています。電圧コンプライアンス値を $B\text{ V}$ から $C\text{ V}$ の範囲に設定してください。                                         |
| <b>105033</b> | SMU 電流パルスのピーク値とベース値の極性は同一でなければなりません。                                                                                                 |
| <b>105034</b> | SMU ログ掃引の主掃引源（及び同期掃引源）に対するスタート値とストップ値はゼロでなく、かつその極性は同一でなければなりません。                                                                     |
| <b>105035</b> | SMU I/V 掃引の停止条件に無効な値（A）が設定されました。有効な選択肢：B<br><br>掃引停止条件に無効な値 A が設定されました。選択肢 B から有効な値を選択してください。式を用いて設定する場合は、その結果が有効な値となるように設定を行ってください。 |
| <b>105036</b> | SMU I/V 掃引のホールド時間は A 秒から B 秒の範囲でなければなりません。                                                                                           |
| <b>105037</b> | SMU I/V 掃引のディレイ時間は A 秒から B 秒の範囲でなければなりません。                                                                                           |
| <b>105041</b> | A の電流測定レンジング・モードに無効な値（B）が設定されました。有効な選択肢：C                                                                                            |
| <b>105042</b> | A の電流測定レンジに無効な値（B）が設定されました。有効な選択肢：C                                                                                                  |

困ったときに見てみましょう  
エラー・コード

|        |                                                  |
|--------|--------------------------------------------------|
| 105043 | A の電流測定レンジング・ルールに無効な値 (B) が設定されました。有効な選択肢 : C    |
| 105044 | A の電圧測定レンジング・モードに無効な値 (B) が設定されました。有効な選択肢 : C    |
| 105045 | A の電圧測定レンジに無効な値 (B) が設定されました。有効な選択肢 : C          |
| 105046 | 高分解能 ADC の積分モードに無効な値 (B) が設定されました。有効な選択肢 : C     |
| 105047 | 高分解能 ADC (A) 積分モードの係数は B から C の範囲でなければなりません。     |
| 105048 | 高速 ADC のアベレージング・モードに無効な値 (B) が設定されました。有効な選択肢 : C |
| 105049 | 高速 ADC (A) アベレージング・モードの係数は B から C の範囲でなければなりません。 |
| 105050 | ADC の積分モードに無効な値 (A) が設定されました。有効な選択肢 : B          |
| 105051 | 掃引方向に無効な値 (A) が設定されました。有効な選択肢 : B                |
| 105052 | 掃引停止条件に無効な値 (A) が設定されました。有効な選択肢 : B              |
| 105053 | CMU のインピーダンス測定モデルに無効な値 (A) が設定されました。有効な選択肢 : B   |
| 105054 | 掃引測定のホールド時間は A 秒から B 秒の範囲でなければなりません。             |
| 105055 | 掃引測定のディレイ時間は A 秒から B 秒の範囲でなければなりません。             |
| 105056 | A の電圧印加値は B V から C V の範囲でなければなりません。              |
| 105057 | A の測定周波数は B Hz から C Hz の範囲でなければなりません。            |
| 105058 | A 積分モードの係数は B から C の範囲でなければなりません。                |
| 105059 | A の測定信号レベルは B mV から C mV の範囲でなければなりません。          |



|               |                                                                                           |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>105071</b> | I/V-t サンプルングに有効なサンプルング間隔はA秒からB秒です。                                                        |
| <b>105072</b> | I/V-t A サンプルングに有効なサンプル数(No of Samples)はB から C です。                                         |
| <b>105073</b> | I/V-t サンプルングに有効なホールド時間はA秒からB秒です。                                                          |
| <b>105074</b> | 測定チャネル数と No of Samples の積はAからBの範囲でなければなりません。                                              |
| <b>105075</b> | I/V-t サンプルング Lin/Log の設定に無効な値A が設定されました。<br>有効な選択肢 : B                                    |
| <b>105076</b> | I/V-t サンプルングに有効なベース ホールド時間 (Base Hold Time) は A 秒から B 秒です。                                |
| <b>105077</b> | I/V-t サンプルングの出力シーケンス(Output Sequence)に無効な値 A が設定されました。<br>有効な選択肢 : B                      |
| <b>105078</b> | I/V-t A サンプルングに有効なサンプルング間隔(Interval)はB 秒から C 秒です。                                         |
| <b>105079</b> | I/V-t A サンプルングに有効なホールド時間(Hold Time)はB 秒から C 秒です。                                          |
| <b>105080</b> | サンプルング間隔A秒以上のI/V-t B サンプルングに有効なホールド時間 (Hold Time) は C 秒から D 秒です。                          |
| <b>105081</b> | サンプルング間隔A秒未満のI/V-t B サンプルングに有効なホールド時間 (Hold Time) は C 秒から D 秒です。                          |
| <b>105801</b> | Advanced Setup ダイアログ ボックスの Output Value after Measurement に無効な値 A が設定されました。<br>有効な選択肢 : B |
| <b>105802</b> | Advanced Setup ダイアログ ボックスの Bias Hold after Measurement に無効な値 A が設定されました。<br>有効な選択肢 : B    |
| <b>105803</b> | バイアス保持機能実行エラー。出力スイッチまたは直列抵抗を制御するには、全チャネルの電圧出力または電圧コンプライアンスを $\pm 42$ V 以下に設定してください。       |
| <b>105901</b> | SMU の測定端子に過電圧が印加されました。                                                                    |
| <b>105902</b> | SMU の測定端子に過電流が印加されました。                                                                    |

困ったときに見てみましょう  
エラー・コード

|               |                                                                                                 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>105903</b> | 設定されたモジュールはセルフテストにフェイルしています。使用できません。                                                            |
| <b>106001</b> | ログオン要求は拒否されました。ログオン数は既にソフトウェア規定の制限値に達しています。<br><br>B1500 を再起動してください。                            |
| <b>107001</b> | ワークスペース管理でエラーが発生しました。                                                                           |
| <b>107002</b> | ワークスペースが見つかりませんでした。<br><br>再起動しても問題が解決しない場合は、アジレント・テクノロジー サービス・センターへご連絡ください。                    |
| <b>107003</b> | ワークスペースを読み込めませんでした。<br><br>再起動しても問題が解決しない場合は、アジレント・テクノロジー サービス・センターへご連絡ください。                    |
| <b>107004</b> | ワークスペースの読み込みまたは作成要求は拒否されました。ワークスペースは既に使用中です。<br><br>現在開いているワークスペースを閉じてから、再実行してください。             |
| <b>107005</b> | ワークスペースは現在使用中の為、その操作は実行できません。<br><br>現在開いているワークスペースを閉じてから、再実行してください。                            |
| <b>107006</b> | ワークスペース名が矛盾しています。システム内で一意な名前にする必要があります。<br><br>正しいワークスペース名を指定して、再実行してください。                      |
| <b>108001</b> | ファンクション・ライブラリ管理でエラーが発生しました。                                                                     |
| <b>108002</b> | ファンクション・ライブラリ機能が正しく構成されていないか実行されていません。<br><br>再起動しても問題が解決しない場合は、アジレント・テクノロジー サービス・センターへご連絡ください。 |

|        |                                                                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 108003 | 無効なファンクション・モジュール アセンブリ・ファイルです。<br><br>再起動しても問題が解決しない場合は、アジレント・テクノロジー サービス・センターへご連絡ください。             |
| 108004 | 無効なファンクション・モジュールです。<br><br>再起動しても問題が解決しない場合は、アジレント・テクノロジー サービス・センターへご連絡ください。                        |
| 108005 | ファンクション・モジュールが見つかりませんでした。<br><br>再起動しても問題が解決しない場合は、アジレント・テクノロジー サービス・センターへご連絡ください。                  |
| 108006 | ファンクション・モジュールは削除されている為、アクセスできません。<br><br>再起動しても問題が解決しない場合は、アジレント・テクノロジー サービス・センターへご連絡ください。          |
| 108007 | 現在、同じ処理が実行中です。<br><br>再起動しても問題が解決しない場合は、アジレント・テクノロジー サービス・センターへご連絡ください。                             |
| 108008 | プロファイルが見つかりませんでした。<br><br>再起動しても問題が解決しない場合は、アジレント・テクノロジー サービス・センターへご連絡ください。                         |
| 108009 | プロファイルを読み込みませんでした。<br><br>再起動しても問題が解決しない場合は、アジレント・テクノロジー サービス・センターへご連絡ください。                         |
| 108010 | プロファイルの読み込みまたは作成要求は拒否されました。プロファイルは既に使用中です。<br><br>再起動しても問題が解決しない場合は、アジレント・テクノロジー サービス・センターへご連絡ください。 |
| 109001 | セルフ・キャリブレーション実行中。                                                                                   |
| 109002 | CMU 位相補償は失敗しました。                                                                                    |
| 109011 | CMU オープン補正は失敗しました。                                                                                  |
| 109012 | CMU オープン補正用スタンダードの値はアドミタンスとして有限でなければなりません。                                                          |

困ったときに見てみましょう  
エラー・コード

|        |                                             |
|--------|---------------------------------------------|
| 109021 | CMU ショート補正は失敗しました。                          |
| 109022 | CMU ショート補正用スタンダードの値はインピーダンスとして有限でなければなりません。 |
| 109031 | CMU ロード補正は失敗しました。                           |
| 109032 | CMU ロード補正用スタンダードの値はインピーダンスとして有限でなければなりません。  |
| 110001 | 構成問い合わせが完了しました。                             |
| 111001 | データ名 (A) は無効です。                             |
| 111002 | 関数名 (A) は無効です。                              |
| 111003 | 関数名 (A) は他のデータ／関数名と重複しています。                 |
| 111004 | 関数 (A) の定義式は無効です。式 : B                      |
| 111005 | データ (B) が割り当てられたデータ (A) は定義されていません。         |
| 111006 | データ (A) が割り当てられたデータ (B) は定義されていません。         |
| 111007 | 型が一致しないためデータ (B) をデータ (A) に割り当てることは出来ません。   |
| 111008 | 関数 (A) を再帰的には定義できません。式 : B                  |
| 111011 | ベクタ・データ式を設定して下さい。式 : A                      |
| 111012 | 数式を設定して下さい。式 : A                            |
| 111013 | 文字列式を設定して下さい。式 : A                          |
| 111014 | 記述子式を設定して下さい。式 : A                          |
| 111015 | モジュール記述子式を設定して下さい。式 : A                     |
| 111021 | テスト・セットアップ名は空文字列であってはなりません。                 |
| 111022 | テスト・セットアップ名に有効な文字数は A 文字までです。               |
| 112001 | コモン・モードのユニット (A) の出力関数は定数でなければなりません。        |
| 112002 | 出力関数 (A) を何かのユニットに設定しなければなりません。             |

|        |                                                                                            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 112003 | 出力関数 (A) を複数ユニット (B と C) に設定することはできません。                                                    |
| 112004 | パルス・モードを複数の SMU (A と B) に設定することはできません。                                                     |
| 112005 | 主掃引源と同期掃引源の I/V モードは同じでなければなりません。                                                          |
| 112006 | 重複したチャネル・データ名が見つかりました。チャネル・データ名は一意でなければなりません。チャネル・データ名 : A                                 |
| 112007 | 重複したチャネル・ユニット設定が見つかりました。チャネル・ユニット設定は一意でなければなりません。チャネル・ユニット : A                             |
| 112008 | チャネル・ユニットが設定されていません。少なくとも一つのチャネル・ユニットを設定しなければなりません。                                        |
| 112011 | SMU 記述子式を設定して下さい。式 : A                                                                     |
| 112012 | CMU 記述子式を設定して下さい。式 : A                                                                     |
| 112021 | パワー・コンプライアンスには数式を設定して下さい。式 : A                                                             |
| 112022 | CMU が設定されていません。少なくとも一つの CMU を設定しなければなりません。                                                 |
| 112051 | 自動解析の実行に失敗しました。                                                                            |
| 112052 | スイッチング・マトリクス入力ポートの設定に無効な値 A が設定されました。テスト定義またはテストセットアップに定義されたモジュール変数、文字列変数、または文字列を設定してください。 |
| 112053 | スイッチング・マトリクス出力チャネルの設定に数値変数 A が使用されています。A に値を入力してください。                                      |
| 112054 | A という名前のスイッチ・セットアップはプリセット・グループ B に既に存在します。スイッチ・セットアップ名はプリセット・グループにおいて一意でなければなりません。         |
| 112055 | A という名前のプリセット・グループは既に存在します。プリセット・グループ名は一意でなければなりません。                                       |
| 112056 | スイッチング・マトリクスのセットアップに名前を設定してください。                                                           |

困ったときに見てみましょう  
エラー・コード

|        |                                                                                                                     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 112057 | スイッチング・マトリクスのセットアップ名に有効な文字数は最大 <i>A</i> 文字です。                                                                       |
| 112058 | Read Switch Setup の実行に失敗しました。スイッチング・マトリクス構成モードを Normal に設定してください。また、1つの出力チャネルに複数の入力ポートが接続されるようなセットアップを読み込むことはできません。 |
| 113001 | カテゴリ名の長さは <i>A</i> 文字から <i>B</i> 文字の範囲でなければなりません。                                                                   |
| 113002 | アプリケーション・テスト定義名は空文字列であってはなりません。                                                                                     |
| 113003 | 同名のアプリケーション・テスト定義が既に存在します。<br>テスト定義 : <i>A</i> テスト・カテゴリ : <i>B</i>                                                  |
| 113011 | 重複したパラメータ名が見つかりました。パラメータ名は一意でなければなりません。パラメータ名 : <i>A</i>                                                            |
| 113012 | シンボル <i>A</i> が重複しています。一つの数値パラメータについてシンボルは一意でなければなりません。                                                             |
| 113013 | 重複した典型値 <i>A</i> が割り当てられています。一つの数値パラメータについて各典型値は一意でなければなりません。                                                       |
| 113014 | シンボルは空文字列であってはなりません。                                                                                                |
| 113015 | シンボル <i>C</i> と <i>B</i> に同じ値 <i>A</i> が割り当てられています。一つの数値パラメータについて各シンボルは一意な値を持たなければなりません。                            |
| 113016 | 重複した典型値 <i>A</i> が割り当てられています。一つの文字列パラメータについて各典型値は一意でなければなりません。                                                      |
| 113021 | 評価した値の型がパラメータ <i>A</i> の型と一致しません。                                                                                   |
| 113022 | 数値パラメータの値が範囲外です。値は範囲内であればなりません。パラメータ名 : <i>A</i> パラメータ値 : <i>B</i><br>パラメータ値範囲 : <i>C</i> から <i>D</i>               |
| 113023 | 文字列パラメータの値が列挙に含まれていません。値は列挙の要素でなければなりません。<br>パラメータ名 : <i>A</i> パラメータ値 : <i>B</i> 列挙 : <i>C</i>                      |

|        |                                                                                                                                              |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 113024 | モジュール・パラメータの値が無効であるかパラメータのリソース・タイプに合致しません。<br>パラメータ名 : <i>A</i> パラメータ値 : <i>B</i>                                                            |
| 113031 | テスト・セットアップ <i>A</i> は未定義のアプリケーション・テスト <i>B</i> に依存しています。アプリケーション・テスト <i>B</i> を先にインポートして下さい。                                                 |
| 114001 | <i>A</i> という名前のプリセット・グループは既に存在します。プリセット・グループ名は一意でなければなりません。                                                                                  |
| 114002 | 無名のプリセット・グループはエクスポートできません。プリセット・グループに先に名前を付けて下さい。                                                                                            |
| 114011 | <i>A</i> という名前のテスト・セットアップはプリセット・グループ <i>B</i> に既に存在します。テスト・セットアップ名はプリセット・グループにおいて一意でなければなりません。                                               |
| 114021 | 以下のテスト結果記録は検索不能です。既に削除されたものと思われます。テスト結果レコード : <i>A</i>                                                                                       |
| 114031 | File Name Format ダイアログ ボックスでファイル名を変更してください。ファイル名には次の要素を使用できません。<br><br>{0} Setup Name<br>{1} Date (Time stamp)<br>{2} Count<br>{3} Device ID |
| 114032 | File Name Format ダイアログ ボックスでファイル名を変更してください。入力値には使用できない文字が使われています。<br><br>入力されたファイル名 : <i>A</i><br>使用できない文字 : <i>B</i>                        |
| 114101 | 自動データ エクスポートのファイル I/O でエラーが生じました。詳細メッセージを参照し、対応を施してから再実行してください。                                                                              |
| 114102 | Test Results Data Auto Export ダイアログ ボックスでフォルダ パス (Folder Path) を入力してください。                                                                    |

困ったときに見てみましょう  
エラー・コード

|        |                                                                                                                     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 114103 | Test Results Data Auto Export ダイアログ ボックスでフォルダ パス (Folder Path) を変更してください。入力値には使用できない文字が使われています。<br>入力されたフォルダ パス : A |
| 114104 | 自動データ エクスポートはフォルダの作成に失敗しました。Test Results Data Auto Export ダイアログ ボックスにドライブ、フォルダ パスを正しく入力してください。                      |
| 114105 | Test Results Data Auto Export ダイアログ ボックスでファイル拡張子を変更してください。入力値には使用できない文字が使われています。<br>入力されたファイル拡張子 : A                |
| 114106 | 自動データ エクスポートはデータ ファイルの作成に失敗しました。詳細メッセージを参照し、対応を施してから再実行してください。                                                      |
| 114107 | 自動データ エクスポートはインデックス ファイルの作成に失敗しました。詳細メッセージを参照し、対応を施してから再実行してください。                                                   |
| 114151 | Test Results Data Auto Export ダイアログ ボックスで XML Style Sheet File Path を入力してください。                                      |
| 114152 | Test Results Data Auto Export ダイアログ ボックスで XML Style Sheet File Path を変更してください。入力値には使用できない文字が使われています。<br>入力されたパス : A |
| 115001 | 作業中のテスト・セットアップはありません。まずテスト・セットアップを準備して下さい。                                                                          |
| 115011 | アプリケーション・テスト A は未定義のアプリケーション・テスト B に依存しています。アプリケーション・テスト B を先にインポートして下さい。                                           |
| 115021 | テスト・セットアップのインポート処理が失敗しました。インポートされた内容はテスト・セットアップではないと思われます。                                                          |
| 115031 | A の起動に失敗しました。                                                                                                       |
| 115031 | 繰り返し実行は中断されました。                                                                                                     |



- 116001** Desktop EasyEXPERT は、現在接続されているモデルをサポートしていません。モデル *A* をサポートしています。  
接続されているモデル: *B* (アドレス: *C*)
- 116002** Desktop EasyEXPERT は、B1500 ファームウェア レビジョン *A* をサポートしていません。レビジョン *B* 以降をサポートしています。
- 116003** 使用できない引数が /gpib に設定されました。  
設定された引数: /gpib:*A*  
有効な引数の例: /gpib:gpib0::17
- 117001** スイッチング・マトリクスの入力ポートに別のラベルをつけてください。 *A* は他入力ポートのラベルです。
- 117002** スイッチング・マトリクス入力ポートのラベルにコロン(:) を使わないでください。
- 117003** この機能を使うにはスイッチング・マトリクスを接続してください。 GPIB 接続を構築するには Configuration ウィンドウ Switching Matrix タブ画面で GPIB アドレスを設定し、Poll ボタンをクリックしてください。
- 117004** スイッチング・マトリクスの出力チャネル (Outputs) に無効な値 *A* が入力されました。有効な値は *B* から *C* です。
- 117005** スイッチング・マトリクスの出力チャネル (Outputs) に無効な範囲 *A* から *B* が入力されました。1 以上の整数が有効です。第 1 設定値が第 2 設定値を超えてはいけません。
- 117006** スイッチング・マトリクス Close エラー。カップル・ポート *A* に接続される出力チャネルを設定するには、奇数番号を入力します。
- 117007** スイッチング・マトリクス Open エラー。カップル・ポート *A* に接続された出力チャネルを設定するには、奇数番号を入力します。
- 117008** スイッチング・マトリクス入力ポート *A* はカップル・ポートです。このカップル・ポートを設定するには *A*-1 を入力してください。
- 117009** swmToModule(*A*) の実行に失敗しました。入力されたポート番号が有効な値 (1 から 14) ではありません。あるいは、無効なリソース名がスイッチング・マトリクス入力ポートの構成に定義されています。有効なリソース名が定義されている入力ポート番号を入力してください。

困ったときに見てみましょう  
エラー・コード

|        |                                                                                                                         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 117010 | スイッチング・マトリクス コマンド実行エラー。<br>B2200 エラー・コード : <i>A</i><br>B2200 エラー・メッセージ : <i>B</i>                                       |
| 117011 | EasyEXPERT は、現在接続されているモデルをサポートしていません。モデル <i>A</i> をサポートしています。<br>接続されているモデル : <i>B</i>                                  |
| 117012 | 容量補正データ・ファイルの読み込みに失敗しました。指定されたファイルは壊れているか、補正データ・ファイルではありません。                                                            |
| 120000 | スクリプトプログラム内でエラーが発生しました。                                                                                                 |
| 120001 | 変数名が重複しています。<br>プログラム内で使用するローカル変数名が重複してはいけません。名前が重複しないように変数を定義してください。                                                   |
| 120002 | スクリプトプログラムの実行が中断されました。<br>Pause ボタンによってプログラムの実行が中断されました。正常動作で表示されるメッセージ。                                                |
| 120003 | スクリプトプログラムの実行が異常終了しました。<br>プログラムが異常終了しました。詳細なエラー情報を得るには Detail ボタンを押してください。                                             |
| 120004 | ERROR 命令によるエラーが発生しました。<br>プログラム実行中にERROR 文による強制エラーが発生しました。正常動作で表示されるメッセージ。                                              |
| 120005 | フロー制御文内で無効値が検出されました。<br>IF 文やFOR 文などのフロー制御文に定義された数式が正しくありません。正しい数式を定義してください。                                            |
| 120006 | プログラム要素の貼り付けに失敗しました。<br>Cut または Copy されたプログラム要素を指定された場所に Paste できません。文脈上正しいプログラム要素を Cut または Copy し、適切な場所に Paste してください。 |
| 120007 | 型の異なる変数に値の代入をしようとして失敗しました。<br>変数と代入する値のデータ型を同じにしてください。                                                                  |

|        |                                                                                                                                                                                                               |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 120008 | <p>未知のプログラム要素がインポートされました。</p> <p><b>KeywordPrefix : A   Keyword : B</b></p> <p>システム内に存在しないアプリケーションテストをコールする文を含んだアプリケーションテストをインポートしました。テストをコールする行はコメント文に変換されました。コールされるアプリケーションテストをインポートしてから、再度インポートしてください。</p> |
| 121000 | <p>プラグイン内でエラーが発生しました。</p>                                                                                                                                                                                     |
| 121001 | <p>プラグインの実行が中断されました。</p> <p><b>Pause</b> ボタンによってプラグインの実行が中断されました。正常動作で表示されるメッセージ。</p>                                                                                                                         |
| 121002 | <p>プラグインの実行が異常終了しました。</p>                                                                                                                                                                                     |
| 122000 | <p>スクリプトエラー</p>                                                                                                                                                                                               |
| 122001 | <p>演算子の場所が正しくありません。演算子 : A</p> <p>式の中で演算子の位置が不適切です。演算子が正しい位置に配置されるよう式を修正してください。</p>                                                                                                                           |
| 122002 | <p>ユーザー関数定義中に設定された式文字列が不正です。</p> <p><b>ユーザー関数 : A   式文字列 : B</b></p> <p>ユーザー関数またはアナリシス関数に定義された式に誤りがあります。誤りを修正してください。詳細なエラー情報を得るには <b>Detail</b> ボタンを押してください。</p>                                              |
| 122003 | <p>かっこの数が一致しません。</p> <p>かっこ（と）の数が一致していません。数が一致するように式を修正してください。</p>                                                                                                                                            |
| 122004 | <p>関数の引数として設定された式文字列が不正です。</p> <p><b>関数 : A   引数 : B</b></p> <p>関数の引数に定義された式に誤りがあります。誤りを修正してください。詳細なエラー情報を得るには <b>Detail</b> ボタンを押してください。</p>                                                                 |
| 122005 | <p>関数の引数に設定されたデータの型が合いません。</p> <p>関数の引数に設定されているデータ型と関数が期待するデータ型が一致していません。データ型が一致するように引数を修正してください。</p>                                                                                                         |
| 122006 | <p>関数の引数に設定されたデータに誤りがあります。</p>                                                                                                                                                                                |

困ったときに見てみましょう  
エラー・コード

|        |                                                                                                                                 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 122007 | 関数の引数に設定されたデータは許容範囲外の値です。<br>関数の引数に設定された値が、許容範囲を超えています。<br>範囲内に収まるように引数を修正してください。                                               |
| 122008 | システム定義シンボル名に使用できない文字が設定されました。<br>システム定義シンボル : <b>A</b> 使用できない文字 : <b>B</b>                                                      |
| 122009 | ユーザー定義シンボル名に使用できない文字が設定されました。<br>ユーザー定義シンボル : <b>A</b> 使用できない文字 : <b>B</b><br>ユーザー定義シンボルに使用できない文字が設定されました。使用可能な文字を用いて再入力してください。 |
| 122010 | 演算子が必要です。インデックス : <b>A</b><br>式の中で必要とされる場所に演算子が存在していません。<br>正しい式を入力してください。                                                      |
| 122011 | オペランドが必要です。インデックス : <b>A</b><br>式の中で使用される演算子に対してオペランドが不足しています。単項演算子に対しては1つ、二項演算子に対しては2つのオペランドが設定されるように式を修正してください。               |
| 122012 | オペランドの型が一致しません。演算子 : <b>A</b><br>異なる型のオペランドに対する演算を施すことはできません。正しい型のオペランドを設定してください。                                               |
| 122013 | 未定義のシンボルが使用されました。シンボル : <b>A</b><br>式の中に未定義のシンボルを使用することはできません。<br>正しく式を定義してください。                                                |
| 122014 | 関数の呼び出しに失敗しました。関数 : <b>A</b><br>関数の呼び出しに失敗しました。詳細なエラー情報を得るには <b>Detail</b> ボタンを押してください。                                         |
| 122015 | ベクター・データに有効な要素数は <b>A</b> 個までです。                                                                                                |
| 123000 | リテラル値以外は入力できません。<br>Variable Inspector に認識不可能な文字列が入力されました。正しい変数名を正確に入力してください。                                                   |
| 130001 | トランスポート機能でエラーが発生しました。                                                                                                           |

|        |                                                                                                         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 130002 | 対象のパッケージが見つかりませんでした。<br><br>指定されたファイルは不適切または壊れているため、データをインポートできません。適切なファイルを指定してください。                    |
| 130003 | 不正なデータを含んでいる為、パッケージは使用できません。<br><br>指定されたファイルは不適切または壊れているため、データをインポートできません。適切なファイルを指定してください。            |
| 130004 | 処理の実行に必要なパッケージ・データが不足しています。<br><br>指定されたファイルは不適切または壊れているため、データをインポートできません。適切なファイルを指定してください。             |
| 130005 | ファイル I/O エラー。パッケージ・ファイルがありません。またはアクセスできません。                                                             |
| 131001 | コンバージョン機能でエラーが発生しました。                                                                                   |
| 131002 | 無効なスタイルシートです。<br><br>指定されたファイルは不適切または壊れているため、データをエクスポート（CSV または XMLSS データ変換）できません。適切なファイルを指定してください。     |
| 131003 | 無効な XML ドキュメントです。<br><br>再起動しても問題が解決しない場合は、アジレント・テクノロジー サービス・センターへご連絡ください。                              |
| 131004 | コンバージョン処理が失敗しました。<br><br>指定されたファイルは不適切または壊れているため、データをエクスポート（CSV または XMLSS データ変換）できません。適切なファイルを指定してください。 |
| 131005 | ファイル I/O エラー。ターゲット・ファイルにアクセスできません。                                                                      |
| 132001 | コマンド・インタフェースでエラーが発生しました。                                                                                |

困ったときに見てみましょう  
エラー・コード

|               |                                                                                                        |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>132002</b> | 指定された外部コマンドの実行に失敗しました。<br><br>指定された実行ファイルがシステム・パス上に存在し、ファイル名が正しいことを確認してください。また、実行ファイルに問題があるかもしれません。    |
| <b>133001</b> | GPIB インタフェースでエラーが発生しました。                                                                               |
| <b>133002</b> | GPIB 操作の処理中に内部エラーが発生しました。<br><br>GPIB インタフェースが故障している可能性があります。                                          |
| <b>133003</b> | GPIB 操作は指定されたタイムアウト期間内に完了しませんでした。<br><br>適切なタイムアウト値を設定してください。GPIB インタフェースが故障している可能性があります。              |
| <b>133004</b> | 指定された GPIB 資源は、どのデバイスにも一致しないか、その資源を見つけられません。<br><br>GPIB アドレスを正しく設定してください。GPIB インタフェースが故障している可能性があります。 |
| <b>133005</b> | 指定された GPIB 資源は無効です。<br><br>GPIB アドレスを正しく設定してください。                                                      |
| <b>133006</b> | 指定された GPIB アドレス値は無効です。<br><br>GPIB デバイスの GPIB アドレスを正しく設定してください。                                        |
| <b>133007</b> | 指定された GPIB インタフェース番号値は無効です。<br><br>GPIB デバイスの GPIB インタフェース番号を正しく設定してください。                              |
| <b>133008</b> | 指定されたタイムアウト値は無効です。<br><br>適切なタイムアウト値を設定してください。                                                         |
| <b>133009</b> | 指定された区切り文字は無効です。<br><br>適切な区切り文字を設定してください。                                                             |
| <b>133010</b> | Agilent IO Library をインストールしてください。                                                                      |
| <b>134001</b> | ダイアログボックス・インタフェースでエラーが発生しました。                                                                          |

|        |                                                                                                   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 134002 | メッセージボックス・ウィンドウの表示処理が失敗しました。<br><br>再起動しても問題が解決しない場合は、アジレント・テクノロジー サービス・センターへご連絡ください。             |
| 134003 | システムには既にメッセージボックスが登録されています。<br><br>再起動しても問題が解決しない場合は、アジレント・テクノロジー サービス・センターへご連絡ください。              |
| 134004 | メッセージボックスが登録されていない為、その機能は利用できません。<br><br>再起動しても問題が解決しない場合は、アジレント・テクノロジー サービス・センターへご連絡ください。        |
| 134005 | ボタン情報の無いメッセージボックス構成は無効です。<br><br>メッセージボックスの設定が不適切です。正しく設定してください。                                  |
| 135001 | このフィールドを空にすることはできません。<br><br>入力フィールドに適切な値を入力してください。                                               |
| 140001 | 軸“A”に設定した値の範囲 B から Cは無効です。<br><br>X-Y Graph セットアップで、グラフ軸として不正な値が設定されました。正しい値を設定してください。            |
| 140002 | 軸“A”に設定したスケールの種類“B”は無効です。<br><br>LINEAR または LOG に設定してください。                                        |
| 140003 | 自動解析で指定されたデータが見つかりません。<br><br>Auto Analysis の設定条件に合致する移動点が見つかりませんでした。条件を正しく設定してください。              |
| 140004 | Data Display の処理が、指定された時間 (A 秒) 内に完了しませんでした。<br><br>グラフ・プロット、自動解析など、データ表示の処理を正常に終了できませんでした。内部エラー。 |
| 140005 | ストリームに対して、不正な操作が行われました。<br><br>内部エラー。                                                             |

困ったときに見てみましょう  
エラー・コード

|        |                                                                                                                                       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 140006 | 重複したデータ名が見つかりました。データ名は一意でなければなりません。データ名：A                                                                                             |
| 140007 | プリンタがインストールされていません。<br>プリンタを正しくインストールしてください。                                                                                          |
| 140008 | 印刷操作の実行に失敗しました。<br>プリンタの設定を正しく行ってください。                                                                                                |
| 140009 | リードアウト関数“A”の評価に失敗しました。                                                                                                                |
| 140010 | このリードアウト関数を使用するには X-Y グラフを有効にしてください。                                                                                                  |
| 140011 | このリードアウト関数を使用するには軸 A を定義してください。                                                                                                       |
| 140012 | このリードアウト関数に使用するデータがありません。                                                                                                             |
| 140101 | A という名前のスカラ・データが見つからないためスカラ・データ関数の呼び出しは失敗しました。<br><br>スカラ・データを呼び出す時点で、そのデータがありません。呼び出すタイミング以前にデータがセットされるようにテスト定義を変更してください。            |
| 140102 | A という名前のベクタ・データが見つからないためベクタ・データ関数の呼び出しは失敗しました。<br><br>ベクタ・データを呼び出す時点で、そのデータがありません。呼び出すタイミング以前にデータがセットされるようにテスト定義を変更してください。            |
| 141001 | Data Display ウィンドウ (Base ウィンドウ以外) は A 個まで表示可能です。<br><br>開かれている Data Display ウィンドウの数が同時表示可能な最大数に達しています。不要なウィンドウを閉じてから新しいウィンドウを開いてください。 |
| 151001 | Data Display ウィンドウ (Base ウィンドウ以外) は A 個まで表示可能です。                                                                                      |
| 151002 | テスト中にテスト実行モードを変更することはできません。                                                                                                           |
| 151003 | Data Display ウィンドウに表示可能なデータトレース数は最大 A 個です。                                                                                            |



|        |                                                                                                                  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 161001 | Test Definition ウインドウは A 個まで表示可能です。                                                                              |
| 171001 | データ圧縮に失敗しました。プログラム・エラー。アジレント・テクノロジーにコンタクトしてください。                                                                 |
| 171002 | インポートするファイルを正しく指定してください。指定されたファイルがサポート対象外であるか、壊れているかもしれません。                                                      |
| 171003 | データ圧縮のファイル I/O でエラーが生じました。圧縮先ファイルをアクセスできません。指定されたファイルがサポート対象外であるか、壊れているかもしれません。エクスポートするファイルを正しく指定してください。         |
| 171004 | データ圧縮またはデータ解凍に失敗しました。指定されたファイルがサポート対象外であるか、壊れているかもしれません。エクスポートまたはインポートするファイルを正しく指定してください。あるいはプログラム・エラーかもしれません。   |
| 200001 | 入力候補の中から選択してください。<br>このフィールドの設定値は選択肢から選択してください。                                                                  |
| 200002 | 数値で入力してください。<br>このフィールドには数値を入力してください。                                                                            |
| 201001 | イメージ・データのロードに失敗しました。ファイル A はイメージ・ファイルでない可能性があります。                                                                |
| 202001 | 名前 A は既に存在します。                                                                                                   |
| 300001 | SDA デーモンは既に実行中です。                                                                                                |
| 300002 | SDA デーモン構成ファイルが壊れています。<br>C:\Program Files\Agilent\B1500\EasyEXPERT\Daemon\StaDaemon.exe.config ファイルをチェックしてください。 |
| 300003 | EasyEXPERT データベースとして使用するフォルダを正しく指定してください。指定されたフォルダが見つかりません。                                                      |
| 300004 | EasyEXPERT データベースの移動に失敗しました。詳細メッセージを参照し、対応を施してから再実行してください。                                                       |
| 300011 | SDA デーモンが FLEX コマンド・サービスの開始に失敗しました。パス : A 引数 : B 理由 : C                                                          |

困ったときに見てみましょう  
エラー・コード

- 300021** SDA デーモンが SDA サービスの開始に失敗しました。  
パス : *A* 引数 : *B* 理由 : *C*
- 300031** SDA デーモンが SDA シェルの開始に失敗しました。  
パス : *A* 引数 : *B* 理由 : *C*

## Agilent FLEX コマンド実行エラー

Agilent FLEX コマンド実行時に発生し得るエラー・コードとメッセージをリストします。

- 100** Undefined GPIB command.  
正しいコマンドを送ってください。
- 102** Incorrect numeric data syntax.  
数値データの文法を訂正してください。
- 103** Incorrect terminator position.  
コマンド・シンタックスを訂正してください。コマンド・パラメータの数が正しくない可能性があります。
- 104** Incorrect serial data syntax.
- 120** Incorrect parameter value.  
パラメータ値を訂正してください。
- 121** Channel number must be 1 to 10.  
チャネル番号を訂正してください。Agilent B1500 には 1 ～ 10 が有効です。
- 122** Number of channels must be corrected.  
MM、FL、CN、CL、IN、DZ、RZ コマンドに有効なチャネル数を確認し、訂正してください。
- 123** Compliance must be set correctly.  
コンプライアンスの値が不適当です。正しい値を設定してください。
- 124** Incorrect range value for this channel.  
チャネルに有効なレンジ値を確認し、訂正してください。

- 125** Search goal value must be less than compliance value.  
サーチ・ターゲットをコンプライアンスより低い値に設定してください。
- 126** Pulse base and peak must be same polarity.  
PI コマンドに設定するベース、ピーク値は同じ極性に設定してください。また、PWI コマンドに設定するベース、スタート、ストップ値は同じ極性に設定してください。
- 130** Start and stop must be same polarity.  
ログ掃引では WV、WI、WSV、WSI、WNX コマンドに設定するスタート、ストップ値は同じ極性に設定してください。また、スタート、ストップ値に 0 を設定することはできません。
- 150** Command input buffer is full.  
Agilent B1500 が一度に受け取ることのできる文字数はターミネータを含めて 256 文字です。
- 151** This command is not allowed to this channel.  
このコマンドを指定チャンネルに実行できません。
- 152** Cannot use failed module.  
セルフテストまたはキャリブレーションにフェイルしたモジュールのチャンネル番号が指定されました。他モジュールのチャンネル番号を指定してください。サービス時にモジュールを有効にするには、RCV コマンドを実行します。
- 153** No module for the specified channel.  
指定されたチャンネル番号に対応するモジュールはありません。
- 160** Incorrect ST execution.  
プログラム・メモリのプログラミングを開始するには ST コマンド、終了するには END コマンドを実行します。ST コマンドを ST – END コマンド間に保存することはできません。
- 161** Incorrect END execution.  
プログラム・メモリのプログラミングを開始するには ST コマンド、終了するには END コマンドを実行します。プログラミングを開始する前に END コマンドを実行することはできません。

- 162**      **Incorrect command for program memory.**  
指定されたコマンドをプログラム・メモリに保存できません。  
プログラミング・ガイドを参照してください。
- 170**      **Incorrect usage of internal variable.**  
有効な内部変数は **%In**（整数用）および **%Rn**（実数用）です。  
ここで *n* は 0 から 99 の整数。整数のコマンド・パラメータには  
**%In**、実数のコマンド・パラメータには **%Rn** を使用してください。  
内部変数についてはプログラミング・ガイドの **VAR** コマンド  
を参照してください。
- 171**      **Internal variable is not allowed.**  
内部変数 **%In** と **%Rn** を **ACH**、**VAR**、**VAR?** コマンドに使用するこ  
とはできません。
- 200**      **Channel output switch must be ON.**  
指定したコマンドを実行するには、チャンネル出力スイッチを **ON**  
に設定します。.
- 201**      **Compliance must be set.**  
ソース出力モード（電圧または電流）を変更する場合は、コン  
プライアンスの設定が必要です。
- 202**      **Interlock circuit must be closed.**  
±42 V を越える出力電圧または電圧コンプライアンス（高電圧状  
態）の設定を行うには、インターロック回路を閉じてください。  
高電圧状態でインターロック回路を開放すると、すべてのチャ  
ネル出力は 0 V に設定されます。
- 203**      **Cannot enable channel.**  
高電圧状態でチャンネル出力スイッチを **ON** にすることはできませ  
ん。 **ON** にするには、出力電圧または電圧コンプライアンスを  
±42 V 以下に設定する必要があります。
- 204**      **Cannot disable channel.**  
高電圧状態でチャンネル出力スイッチを **OFF** にすることはできま  
せん。 **OFF** にするには、出力電圧または電圧コンプライアンス  
を ±42 V 以下に設定します。または **CL** コマンドをパラメータ  
なしで実行します。このコマンドは全チャンネルの出力スイッチ  
を直ちに **OFF** します。

- 205** DZ must be sent before RZ.  
RZ コマンドは、DZ コマンドによって 0 V 出力状態に設定されているチャンネルに有効です。
- 206** Do not specify the channel recovered by RZ.  
DZ コマンドの後、RZ コマンドを実行していないチャンネルを指定してください。既に RZ コマンドを実行したチャンネルが指定された場合には RZ コマンドを実行することはできません。
- 210** Ext trigger could not start measurement.  
ビジー状態では、測定の開始に外部トリガを使用できません。
- 211** TM1 must be sent to use GET.  
GPIB の GET コマンド (HP BASIC の TRIGGER ステートメント) を使用するには TM1 コマンドを実行します。
- 212** Compliance must be set correctly.  
DV、DI、PV、PI、PWV、PWI、TDV、TDI、LSV、LSI、LSSV、LSSI、BSV、BSI、BSSV、BSSI コマンドにコンプライアンスが設定されなかったか、コンプライアンスの値が不適当です。省略せずに正しい値を設定してください。
- 213** Cannot perform self-test or calibration.  
高電圧状態ではセルフ・テスト、キャリブレーションを実行することができません。出力電圧または電圧コンプライアンスを  $\pm 42$  V 以下に設定してください。
- 214** Send MM before measurement trigger.  
測定トリガを送る前に、MM コマンドを実行して測定モードを設定してください。
- 217** Self-test is not defined for this module.  
指定されたモジュールにセルフテストが定義されていません。
- 220** Send WV or WI to set primary sweep source.  
階段波掃引測定のトリガ、パルス・バイアスを伴う階段波掃引測定のトリガ、あるいは同期掃引源の設定 (WSV、WSI または WNX コマンド) の前には、WV または WI コマンドを実行して主掃引源を設定してください。

- 221** Send PWV or PWI to set pulse sweep source.  
パルス掃引測定トリガ、あるいは同期掃引源の設定（WSV または WSI コマンド）の前には、PWV または PWI コマンドでパルス掃引源を設定してください。
- 222** Send PV or PI to set pulse source.  
パルス・バイアスを伴う階段波掃引測定トリガ前には、PV または PI コマンドでパルス源を設定してください。
- 223** Compliance must be set correctly.  
WV、WI、WSV、WSI、WNX、BDV コマンドにコンプライアンスが設定されなかったか、コンプライアンスの値が不適当です。省略せずに正しい値を設定してください。
- 224** Sweep and sync output modes must be the same.  
主掃引源と同期掃引源は異なるチャンネルに設定してください。また、各ソース出力モードを同じ値（電圧または電流）に設定してください。
- 225** Send WSV, WSI, or WNX to get sync sweep data.  
同期掃引出力値のデータ出力を有効にする場合は、WSV、WSI または WNX コマンドを用いて同期掃引源の設定を行ってください。データ出力についてはプログラミング・ガイドの FMT コマンドを参照してください。
- 226** Set linear sweep for MM4 or MM5.  
パルス掃引測定（MM4）の PWV / PWI コマンド、パルス・バイアスを伴う階段波掃引測定（MM5）の WV / WI コマンドには、ログ掃引モードを設定することはできません。
- 227** Sweep measurement was aborted.  
自動停止機能またはパワー・コンプライアンスによって、掃引測定が停止されました。
- 228** Pulse period is not set for pulse measurements.  
パルス周期を設定してください。
- 230** Pulse source must be set.  
パルス・スポット測定（MM3）を行うには PV / PI コマンドを実行してパルス源を設定してください。

- 231** Compliance must be set correctly.  
PV、PI、PWV、PWI コマンドにコンプライアンスが設定されなかったか、コンプライアンスの値が不適当です。省略せずにパルス出力に有効な正しい値を設定してください。
- 238** Too large pulse width (max. 2 s).  
パルス幅の最大値は 2 s であり、有効な値はパルス周期の設定によって決まります。プログラミング・ガイドの PT コマンドを参照してください。
- 239** Pulse width must be 0.5 ms or more.  
パルス幅を 0.5 ms 以上に設定してください。プログラミング・ガイドの PT コマンドを参照してください。
- 253** Program memory is full.  
プログラム・メモリに保存可能なプログラム数は 2000、コマンド数は 40000 です。プログラミング・ガイドの ST コマンドを参照してください。
- 254** Invalid input for a memory program.  
メモリ・プログラム内 (ST と END コマンドの間) では、 GPIB GET コマンド (HP BASIC の TRIGGER ステートメント) も外部トリガ入力も無効です。
- 255** Maximum nesting level is eight.  
メモリ・プログラムのネスティング (プログラムから別プログラムの呼び出し) は最大 8 レベルまで有効です。
- 260** Data output buffer is full.  
データ出力バッファに保存可能な最大データ数は 34034 です。
- 270** Search source channel must be set.  
サーチ測定トリガ、あるいは同期出力源の設定 (LSSV、LSSI、BSSV または BSSI コマンド) の前には、LSV、LSI、BSV、または BSI コマンドを実行してサーチ出力源を設定してください。
- 271** Search monitor channel must be set.  
サーチ測定トリガの前には、LGV、LGI、BGV、または BGI コマンドを実行してサーチ測定チャンネルを設定してください。

困ったときに見てみましょう  
エラー・コード

- 273** Search and sync output modes must be the same.  
サーチ出力チャンネルと同期出力チャンネルのソース出力モードを同じ値（電圧または電流）に設定してください。
- 274** Search sync source is overflow.  
サーチ出力チャンネルと同期出力チャンネルに同じ出力レンジが設定されるようなパラメータ設定を行ってください。
- 275** Search target must be compliance value or less.  
サーチ・ターゲット値をサーチ測定チャンネル出力時のコンプライアンス値以下に設定してください。
- 276** Start and stop must be different.  
サーチ・スタート値とストップ値を異なる値に設定してください。
- 277** Step must be output resolution or more.  
サーチ・ステップ値を出力分解能以上に設定してください。
- 278** Search and sync channels must be different.  
サーチ出力源と同期出力源を異なるチャンネルに設定してください。
- 279** Search monitor mode must be compliance side.  
サーチ測定チャンネルが電圧出力であれば LGI/BGI を、電流出力であれば LGV/BGV を用いて測定チャンネルを設定します。
- 280** Send WDCV to set CV sweep source.  
マルチ周波数 CV 測定のトリガの前には、WDCV コマンドを実行して DC 電圧掃引源を設定してください。
- 281** Send PDCV to set CV pulse source.  
パルス・スポット C 測定のトリガの前には、PDCV コマンドを実行してパルス電圧源を設定してください。
- 282** Send PWDCV to set CV pulse sweep source.  
パルス CV 測定のトリガの前には、PWDCV コマンドを実行してパルス電圧掃引源を設定してください。
- 283** Set linear sweep for MM20.  
パルス CV 測定（MM20）に必要な PWDCV コマンドにはリニア掃引だけが有効です。



- 284** Improper setting of CMU frequency and pulse width.  
CMU 出力周波数の設定に対してパルス幅の設定が不適切です。  
周波数とパルス幅に適切な値を設定してください。
- 290** Send WFC to set Cf sweep source.  
Cf 掃引測定トリガの前には、WFC コマンドを実行して周波数  
掃引源（オシレータ）を設定してください。
- 301** Line power failure.  
電源ラインに問題があります。
- 303** Excess voltage in MPSMU.  
現在の電流レンジの最大電圧を超える過電圧が MPSMU に入力  
されました。全出力スイッチを OFF に設定しました。
- 304** Ground unit abuse is detected.  
入力限界の範囲内でグラウンド・ユニットを使用してください。
- 305** Excess current in HPSMU.  
現在の電圧レンジの最大電流を超える過電流が HPSMU に入力さ  
れました。全出力スイッチを OFF に設定しました。
- 307** Unsupported module.  
このモジュールはこのファームウェア・リビジョンでサポート  
されていません。ファームウェアをアップデートするまでは、  
このモジュールを外してご使用ください。
- 310** Interlock open operation error. Initialized.  
高電圧状態でインターロック回路が開放されたので出力を 0 V に  
設定しましたが、指定時間内に十分な電圧降下が起こらなかつ  
たため初期化を行いました。モジュールに異常がある可能性が  
あります。セルフテストを実行してください。
- 311** ASU control cable was connected/disconnected.  
通電時にアト・センス／スイッチ・ユニット (ASU) が脱着され  
ました。Agilent B1500 の電源をオフしてから行ってください。
- 312** SCUU control cable was connected/disconnected.  
通電時に SMU CMU ユニファイ・ユニット (SCUU) が脱着されま  
した。Agilent B1500 の電源をオフしてから行ってください。

困ったときに見てみましょう  
エラー・コード

- 320** Excess current in CMU.  
現在の電圧レンジの最大電流を超える過電流が CMU に入力されました。出力スイッチを OFF に設定しました。
- 321** This command is not available for CMU.  
SMU 固有コマンドに CMU が指定されました。SMU を指定してください。
- 322** This command is not available for SMU.  
CMU 固有コマンドに SMU が指定されました。CMU を指定してください。
- 323** Use SSP instead of CN for SCUU modules.  
SMU CMU ユニファイ・ユニット (SCUU) に接続されたモジュールを CN コマンドに指定する必要はありません。これらの出力スイッチは SSP コマンドによって制御されます。
- 330** Turn on again to detect source channel.  
通電中に SCUU が脱着されました。チャンネルを有効にするには B1500 の電源を再投入してください。
- 331** Turn on again to detect synchronous channel.  
通電中に SCUU が脱着されました。チャンネルを有効にするには B1500 の電源を再投入してください。
- 332** Turn on again to detect measurement channel.  
通電中に SCUU が脱着されました。チャンネルを有効にするには B1500 の電源を再投入してください。
- 333** Turn on again to detect search source.  
通電中に SCUU が脱着されました。チャンネルを有効にするには B1500 の電源を再投入してください。
- 334** Turn on again to detect search sync source.  
通電中に SCUU が脱着されました。チャンネルを有効にするには B1500 の電源を再投入してください。
- 335** Turn on again to detect search monitor channel.  
通電中に SCUU が脱着されました。チャンネルを有効にするには B1500 の電源を再投入してください。

- 603** Sweep and pulse channels must be different.  
パルス・バイアスを伴う階段波掃引測定（MM5）では掃引出力源とパルス出力源を異なるチャンネルに設定してください。
- 610** Quasi-pulse source channel must be set.  
疑似パルス・スポット測定トリガの前に、BDV コマンドを実行して疑似パルス源を設定してください。
- 620** TGP specified incorrect I/O port.  
TGP コマンド実行エラー。Ext Trig In ポートにはトリガ入力、Ext Trig Out ポートにはトリガ出力を設定してください。
- 621** Specify trigger input port for PAX/WSX.  
PAX/WSX コマンドにトリガ入力でないポートが設定されました。トリガ入力ポートを設定するか、そのポートをトリガ入力に設定してください。トリガ・ポートを設定するにはプログラミング・ガイドの TGP コマンドを参照してください。
- 622** Specify trigger output port for OSX.  
OSX コマンドにトリガ出力でないポートが設定されました。トリガ出力ポートを設定するか、そのポートをトリガ出力に設定してください。トリガ・ポートを設定するにはプログラミング・ガイドの TGP コマンドを参照してください。
- 630** Incorrect polarity of search step value.  
リニア・サーチ出力設定エラー。スタート値 < ストップ値では正のステップ値を、スタート値 > ストップ値では負のステップ値を設定してください。
- 631** Number of search steps must be 1001 or less.  
リニア・サーチ出力設定エラー。スタート値とストップ値の間の最大ステップ数は 1001 です。下式が成り立つようにステップ値を設定してください。  
$$|\text{step}| \geq |\text{stop} - \text{start}| / 1001$$
- 632** Search measurement was aborted.  
自動停止機能によってサーチ測定が停止されました。

困ったときに見てみましょう  
エラー・コード

- 640** Search limits must be range/20000 or more.  
バイナリ・サーチ測定設定エラー。サーチ・ターゲットに対するリミット値の最小値は、実際に使用されたレンジの値 /20000 です。この値以上となるように設定してください。
- 650** Data format must be ASCII to get time data.  
タイムスタンプ機能はバイナリ・データ出力フォーマットでは使えません。タイムスタンプ機能を使用するには、データ出力フォーマットを ASCII に設定してください。
- 655** Cannot connect/disconnect series resistor.  
高電圧状態で直列抵抗の接続状態を変更することはできません。状態を変更するには、出力電圧または電圧コンプライアンスを  $\pm 42$  V 以下に設定する必要があります。
- 656** Series resistor must be OFF for 1 A range.  
1 A レンジを使用する測定チャンネルまたは出力チャンネルに直列抵抗を接続することはできません。
- 657** Series resistor cannot be used with ASU.  
アト・センス/スイッチ・ユニット (ASU) が接続されているチャンネルの直列抵抗を使用することはできません。
- 660** Sampling measurement was aborted.  
自動停止機能によって、I/V-t サンプリング測定が停止されました。
- 661** Negative hold time is only valid for I/V-t linear sampling with interval < 2 ms.  
負のホールド時間は、サンプリング間隔 2 ms 未満の I/V-t リニア・サンプリング測定だけに有効です。
- 662** Sampling interval for I/V-t log sampling must be 2 ms or longer.  
I/V-t ログ・サンプリング測定のサンプリング間隔には 2 ms 以上が有効です。
- 663** Number of samples does not have to exceed 100001.  
No of Samples (サンプル数) に設定可能な値は最大 100001 です。
- 670** Specified channel does not have ASU.  
ASU を使用できるモジュールを指定してください。

- 671** SSP is not available for this channel.  
指定されたチャンネルに SSP コマンドを実行することはできません。SSP コマンドに指定できるチャンネル番号は、CMU を装着しているスロットの番号です。
- 680** CMU correction mode must be manual.  
ADJ?コマンドを実行するにはCMU補正モードをマニュアルに設定してください。補正モードの設定には ADJ コマンドを実行します。
- 681** CMU correction mode must be off.  
CMU の誤差補正モードをオフにしてください。
- 682** Invalid standard is specified as CMU correction.  
指定されたスタンダードを誤差補正に使用できません。
- 683** Frequency index is not available for CMU correction.  
指定された周波数リストを誤差補正に使用できません。
- 684** AC Voltage is 0mV.  
信号レベルを 0 mV 以外に設定してください。
- 685** CMU correction is not complete.  
誤差補正が完了していません。

## セルフテスト／キャリブレーション・エラー

Agilent B1500A がセルフテストまたはセルフ・キャリブレーションにフェイルした場合、以下のエラー・コード、エラー・メッセージを返します。

エラー・コードの N はスロット番号を表しています。例えば、スロット 1 に装着されているモジュールがファンクション・テストにフェイルした時のエラー・コードは 1760 です。

- 700** CPU failed NVRAM read/write test.
- 701** CPU failed FPGA read/write test.
- 702** CPU failed H-RESOLN ADC end signal test.
- 703** CPU failed H-RESOLN ADC start signal test.
- 704** CPU failed emergency status signal test.
- 705** CPU failed SRQ status signal test.

困ったときに見てみましょう  
エラー・コード

|             |                                              |
|-------------|----------------------------------------------|
| <b>706</b>  | CPU failed high voltage status signal test.  |
| <b>707</b>  | CPU failed low voltage status signal test.   |
| <b>708</b>  | CPU failed DAC settling status signal test.  |
| <b>709</b>  | CPU failed measure ready status signal test. |
| <b>710</b>  | CPU failed set ready status signal test.     |
| <b>711</b>  | CPU failed measure end status signal test.   |
| <b>712</b>  | CPU failed measure trigger signal test.      |
| <b>713</b>  | CPU failed pulse trigger signal test.        |
| <b>714</b>  | CPU failed abort trigger signal test.        |
| <b>715</b>  | CPU failed DAC set trigger signal test.      |
| <b>720</b>  | H-RESOLN ADC is not installed.               |
| <b>721</b>  | H-RESOLN ADC failed ROM/RAM test.            |
| <b>722</b>  | H-RESOLN ADC failed B-COM offset DAC test.   |
| <b>723</b>  | H-RESOLN ADC failed sampling ADC test.       |
| <b>724</b>  | H-RESOLN ADC failed integrating ADC test.    |
| <b>725</b>  | H-RESOLN ADC failed bus function test.       |
| <b>740</b>  | GNDU failed calibration.                     |
| <b>935</b>  | CMU FPGA version mismatch.                   |
| <b>N760</b> | SMU failed function test.                    |
| <b>N761</b> | SMU failed VF/VM function test.              |
| <b>N762</b> | SMU failed IF/IM function test.              |
| <b>N763</b> | SMU failed loop status test.                 |
| <b>N764</b> | SMU failed temperature sensor test.          |
| <b>N765</b> | SMU failed CMR amplifier calibration.        |
| <b>N766</b> | SMU failed CMR amplifier adjustment.         |
| <b>N767</b> | SMU failed CMR 100 V range full output test. |
| <b>N768</b> | SMU failed VF/VM calibration.                |
| <b>N769</b> | SMU failed VM offset calibration.            |

|             |                                               |
|-------------|-----------------------------------------------|
| <b>N770</b> | SMU failed VM gain calibration.               |
| <b>N771</b> | SMU failed VF offset calibration.             |
| <b>N772</b> | SMU failed VF gain calibration.               |
| <b>N773</b> | SMU failed VF gain calibration at 20 V range. |
| <b>N774</b> | SMU failed VF filter offset calibration.      |
| <b>N775</b> | SMU failed H-SPEED ADC self-calibration.      |
| <b>N776</b> | SMU failed H-SPEED ADC VM offset calibration. |
| <b>N777</b> | SMU failed H-SPEED ADC VM gain calibration.   |
| <b>N778</b> | SMU failed IF/IM calibration.                 |
| <b>N779</b> | SMU failed calibration bus test.              |
| <b>N780</b> | SMU failed IM offset calibration.             |
| <b>N781</b> | SMU failed IM gain calibration.               |
| <b>N782</b> | SMU failed IF offset calibration.             |
| <b>N783</b> | SMU failed IF gain calibration.               |
| <b>N784</b> | SMU failed IDAC filter offset calibration.    |
| <b>N785</b> | SMU failed oscillation detector test.         |
| <b>N786</b> | SMU failed I bias test.                       |
| <b>N787</b> | SMU failed common mode rejection test.        |
| <b>N789</b> | SMU failed high voltage detector test.        |
| <b>N790</b> | SMU failed zero voltage detector test.        |
| <b>N791</b> | SMU failed V hold test.                       |
| <b>N792</b> | SMU failed V switch test.                     |
| <b>N800</b> | CMU failed NULL DC offset adjustment.         |
| <b>N801</b> | CMU failed NULL DC offset measurement.        |
| <b>N802</b> | CMU failed VRD DC offset adjustment.          |
| <b>N803</b> | CMU failed VRD heterodyne offset adjustment.  |
| <b>N804</b> | CMU failed NULL gain/phase adjustment.        |
| <b>N805</b> | CMU failed MODEM offset adjustment.           |

困ったときに見てみましょう  
エラー・コード

|             |                                               |
|-------------|-----------------------------------------------|
| <b>N806</b> | CMU failed relative Z adjustment.             |
| <b>N807</b> | CMU failed Vch full scale measurement.        |
| <b>N808</b> | CMU failed nominal gain measurement           |
| <b>N809</b> | CMU failed extent range X3 adjustment.        |
| <b>N810</b> | CMU failed range resistor 50ohm adjustment.   |
| <b>N811</b> | CMU failed range resistor 1kohm adjustment.   |
| <b>N812</b> | CMU failed range resistor 10kohm adjustment.  |
| <b>N813</b> | CMU failed range resistor 100kohm adjustment. |
| <b>N814</b> | CMU failed relative Z calculation.            |
| <b>N820</b> | CMU failed correction.                        |
| <b>N830</b> | CMU failed configuration test.                |
| <b>N831</b> | SCUU failed SCUU configuration test.          |
| <b>N832</b> | SCUU failed SMU configuration test.           |
| <b>N833</b> | SCUU failed CMU configuration test.           |
| <b>N834</b> | CMU failed digital function test.             |
| <b>N835</b> | CMU failed CPLD test.                         |
| <b>N836</b> | CMU failed FPGA test.                         |
| <b>N837</b> | CMU failed EEPROM test.                       |
| <b>N838</b> | CMU failed PLL1/PLL2 test.                    |
| <b>N839</b> | CMU failed PLL DET low state test.            |
| <b>N840</b> | CMU failed PLL DET high state test.           |
| <b>N841</b> | CMU failed PLL1 lock test                     |
| <b>N842</b> | CMU failed PLL2 lock test.                    |
| <b>N843</b> | CMU failed PLL2 lock test.                    |
| <b>N844</b> | CMU failed Hcur DC and VRD ADC test.          |
| <b>N845</b> | CMU failed DC offset test.                    |
| <b>N846</b> | CMU failed DC bias 0V test.                   |
| <b>N847</b> | CMU failed DC bias -25V test.                 |



|             |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| <b>N848</b> | CMU failed DC bias +25V test.   |
| <b>N849</b> | CMU failed PLL0 test.           |
| <b>N850</b> | CMU failed PLL0 lock test.      |
| <b>N851</b> | CMU failed PLL0 lock test.      |
| <b>N852</b> | CMU failed DDS test.            |
| <b>N853</b> | CMU failed DDS1 test.           |
| <b>N854</b> | CMU failed DDS2 test.           |
| <b>N855</b> | CMU failed VRD normalizer test. |
| <b>N856</b> | CMU failed RA1 test.            |
| <b>N857</b> | CMU failed RA2 test.            |
| <b>N858</b> | CMU failed ExR test.            |
| <b>N859</b> | CMU failed R_LPF2 f1 test.      |
| <b>N860</b> | CMU failed MODEM DAC test.      |
| <b>N861</b> | CMU failed N_II_DAC test.       |
| <b>N862</b> | CMU failed N_QI_DAC test.       |
| <b>N863</b> | CMU failed N_IQ_DAC test.       |
| <b>N864</b> | CMU failed N_QQ_DAC test.       |
| <b>N865</b> | CMU failed TRD normalizer test. |
| <b>N866</b> | CMU failed NA1 test.            |
| <b>N867</b> | CMU failed NA2 test.            |
| <b>N868</b> | CMU failed NA3 test.            |
| <b>N869</b> | CMU failed N_LPF1 f2 test.      |
| <b>N870</b> | CMU failed N_LPF1 f3 test.      |
| <b>N871</b> | CMU failed N_LPF1 f4 test.      |
| <b>N872</b> | CMU failed N_LPF1 f5 test.      |
| <b>N873</b> | SCUU failed EEPROM test.        |
| <b>N874</b> | SCUU failed output relay test.  |
| <b>N875</b> | SCUU failed control test.       |

困ったときに見てみましょう  
エラー・コード

|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| <b>N876</b> | SCUU failed CG2 test.               |
| <b>N877</b> | SCUU failed LRL test.               |
| <b>N880</b> | CMU failed Hcur AC and VRD Fm test. |
| <b>N881</b> | CMU failed SA/RA 32mV test.         |
| <b>N882</b> | CMU failed SA/RA 64mV test.         |
| <b>N883</b> | CMU failed SA/RA 125mV test.        |
| <b>N884</b> | CMU failed SA/RA 250mV test.        |
| <b>N885</b> | CMU failed ExR test.                |
| <b>N886</b> | CMU failed Bias_chg test.           |
| <b>N887</b> | CMU failed R_LPF2/R_HPF_vs test.    |
| <b>N888</b> | CMU failed VRD IF test.             |
| <b>N889</b> | CMU failed IRM local 0deg test.     |
| <b>N890</b> | CMU failed IRM local 90deg test.    |
| <b>N891</b> | CMU failed S_LPF1 f1 120kHz test.   |
| <b>N892</b> | CMU failed S_LPF1 f2 500kHz test.   |
| <b>N893</b> | CMU failed S_LPF1 f3 2MHz test.     |
| <b>N894</b> | CMU failed S_LPF1 f4 5MHz test.     |
| <b>N895</b> | CMU failed TRD MODEM test.          |
| <b>N896</b> | CMU failed VG local 90deg test.     |
| <b>N897</b> | CMU failed VG local 0deg test.      |
| <b>N898</b> | CMU failed NA4 test.                |
| <b>N899</b> | CMU failed NA5 X1/4 test.           |
| <b>N900</b> | CMU failed NA5 X1/8 test.           |
| <b>N901</b> | CMU failed N_LPF2 f2 500kHz test.   |
| <b>N902</b> | CMU failed N_LPF2 f3 5MHz test.     |
| <b>N903</b> | CMU failed MODEM PSD test.          |
| <b>N904</b> | CMU failed PSD 0deg test.           |
| <b>N905</b> | CMU failed PSD 90deg test.          |

|             |                                         |
|-------------|-----------------------------------------|
| <b>N906</b> | CMU failed Rr/Rf 100ohm test.           |
| <b>N907</b> | CMU failed Rr/Rf 1kohm test.            |
| <b>N908</b> | CMU failed Rr/Rf 10kohm test.           |
| <b>N909</b> | CMU failed Rr/Rf 100kohm test.          |
| <b>N910</b> | CMU failed TRD IVamp test.              |
| <b>N911</b> | CMU failed N_HPF1/N_LPF1 10kHz test.    |
| <b>N912</b> | CMU failed N_HPF1/N_LPF1 200kHz test.   |
| <b>N913</b> | CMU failed N_HPF1/N_LPF1 1MHz test.     |
| <b>N914</b> | CMU failed N_HPF1/N_LPF1 2MHz test.     |
| <b>N915</b> | CMU failed N_HPF1/N_LPF1 5MHz test.     |
| <b>N916</b> | CMU failed NA1 test.                    |
| <b>N917</b> | CMU failed NA2 test.                    |
| <b>N918</b> | CMU failed NA3 test.                    |
| <b>N919</b> | CMU failed IV saturation detector test. |
| <b>N920</b> | CMU failed normal status test.          |
| <b>N921</b> | CMU failed normal status test.          |
| <b>N922</b> | CMU failed IV saturation status test.   |
| <b>N923</b> | CMU failed IV saturation status test.   |
| <b>N924</b> | CMU failed unbalance detector test.     |
| <b>N925</b> | CMU failed normal status test.          |
| <b>N926</b> | CMU failed normal status test.          |
| <b>N927</b> | CMU failed unbalance status test.       |
| <b>N928</b> | CMU failed unbalance status test.       |
| <b>N929</b> | CMU failed over current detector test.  |
| <b>N930</b> | CMU failed normal status test.          |
| <b>N931</b> | CMU failed normal status test.          |
| <b>N932</b> | CMU failed over current status test.    |
| <b>N933</b> | CMU failed over current status test.    |

## セットアップ・ファイル・コンバータ実行エラー

次のエラー・コードはセットアップ・ファイル・コンバータの実行エラーです。SetupFileConverter.exe (p. 7-52) を参照してください。

- |            |                                                                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>#01</b> | Maximum length for the file path is 256 characters.<br>ファイル・パスに有効な文字数は最大 256 文字です。                                       |
| <b>#02</b> | fopen failure. Could not open source file.<br>fopen に失敗しました。変換元のファイルを開けません。                                              |
| <b>#03</b> | Specify a proper source file. The specified file is unsupported.<br>サポートしていない形式のファイルが指定されました。変換元ファイルとして正しいファイルを指定してください。 |
| <b>#04</b> | Specify a proper source file. The specified file is corrupt.<br>指定されたファイルは壊れています。変換元ファイルとして正しいファイルを指定してください。             |
| <b>#05</b> | fopen failure. Could not open destination file.<br>fopen に失敗しました。変換先のファイルを開けません。                                         |